

# Mettre le boîtier à jour

Le boîtier est déjà installé et en service. Il s'agit seulement d'y installer ce qui a été ajouté depuis.

**30 minutes, une seule fois.** Quatre lignes à recopier, puis une liste à cocher.

**Ce que vous y gagnez :** le boîtier devient joignable depuis un ordinateur **relié à la même box que lui**, sans toucher à son clavier. *(Depuis un autre endroit, il faut une étape de plus : voir ACCES-A-DISTANCE.md.)*

## Avant de commencer

**Sur la table :** le boîtier, son écran, son alimentation · un **clavier USB** · un **câble Ethernet** relié à votre box · votre téléphone · un **document Word** et un **PDF** pour l'essai final.

**Deux renseignements à avoir sous la main** — cherchez-les maintenant, pas au milieu de la procédure :

|                                             | Où le trouver                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Le mot de passe du WiFi</b><br>Prompteur | Sur la <b>fiche collée au dos du boîtier</b> (pour l'essai final) |
| <b>Le nom du compte du Raspberry</b>        | Dans la fenêtre noire, écrit juste avant le @                     |

**Si la fiche du boîtier est vide**, profitez-en : après l'étape 1, cette ligne affiche le mot de passe du WiFi. **Notez-le sur la fiche.**

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

### ATTENTION

**Pas la veille d'un tournage.** Rien n'est risqué — textes et réglages sont conservés — mais choisissez un jour où vous pouvez tout essayer deux fois.

## Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

1. Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet**.
2. Allumez le boîtier, attendez que le prompteur s'affiche.
3. **Alt + F4** (*le prompteur se ferme, le bureau apparaît*).
4. **Ctrl + Alt + T** (*la fenêtre noire s'ouvre*).

**Notez le nom du compte :** c'est ce qui est écrit avant le @.

### ATTENTION

**Quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche** — ni étoiles, ni points. C'est normal. Tapez à l'aveugle, puis **Entrée**. Valable pour toute la suite.

## Étape 2 — Récupérer les nouveautés

```
cd ~/prompteur && git pull
```

**VERIFICATION** — **Attendu** : une liste de fichiers avec des **+** et des **-**, puis **xx files changed**.

### SI CELA NE MARCHE PAS

Your local changes would be overwritten — sans gravité. Tapez la ligne suivante, puis reprenez celle du dessus :

```
git checkout -- install/
```

**SI CELA NE MARCHE PAS** — **Already up to date.** — arrêtez-vous et signalez-le.

## Étape 3 — Redémarrer le logiciel

```
sudo systemctl restart prompteur
```

**VERIFICATION** — **Attendu** : rien du tout. Aucune réponse = réussi.

## Étape 4 — Installer les nouveautés du boîtier

Cette ligne met à jour ce qui est installé sur le boîtier lui-même (service, WiFi, accès à distance, icônes). **Le mot de passe du WiFi est conservé.**

```
./install/setup.sh
```

**VERIFICATION** — **Attendu** : deux à trois minutes de lignes qui défilent, puis un **cadre entouré de =** annonçant « Installation terminée ». La ligne du mot de passe se termine par « **conservé (inchangé)** ».

**Notez les deux lignes commençant par `ssh`.**

### STOP

**Si la ligne du mot de passe dit « NOUVEAU »** (le boîtier n'en avait pas) : c'est celui-là qu'il faut maintenant pour le WiFi. **Recopiez-le sur la fiche** avant d'aller plus loin.

### SI CELA NE MARCHE PAS

Si une ligne dit que SSH n'a pas démarré — sans conséquence pour le prompteur. Tapez `sudo raspi-config`, allez dans *Interface Options* → *SSH* → *Yes*, puis relancez la ligne ci-dessus.

## Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

**VERIFICATION** — **Attendu** : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes le prompteur revient tout seul.

Gardez le câble Ethernet branché pour l'essai suivant.

## Étape 6 — Vérifier

Arrêtez-vous à la première case qui ne se coche pas plutôt que de continuer.

### Le boîtier

- [ ] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage, les **pédales** font défiler
- [ ] **Échap** demande « Quitter la vue Journaliste ? », un second **Échap** affiche la vue Settings sur le grand écran
- [ ] L'icône « **Le Prompteur** » est sur le bureau du Raspberry
- [ ] Le téléphone (*WiFi* `Prompteur`, puis `http://10.42.0.1:5000`)
- [ ] La page s'ouvre : en haut, **Settings** · **Spectateur** · ☹ **Veille**
- [ ] « **Écran journaliste** » → **Journaliste** : le prompteur revient sur le grand écran, et ce bouton devient bleu
- [ ] Onglet **Contrôle** → **Lecture** : le texte défile ; **Pause** : il s'arrête
- [ ] ☹ **Veille** → « **Mettre en veille** » : le grand écran s'éteint ; « **Rallumer** » le rallume
- [ ] Sélectionnez des mots, appuyez sur **G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
- [ ] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
- [ ] Tapez une ligne commençant par - (*tiret puis espace*), envoyez : elle s'affiche **avec une puce**
- [ ] Onglet **Réglages** → **Pédales** : il y a bien **trois modes**

### Les documents

- [ ] Importez le **document Word** : titres, gras et puces se retrouvent à l'écran
- [ ] Importez le **PDF** : même chose
- [ ] Importez une **photo** : elle est **refusée avec un message**

**L'accès à distance** (*depuis votre ordinateur, sur la même box — PowerShell suffit*)

```
ssh nom@prompteur.local
```

- [ ] Une session s'ouvre : `nom@prompteur:~ $`

**SI CELA NE MARCHE PAS**

prompteur.local **introuvable** ? Connectez votre ordinateur au WiFi Prompteur et essayez `ssh nom@10.42.0.1` — cette adresse-là ne change jamais.

**Toutes les cases cochées ?** C'est fini. Débranchez le câble et le clavier.

## Si ça coince

| Ce que vous constatez                       | Quoi faire                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le prompteur ne revient pas                 | Attendez <b>une minute complète</b> , puis rebranchez l'alimentation et recomptez une minute                                       |
| L'écran affiche l'ancienne version          | L'étape 3 a été oubliée : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>                                                            |
| Le téléphone refuse le mot de passe du WiFi | Regardez la ligne du mot de passe dans le cadre de l'étape 4 ; ou retrouvez-le avec la commande de la page 1, et corrigez la fiche |
| ssh : « <b>Connection refused</b> »         | <code>sudo raspi-config</code> → <i>Interface Options</i> → <i>SSH</i> → <i>Yes</i>                                                |
| ssh : « <b>Could not resolve hostname</b> » | Votre ordinateur n'est pas sur le même réseau que le boîtier                                                                       |
| Rien ne va plus                             | Débranchez, 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé                                                  |

**Revenir à la version d'avant cette mise à jour :**

```
cd ~/prompteur && git reset --hard ORIG_HEAD && sudo reboot
```

Textes et réglages ne sont pas touchés, et la mise à jour suivante (`git pull`) se fera normalement. **Une seule fois** : la relancer referait avancer le boîtier.

## Et ensuite

**Les mises à jour suivantes se font sans toucher au boîtier**, depuis un ordinateur relié à la même box que lui :

```
ssh nom@prompteur.local
```

```
cd ~/prompteur && git pull && sudo reboot
```

(La connexion se coupe au redémarrage : c'est normal. Une minute plus tard, le prompteur est revenu, à jour.)

**Ce qui a changé pour le journaliste** est expliqué dans `MODE-EMPLOI.md`, qui est à jour : trois vues (Settings, Journaliste, Spectateur), veille, choix de ce qu'affiche le grand écran, blocs « Info », mise en forme du texte, trois modes de pédales.

**Les autres documents :** `ACCES-A-DISTANCE.md` (prendre la main sur le boîtier), `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière), `ECRAN-TACTILE.md` (le petit écran), `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète depuis zéro — vous n'en avez plus besoin).