



## Mise en œuvre et prérequis Ubuntu

#### **Environnement nécessaire:**

OS: Ubuntu 20.04 LTS et ultérieur

CPU: Aarch64 et x86\_64

• Compilateur: GCC version 9.4.0

#### Configuration environnement de travail et SDK:

Lien du SDK: https://github.com/unitreerobotics/unitree\_sdk2

Attention: Vérifier si l'heure, date et fuseau horaire sont corrects.

#### Étape 1 - Mettre à jour le système :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

#### Étape 2 – Installer les outils de base de développement :

sudo apt install -y build-essential cmake git curl unzip libeigen3-dev net-tools

# Étape 3 - Installer un éditeur de code (ici - VS Code) (facultatif mais conseillé)

sudo snap install code --classic

#### Étape 4 - Cloner et configurer le SDK Unitree Go2:

mkdir -p ~/unitree\_ws && cd ~/unitree\_ws

git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree\_sdk2

cd unitree\_sdk2

mkdir build && cd build

cmake ..





### Configuration environnement réseau:

Lors de l'exécution de la routine, les commandes de contrôle sont envoyées de l'ordinateur de l'utilisateur à l'ordinateur intégré du robot Go2 via le réseau local. Par conséquent, il est nécessaire de configurer au préalable un réseau local entre ces deux machines.


Vous ne pouvez pas vous connecter à Internet et au robot en même temps.

#### Étapes de configuration réseau ordinateur-robot :

- 1. Connectez une extrémité du câble réseau au robot Go2 et l'autre à l'ordinateur de l'utilisateur.
- 2. Activez le port USB Ethernet de l'ordinateur.



- 3. Sélectionnez l'onglet IPv4
- 4. L'adresse IP de l'ordinateur embarqué du robot est 192.168.123.161; il est donc nécessaire de définir l'adresse USB Ethernet de l'ordinateur sur le même segment réseau que celui du robot « 192.168.123.XXX ». Il faut remplacer « XXX » par une valeur de 001 à 255.



- 5. Il est **interdit** de définir l'adresse IP de la carte réseau sur **192.168.123.161**, étant l'adresse IP intégrée du robot Go2.
- 6. Veillez à ne pas prendre le même numéro que les autres groupes au risque qu'il y ait des interférences pendant la communication.







Afin de vérifier si l'ordinateur de l'utilisateur est correctement connecté à l'ordinateur intégré du robot Go2, saisissez la commande **ping 192.168.123.161** dans le terminal.

La connexion est établie lorsqu'un message similaire à celui-ci s'affiche :

Affichez les noms des cartes réseau du segment réseau 123 via la commande **ifconfig**, comme illustré dans la figure suivante :

```
student@student-Precision-Tower-7810: ~
                                                            Q
student@student-Precision-Tower-7810:~$ ifconfig
enp0s25: flags=4163<UP.BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
                                                    mtu 1500
       inet 192.168.123.178 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
       inet6 fe80::8a7:a936:16fc:ebdc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether d8:9e:f3:12:5b:cf txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 169273 bytes 198637473 (198.6 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 61543 bytes 6633286 (6.6 MB)
       TX errors 0 dropped 4 overruns 0 carrier 0 collisions 0
       device interrupt 20 memory 0xf3100000-f3120000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
       RX packets 9038 bytes 815743 (815.7 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 9038 bytes 815743 (815.7 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
student@student-Precision-Tower-7810:~$
```

Comme indiqué dans la figure ci-dessus, le nom de la carte réseau correspondant à l'adresse IP 192.168.123.178 dans ce cas est « enp0s25 ». Le nom changera pour chaque utilisateur. Les utilisateurs doivent mémoriser ce nom, car il sera un paramètre nécessaire lors de l'exécution des programmes.



#### Université Cote d'Azur



#### Se reconnecter au réseau internet :

Si l'utilisation d'internet est nécessaire, débranchez le câble Ethernet du robot et le rebranchez sur la prise RJ45 où il était branché initialement.

Il faut remettre la configuration réseau en mode **Automatique (DHCP)** afin que le DNS se configure seul pour se connecter au réseau de l'école.

