# Laboratorio 1: Señales

Última modificación: 10/19/20

## **Objetivos**

En esta primera sesión de laboratorio se busca:

- a) Iniciarse con el manejo del paquete matemático Octave, con el que seguiremos trabajando en las restantes sesiones de la asignatura.
- b) Adquirir destreza con los números complejos, pues son la base de los fundamentos matemáticos del procesamiento de señales.
- c) Generar algunas señales básicas en el dominio del tiempo discreto y realizar operaciones de desplazamiento e inversión temporal con ellas.
- d) Comprender los conceptos de frecuencia discreta y cómo se relaciona con la frecuencia de una señal analógica.

#### **Actividades**

### a) Octave

- Entorno, paquetes necesarios
- Creación de variables, matrices, acceso, indexación
- Operaciones básicas
- Funciones, Scripts, Sentencias de control
- Representación de datos

#### b) Números complejos

- Módulo, fase, representación de complejos
- · Ejemplos:
  - 1. Represente el módulo y fase de la secuencia z=r<sup>n</sup>, donde r= 0.73 +0.53j y n=0..19
  - 2. Repita el apartado anterior para r = 1.05  $e^{j\pi/10}$  y para r =cos  $(\pi/4)$  + i sen $(\pi/4)$

#### c) Generación de señales y operaciones sobre ellas

- Ejemplos:
  - 1. Crea una función que permita implementar la secuencia pulso de longitud L =4
  - 2. Repita el apartado anterior, usando L como parámetro de entrada a la función
  - 3. Crea una función que permita generar la señal  $x = \{-1, -1, -1, \underline{1}, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0\}$
  - 4. Representa las siguientes señales y determine el elemento y[3]

- I. y= delta[n-4]
- II. y=pulso[n-2]
- III. y=x[3-n]
- IV. y=x[n+2]

# d) Frecuencia discreta de señales senoidales

- Crear señales discretas de tipo senoidal e identificar frecuencias discretas  $x[n] = \cos(2\pi f n)$  n = 0,1,2,...N-1
- Frecuencia discreta máxima y alias
- Relacionar la frecuencia discreta con la analógica y frecuencia de muestreo.

$$f = \frac{F}{F_s}$$

- Crear señales de audio
- Ejemplos:
  - 1. Con N = 20, crea y representa señales coseno con las siguientes frecuencias: f=0, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 e identifique los alias
  - 2. Repita el apartado anterior con  $x[n]=\cos(2\pi f\,n+\pi/4)$  n=0,1,2,...N-1 e identifique qué diferencias hay con respecto al caso apartado anterior
  - 3. Se utilizará un CAD, configurado a una Fs de 1kHz, para muestrear distintas señales analógicas de entrada. Determina cuál es la frecuencia discreta en cada caso y cuando se produce aliasing. F= 0, 50Hz, 100Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 900Hz, 950Hz, 950Hz, 1kHz y 1100Hz.
  - Crea una señal senoidal para audio con una frecuencia de 500Hz durante 1.5s. Cambie la frecuencia a 1kHz. Escuche el audio sabiendo que la Fs=8kHz.