
# deceuninck

ÆE? AO?

# OECIAAO? O? EAEEDAODPUT BAYTEK





# ООО «Декенинк Рус»

#### «СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель председателя ТК 465 «Строительство» РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ

Н.В.Шведов

2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ» ОТВЕТСТВЕН

Генеральный директор ООО «Декенинк Рус»,

Ф.Гут

Декенинк Рус

«31» марта 2006 г.

Руководство по монтажу оконных и балконных дверных блоков ООО «Декенинк Рус»

РДМ - 75316459 - 001 - 2006 г

«СОГЛАСОВАНО»

Директор Ни ти

«Межрегиональный институт окна»

А.Ю.Куренкова

» марта 2006 г.

Санкт-Петербург

2006



# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ оконных и балконных дверных блоков ООО «ДЕКЁНИНК РУС» выпуск апрель 2008 года

1.	введение	5				
2.	общие сведения. три основных принципа правильного монтажа	6				
	типовая инструкция по монтажу оконных блоков и устройству монтажных швов в соответствии с требованиями Гост 0971					
	.2. нормативные ссылки					
	требования к крепежным, герметизирующим и уплотняющим материалам	10				
	.4. технология проведения монтажных работ	10.				
	.4.1. общие требования					
	.4.2. подготовительные работы					
	.4 проведение монтажных работ					
	.4.4. установка наружного отлива					
	.4.5. установка подоконников					
	.5. контроль качества выполненных работ					
	.6. общие требования безопасности при производстве работ					
	.7. Чертежи					
4.	особенности монтажа в зимний период					
5.	проблема конденсата и как с ней бороться	4				
6.	Эксплуатация окон системы «ФавоРИт»	. 45 .				
7.	уход за пластиковыми окнами «ФавоРИт.»	47.				
8.	письмо ГосстРоЯ РоссИИ от 21.0.2002 №9-28/200					
9.	письмо ГосстРоЯ РоссИИ от 04.11.200 №ЛБ-715/9	50				
10.	описание работ по поставке и монтажу окон из поливинилхлоридных профилей системы «ФавоРИт»					
11	припожание 1. Эконпустанием на нагрузки и розпойстрия на монтажный шар	54				

СОДЕРЖАНИЕ





# 1. ВВЕДЕНИЕ

настоящее «Руководство по монтажу» предстане рассматриваются вопрокрюектирования ляет собой практическое пособие по выполнуестановки окон и монтажных швторыектиронию работ при монтаже оконных и двернывание рассматривается в «Руководстве по проблоков систем «ФавоРИт» и «БаутЕк», изго ектированию оконных и дверных бложов тавливаемых извХ профилей производства «декёнинк Рус»».

требования настоящего Руководства могут быть «Руководство по монтажу» входит в состав коприменены при монтаже витражных конструк плексной техническодокументации компании ций, а также при исполнении монтажных швов ооо «декёнинк Рус» и предназначено для сопряжения конструкций между собой. добровольного применения специализирован ными организациями, имеющими Государстве Руководство составлено в соответствии с-требо ную Лицензию договор на изготовление окон ваниями Гост 0971-2002 «Швы монтажные по технологии и из профиловою «декёнинк узлов примыканий оконных блоков к стеновым Рус».

Руководство применяют при строительстве, **ре**актических монтажных работ. конструкции и ремонте зданий различного на значения, а также при замене окон в эксплуат**д**окумент разработан сотрудниками компании руемых помещениях.настоящем Руководствеооо «декёнинк Рус».



# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА

для современного окна важен его грамотный монтаж в стеновом иржение утверждать, что потребительские свойства окна полностью зависят от правильной установки.

Однако именно в области монтажа в настоящее время ошибок совершается больше всего. По статистике крупных фирм, на монтаж приходится более 80% рекламаций. Это происхо дит по двум причинам: первая — необоснованная экономия на установке, вторая — уровень квалификации и ответственности монтажниковшибки при установке самого лучшего оконного блока могут свести «на нет» его преимущества.

подробно требования при проведении монтажа изложены в третьей части нашей монтажной ин трукции.

но есть три основных принципа установки окон, на которые мы хотим обратить самое пристально внимание обмерщиков и монтажные бригады.

# 1. ТРИ СЛОЯ ЗАДЕЛКИ ШВА

Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи — защита от клима тических воздействий, в середине — утепли тель, изнутри — пароизоляция. Можно ис пользовать разные материалы для внешних имеет относительно хорошую геометрию. слоев и разные монтажные пены, но, в том заделки должны присутствовать.

установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме. при серьезных достоинствах: оптимальная стро ительная физика и технологическая простота, они обладают и недостаткамиюбно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем при замене окон в старых домах, когда откосы или в другом исполнении, эти три плоскости неровные, а тем паче, штукатурные, их исполь зование затруднено. Еще один недостаток - на псуЛ не ложится штукатурка.

наружный слой призван защищать слой утепли теля от проникновения в него влаги, и также делограниченном виде возможно использование жен обладать паропроницаемостью для тою раужи силиконари этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона чтобы имелась вентиляция утеплитоелеясть, наружный слой должен быть водоизоляционным жна составлять половину от ширины-запол и паропроницаемым. Эти требования обусловяемого шва, и силикон должен быть приклеен лены тем, что при проникновении влаги в утеп**то**лько с двух сторон и работать на растяже тель его теплоизоляционные качества падаютние, остальные его стороны должны оставаться свободнымипример использования силикона

наилучшим образом современным требов энаружи и изнутри помещения показан на узле в Гост 0971-2002 (Рис а.14). недопустимо, ниям для наружного слоя соответствообт (предварительно-сжатые уплотнительные люж это можно наблюдать иногда на объектах, ты). Это специальные монтажные ленты, которресто помазать силиконом поверх пены — это наклеиваются на оконную коробку перед ефмитация защиты шва, но не сама защита.



Центральный слой — теплоизоляциовинай. высокие теплопотери, во-вторых, на нем-выпа стоящее время для его исполнения примендает конденсат. Если конденсация влаги-на от полиуретановые пены. Лучше всего использосе происходит часто, то впоследствии на этих вать пены. предназначенные специально дитестах может образоваться грибок (плесень). установки оконакие пены расширяются посте

пенно, равномерно заполняют шов и их не навоэкстремальных случаях (низкокачествен подрезать после затвердеваниям их исполь ный силикатный кирпич, некоторые серии зовании монтажник может визуально контролианельных домов) возле оконной коробки ровать заполнение пустот в шве. со стороны помещения на стене могут быть отрицательные температуры. При такой єи

прочие пены, которые расширяются очень бытоуации окно обречено на то, чтобы по нему тро и с большим коэффициентом расширениязвергался «Ниагарский водопад» конден заполнение пустот не поддается визуальномита, а также возможно образование льда контролюпосле окончания монтажа пена-свина особо холодных участках.

сает клочьями со стороны помещения, клочья

подрезают, нарушая защитную наружную коЕсли пластиковые окна ставятся в дом є одно слойной конструкцией стен, то следует приме рочку.

нять широкую оконную коробку (например, внутренний слой — пароизоляционный. Ета мм) или позаботиться, тем или иным конс функция состоит в защите утеплителя (пены) ролктивным решение об утеплении откосов проникновения в нее паров влаги со стороныким способом удается снять проблему. помещениядля этих целей при оштукатурива

нии откосов применяют пароизоляционные лето же самое относится к проемам без четвертей. ты, в основном, на основе бутила, покрасочные отсутствии четвертей 1. резко возрастает пароизоляции для влагостойких гипсокартоновласность мостиков холода 2. труднее вести силикон. заделку шва. Здесь следует особо вниматель

2. OTCYTCTBUE «MOCTUKOB

ХОЛОДА»

нить узлы таким образом, чтобывозникало мостиков холода на оконных откосах

но продумать теплотехнику узлов примыкания. наша рекомендация — при отсутствии четвер тей применять широкие оконные корабам. узкой оконной коробке не удается качественная монтажный шов — это узел, где происходит сты шва и высока вероятность мостиков хо ковка конструкций стены и окна, обладающих приведенные в Госте варианты с фальшсовершенно различными свойствами, в төм чиствертями из уголков или из наличника возмож ле и в плане теплотехники. И очень важно-исполько при наличии наружной штукатурки, и все равно такие узлы остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

ной кирпич, керамзитобетон и тядлаком слу чаеслабой зоной является сама стена вокруг росы. на этом участке, во-первых, происходят вам газобетона.

в основном, проблема мостиков холода — это наличии в стене эффективного утеплите проблема однослойных конструкций стен, котоя (минеральной ваты или негорючих пенопо рые применялись в домах прошлых лет (сплошстиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. стенах, где комбинируются газобетон с наруж оконой коробки в силу ее низкого сопротивле ной облицовкой и четвертями из кирпича, как ния теплопередачима откосе появляется учас правило мостиков холода также не возникает ток с температурой поверхности ниже точки поверхности ниже точки качест



должны оставаться свободными, а шаг уста новки ктепежных элементов по всему перимет

ру должен составлять для белых профилей не

# 3. КРЕПЛЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА В ПРОЕМЕ

спецификой окон из пластика является то, чролее 70 см, для цветных не более 60 пом. они имеют существенные тепловые линей вы периметру окна должен быть зазор для расширения есть, при нагревых окон сол компенсации тепловых колебаний размеров нечными лучами бруски коробки и створок ув врофиля.

личиваются в размераж.качестве расчетных величин теплового расширения для окон белото три основных принципа при установке цвета следует применять 0,8 мм на 1 погонный временных окон хотя, конечно, существует метр, для цветных окон — 1,2 мм на 1 п.м (различных факторовребования к монтажно ница в тепловом расширении связана с тем, фазличных факторовребования к монтажно белые профили окон нагреваются значительно шву при егороектировании устанавливают меньше, чем цветные) при изменении темпераходя из комплекса нагрузок, возникающих в туры на 10 °с. ходе его эксплуатации (смотри информацион

ное приложение 1).

в соответствии с этим фактором выполняет ся крепеж окна в стенячет тепловых зазо особое внимание наших партнеров обращаем ров — важный принцип правильного монтажа человеческий фактор — ответственную и ка при его нарушении оконные конструкции в ходчественную работу монтажников.

эксплуатации могут быть поврежденыювые зазоры необходимо учитывать особенно внимы будем рады, если рекомендации, из тельно при проектировании крупноразмерных оженные в этой статье, будут приняты во элементов остекления: при выполнении эркеры мание, и применены на практике. При витрин, остекления на всю высоту этажа.

правильном монтаже пластиковые окна не сколько десятилетий будут надежно защи

принцип крепления таков: углы пластиковых от холода, шума и ветра. окон, в том числе возле импостных соединений,

8

монтажных швов.



# 3. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОКОННЫХ БЛОКОВ И УСТРОЙСТВУ МОНТАЖНЫХ ШВОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 30971

## 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гост 0674-99 Блоки оконные из поливинил хлоридных профилей. технические условия.

настоящая инструкция представляет соббюст 24866-99 стеклопакеты клееные строи практическое руководство по выполнению раельного назначения. бот при монтаже оконных и дверных блоков сиост 7076-99 материалы и изделия строитель тем «ФавоРИт» и «БаутЕк», и при устройственые. метод определения теплопроводности и

тепловом режиме

условия

даче

Инструкцию применяют при строительстве, р⊚ст 7502-98 Рулетки измерительные металли конструкции и ремонте зданий различного ныеские. технические условия руемых помещениях.

значения, а также при замене окон в эксплуатирст 10174-90 прокладки уплотняющие пено полиуретановые для окон и двережнические

термического сопротивления при стационарном

требования настоящей инструкции могут бытост 17177-94 материалы и изделия строи ций, а также при исполнении монтажных швбест 25898-8 сопряжения конструкций между собой.

применены при монтаже витражных конструдельные теплоизоляционные. методы испытаний материалы и изделия строи тельные методы определения сопротивления паропроницанию

система обеспечения точ

Инструкция предназначена для специализирост 264.0-85 ванных организаций, имеющих Государствености геометрических параметров в строитель ную Лицензиюдоговор на изготовление окон стве. правила выполнения измереюбщие по технологии и из профилей ооо «декёнинк Рус».

положения Гост 264.1-89 система обеспечения точ

ваниями Гост0971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновымст 264.2-94 ми, указанными в пп. 2.

Инструкция составлена в соответствии с-требее. правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ности геометрических параметров в строительс

3.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

система обеспечения точнос проемам» и другими нормативными документа геометрических параметров в строительстве. правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

снип 2.01.07-85\* нагрузки и воздействия. снип 2-02-0 тепловая защита зданий

Гост 26589-94 материалы кровельные и гид роизоляционные. методы испытаний Гост 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. методы определения сопротивления теплопере

снип 2-0-0 Защита от шума. снип .04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Гост 0971-2002 Швы монтажные

Гост 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. методы определения воздухо- и водопроница емости

узлов примыканий

Гост 26602.-99 Блоки оконные и дверные. метод определения звукоизоляции

Гост 2166-99. Блоки оконные. общие техни ческие условия.

# CALOPINT BAYTEK

# 3.3. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ. ГЕРМЕТИЗИРУЮШИМ И УПЛОТНЯЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ

- монтажный шов состоит из трех слоев (Рисунок 1, Раздел 7):
- наружного;
- центрального;
- требования к монтажному шву по сепро-внутреннего, тивлению теплопередаче, воздухо- и водопро ницаемости, деформационной устойчивости и водоизоляционный и паропрони

звукоизоляции, а также к восприятию оконными

блоками силовых воздействий (ветровых и экс цаемый; плуатационных нагрузок), устанавливают в про

ектной документации на объекты строительства. в случае производства работ в эксплуатируе материалы, применяемые для устройства раз

мых помещениях (монтаж окон в отдельных по мещениях) следует руководствоваться типовыми узлами установки окон, входящими в раздел 7 ных деталей.

настоящей инструкции.

..2. материалы, применяемые для устройства. материалы наружного слоя должны быть монтажных швов, подразделяют по диапазону рабочих температур, при которых допускается производство монтажных работ, на материалы. производство монтажных рассі, на материалы.
- летнего исполнения (с рабочими температу

материалы наружного слоя в комплексе со сте

рами от +5 °c до +5 °c); новой конструкцией не должны препятствовать

- зимнего исполнения (с рабочими температ

рами ниже + 5 °c).

удалению парообразной влаги из центрального материалы, применяемые в конструкциях. монтажных швов, должны иметь санитарно-эпи применяемые крепежные материалы демиологическое заключение органов Гоєсана должны обеспечивать жесткую фиксацию окон ных блоков и передачу ветровых и иных эксплуа

пиднадзора. при выборе материалов для монтажных швов при выборе монтажных швов при выборе монтажных швов при выборе монтажных швов при выборе монтажных при выборе монтажных при выборе монтажных при выментам при выборе монтажных при выстажных при выборе монтажных при выборе монтажных при выстажных при выстажных при выс следует руководствоваться технологическими расположение крепежных элементов указаниями и техническими характеристиками \_ материалов, представленными предприятием-

трукций стены и оконного проема, прочностных

изготовителем материалов. материалы для устройства монтажных характеристик стеновых материалов, величины швов должны хранится в сухих отапливаемых и прочих эксплуатационных нагрузок. вентилируемых помещениях с соблюдением ловий хранения, указанных в нормативной до руководствоваться указаниями их изгото кументации на эти материалы.

при выборе монтажных материалов сле

..5. для заполнения монтажных швов приме няют предварительно сжатые уплотнительные лентыпсуЛ, силиконовые и иные нетвердею 3.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ щие герметики, изолирующие пенополиуретан МОНТАЖНЫХ РАБОТ вые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату,

пароизоляционные бутиловые и алюминиевы €.1. Общие требования.

ленты, а также другие материалы, имеющие 1.1. технологическую схему монтажа өкон гигиеническое заключение и обеспечивающиных и балконных дверных блоков по требуемые эксплуатационные показатели швобест 0972 смотри схему 1.



#### СХЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА ОКОННЫХ БЛОКОВ ГОСТ 30972



.4.1.2. при строительстве и реконструкции 4.1.. перед разработкой проектно-конструк строительных объектов работы по монтажу окоторских решений узлов примыканий при реконс ных блоков и устройству монтажных швов-проитрукции и капитальном ремонте зданий, а также водят после сдачи здания или его части под мюри замене оконных блоков в эксплуатируемых таж по акту сдачи-приемки оконных проемов. помещениях проводят обследование условий .4.1.2. при ремонте или замене оконных-блостроительной ситуации, особенностей эксплу ков в эксплуатируемых помещениях монтажналеации помещений и выполняют необходимые работы выполняют в порядке, обеспечивающемиструкторские замеры. соблюдение требований настоящего стандарт 1.4. при обследовании строительного-объ

соолюдение треоовании настоящего стандар.на г.ч. при ооследовании строительного-оов с учётом конкретных условий объекта по-соглежта кратко описывают его назначение, этаж сованию с заказчиком.

ность, ориентацию, техническое состояние



лителем — в зоне утеплительного слоя-или по

здания (включая состояние и конструкцию свемеры проводят в вертикальной (слева, по нового ограждения), состояние вентиляционноей редине проема и справа) и горизонтальной и отопительной системри необходимости (вверху, посередине и внизу проема) плоскос составляют поэтажные планы здания, оконных, наименьший размер является определяю проемы нумеруют и определяют увязку базовыжим при определении габаритов изделий. линий относительно фасада. Замеры фактичедедует также убедиться в прямоугольности ких геометрических размеров стеновых- пропроема путем замера его диагоналей. емов выполняют с использованием методов. 4 об 1.7. месторасположение изделий опреде Гост 264.0, Гост 264.1 и Гост 264.2 ляется в проектной документации с учетом конс (при этом фиксируют отклонения в горизонталруктивных особенностей стеновых проемов, ной и вертикальной плоскостях), одновременирепления оконных блоков и восприятием мон производят оценку технического состояния прожжным швом эксплуатационных нагрумом. емов, их подготовки к монтажу в соответствиютом не допускается образования на оконных требованиями настоящего стандарта и условюжкосах участков стен с температурой на повер хности ниже температуры точки росы. ми заказа.

- .4.1.5. для разработки оптимальных проект но-конструкторских решений и технологии мойстановку изделий следует производить: тажных работ следует проводить согласование однослойных стенах с низким сопротивле нием теплопередаче на расстоянии не более с заказчиком:
- чертежей (эскизов) конструкций оконных-бло 2/ ее толщины от внутренней поверхности ков, подлежащих монтажу, варианта установ стены. ки оконных блоков по глубине проема, разме в многослойных стенах с эффективным утеп ров подоконной доски;
- предполагаемой конструкции монтажного зади четверти из утеплителя. шва, включая выбор изоляционных материа в стенах без четверти — в центральной зоне лов и крепежных элементов; стены.
- конструкции элементов отделки (деталей обместоположение изделия при откосах со слож лицовки) стенового проема; ной конфигурацией следует согласовать с за
- последовательность работ по демонтажу заказчиком. меняемых конструкций, восстановлению отри ленточном расположении окон для обес косов, монтажу оконных блоков, устройствуечения установки по одной линии выровнять монтажных швов, установке отливов, -подвижнюю поверхность проема при помощи гид конников и других элементов; роуровняво избежание «гармошки» установку
- условий организации монтажной зоны дляроизводить по натянутой бечевке. производства работ, а также мер, обеспечипри расположении нескольких окон в одном вающих их безопасное ведение. помещении перед установкой при помощи гид кроме того, следует оговаривать с заказчикомогровня выровнять нижние поверхности про особенности строительной ситуации во времиюв.
- проведения работ: предполагаемые темперари сплошном вертикальном остеклении эле турные и влажностные условия, порядок провитенты изделий выставляются в одну линию по ривания и отопления помещения и др. вертикали с помощью отвеса.
- .4.1.6. конструкторские замеры, данные об следования и согласованные с заказчиком ус.4.2. Подготовительные работы ловия оформляют соответствующими докумен2.1. внимательно осмотреть проем (особен тами: листом (картой) замеров и протоколожо в старых домах) на возможность разрушения согласования. штукатурки при монтаже. Если такая вероятность есть — показать и предупредить заказчика.



.4.2.2. принять все необходимые меры безо- для коробок из профилетъ Х белого цвета пасности работ в соответствии с разделом 6.700 мм; при работах в эксплуатируемых помещенияхдля коробок из цветных профилейх

выполнить согласованные с Заказчиком-дейс 600 мм.

- твия, направленные для защиты помещени Рамстояния от внутреннего угла коробки-окон находящихся в нем предметов. ного блока до крепежного элемента — (150-
- проверить соответствие размеров-при180) мм, а расстояние от импостного соедине везенного изделия размерам реального строиия до крепежного элемента — (120-180) мм тельного проемари обнаружении несоответс (Рисунок 2 Раздел 7).
- твия сообщить руководству и на производство4... с внешней стороны отметить на раме по .4.2.4. установив изделие на ровную поверхпериметру границу четверти (при применении ность, проверить работу механизмов открывиллотнительной ленты).
- ния-закрывания и возможность их регулировки..4. вынуть рамуло отметкам просверлить при несрабатывании механизмов и невозможе раме (снаружи вовнутрь) отверстия под-дюбе ности произвести регулировку сообщить-рукаи. на откосах (при необходимости) — продол водству и на производство. бить пазы для анкеров.
- .4.2.5. удалить старые раменистить проем .4..5. при применении предварительно-сжа от мусора, крупный строительный мусор-собтых уплотнительных лент наклеить ленту по бокам рать в мешки. и сверху на раму со стороны улицы по отметкам
- .4.2.6. подготовить раму к предварительной ак, чтобы обеспечить расстояние от ленты до края четверти5 мм. Если это предусмотрено установке в проем: в проектном решении, ленту наклеить также на
- снять створки;
- в местах глухого остекления снять штапикнижнюю часть присоединительного профиля. вынуть стеклопакеобязательно промарки при использовании в наружном слое саморас

ровать снимаемые штапики, чтобы установиширяющихся изоляционных лент учитывают сле их впоследствии каждый на свое место! дующие требования:

- с наружной стороны снять защитную пленкудля обеспечивания плотного примыкания в го (если впоследствии не предусмотрено-«грязризонтальном и вертикальном направлениях ных» фасадных работ в непосредственнойшва ленты раскраивают по длине с припуском близости к раме). 1,0-1,5 см на каждую сторону:

- 3.4.3. Проведение монтажных работ
- .4..1. Раму с прищелкнутым снизу соедини тельным профилем вставить в проемоловню

- ленты крепятся посредством монтажного са моклеющегося слоя на расстояными от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

и отвесу, используя опорные и дистанционныесли четверть, выполненная из кирпича, име подкладки, выставить раму в горизонтальной иет расшивку или углубления в швах, то ленту вертикальной плоскостажклонение от верти крепят непосредственно к коробке оконного кали и горизонтали установленных коробок неблока до установки ее в проем;

должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но нверелом лент под углом не допускается; более мм на все изделие. - возможен изгиб ленты при изоляции шва-окон

сделать на раме отметки для сверленияного блока арочной или круглой конфигура .4..2. отверстий под дюбели или шурупы, или-на отции;

косах — отметки для пазов под анкера с учетоманесение штукатурного слоя, шпатлевки или требуемых расстояний между ними. красящих составов на паропроницаемый ма минимальные расстояния между крепежнымитериал наружного слоя не допускается. элементами не должны превышать:



- .4..6. при применении пароизоляционных 4..9. вторично по уровню и отвесу проверить лент наклеить ленту к раме со стороны стены ировильность установки рамы в горизонтальной к стене (в зависимости от типа ленты). и вертикальной плоскостях. внутренний пароизоляционный слой устанавли...10. аналогично пп.4..6. просверлить вают непрерывно по всему контуру стеновостверстия в стене: вверху и внизу. .4..11. проема. при затяжке всего крепежа использо при использовании для изоляции внутреннежеть шуруповерты с тарированным моментом и, слоя пароизоляционных ленточных материаловизбежание искривления рамы, с противопо следует руководствоваться следующими-требюжной стороны упирать лопатку или клин. Го ловки шурупов или дюбелей для типовых окон ваниями:
- раскрой лент по длине следует выполнять ставлять на пластиковой степры исполь припуском для нахлеста в местах угловых совании статических соединителей, а также при единений; установке входных дверей головки крепежа до
- соединение лент с поверхностями оконнопрести до металлического вкладыша, а отверстия блока и стенового проема по всему перимезтакрыть пластиковыми пробками. ру должно быть плотным, без складок и взду..12. Если крепление по низу выполнялось тий; напрямую через раму, то зазор между отверс
- при установке пароизоляционной ленты подиями и головками дюбелей, во избежания попа штукатурный слой следует применять лентдавия воды внутрь, обработать герметиком. наружным покрытием, которое обеспечива сли использовались вспомогательные техноло необходимую адгезию с штукатурным раствоические клинья, то их необходимо удалить. ром; опорные и дистанционные подкладки не уда
- допускается стыковка лент по длине на пряятьпередача силовых нагрузок на монтажный молинейных участках, с нахлестом не менешев не допускаетсяюличество и расположе номинальной ширины ленты.

  ние опорных колодок определяют в рабочей
- .4..7. вставить раму в проем. Через проєверили технологической документации (Рисунке ленные в боковых сторонах рамы отверстиздел 7). Рекомендуемая длина колодки 100-(через регулировочные отверстия в боковых ан 20 мм. посадка боковых колодок должна быть керах) просверлить отверстия в стемнев плотной, но не оказывать силового воздействия опорные и дистанционные подкладки, закрепина профили коробок. раму дюбелями (анкерами), не допуская ее двоверхности, контактирующие с монтажной пе
- формации (прогиб рамы не более 1 мм-на пюй и герметиками, пропылесосить или удалить гонный метр).
- .4..8. Рекомендуемые минимальные заглубле вставить и закрепить опорными и дистанционны ния дюбелей приведены в таблице 1: ми подкладками стеклопакеты, учитывая нали

таблица 1

Наименование стенового	Минимальное		
материала	заглубление, мм		
Бетон	40		
кирпич полнотелый	40		
кирпич щелевидный	60		
Блоки из пористого природного камня	50		
Легкие бетоны	60		



чие на них селективного покрытия (маркировкой 4... притянуть водослив к подставочному внутрь помещения) авесить створкитрове профилю шурупами. Рекомендуется установить рить работу механизмов открывания и закрыежду отливом и подставочным профилем про вания створоктри необходимости произвести кладку для демпфирования ударного шума дож регулировку.

дя, например, из вспененного полиэтилена.

.4..1. перед обработкой пеной поверхности

увлажнить. Баллон с пеной встряхнуть для обра.5. Установка подоконников зования однородной массымпература бал .4.5.1. установку производить по одному из

лона и его содержимого не должна быть ниже едующих вариантов: +10°с. - установка на цементн

+10 °с. - установка на цементный раствор; слой пены, нанесенной за одну операцию неустановка на подкладки и монтажную пену. должен превышафымм. при необходимости .4.5.2. при установке подоконников на цемен запенить зазор по ширине или глубине превыный раствор:

шающий 0 мм накладывать пену слоями. За на поверхности стены делается цементная пенивание рекомендуется остановить по краюстяжка с таким расчетом, чтобы подоконник оконной коробки без дальнейшего подрезания, без зазора входил под коробку;

- с целью сохранить защитную корку на пене. на нижней поверхности подоконника через .4..14. при работе с тубовым герметиком каждые 500 мм крепятся металлические плас обращать внимание на дату изготовления, сроктины;
- хранения и рабочий диапазон температур. на край подоконника, который заводится под .4..15. при стыковке оконных блоков через коробку, наносится полоска герметика с та соединитель для уплотнения использовать силиим расчетом, чтобы при последующем мон кон, пенополиуретановые шнуры 15—20 мм илитаже герметик оказался между подоконником псуЛ. и ножкой коробки;

при выполнении стыковки двух или более оконпроизводится герметизация нижней части ных блоков необходимо учитывать тепловыю кна;

зазоры исходя из расчетных значений: 0,8 ммподоконник заводится под коробку и сажает для профилей белого цвета и 1,2 мм для профися на цементный раствор.

лей иного цвета при изменении температуры #a5.. при установке на подкладки и пену.

- на поверхности стены устанавливаютс

- на поверхности стены устанавливаются под кладки в два ряда: один ряд под коробкой, другой по краю стены;
- 3.4.4. Установка наружного отлива
- .4.4.1. водослив должен выступать за готовыйна край подоконника, который заводится под фасад не менее чем на 0 мм. коробку, наносится полоска герметика с та примыкание торцов водоотлива к стенам про ким расчетом, чтобы при последующем мон ема должно производится с выполнением штратаже герметик оказался между подоконником бы и заведением в нее отливапускается и ножкой коробки; выполнить герметизацию примыкания отливапроизводится герметизация нижней части

выполнить герметизацию примыкания отлива производится герметизация нижней части стенам проема с помощью нетвердеющего гер окна; на поверхность стены наносится монтажная

.4.4.2. нанести на нижнюю наружную повер пена. пена должна лежать не сплошным сло хность проема полоску нетвердеющего герме ем, а с промежутками, необходимыми для ее тика с двумя-тремя (в зависимости от ширинфасширения;

проема) большими по объему точками для приподоконник заводится под коробку и сажает клеиванияводослив установить на нетвердею ся на пену;

щий герметик. - контролиро

- контролировать положение подоконника, сле дить, чтобы он не поднимался при расширении



пеныпри необходимости установить распорсдача выполненных работ осуществляется поэ ки между подоконником и верхним откосом.тапно, с осмотром выполненных и законченных .4.5.4. при любой схеме закрепления необхо конструктивов, с предъявлением технического димо учитывать следующие: паспорта на изделия. Этапы приемки выполнен

- расстояние между подоконником и источниных работ согласовываются сторонами. ком тепла (батареей отопления) должно быть не менее 100—150 мм: 3.6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- если подоконник выступает за поверхноствЕЗОПАСНОСТИ ПРИ стены более чем на 100 мм, то необходим РОИЗВОДСТВЕ РАБОТ устанавливать под подоконник монтажные уголки через каждые 500 мм.

#### 3.4.6. Отделка откосов

.4.6.1. отделку откосов производить в соот ветствии с указания**юн**ип .04.01-87 «Изо ляционные и отделочные покрытия» раздел тавщиков отделочных материалов.

# 3.5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- водит служба контроля качества монтажной ор том числе, работе на высоте; ганизации.
- .5.2. Результаты контроля фиксируют в журна риалов и мерах пожарной безопасности; ле учета качества.
- служба контроля должна регулярно-про плуатации электрооборудования; .5.. алов на их соответствиися в момент поступле ния и в процессе хранения.
- пооперационной проверкой:
- териалов;
- емов и оконных блоков;
- оконных блоков:
- приемосдаточных испытаний при производ упациютара, в которой транспортируется и-хра
- тве работ:
- .5.5. Завершение работ по устройству мон .6.6. монтажники должны быть обеспечены тажных швов оформляют актом сдачи-приемкиецодеждой, рукавицами.
- копии протоколов согласования и замеров.

- .6.1. при производстве монтажных работ, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования нормативных документов, регламентирующих безопасность труда в строительстве, требова а также с учетом технологических указаний пос изводстве строительно-монтажных работ» (ут ния «правил пожарной безопасности при про вержденных ГупомвФ сссР от 26.02.86г.), стандартовсБт (система стандартов безонас ности труда) и настоящей инструкции.
  - .6.2. Рабочие, выполняющие монтаж, должны:
- быть обучены безопасным и прогрессивным .5.1. контроль монтажа оконных блоков-про приемам выполнения монтажных операций, в
  - быть проинструктированы о свойствах мате
  - быть проинструктированы о безопасной экс
- водить контроль качества применяемых материо начала работ быть проинструктированы по технике безопасности на рабочем месте.
- .6.. до начала работ должны быть проверены .5.4. контроль качества работ осуществляю заземления корпуса электрошкафа, исправность его терморегулятора и изоляции проводов.
- входного контроля качества применяемых ма 3.4. Электрооборудование будки монтажни ков на стройплощадке должно быть заземлено,
- контроля качества подготовки оконных-провключать и выключать его разрешено только де журному электрику.
- контроля соблюдения требований к установке 5. Хранение материалов и тары из-под них допускается в помещениях, безопасных-в по
- производственного операционного контроля жарном отношении и имеющих хорошую венти
  - нятся материалы, должна плотно закрываться.
- в который включен пункт о скрытых работах идет, при выполнении работ, требующих от которому прилагают паспорт монтажного швамонтажников выдвижения наружу за контур стен здания, необходимо использовать страховоч



ные пояса, надежно закрепленные со сторонносхожих и автотранспортри необходимос ти, перед началом монтажных и ремонтных ра помещения.


.6.8. Если под стенами дома непосредственнбот на рабочих местах должны быть вывешены находится тротуар или проезжая часть, то опатлакаты, разъясняющие безопасные способы ную зону под окнами следует огородить єпецвыполнения операций, и предупредительные альной сигнальной ленторой необходимости надписи.


на время работы не допускать в опасную зону



# 3.7. чЕРТЕЖИ

РИС. 1. ТРИ СЛОЯ ЗАДЕЛКИ МОНТАЖНОГО ШВА







#### РИС. 2. СХЕМА РАССТАНОВКИ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ







РИС. 3. СХЕМА РАССТАНОВКИ НЕСУЩИХ И РАСПОРНЫХ КОЛОДОК




РАЗМЕРЫ МОНТАЖНЫХ ЗАЗОРОВ (ШВОВ) ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ

Исполнение швов	<b>B</b>		A B			
при ширине окна до	2000 мм	500 мм	2000 мм		500 мм	
	Ширина монтажного зазора					
	В	В	В	а	В	а
профиль: пвХ твердый (белый)	15-55 мм	15-60 мм	20-55 мм	10-20 мм	25- 60 мм	10-20 мм
профиль: пвХ твердый (декор)	15-60 мм		25-60 мм	10-20 мм		


# CABOPUT BAYTEK


РИС. 4. СТЕНА ИЗ ГАЗОБЕТОНА С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА






# РИС. 5. СТЕНА С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ








# РИС. 6. СТЕНА С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ





# РИС. 7. СТЕНА ИЗ ГАЗОБЕТОНА С НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДОМ








РИС. 8. СТЕНА ИЗ КИРПИЧА 510-770 мм




РИС. 9. СТЕНА ИЗ ГАЗОБЕТОНА БЕЗ ЧЕТВЕРТЕЙ







РИС. 10. СТЕНА ИЗ ПАНЕЛЕЙ НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ








РИС. 11. СТЕНА ИЗ КИРПИЧА (В ДОМАХ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА)





#### РИС. 12. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ БАЛКОННОГО БЛОКА






РИС. 13. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ БАЛКОННОГО БЛОКА (ФРАНЦУЗКИЙ БАЛКОН)




РИС. 14. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ БАЛКОННОГО БЛОКА (ВЫХОД НА ЛОДЖИЮ)






РИС. 15. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ




РИС. 16. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ БАЛКОННОГО БЛОКА






РИС. 17. СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 90




РИС. 18. СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛАМИ 90/ 1800







РИС. 19. СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 45











РИС. 20. СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ (С ПОВЫШЕННОЙ СТАТИКОЙ)











РИС. 21. ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (ВИТРИНЫ)







# РИС. 21-б. ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (ВИТРИНЫ)






РИС. 22. УСИЛЕНИЕ ИМПОСТА ПИЛЯСТРОВЫМ ПРОФИЛЕМ





РИС. 23. УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ РАМ ПИЛЯСТРОВЫМ ПРОФИЛЕМ



NA 50  $I_{x} = 17.46 \text{ cm}^{4}$ NA 7  $I_{x} = 1.6 \text{ cm}^{4}$ 



РИС. 24. ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (ПРИМЫКАНИЯ К КОЛОННАМ)







РИС. 25. НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ





#### РИС. 26. ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (ПРИМЫКАНИЕ К КОЛОННАМ)







#### 4. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (на основе рекомендаций немецкой компании illbruck)

в зимние месяцы у российских произведит Особенности устройства монтажных швов, лей и монтажников оконных систем отмечается орые следует учитывать при замене окон значительный спад объемов работ, при этом важсплуатируемых помещениях: рынке достаточно платежеспособных заказчихолодными являются только поверхности стен ков, предпочитающих вкладывать средства в нев наружном слое и частично в центральном движимость именно зимой. слое;

- крепление лент к оконной раме следует мак причины спада в основном кроются в пробле симально выполнить до ее установки в проем мах, связанных с монтажом, а точнее, с отсутс (т.е. в теплых условиях и, если возможно, до твием технологий и материалов, которые можнодемонтажа старого блока), при этом наро использовать в условиях минусовых температуризоляционные ленты следует отмеривать по окружающей среды с гарантией получения тре размерам рамы, а углы уплотнить обрезками буемого качестватрактически все строитель лент по месту, после крепления рамы на пос ные полимеры, в том числе большинство политоянно;

уретановых пен и герметиков имеют рабочую аполнение монтажного зазора пенным утеп температуру плюс 5 и более градусов, что илителем следует выполнять после крепления создает проблемупроблема существует и ее необходимо решать!

лент к стеновому проему по всему контуру наружного слоя и после установки слива, что бы не допускать действия сквозняков на слой существуют два основных варианта: монтаж всвежей пены;

эксплуатируемых отапливаемых помещениях диля получения более качественной теплоизоля на строящихся — не отапливаемых объектах.

Общие проблемы, препятствующие выпол нению качественного монтажного шва:

ции монтажного шва, а также для экономного расходования пены, заполнение стыка лучше выполнять в два приема — сначала в холодной зоне стыка (возможно с прогревом полости

- остывание монтируемых конструкций при стыка феном и увлажнением пространства), транспортировке, с уменьшением линейныха через 40-60 минут в теплой зоне; слой све размеров это следует учитывать, иначе, прижей пены закрыть пароизоляционной лентой, повышении температуры окружающей средыне дожидаясь ее полного расширения. до нормальной — плюс 20-22 °с, окну в сте не будет «тесно»; Особенности применения изоляционных
- понижение температуры поверхностей кономатериалов в 3-х слойной системе illbruck трукций зданий и, следовательно, отсутствиё» при уплотнении оконных стыков в зим требуемой адгезии (клейкости) изоляционных условиях на объектах реконструкции и материалов к поверхностям стенового провостройках.
- охлаждение монтажных материалов ниж Венты наружного слоя: паропроницаемые рабочих температур при транспортировке фаморасширяющиеся уплотнительные хранении на объекте; (псуЛ типа illmod), и мембранные водозащит ные паропроницаемые.



- illmod 2D, ее рабочая температура -20°с, содержимое баллона состоит из компонентов что подтвердили испытания, лента хорофазной плотности, поэтому материал внутри клеилась к оконным рамам из дереваХи баллона находится в нормальном состоянии, а также к цементным поверхностям и кирпичили у донышка тяжелая масса, а у клапана бо при условии, что сама лента имеет температиее легкая. ру около +20 °c, для чего вплоть до установ
  - ки должна храниться в тепле; прогрев ленвыешние признаки нештатного состояния со струей теплого воздуха не возможен; держимого баллона, проверяются легким-встря
- illmod 600, illmod eco, Cocoband эти лентькиванием баллона вверх-вниотсутствие хорошо расширяются при прогреве струейвижения массы внутри баллона или движение теплого воздуха, температура самих ленянутри густой однородной массы означает, что практически не имеет значения, при болеемпоненты охлаждены ниже допустимого пре низких температурах лент требуется больцела +10 °с или баллон длительное время на времени на их прогревание до рабочих разходился в горизонтальном положевиютом случае баллон следует прогреть при температу меров.
- Fenster Aussenмонтажные полоски этой ре не ниже +20 °с и не выше +45 °с по схеме ленты выполнены из бутилкаучука, поэтомпремпература-время», до появления активных для активного крепления ленты к холодных млесков внутрию есть время прогрева зави поверхностям необходимо бутилкаучук просит от температуры среды, при этом, если бал гревать. лон явно промерз, подъем температуры должен быть плавным, а продолжительность прогрева

не менее одних суток.

Пароизоляционные ленты:

- Fenster Butylband— бутилкаучуковая, с-по лиуретановой клейкой монтажной полоско Работа с пеной имеет некоторые особенности, с одной стороны и с сплошным бутилкаучукооторые увеличивают выход и качество конеч вым клеящим слоем — с другой стороны; клеойго продукта. Баллон лучше встряхивать в ра кость полиуретановой полоски сохраняет обочем положении, донышком вверх, до всплес до температуры окружающей среды -10 °ска однородной массы (это обеспечивает более при более низких температурах требуеторавномерный, без отдельных пузырей, выход незначительный прогрев феном, основной бузассы). тилкаучуковый слой требуется прогревать при температуре от +2 °с и ниже; Затем прикрутить пистолет и выдержать-готов
- ленты из армированной алюминиевой фольость к работе в рабочем положении около од ги, с монтажными полосками из бутилкаучужарй минуты (это необходимо для перемещения и полиуретанового клея также требуется преверх газового компонента, который выполняет гревать, в режимах аналогично предыдущейль нагнетателяралее ослабить регулировоч ную гайку курка, примерно на половину хода ленте. резьбы, и приступать к работе.

Дополнительные рекомендации для пользо вателей полиуретановой пены illbruck 1-K

применения пены в нештатных ситуатамях.

+5 °c).

Если при нажатии на курок будет выходить газ или масса не будет пениться, операцию вєтряхи настоящие рекомендации предназначены двания и выдержки повторить (это увеличит выход объема готового материалаф. время работы выми могут быть нарушения условий хранения поточно следует периодиче ираза встрятранспортировки, работы в условиях запредельнать, если работа идет непрерывно, и обяза ных низких температур (ниже -10 °с и вышеельно после длительных остановок, при этом регулировочная гайка курка завинчивается не



медленно после остановки (это препятствует До поверхности стыков должны быть чистыми и паданию воздуха во внутрь пистолета). сухими, очищенными ото льда и изморози.

следует обеспечивать температуру баллона в нии, необходимо оконные изделия и мате пределах +20 °c, но не ниже +10 °c.

Если слой пены промерз, хрупкий и разруша ется при надавливании пальцем, или требуетсяа окна восстановились в линейных разме продолжать следующую рабочую операцию, то рах. его следует прогреть струей теплового воздужа в неотапливаемых помещениях поддержи с температурой не выше 100°с (например,

девания слоя.

для того, чтобы не допускать промерзание пены, 15 см от поверхностей. целесообразно прогрев стыка выполнять одно все уплотнительные ленты крепить на раму временно с его заполнением, при этом возмож но увлажнение полости стыка.

Если ведутся работы по уплотнению стыка, за монтаже в открытом проемесуЛ крекрытого вх плоскостях и закрываемого после процесса запенивания с 4-й стороны (напри мер, слоем пароизоляции), то прогрев и другое ем строительных работ в помещениях пос не требуется, т.к. слой пены станет плотным и упле установки окон. Имеются ввиду мокрые ругим, обеспечит все технические качества уп процессы — штукатурные работы, стяжки лотнителя и теплоизоляционного материала попо полам, затирка и шпатлевка стен, кроме истечению суток или при подъеме температуры оштукатуривания внутренних откосов и дру окружающей среды близкой к 0 °с и выше.

при перегреве баллона (это ощущается при встряхивании очень жидким состоянием компо степени способствуют выпадению конденса нентов), а также при работе в окружающей сре де с температурой выше +0°с, баллон следует охлаждать до температуры +25 °с, контролиро вать влажность, при необходимости стык увлаж

нять.

материалов перед началом работ в конкретных несоблюдение этих условий повлечет за собожеловиях конкретного объекта, консультации

появление крупных пор, сползание пены, неразв производителями и продавцами материа номерное парообразование и потерю упругослов illbruck, производители работ по установке ти слоя. оконных конструкций могут достичь стабильного уровня качества монтажа в условия х низких тем

ператур российского климата и соответственно Дополнительные рекомендации обеспечить внесезонное использование произ

1. до установки уплотнительных материаловодственных мощностей и загрузку монтажных обеспечить их собственную температуру юфригад. ниже +10 °c.

Если монтаж ведут в отапливаемом помеще риалы доставить к месту заранее, не менее чем за 12 часов до монтажа, чтобы они про грелись до температуры окружающей среды,

вать рабочую температуру материалов, обычным или промышленным феном) до отверкрепление их к поверхностям производить в струе теплого воздуха, с температурой не более 150°с, на расстоянии не ближе

> окна до установки его в проем, при этом тщательно наметить расположениеЛ, чтобы ленты не оказались за четверрыю.

пить к нащельнику до его установжиьма важным является контроль над продолжени гие работы повышающие влажность- внут

ри помещения повышенная влажность без регулярного проветривания в значительной та на окнах и примыкающих элементах, что дискредитирует не только монтажные-рабо ты, но и сами изделия.

Используя собственный опыт, тесты и испытания



#### 5. ПРОБЛЕМА КОНДЕНСАТА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

часто встречающейся. Особенно ярко это чины:наличие холодной поверхности или проявляется в холодные зимы. Поэтому, к повышенная влажность в помещении вопросам конденсата приходится возвра щаться вновь и вновь.

Итак, у вас рекламация: конденсат.

Проблема конденсата на окнах остается явлению принципиально, существуют две-при

Причины появления холодных поверхнос тей могут быть связаны с сопротивлением теп лопередаче и с продуванием конструконий. могут быть следующими:

прежде всего, надо поинтересоваться темпера турой внутреннего воздуха в помещениях. Ошибки в изготовлении окон: ниже +20 °c. Если температура ниже нор мативной, то для начала следует проверить ющий нормам.

действующим нормам — она должна быть 1 неустановлен «холодный» стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответству

ющихся створках размеры и расположение от

систему отопленияЕстественно, температура2. нарушение допусков «фальцлюфта», испольвоздуха в помещении напрямую влияет на темование нестандартного уплотнения или непра пературу на поверхностях ограждающих-конвильная установка петель — причины, ведущие к трукций. продуваниям окна.

. в неоткрывающихся створках выполнены конденсат образовывается в первую очередьодоотводящие отверстия размером 5х20 мм по низу стеклопакетаричин у этого явления вместо отверстий для осушения полости между две: 1. вследствие конвекции холодный воздкожнами стеклопакетов и фальцами профилей (газ) скапливается в нижней части стеклопакеразмером 5х10 или диаметром не более 8 мм. 2. алюминиевая рамочка по периметру стеклю есть речь идет о нарушении положения Гос та 0674-99. п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вен пакета является мостиком холодатому, низ и нижние углы стеклопакета — самые холоднимеляционных и водоотводящих отверистюй у части современной оконной конструкции: тему мы рассылали письмо, и хотим напомнить кольку вопрос о краевой зоне возникает частеще раз: по Госту есть водоотводящие, и есть то Госстрой РФ дал разъяснение по этой првентиляционные отверстия. Это разные типы блеме в письме №9-28/200 от 21.0.2002 (см. отверстийв письме Госстроя России №475 от Раздел 8). 10.09.02 в п.2 указано, что «при не открыва

Итак, при температуре воздуха в помещенижерстий в нижнем профиле коробки не должны ниже нормативной и в случаях образования непособствовать переохлаждению нижней-кром большого количества конденсата по краям стеми стеклопакетамутаница в этом вопросе євя лопакетов рекламации надо отклонять. зана зачастую с терминологией: в Гостах нет понятия «глухое» остекление или окно, а есть по

в качестве рекламации следует рассматриватятие «не открывающаяся створжажеть в том только образование обильного конденсата праврианте, которое в бытовой речи мы называем температуре в помещениях, соответствующей ухое окно или остекление» по терминологии нормамкакие ошибки могут привести к его понорм — «не открывающаяся створка»!



#### Ошибки монтажа

4. Широкий подоконник, плотные шторы пре

1. ошибки при выполнении монтажного швапятствуют конвекции теплого воздуха от радиа неполное запенивание, что понижает сопротивора в оконном проеме.

ление теплопередаче: плохая защита от клима

тических воздействий снаружи, что приводит касается воздействий снаружи, что приводит касается воздействий влажности возду продуваниям или намоканию пены; отсутствие, то для этого явления характерны три-основ или плохая пароизоляция, что также приводиные причины:

намоканию утеплителя, но уже паром со єторо

ны помещения.

- 2. «мостик холода», когда по причине непра слишком плотными окнами и, как следствие, вильного конструирования узла примыканияплохой работой вытяжной вентиляции. окно попадает в холодную, иногда даже-в от повышенная влажность строительных конс рицательную температурную зону стена. причина встречается часто при появлении обильного конденсата. Если на оконном отко се возле рамы низкая температура, тем болеедва года после окончания работ! минусовая, то окно обречено на то, чтобы пок особенности бытового поведения жителей. рыться льдом.
  - трукций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных рабороительные конструкции сохраняют влагу одиннапример, оранжерея на подоконнике или

- недостаточный воздухообмен в связи со

продувания через конструкцию стены, на сушение детских пеленок на кухне... пример, кирпичной, через пустые швы — «пусто

шовку» с таким явлением можно столкнуться напя понижения влажности воздуха в помеще домах социалистического периода — строитежниях и переноса точки росы в область более плохо заполняли вертикальные новыто ста низких температур, мы рекомендуем установку ло проблемой и в новом строительстве при милиматических клапанов «Регель-Эйр» (смотри гослойных стенах, когда минеральная вата снаисьмо Госстроя России, Раздел 9). ружи закрыта кирпичом или иной облицовкой.

этом случае утеплитель должен вентилироватвся бразовании обильного конденсата всегда и когда окна ставятся в плоскость утеплителяповинны те или иные конкретные причины, кото они могут подвергнуться воздействию холодюрые можно выявить. И устранить — как правило. го воздуха со стороны узла примыкавижяюм вопрос бывает только в цене устранения таких случае лучше при монтаже стену от узла примышибок.

кания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.



#### 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКОН СИСТЕМЫ «ФАВОРИТ»

окна системы «ФавоРИт» представляют со Сохранение тепла

бой продукт современного мирового уровня

качестварни изготавливаются из пластиковыжомпонентами окон, влияющими на сохранение профилей шириной 71 мм с пятью воздушнъепла, являются переплеты, стеклопакеты и мон ми теплозашитными камерами. Разработчикоминые примыкания.

конструкции окон и производителем плаєтико

вых профилей для них является международ Эмфиномия энергии заложена в самом принципе концерн "Deceuninck N.V." с головным офисомквнструкции переплетовлях профилейни Бельгииподробную информацию о концерне иимеют отличные предпосылки для достижения о его продукции вы можете посмотреть на сайффективной теплоизоляции потому, что: тах www.deceuninck.com; www.oknafavorit.ru. - пвХ является очень плохим проводником тепла

новые окна не только изменяют интерьер-жилипятикамерная конструкция профилей шири ща, но и изменяют условия теплообмена-и венной 71 мм использует воздух в качестве теп тиляции, то есть микроклимат в квартиное. лоизолирующего материала.

делают жилище намного теплее, защищают етхотикамерная система «ФавоРИт» имеет со от уличного шума, сберегают энергию, необхопротивление теплопередаче 0,78 омвт. Пе -

димую для отопления.

Компаунд высокого качества

Долговечность пластиковых окон и их стой кость к климатическим воздействиям как ис от состава сырья, из которого они изготов лены.

реплеты из пластика не просто удовлетворяют требованиям российских норм, но и значитель но превосходят их.

Большое значение для теплотехники оконных блоков имеют стеклопакеты — их площадь со ставляет, как правило, 60-70% от площади кусственного материала полностью зависит окна. стеклопакеты, в зависимости от конєтрук ции, могут иметь различные сопротивления теп лопередачена теплоизоляцию стеклопакетов оказывают влияние: применяемые стекла (обыч

в состав композиции для профилей входит оконьюе или с селективными покрытиями), их коли двух десятков различных компонентов, которыество (два или три), расстояние и заполнение в свою очередь, являются продуктами высокиространства между ними воздухом или инерт технологийконцерн "Deceuninck N.V." само ным газом, дистанционная рамочка по перимет стоятельно изготавливает компаунд для своружстеклопакета

пластиковых профилей и поставляет смесь рядиболее холодным местом современного окна других изготовителейысшее на рынке качест является примыкание нижнего края стеклопаке во компаунда является предметом гордости кожа к штапикупричиной этому является конвек ция и опускание холодного газа вниз стеклопа пании.

кета, а также наличие алюминиевой рамочки с

качество компаунда обеспечивает долговечноским коэффициентом теплопроводнисти. ность пвХ окон более 40 условных лет эксплунижней кромке стеклопакета, особенно, в углах, атации, морозостойкость профилей, их механвозможно образование конденсата в холодное ческую прочность и сохранение белизны. время года.



#### Шумоизоляция вашей квартиры

воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и-сани

новые пластиковые окна «ФавоРИт» обладатарных помещений, посредством естественной ют высокой степенью шумоизолящий вытяжной канальной вентиляции. Его замещение от шума направлена вся конструкция окон: пяроисходит за счет наружного воздуха, посту тикамерная система шириной 71 мм, плотножающего через неплотности наружных ограж примыкание створок к раме, качественная здений (главным образом оконного заполнения) делка монтажного шва, герметичный стеклописсх помещений квартиры и нагреваемого сис кет. За окнами «ФавоРИт» вы забудете о томтемой отопления.

что уличный шум когда-то мешал слушать музы

ку вам или вашему ребенку спать.

окна изпвХ профилей отличаются высокой плотностью и в закрытом состоянии пропускают

но просим вас обратить внимание: шум-рамало воздухатаким образом, в помещениях пространяется двумя путямуществует рас (особенно на кухне при готовке) накапливается пространение звука через воздушную средвлага. влага в помещениях выделяется из раз — в этом случае пластиковое окно является приечных источников, главным из которых являет красным шумоизоляторомо! существует также ся человек; в результате его дыхания влажность передача звука через твердые тела, напримевоздуха существенно повышается. Большие объ вибрации от тяжелого грузовика через почвежны влаги выделяются в результате стирки, го фундамент и стены достигают кваромечно, товки, уборки помещений и принятия дукона. окна не могут служит защитой от передачи шумалнительными источниками влагообразования через стеновые конструкции дома. являются комнатные растения.

в виде конденсата иногда она может выпадать

Влажностный режим и вентиляция вашей на самых холодных участках окна — стеклопа квартиры

Чтобы этого не случалось, советжемпровет

в жилищном строительстве принята следуюмвать помещение (достаточрноза в день по щая схема вентиляции квартир: отработанным минут).

Источник влагообразования	Кол-во влаги / час		
Человек, в состоянии покоя	40 г/час		
Человек, занятый хозяйством	90 г/час		
Цветок в горшке (сред. размера)	10 г/час		
Готовка и уборка, мытье	1000 г/час		
стиральная машина	00 г/час		
душ / ванная	2600 г/час		



#### 7. УХОД ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ «ФАВОРИТ»

пластиковые окна «ФавоРИт» требуют минимаслом (не содержащим кислот). Эту операцию мального ухода при их эксплуатации. следует производить один раз в год. Это-естес

• Очистка окон после монтажа.

твенно, что подвижные и трущиеся метаяличес кие элементы требуют некоторой смадли. ухода за фурнитурой используйте средства, не

поверхности пвХ профилей от «Thyssen разрушающие защиту от коррозии Polymer» полностью нечувствительны к цемеюли оконная ручка разболталась, рекомендуем ным и известковым растворамнако стекла вам приподнять находящуюся под ней декора и запорные элементы, напротив, при попадантивную планку, повернуть ее из вертикального на них растворов могут покрываться пятнамиложения в горизонтальное и затянуть винты. и царапинамистроительные растворы могутваша ручка снова прочно зафиксирована. блокировать работу фурнитуры этому, пое

ле монтажа следует тщательно удалять остатол воды строительных растворов, особенно с фурнитуры

и с уплотнителей.

следует проконтролировать чистоту водоотво дящих отверстий и удалить из них загрязнения, препятствующие свободному отводу воды.

• Удаление загрязнений с пластиковых про филей.

• Уход за резиновыми уплотнителями

поверхность профилей гладкая и окрашенная

в массе, поэтому, ее легко очистить от загрязля сохранения эластичности уплотнителей нений для очистки поверхностей можно примешего окна советуевам один-два раза в год нять легкие растворители (№ 20), имеющиесяючищать их от загрязнений.

поставщиков окон, или бытовые моющие-средс

тва, например, мыльный раствор — с их помфочистка ПВХ профилей от загрязнений щью удаляются загрязнения от пыли и дюждя.

рекомендуется применять вещества с нитро-расомощью указанных ниже средска профи творителями, бензином или с подобными вещее легко очищаются от гряже использовании твами, а также не следует применять чистящие ировочных и очищающих средств (которые средства с содержанием абразивов. Рекомедолжны быть нами согласованы), можно испольдации по применяемым для очистки средствожнать обычные тряпки, но ни в коем случае не представлены в таблице 1. применять губку с синтетическими волокнами.

• Уход за фурнитурой

Если после этого еще остаются пятна, то они могут быть удалены полировкой или шлифовкой (возможно только для белых профилей).

Если затруднена работа элементов фурнитуры, то ее следует смазать нейтральным жиром или



#### таблица 1

тип загрязнения	снять полу мягким шпате лем и насухо протереть		смыть водой	протереть не растворяю щим чистящиг средством	протереть чистящим или иполирующим средством
алюминиевый след	-	-	-	X	_
битум	-	-	-	-	Х
карандаш	-	-	-	Х	-
дисперсионная краска	Х	-	-	-	-
фломастер	-	-	-	Х	-
органический жир	-	-	-	Х	-
неорганический жир	-	-	-	Х	-
гипс	Х	-	-	-	-
резина	-	-	-	Х	-
отопительное масло	-	-	-	-	Х
пропитка для дерева	-	-	-	-	Х
гипсовый раствор	-	-	Х	-	-
замазка	-	-	-	-	Х
клей	-	-	-	-	Х
замазка на льняном масл	е х	-	-	-	-
шариковая ручка	-	-	-	-	Х
нитролак	Х	-	-	-	Х
известь	-	-	-	Х	-
масляная краска	-	-	-	-	Х
ржавчина	-	-	-	-	Х
мел	-	Х	-	-	-
воск	Х	-	-	-	-
цементный раствор	-	-	Х	-	-



#### 8. ПИСЬМО ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 21.03.2002 №9-28/200



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

#### ГОССТРОЙ РОССИИ

Управление технормирования 119991, ГСП-1, Москва, ул.Строителей, 8, корп. 2 21.03.2002 № 9-28/200

Организациям предприятиям (по списку)

В связи с поступающими в Госстрой России вопросами проектных, строительных и других организаций, касающимися требований государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет.

1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Это явление учтено СНиП 11-3-79\*, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3 °С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.

СНиП 11-3-79\* ограничивает возможность образования этого вида конденсата косвенно, устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35-40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.

При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик.

- 2. В случае, если оконные блоки комплектуют стеклопакетами собственного изготовления, производитель может «маркировать стеклопакеты этикеткой, наклеенной на невидимую при эксплуатации часть стеклопакета (при выполнении работ по замене оконных блоков) или не маркировать стеклопакеты (при новом строительстве). При этом маркировка стеклопакета должна быть отражена в обозначении и показателях оконных блоков, указанных в паспорте на изделие, проектной и другой документации.
- 3. Испытания звукоизоляции стеклопакетов (требование ГОСТ 24866-99) допускается производить одновременно с испытаниями оконных блоков по этому показателю.

Начальник Управления технормировани

11.В.Шведон 930-24-04 R R Tomeuro



#### 9. ПИСЬМО ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 04.11.2003 №ЛБ-7135/9



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

#### ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Управление технормирования 119991, ГСП-1, Москва, ул.Строителей, 8, корп. 2 04.11.2003 № ЛБ-7135/9

на	Nº											

Проектным организациям и строительным предприятиям (по списку)

Широкое применение в практике отечественного строительства новых оконных конструкций из поливинилхлорида и клееной древесины, оснащенных стеклопакетами и поворотно-откидными устройствами для открывания, а также введение в действие повышенных требований к устройству монтажных зазоров изменило условия воздухообмена в жилых помещениях и вызвало вопросы со стороны проектных организаций и предприятий строительной индустрии. Эти вопросы связаны с малой воздухопроницаемостью новых оконных систем в закрытом положении (что обусловлено требованиями энергосбережения), а также отсутствием в конструкциях изделий форточного элемента. При этом проектировщики и изготовители не всегда учитывают требования нормативной документации по подаче воздуха во внутренние помещения зданий, особенно при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях.

Госстрой России обращает внимание, что согласно действующим строительным нормам и правилам подача приточного воздуха в жилых зданиях должна производиться через регулируемые открывающиеся элементы оконных блоков или другие устройства. ГОСТ 23166-99 устанавливает, что для проветривания помещений оконные блоки должны быть оснащены форточками, фрамугами, створками с откидным (поворотно-откидным) регулируемым открыванием, клапанными створками, вентиляционными клапанами, а также климатическими клапанами, эффективно влияющие на температурно-влажностный режим помещений и устанавливаемые в профили оконных коробок и створок. В качестве простейшего устройства для регулирования проветривания через оконные створки возможно применение накладного гребенчатого фиксатора открывания.

Кроме того, Госстрой России рекомендует применение шумозащитных стеновых вентиляционных устройств для подачи приточного воздуха, применяемых автономно от оконных систем, а также вытяжных систем с механическим побуждением, обеспечивающих необходимые условия притока воздуха.

Во всех случаях при проектировании систем вентиляции помещений необходимо предусматривать проектные решения, учитывающие возможность обеспечения регулирования объема приточного воздуха.

Оконные блоки с частично неоткрывающимися створками, превышающими ограничения по размерам установленными в п. 5.16 ГОСТ 23166-99, должны удовлетворять условиям воздухообмена и другим требуемым эксплуатационным характеристикам. Применение таких изделий в жилых зданиях допускается по решению местных органов управления при условии обеспечения при эксплуатации зданий промывки окон с наружной стороны силами специализированных организаций.

Л.С. Баринова



## 10. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ ОКОН ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ФАВОРИТ»

Заказчик:			
номер заказа:			
намеченные работы:			
срок выполнения работ:			
срок подачи предложения	a:		
адрес поставки:			
А. ДАННЫЕ О ЗДАНИИ			
А.1 Назначение здания:	о жилые помещения о магазин о больница о бюро	о школа/детсад о реконструируемое здание о новое строительство о	
A.2	число этажей	монтаж наэтаже	
А.3 Установка окна:	о с четвертью о с четвертью, обращенной о без четверти о в плоскости фасада	й наружумм	
<b>Б. ДАННЫЕ О СТАТИЧЕСКИ</b>	ІХ НАГРУЗКАХ НА ОКОННУЮ К	онструкцию	
Б.1 Ветровая нагрузка:			
• Особые требования Б.2 Дополнительная нагрузка:	кг/м²(_	кH/м²)	
Расчет.	дополнительный расчет не тр статическим таблицам ребуется дополнительный р	ребуется, проектирование по	



в. требования к оконной	й конструкции
	ение теплопередачи в соответствии со СНиП II-3-79*: класс по ГОСТ 23166-99
Стеклопакет:	•R=дБА, класс по ГОСТ 23166-99
В.2 Требования по шумозс	
В.3 Воздухопроницаемост Устройство самовенти	ТЬ.
В.4 Цвет: • белый	• декор односторонний/ Арт№
В.5 Прочие требования:	
г. монтажные условия	
Г.1 Крепление окна к стенам из:	<ul> <li>полнотелый кирпич</li> <li>стальная колонна</li> <li>пустотный кирпич</li> <li>железобетон</li> <li>известково-песчаный кирпич</li> <li>газобетон</li> </ul>
Г.2 Крепление окна к перемычке:	<ul><li>как п. Г.1</li><li>усложнено установкой наружных жалюзи</li><li></li></ul>
Г.3 Монтаж окна:	<ul> <li>с установкой наружного водослива</li> <li>с установкой подоконника</li> </ul>
Г.4 Наружный отлив: цвет отлива	• оцинкованная жесть • алюминий • иное
Г.5 Герметизация стыков снаружи:	<ul><li>• нащельник</li><li>• ПСУЛ</li><li>• тубовый герметик</li></ul>
Г.6 Стык изнутри: • ц наличник_	штукатурка •нащельник •ПСУЛ •тубовый герметик 
Г.7 Заполнение швов между окном и зданием:	• пена • мин. вата •
Г.8 Транспортировка возможна через:	• лестницу • строительные леса • кран • лифт
Г.9 Площадь склада:	<ul> <li>• имеется максм²</li> <li>• не имеется</li> </ul>
Г.10 Подключение электр. механизмов:	<ul><li>ВольтАмпер, предоставляемые Заказчиком</li><li>расход тока</li></ul>
Г.11 Прочие замечания:	• ————

поз.	Эскиз	кол-во штук	описание	Цена 1 шт.	общая цена



### 11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОНТАЖНЫЙ ШОВ

требования к монтажному шву устанавливаютра по каждому из материалов, формирующих исходя из комплекса нагрузок (воздействий) нашов); шов, возникающих во время его эксплуатациидолговечности и ремонтопригодности. приведенных в таблицекроме указанных в Эти показатели, наряду со стоимостью материа

таблице 2 технических характеристик, монтажов и монтажных работ, являются базовыми при ные швы должны отвечать требованиям: сравнительном анализе и расчетах экономи - экологической безопасности (что подтвержческой эффективности применения монтажных дается заключением органовногом швов различных конструкций.

таблица 2

Вид нагрузки (воздействий)	Результат воздействия	Техническая характеристика монтажного шва	Слой шва, воспринимающий нагрузку
перепад температур нарух ного воздуха	кИзменение размеров монтажного зазора в связи с изменением размеров и формы профилей коробки		все слои
положительная и отрица тельная температуры	нагрев монтажного шва	теплостойкость, °с	наружный, Центральный*
	охлаждение монтажного шва	морозостойкость, °с	наружный, Центральный
температурный градиент н границах монтажного шва	аепловой поток через мон тажный шов	сопротивление теплоперед че, м <sup>2</sup> °c/вт	<b>,</b> а́Центральный, наружный*
ветровая нагрузка	Инфильтрация воздуха через шов при передаче давление на его границах	воздухопроницаемость, м ч/м	внутренний, Центральный*
дождевая, в т.ч. при пере паде давления на граница шва	проникновение атмосфер хной влаги в центральный слой или сквозное проник новение	предел водонепроницаемо ти, Ра	снаружный
капилярная влага из стенс		водопоглощение, %	Центральный
вого материала	слоя	паропроницаемость, мг/м ч па	Центральный* наружный*
лажность внутреннего воз духа	диффузия паров воды в монтажный шов и скоплен влаги в центральном слое		внутренний (для изо ляции), центральный, наружный (для удален влаги)
внешний шум	проникновение звука чере монтажный шов	зЗвукоизоляция, дБа	Центральный* наружный внутренний*
солнечная радиация (уФ)	деструкция материала-на ружного слоя	стойкость к уФ облучению, мдж	наружный
Химическое слабые агрессивные сред жидких	потеря свойств материало монтажного шва под воз действием дождевой водь моющих средств	воздействию	все слои

примечание. для слоев, отмеченных знаком «\*» функция восприятия соответствующей нагрузки является дополни тельной

# Воспроизведение в любой форме без согласия владельца авторских прав запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Содержание настоящего документа является собственностью компании ООО «Декёнинк Рус», все права защищены.



????!? ÆC?? OA AC?!? E? %FDFVOJODL O»AO? EEO AAEC»OA AA?? ECA » C?AÆEA EECAA»C? EE»??? ® EAEE? A? AO EEECA E? AO? CA EECAONA??? CEEA ?CAE?? AO ?AEA»? CE??CE?? EE E???

