4. Статика. Соединение оконных блоков

Основы статических расчетов оконных конструкций

Принятие во внимание ожидаемых эксплуатационных нагрузок необходимо по причине безопасности. Величины нагрузок и воздействий, а также их сочетание определено в строительных нормах и правилах «Нагрузки и воздействия» - СНиП 2.01.07-85* с изменением №2 от 29.05.03.

Окна не предназначены для восприятия силовых нагрузок со стороны здания. Непосредственно на окна действующие силы, главным образом это ветровая нагрузка, должны быть переданы через окно на строительный объект. При этом элементы окна не должны деформироваться настолько, чтобы вызвать нарушение работы окна и отдельных его элементов.

Жестко закрепленная в проеме коробка с шагом крепежных элементов не превышающим 700 мм (нормы для ПВХ профилей) не подвергается статическим расчетам.

Доказательством правильного функционирования створок будет являться выбор в пределах максимальных размеров из диаграмм в разделе 6 «Технология изготовления».

Таким образом, расчету подвергаются только свободностоящие элементы оконной конструкции (импосты, соединители, коробки, пилястры). В качестве расчетного случая изгиба этих свободностоящих элементов рассматривается двухопертая балка с трапециидальной распределенной нагрузкой. Потребная изгибная жесткость определяется по формуле (см. ниже).

Расчет по этой формуле достаточно трудоемок. Поэтому рекомендуется работать с таблицами, в которых в зависимости от длины свободностоящего элемента и ширины полей нагрузки уже просчитаны потребный момент инерции и потребная изгибная жесткость из условий допустимого прогиба 1/300 длины этого элемента. Ветровая нагрузка в этих таблицах взята из немецких промышленных норм DIN 1055, которая в большинстве случаев превышает значение ветровой нагрузки просчитанной по СНиП 2.01.07-85* даже с учетом пульсационной составляющей. Поэтому нижеприведенные таблицы в большинстве случаев дают завышенные потребные жесткости расчетных элементов окна, что можно рассматривать как наличие определенного запаса прочности. Для ветровых районов, где нормативное значение ветрового давления выше немецких норм (см. п. 6.4.СНиПа), таких как побережье Камчатки, ветровую нагрузку следует считать по методике изложенной в СНиП 2.01.07-85*.

$$E \cdot I_{\text{потр.}} = \frac{W \cdot I^4 \cdot b}{1920 \cdot f_{\text{доп.}}} \cdot [25 - 40 \ (b/I)^2 + 16(b/I)^4] \left[H \cdot cM^2\right]$$

 $E \cdot I_{\text{потр.}}$ = потребная изгибная жесткость свободностоящего элемента в $H \cdot \text{см}^2$ W = ветровая нагрузка в соответствии с высотой здания в $H/\text{см}^2$ DIN 1055 дает следующую классификацию:

THYSSEN POLYMER
Member of the Deceuninck Group

deceusintk

4. Статика. Соединение оконных блоков

Основы статических расчетов оконных конструкций

Принятие во внимание ожидаемых эксплуатационных нагрузок необходимо по причине безопасности. Величины нагрузок и воздействий, а также их сочетание определено в строительных нормах и правилах «Нагрузки и воздействия» - СНиП 2.01.07-85* с изменением №2 от 29.05.03.

Окна не предназначены для восприятия силовых нагрузок со стороны здания. Непосредственно на окна действующие силы, главным образом это ветровая нагрузка, должны быть переданы через окно на строительный объект. При этом элементы окна не должны деформироваться настолько, чтобы вызвать нарушение работы окна и отдельных его элементов.

Жестко закрепленная в проеме коробка с шагом крепежных элементов не превышающим 700 мм (нормы для ПВХ профилей) не подвергается статическим расчетам.

Доказательством правильного функционирования створок будет являться выбор в пределах максимальных размеров из диаграмм в разделе 6 «Технология изготовления».

Таким образом, расчету подвергаются только свободностоящие элементы оконной конструкции (импосты, соединители, коробки, пилястры). В качестве расчетного случая изгиба этих свободностоящих элементов рассматривается двухопертая балка с трапециидальной распределенной нагрузкой. Потребная изгибная жесткость определяется по формуле (см. ниже).

Расчет по этой формуле достаточно трудоемок. Поэтому рекомендуется работать с таблицами, в которых в зависимости от длины свободностоящего элемента и ширины полей нагрузки уже просчитаны потребный момент инерции и потребная изгибная жесткость из условий допустимого прогиба 1/300 длины этого элемента. Ветровая нагрузка в этих таблицах взята из немецких промышленных норм DIN 1055, которая в большинстве случаев превышает значение ветровой нагрузки просчитанной по СНиП 2.01.07-85* даже с учетом пульсационной составляющей. Поэтому нижеприведенные таблицы в большинстве случаев дают завышенные потребные жесткости расчетных элементов окна, что можно рассматривать как наличие определенного запаса прочности. Для ветровых районов, где нормативное значение ветрового давления выше немецких норм (см. п. 6.4.СНиПа), таких как побережье Камчатки, ветровую нагрузку следует считать по методике изложенной в СНиП 2.01.07-85*.

$$E \cdot I_{\text{потр.}} = \frac{W \cdot I^4 \cdot b}{1920 \cdot f_{\text{доп.}}} \cdot [25 - 40 \ (b/I)^2 + 16(b/I)^4] \left[H \cdot cM^2\right]$$

 $E \cdot I_{\text{потр.}}$ = потребная изгибная жесткость свободностоящего элемента в $H \cdot \text{см}^2$ W = ветровая нагрузка в соответствии с высотой здания в $H/\text{см}^2$ DIN 1055 дает следующую классификацию:

THYSSEN POLYMER
Member of the Deceuninck Group

deceusintk

Высота здания относительно местности	Ветровая нагрузка – обычное здание	Ветровая нагрузка – здание в виде башни
0-8 м	0,060 H /cm ²	0,080 H /см ²
8 - 20 м	0,096 H /cm ²	0,128 H /cm ²
20 - 100 м	0,132 H /cm ²	0,176 H /cm ²
свыше 100 м	0,156 H /cm ²	0,208 H /cm ²

l = max. длина свободностоящего элемента в см.

b = ширина нагрузки в см (см. нижеследующий пример)
E = модуль упругости расчетного элемента в H/см²

 $= 21 \cdot 10^6 \, \text{H/cm}^2 \, \text{сталь}; 7 \cdot 10^6 \, \text{H/cm}^2 \, \text{алюминий}.$

fдоп. = допустимый прогиб в см.

По DIN 18 056 допустимо 1/300 l.

При применении стеклопакетов максимальный прогиб ограничен 8 мм.

Для длины стекол более 240 см значения в таблице, из-за максимально допустимого прогиба для стеклопакетов 8 мм, необходимо корректировать, умножая их на соответствующий поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент для стекол с длиной стороны более 240 см:

Таблица 3:


Длина стороны, см	Поправочный коэффициент
250	1,04
300	1,24
350	1,45
400	1,66
450	1,87

ПРИМЕРЫ

для работы с таблицей 1 «Потребные моменты инерций»

При использовании таблицы 2 «Потребная изгибная жесткость» применять ту же методику.

Пример 1:



L = 160 cM B = 200 cM $B_1 = 120 \text{ cM}$ $B_2 = 80 \text{ cM}$

Остекление: стеклопакет



Высота здания относительно местности	Ветровая нагрузка – обычное здание	Ветровая нагрузка – здание в виде башни
0-8 м	0,060 H /cm ²	0,080 H /см ²
8 - 20 м	0,096 H /cm ²	0,128 H /cm ²
20 - 100 м	0,132 H /cm ²	0,176 H /cm ²
свыше 100 м	0,156 H /cm ²	0,208 H /cm ²

l = max. длина свободностоящего элемента в см.

b = ширина нагрузки в см (см. нижеследующий пример)
E = модуль упругости расчетного элемента в H/см²

 $= 21 \cdot 10^6 \, \text{H/cm}^2 \, \text{сталь}; 7 \cdot 10^6 \, \text{H/cm}^2 \, \text{алюминий}.$

fдоп. = допустимый прогиб в см.

По DIN 18 056 допустимо 1/300 l.

При применении стеклопакетов максимальный прогиб ограничен 8 мм.

Для длины стекол более 240 см значения в таблице, из-за максимально допустимого прогиба для стеклопакетов 8 мм, необходимо корректировать, умножая их на соответствующий поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент для стекол с длиной стороны более 240 см:

Таблица 3:


Длина стороны, см	Поправочный коэффициент
250	1,04
300	1,24
350	1,45
400	1,66
450	1,87

ПРИМЕРЫ

для работы с таблицей 1 «Потребные моменты инерций»

При использовании таблицы 2 «Потребная изгибная жесткость» применять ту же методику.

Пример 1:



L = 160 cM B = 200 cM $B_1 = 120 \text{ cM}$ $B_2 = 80 \text{ cM}$

Остекление: стеклопакет



INOUTIC / GERMAN PROFILES INGENEERING CREATIVITY

- «Межопорное расстояние L» является длиной импоста (или в общем случае длиной свободностоящего элемента).
- «Ширина нагрузки b» половина левой и соответственно правой частей окна,

итак: $B_1/2 = b_1 = 60 \text{ cm}$ $B_2/2 = b_2 = 40 \text{ cm}$

С таблицей необходимо работать следующим образом:

- 1. В столбце «Межопорное расстояние L» найти строку «160 см».
- 2. В этой строке двигаться направо до пересечения со столбцом «Ширина нагрузки b» b1 = 60 см. Получаем значение: 2,1 см⁴.
- 3. Для правой половины окна при «Межопорном расстоянии L» 160 см и «Ширине нагрузки b» b2 = 40 cm получаем по аналогии значение: $1,6 \text{ cm}^4$.
- 4. Чтобы получить потребный момент инерции, значения для левой и правой частей окна надо сложить:
 - 2,1 + 1,6 = 3,7 потребный момент инерции, см⁴.
- 5. В нашем случае длина стороны стеклопакета меньше 2,40 м (L < 2,40 м). Поэтому вычисления выполнены по максимально допустимому прогибу 1/300 L со значениями из таблицы 1 или 2. Поправочные коэффициенты из таблицы 3 не требуются.
- 6. Полученное значение 3,7 см⁴ действительно только для высоты монтажа до 8 м! При больших высотах установки окон полученное значение необходимо умножать на коэффициент увеличения нагрузки (см. таблицы 1 и 2).

Коэффициент увеличения нагрузки для высоты установки окон выше 8 м:


Высота установки, м	Коэффициент увеличения ветровой нагрузки
8 - 20	1,6
20 - 100	2,2

В нашем примере:

Потребный момент инерции при:

высоте установки: $0 - 8 \, \text{м}$ 3,7 см⁴ высоте установки: $8 - 20 \, \text{м}$ 3,7 х 1,6 = 5,92 см⁴ высоте установки: $20 - 100 \, \text{м}$ 3,7 х 2,2 = 8,14 см⁴

Пример 2:



L = 350 см L₁ = 50 см L₂ = 300 см B = 300 см B₁ = 200 см B₂ = 100 см Остекление: стеклопакет





INOUTIC / GERMAN PROFILES INGENEERING CREATIVITY

«Межопорное расстояние L» является длиной импоста (или в общем случае - длиной свободностоящего элемента).

«Ширина нагрузки b» - половина левой и соответственно правой частей окна,

итак:
$$B_1/2 = b_1 = 100 \text{ cm}$$

 $B_2/2 = b_2 = 50 \text{ cm}$

С таблицей необходимо работать следующим образом:

- 1. В столбце «Межопорное расстояние L» найти строку «350 см».
- 2. В этой строке двигаться направо до пересечения со столбцом «Ширина нагрузки b» b1 = 100 см. Получаем значение: 41,8 см⁴.
- 3. Для правой половины окна при «Межопорном расстоянии L» 350 см и «Ширине нагрузки b» $b_2 = 50$ см.

получаем по аналогии значение: 23,1 см⁴.

- 4. Чтобы получить потребный момент инерции, значения для левой и правой частей окна надо сложить: $41.8 + 23.1 = 64.9 \text{ cm}^4$.
- 5. В нашем случае длина стороны стеклопакета больше 2,40 м (L_2 = 300 cm). Расчеты должны учитывать допустимый прогиб стеклопакета 8 мм. Поэтому «потребный момент инерции» необходимо умножить на поправочный коэффициент (таблица 3).

Потребный момент инерции (пример):	64,9 cm ⁴
Поправочный коэффициент из таблицы 3	4.24
для длины стороны стеклопакета 300 см	1,24

$$64,9 \times 1,24 = 80,48$$
 - потребный момент инерции см⁴.

6. Полученное значение 80,48 см⁴ действительно только для высоты монтажа до 8 м! При больших высотах установки окон полученное значение необходимо умножать на коэффициент увеличения нагрузки (см. таблицы 1 и 2).

Коэффициент увеличения нагрузки для высоты установки окон выше 8 м:

Высота установки, м	Коэффициент увеличения ветровой нагрузки
8 - 20	1,6
20 - 100	2,2

В нашем примере:

Потребный момент инерции при:

высоте установки: 0 - 8 м 80,48 см⁴

высоте установки: $8 - 20 \,\text{M}$ $80,48 \times 1,6 = 128,77 \,\text{см}^4$ высоте установки: $20 - 100 \,\text{M}$ $80,48 \times 2,2 = 177,06 \,\text{см}^4$





Потребный момент инерции I_X (см⁴) для стальных армирующих профилей max. прогиб 1/300 L

Действует для ветровой нагрузки до 600 Н/кв.м. м = высота здания до 8м Коэффициент увеличения нагрузки: высота здания до 20m - 1.6 высота здания до 100 m - 2.2

	210																		_														145, (
	700		4	<u> </u>]			<u> </u>	_	ие (см													91,4	144,0
	190					/	/	_	_	7	\geq	\ \			2	- ć	7 2		сстоян	рузки										74,4	82, 5	91,1	142,0
	180		В	K	\langle	_	\langle	\langle	\langle	\langle	\langle	\langle	\rightarrow	-	-	_	+		ное ра	на наг								59, 9	66, 8	74,2	82,0	90,2	139, 0
	170				\	/					\rangle	\geq	/		b 1	, _ a			= межопорное расстояние (см)	b ₁ , b2 = ширина нагрузки	_					47,7	53, 5	59,7	66, 3	73, 4	6′08	88,8	135, 0
	160														•	_ "		į	- ME	1, b2 :				37, 4	42,3	47,5	53, 1	59, 0	65, 4	72,1	79,3	86,9	131,0
	150		-	_ 										J_ 			1. 1.96.7	2		_		28,9	32, 9	37, 2	41,9	46,9	52, 2	57,9	63, 9	70,3	77,1	84,3	126,0
	140			+					٦					+			*учитывать таблипу 3			21,9	25, 2	28, 7	32, 5	36, 7	41,1	45,8	50, 9	56, 3	62, 0	68,1	74,5	81,3	121,0
(CM)	130																*	16, 3	18,9	21,8	24, 9	28, 2	31,9	35, 8	39, 9	44,4	49, 2	54,3	59, 6	65, 4	71, 4	77,8	115,0
/зки b(120															11,8	13, 9	16, 2	18,6	21,3	24, 3	27, 4	30, 9	34, 5	38, 4	42,6	47,1	51,8	56, 9	62, 2	8′29	73,8	108,0
а нагру	110													8,3	9,9	11,7	13,7	15,8	18,1	20,7	23, 4	26, 4	29, 5	32, 9	36, 6	40,5	44,6	49,0	53,7	58,6	63,8	69,3	101,0
Ширина нагрузки b(см)	100											5,7	6,9	8,2	9,7	11, 4	13,2	15, 2	17,4	19,7	22, 2	25, 0	27, 9	31,0	34, 4	38, 0	41,8	45,8	50, 1	54,6	59, 4	64, 4	93, 3
-	06									3,7	4,6	5,6	6,7	0'8	9,4	10,9	12,6	14,4	16,4	18,5	20,8	23, 3	26, 0	28,8	31,9	35, 1	38,6	42, 2	46, 1	50, 2	54,6	59, 1	85, 7
	80							2,3	2,9	3,6	4,5	5, 4	6, 4	9'/	8,8	10,2	11,7	13, 4	15,1	17,1	19, 2	21, 4	23, 8	26, 4	29, 1	32, 0	35, 1	38, 4	41,9	45, 5	46,4	53, 5	77,2
	70					1,3	1,7	2,2	2,8	3,5	4,2	5,0	0'9	0'/	8,1	8'3	10,7	12,1	13,7	15, 4	17,3	19, 2	21, 4	23, 6	26, 0	28, 6	31,3	34, 2	37, 3	40,5	43,9	47,5	68, 4
	90			0,7	1,0	1,3	1,7	2,1	2,6	3, 2	3,8	4,6	5, 4	6,3	7,2	8,3	9,5	10,7	12,1	13,6	15, 2	16, 9	18,7	20,7	22, 8	25, 0	27,3	29, 8	32, 5	35, 2	38, 2	41,3	59, 2
	20	0' ع	0,5	0,7	6′0	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3, 4	4,0	4,7	5, 4	6, 2	7,1	8, 1	9, 2	10,3	11,6	12,9	14,4	15, 9	17,5	19, 3	21, 1	23, 1	25, 2	27, 4	29, 7	32, 2		49, 3
	40	0,3	0, 4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2, 4	2,8	3, 3	3,8	4,5	5,1	5, 9		7,5	8, 4	9,4	10, 5	11,7	12, 9	14, 2	15, 6	17,1	18,7	20, 4	22,1	24,0	26, 0	28,1	40, 1
	30	0,2	0,3	0,5	9'0	0.8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0	3, 4	3,9	4,5		5,7	6,4	7,2	8,0		9,8	10,8	11,8	12, 9	14,1	15, 4	16,7	18,1	19,6	21,2	30, 2
	20	0,2	0,2	0,3	7 '0	9′0	2'0	8 '0	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3, 4	3,8	6'4	8'5	7'5	6'5	9'9	7,2	6'2	8,7	6,5	10,3	11,2	12,1	13,1	14,2	20,2
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	780	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	330	400	450
Tababa	3										(v	(cv	ηə	ин	ROT	LOO	bs	əо	нф	опс	же	W											



Потребная изгибная жесткость ${\sf El_X} \times {\sf (Hcm)}^2 \times 10^{\text{-6}}$ Коэф для max. прогиба 1/300 L

Действует для ветровой нагрузки до 600 Н/кв.м. м = высота здания до Коэффициент увеличения нагрузки: высота здания до высота здания до

8м 20m - 1.6 100 m - 2.2

	210																																3045
	200		-	<u> </u>										1			<u> </u>	_	`	1e (cw)		_										1920	3024
	190					/	/	_	7	7	\geq	\setminus			2	- á	7 2			= межопорное расстояние (см)	ysky									1563	1733	1914	2982
	180		В		\langle	_	_	\langle	\langle	\leftarrow	\langle	$\langle \cdot \rangle$	\rightarrow	-	P		+			ное ра	חמ חמוך							1258	1403	1559	1722	1895	2919
	170		ш		\	/		/	/		\rangle	\rangle	/		b 1	, _ a		4y 3		ежопор	- Ezpz					1002	1124	1254	1393	1542	1699	1865	2835
	160														—	_		ь табли		L = Meжonophoe pacctos	υ ₁ , υ ₂			786	688	866	1116	1239	1374	1515	1666	1825	2751
	150		-	_ [<u>]</u>				*учитывать таблицу 3				209	691	782	088	385	1097	1216	1342	1477	1620	1771	2646
	140			+					1					•				*		460	530	603	683	771	864	362	1069	1183	1302	1431	1565	1707	2541
(w:	130															_		343	397	458	523	593	0/9	752	838	933	1034	1141	1252	1374	1450	1634	2415
Ширина нагрузки b(см)	120															249	292	341	391	877	511	9/9	649	725	807	895	066	1088	1195	1306	1424	1550	2268
а нагру	110													176	210	247	288	332	381	435	492	222	620	691	69/	851	937	1029	1128	1231	1340	1456	2121
Ширин	100											120	146	174	506	241	278	320	396	414	467	525	989	651	723	798	8/8	362	1052	1147	1248	1353	1960
	90									78,7	97, 4	119	143	169	198	230	265	303	342	389	437	490	246	605	0/9	738	811	887	696	1054	1146	1241	1800
	80							49, 2	62, 4	77,5	94,7	115	136	160	187	216	246	282	318	360	404	450	200	555	612	672	738	807	088	926	1037	1124	1621
	70					28, 8	37,8	48, 2	60, 2	74,0	89, 4	107	127	148	172	197	225	255	288	324	364	7 07	420	496	546	601	658	719	739	851	922	866	1436
	6.0			15,1	, ,	28,		42, 4			81,7																l	929					
	50	7,5	10, 9	15,0	20,0	25, 9	32,8	40,8	49, 9	60, 2	71,7	84, 6	6'86	115	132	151	171	194	217	244	271	303	334	368	406	444	486	530	9/9	624	677	731	1035
	07	7,1	10,0	13,5	17,6	22, 5	28, 1	34,7	42,1	50, 4	29, 8	20′3	6′18	94,6	109	124	139	158	177	198	221	246	271	299	328	360	393	429	465	202	246	591	843
	30	6,1	8,3	11,0	14,2	17,9	22,2	27,2	32,8	39, 2	£ '9 7	54, 2	63,0	72,7	83, 2	94,8	108	120	135	152	169	185	506	227	248	271	297	324	351	381	412	977	635
	20	7'7	5, 9	1,7	6'6	12,5	15, 4	18,7	22, 5	26,8	31,6	36,9	42,8	49,3	56,3	64, 1	71,4	8 '6/	£ '06	101	114	124	139	152	166	183	200	217	236	255	276	536	425
6 6112	ица 2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	450
EINDACT	- 80	(мстоторное расстояние L(см)																															

Моменты инерций, изгибная жесткость стальных армирующих профилей

Профиль	.		lx, cм⁴	E·lx (Hcm²) 10 ⁻⁶	ly, cм⁴	E·ly (Hcm²) 10 ⁻⁶	ПВХ-профиль
NA 3	y x y	40/30 S=1,5	4,6	96,6	2,9	60,9	KP7110.KP100, KP9
NA 4		40/40 S=2	7,3	153,3	7,3	153,3	KP715.NK2
NA 6		50/30 S=2	9,85	212,1	4,36	94,5	LA 720/F.NK
NA 13		30/30 S=2	2,8	58,8	2,8	58,8	KP750
NA 21		25/25 S=2	1,54	32,34	1,54	32,34	KP 40, LA 740/D
NA 22		40/25 S=2	4,9	102,9	2,36	49,56	KP11.UST710
NA 32-71	—	21/32/21 S=2	29,22	613,2	1,28	26,88	KP14
NA 37		30/30 S=1,5	2,2	46,2	2,2	46,2	KP750
NA 42		20/40/5,5 S=2	2,77	58,17	0,35	7,35	KP 45.KP 60, ZA 757/ FD, ZSA 757/FD
NA 44		25/41,5/25 S=1,75	4,9	102,9	1,97	41,37	TA 720/D, TA 720/FD
NA 44	[8]	25/41,5/25 S=1,5	4,22	89,62	1,7	35,7	TA 720/D, TA 720/FD
NA 46	<u> </u>	10/41,5/10 S=1,5	2,4	50,4	0,2	4,2	TA710/FD
NA 49/71		21/144 S=2	129,16	2712,36	2,44	51,24	KP14


deceunintk


Моменты инерций, изгибная жесткость стальных армирующих профилей


Профиль			lx, cм⁴	E·lx (Hcm²) 10 ⁻⁶	ly, cm⁴	E·ly (Hcm²) 10 ⁻⁶	ПВХ-профиль
NA65		28/35/28 S=1,5	2,72	57,12	1,07	22,47	LA710/D, LA 720/FD, ZA 780/D
NA 65/25	П	50/35/50 S=1,5	4,22	88,62	1,07	35,7	LA710/D, LA 720/ FD, ZA 780/D (цвет)
NA105		50/35/50 S=2,5	4,7	98,7	5,9	123,9	ZA 720/D
NA 105/25		50/35/50 S=2,5	7,29	153,09	9,34	196,14	ZA 720/D (цвет)
NA476		45/55/45 S=2,5	14,53	305,13	19,69	413,49	HA7150/D
HA1 [80/15 S=1,5	17,84	374,64	1,12	23,52	KP701
SA2		30/10 S=2	1,22	25,62	0,19	3,99	KP725
Труба D=42,4	\bigcirc	ø42,4mm S=3,2	7,71	161,91	7,71	161,91	EV702
NA 576		45/55 S=2	15,95	334,95	13,51	283,71	HA 7150/D



Засиликонить при внешнем расположении подставочного профиля








При ленточном остеклении для создания термозазора между рамой и соединителем (в местах соединениями шурупами) вставлять 3-х мм прокладки.

NA 65 $I_X = 1.07 \text{ cm}^{-4}$

HA 1 $I_X = 17.84 \text{ cm}^4$


AR 80 $I_X = 21.7 \text{ cm}^4$








При ленточном остеклении для создания термозазоров ножки рам подрезать на глубину 3 мм и на высоту до 150 мм — в углах и напротив присоединения импостов
























Одинарное усиление	NA 65 NA 32/71	$I_X = 1.07 \text{ cm}^4$ $I_X = 29.22 \text{ cm}^4$
Двойное усиление (как изображено)	2 x NA 65 2 x NA 32/71	$I_X = 2.14 \text{ cm}^4$ $I_X = 58.44 \text{ cm}^4$ $I_X = 60.58 \text{ cm}^4$
Как вариант	2 x NA 65 NA 32/71 сварить Сумма	$I_X = 2.14 \text{ cm}^4$ $I_X = 140.99 \text{ cm}^4$ $I_X = 143.13 \text{ cm}^4$







Засиликонить при внешнем расположении подставочного профиля

