航天新一代移动机器人 YQ01 手持遥控器开发教程

AI 航 团队

航天新一代移动机器人 YQ01 支持自动模式和手动模式,在手动模式下可通过遥控器对车体运动进行控制。遥控器采用的是索尼的 PlayStation2 游戏机手柄,简称 PS2。该手柄用于索尼的 psx 系列游戏机,由于其实用性及稳定性被广泛应用在其他器件上使用,通过将PS2 手柄的通讯协议进行破解,便可以与其他器件配合使用,性价比极高,并且按键丰富,YQ01 将 PS2 与底层驱动板进行开发,完成小车的手持遥控功能。



图 1 PS2 遥控器

一、ps2 手柄硬件介绍:

ps2 由手柄与接收器两部分组成,手柄主要负责发送按键信息。都接通电源并打开手柄 开关时,手柄与接收器自动配对连接,在未配对成功的状态下,接收器绿灯闪烁,手柄上的 灯也会闪烁,配对成功后,接收器上绿灯常亮,手柄上灯也常亮。



图 2 PS2 手柄及接收器

接收器将与小车驱动板的 stm32 单片机相连,从而实现了手柄与小车驱动板的通信。接收器引脚编号如下:



图 3 接收器引脚标号

表 1 接收器引脚功能表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DI/DAT	DO/CMD	NC	GND	VDD	CS/SEL	CLK	NC	ACK

- 1. **DI/DAT**: 信号流向,从手柄到主机,此信号是一个 8bit 的串行数据,同步传送于时钟的下降沿。信号的读取在时钟由高到低的变化过程中完成。
- 2. DO/CMD: 信号流向,从主机到手柄,此信号和 DI 相对,信号是一个 8bit 的串行数据,同步传送于时钟的下降沿。
- 3. NC: 空端口;
- 4. GND: 电源地;
- 5. VDD:接收器工作电源,电源范围 3~5V;
- 6. CS/SEL: 用于提供手柄触发信号。在通讯期间,处于低电平;
- 7. CLK: 时钟信号,由主机发出,用于保持数据同步;
- 8. NC: 空端口;
- 9. ACK: 从手柄到主机的应答信号。此信号在每个 8bits 数据发送的最后一个周期变低并且 CS 一直保持低电平,如果 CS 信号不变低,约 60 微秒 PS 主机会试另一个外设。在编程时未使用 ACK 端口。

接收器连接到小车驱动板的 P4 针脚, P4 引脚标号 1~9 对应接收器 1~9 如下图:




图 4 YQ01 驱动板与接收器接口

二、手柄的使用、连接配对说明

PS2 手柄由手柄和接收器两个部分组成,手柄需要两节 7 号 1.5V 供电,接收器的电源

和控制器使用同一电源,电源范围为 3~5V,不能接反,不能超电压,过压和反接,都会使接收器烧坏。

手柄上有个电源开关,ON 开/OFF 关,将手柄开关打到 ON 上,在未搜索到接收器的状况下,手柄上的灯会不停的闪,在一定时间内,还未搜索到接收器,手柄将进入待机模式,手柄上的灯将灭掉,这时,按下"START"键,唤醒手柄。

接收器供电,在未配对的状况在,绿灯闪。

手柄打开,接收器供电,手柄和接收器会自动配对,这时灯常亮,手柄配对成功。按键 "MODE"(手柄批次不同,上面的标识有可能是"ANALOG",但不会影响使用),可以选择 "红灯模式"、"绿灯模式"。

当主机想读手柄数据时,将会拉低 CS 线电平,并发出一个命令"0x01";手柄会回复它的 ID"0x41=模拟绿灯,0x73=模拟红灯";在手柄发送 ID 的同时,主机将传送 0x42,请求数据;随后手柄发送出 0x5A,告诉主机"数据来了"。

idle:数据线空闲,该数据线无数据传送。

一个通讯周期有9个字节(8位),这些数据是依次传送的。

顺序	DO	DI	Bit0、Bit1、Bit2、Bit3、Bit4、Bit5、Bit6、Bit7、
0	0X01	idle	
1	0x42	ID	
2	idle	0x5A	
3	idle	data	SELECT, L3, R3, START, UP, RIGHT, DOWN, LEFT
4	idle	data	L2、R2、L1、R1、Δ、Ο、Χ、□
5	idle	data	PSS_RX (0x00=left、0xFF=right)
6	idle	data	PSS_RY (0x00=up、0xFF=down)
7	idle	data	PSS_LX (0x00=left、0xFF=right)
8	idle	data	PSS_LY (0x00=up、0xFF=down)

表 2 传输数据---手柄按键对照表

当有按键按下,对应位为"0",其他位为"1",例如当键"SELECT"被按下时,Data[3]=11111110B,

红灯模式时: 左右摇杆发送模拟值, $0x00\sim0xFF$ 之间,且摇杆按下的键值 L3、R3 有效;绿灯模式时: 左右摇杆模拟值为无效,推到极限时,对应发送 UP、RIGHT、DOWN、LEFT、 \triangle 、 \bigcirc 、 \times 、 \square ,按键 L3、R3 无效。



图 5 手柄各按键位置

三、软件编程说明

下面将对照以上协议介绍 YQ01 遥控器程序: 首先是 pstwo.h 文件,对相关变量和函数进行声明

//定义输入输出状态

#define DI PCin(2) // 输入

#define DO_H PCout(1)=1 //命令位高

#define DO_L PCout(1)=0 //命令位低

#define CS_H PCout(3)=1 //CS 拉高

#define CS_L PCout(3)=0 //CS 拉低

#define CLK_H PAout(4)=1 //时钟拉高

#define CLK_L PAout(4)=0 //时钟拉低

//定义表 2 中数据意义的对照表

#define PSB_SELECT 1 #define PSB_L3 2 3 #define PSB R3 #define PSB_START 4 #define PSB_PAD_UP 5 6 #define PSB_PAD_RIGHT #define PSB_PAD_DOWN 7 #define PSB_PAD_LEFT 8 #define PSB_L2 9 #define PSB R2 10 #define PSB_L1 11 #define PSB_R1 12 #define PSB_GREEN 13 #define PSB_RED 14 #define PSB BLUE 15 #define PSB_PINK 16

//定义模拟量索引,用作 Data[]数据索引

#define PSS_RX 5 //右摇杆 X 轴模拟量数据 #define PSS_RY 6 #define PSS_LX 7 #define PSS_LX 8

//声明相关函数

void PS2_Init(void); //初始化 u8 PS2_RedLight(void); //判断是否为红灯模式 void PS2_ReadData(void); //读手柄数据

void PS2_ReadData(void); // 读于树剱店 void PS2_Cmd(u8 CMD); // 向手柄发送命令 u8 PS2_DataKey(void); // 按键值读取

```
u8 PS2_AnologData(u8 button); //得到一个摇杆的模拟量
   void PS2_ClearData(void);
                       //清除数据缓冲区
   接下来是 pstwo.c 文件, 定义相关函数和初始化等, 下面介绍关键代码:
   #define DELAY_TIME delay_us(5);
   u16 Handkey; // 按键值读取,零时存储。
   u8 Comd[2]={0x01,0x42}; //开始命令。请求数据
   意义对照表
   u16 MASK[]={
      PSB_SELECT,
      PSB_L3,
      PSB_R3,
      PSB_START,
      PSB_PAD_UP,
      PSB PAD RIGHT,
      PSB_PAD_DOWN,
      PSB_PAD_LEFT,
      PSB_L2,
      PSB_R2,
      PSB_L1,
      PSB_R1,
      PSB GREEN,
      PSB_RED,
      PSB_BLUE,
      PSB_PINK
      }; //按键值与按键明
//向手柄发送命令
void PS2_Cmd(u8 CMD)
{
   volatile u16 ref=0x01;
   Data[1] = 0;
   for(ref=0x01;ref<0x0100;ref<<=1)
// 相当于 0001 左移直到为 0001 0000 0000 期间左移一共 8 次, 对应发送数据 CMD 的 8 位
   {
      if(ref&CMD)
         DO_H;
                            //输出一位控制位 1
      }
      else DO_L;
                            //命令位低 0
```

```
//时钟拉高,时钟信号有主机发出,数据同步
      CLK_H;
传输于时钟下降沿,
      DELAY_TIME;
                                 //delay_us(5)
                                //时钟拉低,此处的作用就是产生下降沿
      CLK L;
      DELAY_TIME;
      CLK_H;
                               //如果有输入,将其存入 Data[1]中,用来存放手
      if(DI)
柄回复的 ID, 判断红灯、绿灯模式
          Data[1] = ref[Data[1];
   }
   delay_us(16);
}
//判断是否为红灯模式,0x41=模拟绿灯,0x73=模拟红灯
//返回值; 0, 红灯模式 其他, 其他模式
u8 PS2_RedLight(void)
{
   CS_L;
                  //拉低 cs 信号
   PS2_Cmd(Comd[0]); //开始命令, 主机发送 0x01
   PS2_Cmd(Comd[1]); //请求数据, 主机发送 0x42
                   //拉低 cs 信号
   CS H;
   if (Data[1] == 0X73) return 0;
   else return 1;
}
//读取手柄数据
void PS2_ReadData(void)
{
   volatile u8 byte=0;
   volatile u16 ref=0x01;
   CS_L;
   PS2_Cmd(Comd[0]); //开始命令 对应传输表第 0 个字节
   PS2_Cmd(Comd[1]); //请求数据 对应传输表第 1 个字节
   for(byte=2;byte<9;byte++) //开始接受数据,接收传输数据第 2--8 字节的数据
   {
      for(ref=0x01;ref<0x100;ref<<=1)
          CLK_H;
          DELAY_TIME;
          CLK_L;
          DELAY_TIME;
          CLK_H;
           Data[byte] = ref|Data[byte]; //接收数据传放到对应的存储区
```

```
}
      delay_us(16);
   CS_H;
}
//对读出来的 PS2 的数据进行处理,只处理按键部分
//只有一个按键按下时按下为 0, 未按下为 1
u8 PS2_DataKey()
{
   u8 index;
   PS2_ClearData(); //清除数据缓冲区
   PS2_ReadData(); //读取手柄数据
   Handkey=(Data[4]<<8)|Data[3]; //16 个按键,按下为 0,未按下为 1,与 MASK[]顺序
相对应
   for(index=0;index<16;index++)
      if((Handkey&(1<<(MASK[index]-1)))==0) //将 1 左移 index 位,通过&位与指令,
如果有按键按下,结果会=0
      return index+1; //返回的索引号+1 正好对应 MASK[]数组的内容
   }
   return 0;
                //没有任何按键按下
}
//得到一个摇杆的模拟量
                     范围 0~256
u8 PS2_AnologData(u8 button) //对应传输数据数组 5 6 7 8
{
   return Data[button];
}
//清除数据缓冲区
void PS2_ClearData()
{
   u8 a;
   for(a=0;a<9;a++)
      Data[a]=0x00;
}
```

2020年3月