轻舟机器人开箱操作说明

AI 航团队

轻舟机器人由航天科工集团第三研究院推出的无人驾驶学习机器人,它为使用者提供了一套友好的无人驾驶车硬件平台,同时配套丰富的学习资料,帮助使用者快速搭建出一个无人驾驶平台,用来学习和验证自己的算法,助力我国人工智能技术的发展。轻舟机器人包装箱如下所示:




1.工具及控制板


打开轻舟机器人的包装箱之后,首先看到第一层,如下图所示:包括配套的工具、运货托盘、复合驱动板、风扇、工控机 nano。

其中,(1)复合驱动板由一个 stm32 单片机核心板及扩展板组成,主要用于轻舟机器人运动控制的实现以及相关传感器数据的采集。(2)风扇用于给工控机 nano 散热。(3)工控机 nano 将搭载 Ubuntu 18 系统,完成智能算法的实现。



复合驱动板如下所示,其具体使用方法详见教程 103。






工控机 nano 是一款体积小巧但功能强大的 AI 开发套件,搭载四核 Cortex-A57 处理器,128 核 Maxwell GPU 以及 4GB LPDDR 内存。可以并行运行多个神经网络对图像分类,目标检测,分割和语音处理等应用。接口图如下图所示,详细的使用及学习资料可参考如下网站,里边有丰富的学习资料供大家参考。

https://www.waveshare.net/wiki/Jetson Nano Developer Kit https://www.yahboom.com/study/jetson-nano

- ① 主存储器SD卡插槽
- 3 micro USB接口
- ⑤ USB3.0端口(X4)
- 7 显示端口连接器
- 9 MIPI CSI摄像头连接口

- 2 40针膨胀头
- 4 千兆以太网端口
- 6 HDMI输出端口
- 8 DC 电源接口
- **⑩** Poe接口



2.轮胎、遥控器及配件

将第一层取出后,将看到第二层配件,如下图所示:包括 PS2 遥控器、轮胎、电池、电池充电器、nano 供电电源、工控机 nano 天线及 usb 线缆等。

其中(1)PS2 遥控器用于在调试过程中手动控制轻舟机器人行走;(2)轮胎将使用第一层的专用工具安装到位,这应当是首先需要做的。(3)电池将提供 12V 供电电压,安装在电池上,需要注意在将电路板安装好切接线正确时方可将电池装入。(4)电池充电器在电池没电时为电池充电,将电池取下并将充电器接口与电池下方的充电口对接。(5)nano 供电电源用于当工控机 nano 不用电池供电时使用,方便调试供电。(6)工控机 nano 天线应按照 nano 天线的安装方式进行安装。(7)usb 线缆 1 用于激光雷达和工控机 nano 的数据传输和供电。usb 线缆 2 用于复合驱动板和工控机 nano 的数据通信。




3.车体

当取出前两层之后,展现在大家面前的便是轻舟机器人的车身了,如下所示:




白色的上盖和车身是通过磁吸的方式安装的,用手轻轻地将白色上盖往上拿即可与车身分开,如下图所示:

正视图我们能看到车身内部包括:(1)电路板支架,用于固定工控机 nano 及复合驱动板,需先将电路板支架通过配送的工具拆下,将工控机和复合驱动板安装好后再装回车身。需要注意 nano 在安装入电路板支架前需要先将 CSI 摄像头线排装入。(2)激光雷达需要与nano 通过 usb 线缆连接。(3)PS2 遥控接收器通过线排与复合驱动板连接。(4)Oled 屏通过线排与复合驱动板连接。(5)DC-DC 电压转换模块,将完成轻舟机器人电压的转化,此部分电路已经接好。(6)驱动板供电接口将为复合驱动板提供 12V 供电。(7)CSI 摄像头线排,与摄像头及工控机 nano 的 CSI 接口连接(8)线束,此处包含 CSI 摄像头线排、左右驱动电机线缆、舵机线缆、PS2 接收器线缆、Oled 显示屏线缆、前后车灯线缆等,须将绑扎带解开,将接口放到车身外部,将电路板装好后,将线束一一插入电路板正确位置。



装好的电路板如下图所示,检查线路正确无误的情况下,将电池插入电池座,打开车头下方的开关,同时将符合驱动板的开关打开,将会看到指示灯亮,Oled 屏幕现车当前状态。



装配好的车身如下图所示

