
轻舟机器人惯导 IMU9250 数据采集

AI 航 团队

轻舟机器人采用 IMU9250 作为姿态传感器,与激光雷达进行数据融合,完成轻舟机器人的定位和导航功能,如下图所视为 IMU9250 模块。



1. 产品概述

9250 是一个 QFN 封装的复合芯片 (MCM),它由 2 部分组成。一组是 3 轴加速度还有 3 轴陀螺仪,另一组则是 AKM 公司的 AK8963 3 轴磁力计。所以,9250 是一款 9 轴运动跟踪装置。通过 I2C 方案,可直接输出 9 轴的全部数据。一体化的设计,运动性的融合,时钟校准功能,让开发者避开了繁琐复杂的芯片选择和外设成本,保证最佳的性能。

三轴陀螺仪的特性:

可编量程(± 250 , ± 500 , ± 1000 度/秒)三轴(x, y, z)16 位 ADC 角速度数字输出可编程数字低通滤波

陀螺仪工作电流: 3.2mA

休眠模式电流: 8uA

出厂灵敏度校准

自我检测

MPU-9250 陀螺仪是由三个独立检测 X, Y, Z 轴的 MEMS 组成。利用科里奥利效应来检测每个轴的转动(当某个轴发生变化,相应的电容传感器会发生变化,产生的信号被放大,调解,滤波,最后产生个与角速率成正比的电压,然后将每一个轴的电压转换成 16 位的数据)。各种速率(±250, ±500, ±1000, or ±2000°/s)都可以被编程。ADC 的采样速率也是可编程的,从每秒 3.9-8000 个,用户还可选择是否使用低通滤波器来滤掉多余的杂波。

三轴加速度计的特性:

用户可编量程(±2g, ±4g, ±8g, ±16g)三轴 16 位 ADC 加速度数字输出 加速度计正常工作电流: 450uA 低功耗模式电流 0.98Hz---8.4uA 31.25Hz----19.8uA 休眠模式电流: 8uA

用户可编程中断、运动中断唤醒功能

自我检测

MPU9250 的三轴加速度也是单独分开测量的。根据每个轴上的电容来测量轴的偏差度。结构上降低了各种因素造成的测量偏差。当被置于平面上的时候,它会测出在 X 和 Y 轴上为 0g,Z 轴上为 1g 的重力加速度。加速度计的校准是根据工厂的标准来设定的,电源电压也许和你用的不一样。每一个传感器都有专门的 ADC 来提供数字性的输出。输出的范围是通过编程可调的 $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$,or $\pm 16g$ 。

磁场计的特性:

3 轴单片霍尔传感器

大量程低功耗高精度

14 位 (0.6uT/LSB) 和 16 位 (15uT/LSB) 的分辨率输出


最大±4800uT 的测量范围

磁力计的正常工作电流: 280uA—8Hz

内部自我检测功能

三轴磁力计采用高精度的霍尔效应传感器,通过驱动电路,信号放大和计算电路来处理信号来采集地磁场在 X, Y, Z 轴上的电磁强度。每个 ADC 均可满量程($\pm 4800~\mu T$)输出 16 位的数据。

2. 芯片说明




引脚功能说明


引脚号	引脚名	引脚功能
1	RESV	连接 VDDIO
7	AUX_CL	给从 I2C 设备提供主时钟
8	VDDIO	数字 I/O 口供压
9	AD0 / SDO	I2C 从机 LSB(ADO)地址;SPI 串口数据输出(SDO)
10	REGOUT	调节器引脚,连接滤波电容
11	FSYNC	数字同步输入帧,若不用请接地
12	INT	中断数字输出
13	VDD	电压供给端
18	GND	地

19	RESV	什么都不接
20	RESV	接地
21	AUX_DA	连接其他 I2C 设备的主机数据口
22	nCS	片选
23	SCL / SCLK	I2C 模式下的 SCL 、SPI 模式下的 SCLK
24	SDA / SDI	I2C 模式下的 SDA 、SPI 模式下的 SDI
2-6, 14-17	NC	什么都不接

两种典型电路如下图,左图为 I2C 通信方式,由图为 SPI 通信方式,轻舟机器人采用 I2C 方式进行数据读取。



下图的方案是采用 MPU9250 为主控芯片的 I2C 通信来控制从机。对第三方芯片来说 9250 是他的 I2C 主机。9250 作为 I2C 的主控有局限性,这要取决于系统对传感器的初始配置。I2C 的 SDA 和 SCL 是复用口,主控芯片可以通过它直接和辅助传感器通信(AUX_DA 和 AUX_CL)。一旦辅助传感器被主控芯片配置,复用功能不能再用,但是主控芯片可以通过辅助 I2C 口读取到第三方芯片的数据。中断脚必须连接系统的 GPIO 引脚,这样我们就可以从唤醒系统。



3. 数字接口

MPU—9250 的内部寄存器和储存器可以用 400KHz 的 I2C 或者 4 线模式在 1MHz 用 SPI 通讯。轻舟机器人采用 I2C 读取数据,使用到以下四个引脚:

引脚号	引脚名	引脚功能
8	VDDIO	数字 I/O 口提供电平
9	AD0/SD0	I2C 从机高位地址 LSB(ADO); SPI 串行输出(SDO)
23	SCL/SCLK	I2C 时钟(SCL); SPI 时钟(SCLK)
24	SDA/SDI	I2C 数据口(SDA);SPI 数据输入口(SDI)

I2C 是一个双线通信方案,它有 SDA 和 SCL 两根线分别传输数据和时钟信号。通常这 2 个接口是双向的开漏极接口。在连接设备的时候可以做主机或者从机。从机在通讯时,通过地址即可匹配。MPU-9250 通常和控制芯片连接时作为从机,SDA 和 SCL 通常需要上拉电阻到 VDD,最快通信速度达到 400KHz。

MPU9250 内部为 MPU6500 和 AK8963 的组合,实际上是两个不同的 I2C 地址。读取加速度和陀螺仪需要对 MPU6500 的 I2C 地址及进行操作,读取磁力计需要对 ak8963 地址进行操作。MPU-9250 作为从机时的地址为 7 位 110100X(B)。这个地址的 LSB 位由 AD0 引脚的电平确定,AD0 为低电平时 X 为 0,高电平 X 则为 1,在 mpu9250 中,电路已经确定,地址无法更改,磁力计地址为 0x0C。


在读取时,注意需要人工将地址左移一位(I2C读写为左对齐,第8位要存读写标志位), MPU6500为 0xD0或是 0xD2, 磁力计为 0x18;

AD0=0 时,MPU6500 的 IIC 地址 1101000; AD0=1 时,IIC 地址 1101001,在实际应用中,这个字节的最低位应添加 0 或 1,表示写或者读; 所以 MPU6500 写地址是: 11010000 或 11010010(0xD0 或 0xD2),磁力计写地址为 00011000(0x18); 读地址是:11010001 或 11010011(0xD1 或 0xD3),磁力计读地址为 00011001(0x19)。

4. I2C 通信协议


(1) 开始和停止条件:

当主机将开始信号在 I2C 总线上初始的时候,表明准备开始通信。开始信号即当 SDA 处在下降沿时,SCL 置高。而当 SDA 产生上升时,SCL 置高,我们视作通讯停止信号。此外,除非再次出现开始信号或停止型号,否则总线一直通信。




(2) 数据传输规则

I2C 每帧为 8 位数据位和 1 位 (ACK)数据接收方应答位。应答位 ACK 由从机负责拉低,从机在完整收到地址或数据后拉低 SDA 数据总线,表示正确接收。当从机忙碌无法传送其他数据的时候它会把 SCL 拉低,直到有数据输出,释放总线。



(3) 通信

在开始信号发出后,主机开始发出 7 个地址位和 1 个读写位。读写位决定了主从机的读写状态。然后主机释放 SDA 线,等待从机的 ACK 应答信号。每次数据传输后必须跟一位读写位。从机应答即是拉低 SDA 到 SCL 高电平周期结束。当主机发出停止命令时,传输就会结束。然后主机重新发送开始信号继续和其他的 I2C 设备通信。当 SDA 出现上升沿并且 SCL 是高电平的时候,就表示停止信号。在通信时所有 SDA 信号的变化都是在 SCL 低电平的时候。



I2C 时序

(4) 写 MPU250 的寄存器的方法:

主机发送开始信号和从机的 7 个地址位再加上 1 位的写入位。当在第 9 个时钟信号的时候,芯片产生应答。这时,主机输出寄存器地址,然后从机再次产生 ACK 应答,传输过程可以随时由停止信号停止。ACK 响应后,数据可以继续输入,除非没有产生停止位。芯片内部自带的递增寄存器可以自动将数据写入相应寄存。以下列出单字节和双字节的传输顺序。

单字节传输

Master	S	AD+W		RA		DATA		Р	
Slave			ACK		ACK		ACK		:R

多字节传输

Master	S	AD+W		RA		DATA		DATA		Р
Slave			ACK		ACK		ACK		ACK	

(5) 读 MPU9250 的寄存器的方法:

主机发送开始信号和从机的 7 个地址位再加上读位。此时,寄存器地址变成可读模式。此时会收到 MPU9250 的返回信号 ACK,然后主机再次发送开始信号和地址,9250 此时会发回应答信号 ACK 和数据。当主机发送 NACK 或停止位后通讯停止。NACK 信号就是第 9 个时钟脉冲 SDA 保持高电平。下图显示了单字节和双字节的读取时序。

单字节时序

Mas	er	S	AD+W		RA		S	AD+R			NACK	Р
Slav	9			ACK		ACK			ACK	DATA		


多字节读取时序

Master	S	AD+W		RA		S	AD+R			ACK		NACK	Р
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		DATA		


(6) I2C 符号说明

信号名称	作用
S	起使信号: 当 SCL 处于高电平时 SDA 处于下降沿
AD	从机 I2C 地址
W	写位
R	读位
ACK	响应:SCL 高电平时 SDA 保持低电平
NACK	未响应: SDA 在第 9 个时钟周期保持高电平
RA	MPU9250 内部寄存器
DATA	发送或接受位
P	停止信号: SCL 置高时 SDA 产生上升沿

(7) 定位轴示意图



加速度和陀螺仪的方向和极性



电子罗盘的方向

5. stm32 实现 9250 数据采集

```
(1) 部分头文件 mpu9250.h 内容,包括定义 I2C 地址、9250 寄存器地址、相关函数声明等。
#ifndef MPU9250 H
#define __MPU9250_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "myiic.h"
/********* I2C Address ***********/
//AD0=0,IIC 地址 1101000, 最低位添加 0 或 1,表示写或者读:
//所以写地址是:11010000 (0xD0);读地址是:11010001 (0xD1)
//磁力计地址为:11000(0x18)
                               //加速度 I2C 地址
#define ACCEL ADDRESS
                      0xD0
                               //角速度 I2C 地址
#define GYRO_ADDRESS
                      0xD0
                               //磁力计 I2C 地址
#define MAG_ADDRESS
                      0x18
                               //陀螺仪采样率 典型值为 0x07 1000/(1+7)=125 Hz
#define SMPLRT_DIV
                      0X19
                               //低通滤波器 典型值为 0x06 5Hz
#define CONFIG
                      0X1A
#define GYRO CONFIG
                      0X1B
                              //陀螺仪测量范围 0x18 正负 2000 度
                              //加速度计测量范围 0x18 正负 16g
#define ACCEL_CONFIG
                      0X1C
#define ACCEL_CONFIG2
                      0X1D
                              //加速度计低通滤波器 0x06 5Hz
//加速度输出数据寄存器地址
#define ACCEL XOUT H
#define ACCEL XOUT L
                      0X3C
#define ACCEL YOUT H
                      0X3D
#define ACCEL_YOUT_L
                      0X3E
#define ACCEL_ZOUT_H
                      0X3F
#define ACCEL_ZOUT_L
                      0X40
//陀螺仪输出数据寄存器地址
#define GYRO XOUT H
                      0X43
#define GYRO_XOUT_L
                      0X44
#define GYRO_YOUT_H
                      0X45
#define GYRO_YOUT_L
                      0X46
#define GYRO_ZOUT_H
                      0X47
#define GYRO_ZOUT_L
                      0X48
//磁力计输出数据寄存器地址
#define MAG_XOUT_L
                      0x03
#define MAG XOUT H
                      0x04
#define MAG_YOUT_L
                      0x05
#define MAG_YOUT_H
                      0x06
#define MAG_ZOUT_L
                      0x07
#define MAG_ZOUT_H
                      0x08
                                                       //写寄存器
void MPU9250_Write_Reg(u8 Slave_add,u8 reg_add,u8 reg_dat);
u8 MPU9250 Read Reg(u8 Slave add,u8 reg add);
                                                       //读寄存器
void MPU6050 ReadData(u8 Slave add,u8 reg add,u8*Read,u8 num); //读数据
u8 MPU9250_Init(void);
                                     //初始化
void MPU9250_READ_ACCEL(short *accData);
                                    //读加速度
void MPU9250_READ_GYRO(short *gyroData);
                                     //读角速度
void MPU9250_READ_MAG(short *magData);
                                     //读磁力计
void readImu(void);
                                     //读 imu
#endif
```

(2) 部分 mpu9250.c 文件内容,包括读、写函数、读取数据、初始化等函数

```
#include "mpu9250.h"
                      // 加速度计
short Accel[3];
short Gyro[3];
                      // 陀螺仪
                      // 磁力计
short Mag[3];
short gyroX,gyroY,gyroZ; //三个轴陀螺仪
short accelX,accelY,accelZ; //三个轴加速度计
short magX,magY,magZ;
                      //三个轴磁力计
// I2C 写,根据第 4 节写寄存器的时序方法,实现写一个字节到从机
void MPU9250_Write_Reg(u8 Slave_add,u8 reg_add,u8 reg_dat)
    IIC_Start();
                            //开始
                            //发送 I2C 写地址
    IIC_Send_Byte(Slave_add);
    IIC_Wait_Ack();
                            //响应
                           //发送寄存器地址
    IIC_Send_Byte(reg_add);
                            //响应
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(reg_dat);
                            //发送数据
    IIC_Wait_Ack();
                            //响应
    IIC_Stop();
                            //停止
}
//I2C 读,根据第 4 节度寄存器的时序方法,实现读一个字节
u8 MPU9250_Read_Reg(u8 Slave_add,u8 reg_add)
{
    u8 temp=0;
    IIC Start();
                            //开始
                            //发送 I2C 写地址
    IIC_Send_Byte(Slave_add);
                            //响应
    temp=IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(reg_add);
                            //发送寄存器地址
                            //响应
    temp=IIC_Wait_Ack();
    IIC Start();
                            //在此发送开始信号
    IIC Send Byte(Slave add+1); //发送 I2C 读地址
    temp=IIC_Wait_Ack();
                          //响应
    temp=IIC_Read_Byte(0);
                             //读取1字节
    IIC_Stop();
    return temp;
}
// 初始化
u8 MPU9250_Init(void)
    IIC Init();
    if(MPU9250 Read Reg(GYRO ADDRESS,WHO AM I)==0x71)
    {
         MPU9250_Write_Reg(GYRO_ADDRESS,PWR_MGMT_1,0x00); //解除休眠状态
         MPU9250_Write_Reg(GYRO_ADDRESS,SMPLRT_DIV,0x07);
                                                         //采样频率 125Hz
         MPU9250_Write_Reg(GYRO_ADDRESS,CONFIG,0X06);
                                                          //低通滤波器 5Hz
         MPU9250_Write_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_CONFIG,0X18); //陀螺仪量程,正负 2000 度
         MPU9250_Write_Reg(GYRO_ADDRESS,ACCEL_CONFIG,0X18); //加速度量程,正负 16g
         return 0;
    }
    return 1;
}
//读取加速度数据的函数
void MPU9250_READ_ACCEL(short *accData)
{
    u8 BUF[6];
```

```
BUF[0]=MPU9250_Read_Reg(ACCEL_ADDRESS,ACCEL_XOUT_L); //读 X 加速度低字节
    BUF[1]=MPU9250 Read Reg(ACCEL ADDRESS,ACCEL XOUT H); //读 X 加速度高字节
    accelX=(BUF[1]<<8)|BUF[0];
    BUF[2]=MPU9250_Read_Reg(ACCEL_ADDRESS,ACCEL_YOUT_L); //读 Y 加速度低字节
    BUF[3]=MPU9250_Read_Reg(ACCEL_ADDRESS,ACCEL_YOUT_H); //读 Y 加速度高字节
    accelY=(BUF[3]<<8)|BUF[2];
    BUF[4]=MPU9250 Read Reg(ACCEL ADDRESS,ACCEL ZOUT L); //读 Z 加速度低字节
    BUF[5]=MPU9250 Read Reg(ACCEL ADDRESS,ACCEL ZOUT H); //读 Z 加速度高字节
    accelZ=(BUF[5]<<8)|BUF[4];
}
//读取角速度数据的函数
void MPU9250_READ_GYRO(short *gyroData)
{
    u8 BUF[8];
    BUF[0]=MPU9250_Read_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_XOUT_L); //读 X 角速度低字节
    BUF[1]=MPU9250_Read_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_XOUT_H); //读 X 角速度高字节
    gyroX=(BUF[1]<<8)|BUF[0];
    BUF[2]=MPU9250_Read_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_YOUT_L); //读 Y 角速度低字节
    BUF[3]=MPU9250 Read Reg(GYRO ADDRESS,GYRO YOUT H); //读 Y 角速度高字节
    gyroY=(BUF[3]<<8)|BUF[2];
    BUF[4]=MPU9250_Read_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_ZOUT_L); //读 Z 角速度低字节
    BUF[5]=MPU9250_Read_Reg(GYRO_ADDRESS,GYRO_ZOUT_H); //读 Z 角速度高字节
    gyroZ=(BUF[5]<<8)|BUF[4];
}
//读取磁力计数据的函数
void MPU9250_READ_MAG(short *magData)
{
    u8 BUF[6];
    MPU9250 Write Reg(GYRO ADDRESS,INT PIN CFG,0x02); //turn on Bypass Mode
    delay_ms(10);
    MPU9250_Write_Reg(MAG_ADDRESS,0x0A,0x01);
                                             //用来启动单次转换,否则磁力计输出的数据不变
    delay_ms(10);
    BUF[0]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_XOUT_L); //读 X 磁力计低字节
    BUF[1]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_XOUT_H); //读 X 磁力计高字节
    magX=(BUF[1]<<8)|BUF[0];
    BUF[2]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_YOUT_L); //读 Y 磁力计低字节
    BUF[3]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_YOUT_H); //读 Y 磁力计高字节
    magY=(BUF[3]<<8)|BUF[2];
    BUF[4]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_ZOUT_L); //读 Z 磁力计低字节
    BUF[5]=MPU9250_Read_Reg(MAG_ADDRESS,MAG_ZOUT_H); //读 Z 磁力计高字节
    magZ=(BUF[5]<<8)|BUF[4];
}
             //读取 IMU 数据函数
void readImu()
        MPU9250_READ_ACCEL(Accel); //读取加速度
        MPU9250 READ GYRO(Gyro); //读取角速度
        MPU9250_READ_MAG(Mag);
                                 //读取磁力计
}
```