
# PID 算法在运动控制中的应用

#### AI 航 团队

PID 控制算法作为自动控制系统中广泛应用的一种控制算法,小到控制一个元件的温度,大到控制无人机的飞行姿态和飞行速度等等,都可以使用 PID 控制。控制器问世至今已有近 70 年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。资料很多,本文只做抛砖引玉,部分内容来源于互联网整理,侵删。

# 1. PID 控制原理及特点

PID,就是"比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)"三个调节参数的缩写,而将偏差的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,用这一控制量对被控对象进行控制,这样的控制器便称 PID 控制器。



PID 调节器是一种线性调节器,它将给定值 r(t)与实际输出值 y(t)的偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)通过线性组合构成控制量,对控制对象进行控制。

#### (1)PID 控制器的微分方程

$$u(t) = K_p \left[ e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

式中 
$$e(t) = r(t) - c(t)$$

#### (2)PID 调节器各校正环节的作用

比例环节:即时成比例地反应控制系统的偏差信号 e(t),偏差一旦产生,调节器立即产生控制作用以减小偏差。

P 比例控制是一种最简单的控制方式,控制器的输出与输入误差信号成比例关系。但是 仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。

积分环节:主要用于消除静差,提高系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间常数 TI,TI 越大,积分作用越弱,反之则越强。

$$\frac{\mathrm{Kp}}{\mathrm{T}i} \int_0^t e(t) dt$$

在积分 I 控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统来说,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入"积分项"。积分项对误差的影响取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大,从而使稳态误差进一步减小,直到等于 0。因此,比例+积分 (PI) 控制器可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

微分环节:能反应偏差信号的变化趋势(变化速率),并能在偏差信号的值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减小调节时间。

$$Kp * Td \frac{de(t)}{dt}$$

自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,原因是存在较大惯性组件(环节)或滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化"超前",即在误差接近于零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入"比例 P"项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是"微分项",它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例 P+微分 D (PD) 控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

# 2. 数字 PID 控制器

在计算机控制系统中,由于控制是使用采样控制,它只能根据采样时刻的偏差计算控制量,而不能像模拟控制那样连续输出控制量,进行连续控制。所以数字 PID 控制也属于离散型控制系统。数字型 PID 控制算法可分为位置式 PID 和增量式 PID 控制算法。

位置式 PID: 位置式 PID 控制的输出与整个过去的状态有关,用到了误差的累加值;增量式 PID: 而增量式 PID 的输出只与当前拍和前两拍的误差有关。

## (1) 位置式 PID

由于是离散型控制系统,积分项和微分项不能直接使用,必须进行离散化处理。离散化处理的方法为:以 T 作为采样周期,k 作为采样序号,则离散采样时间 kT 对应着连续时间 t,用矩形法数值积分近似代替积分,用一阶后向差分近似代替微分,可作如下近似变换:

$$\begin{cases} t \approx kT & (k = 0,1,2 \dots) \\ \int_0^t e(t)dt \approx T \sum_{j=0}^k e(jT) = T \sum_{j=0}^k e_j \\ \frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T} = \frac{e_k - e_{k-1}}{T} \end{cases}$$

根据以上公式的转换,便可得到离散的 PID 表达式:

$$u_k = \text{Kp}[e_k + \frac{T}{Ti} \sum_{j=0}^k e_j + Td \frac{e_k - e_{k-1}}{T}]$$

位置式 PID 算法的特点:

由于全量输出,所以每次输出均与过去状态有关,计算时要对  $e_k$  进行累加,工作量大;并且,因为计算机输出的  $u_k$  对应的是执行机构的实际位置,如果计算机出现故障,输出的  $u_k$  将大幅度变化,会引起执行机构的大幅度变化,有可能因此造成严重的生产事故,这在实生产际中是不允许的。

## (2) 增量式 PID

所谓增量式 PID 是指数字控制器的输出只是控制量的增量 $\Delta u_k$ 。当执行机构需要的控制量是增量,而不是位置量的绝对数值时,可以使用增量式 PID 控制算法进行控制。增量式 PID 控制算法可以通过位置式 PID 公式推导出。由位置式 PID 公式可以得到控制器的第k-1 个采样时刻的输出值为:

$$u_{k-1} = Kp\left[e_{k-1} + \frac{T}{Ti} \sum_{j=0}^{k-1} e_j + Td \frac{e_{k-1} - e_{k-2}}{T}\right]$$

则:  $\Delta u_k = u_k - u_{k-1}$ 

简化后可得:  $\Delta u_{k=} Kp^*[e_k-e_{k-1}]+Ki^*e_k+Kd^*[e_k-2^*e_{k-1}+e_{k-2}]$ 

增量式 PID 算法的特点:

增量式 PID 控制算法与位置式 PID 算法公式相比,如果计算机控制系统采用恒定的 采样周期 T,一旦确定 Kp、Ti、Td 参数,只要使用前后三次测量的偏差值,就可以由增量式 PID 公式求出控制量。计算量小的多,因此在实际中得到广泛的应用。

#### 3. 实例讲解

下面列举一个温度控制实例来讲解增量式 PID 控制算法的应用。

要使用 PID 算法控制的系统某个参数,必须有该参数的相关反馈变量。比如,现在要控制水箱的温度,那我们就得通过温度传感器采集得到的反馈数据。通过设定水箱的目标温度,采用增量式 PID 控制算法,控制水箱的加温元件,使得水箱在不同的外界温度下还是保持在目标速度附近波动。

#### (1)设置 PID 参数及变量

首先,我们定义温度的目标温度、PID 是比例、积分、微分常数,及前后三次偏差值

int16 High\_temp = 50; //预设温度上限

int16 Low\_temp = 30; //预设温度下限

int16 Set\_temp = 45; //设置目标温度

int16 Proportion = 64; // 比例常数 Proportional Const int16 Integral = 0; // 积分常数 Integral Const int16 Derivative = 54; // 微分常数 Derivative Const

float LastError; // Error[-1]
float PrevError; // Error[-2]
float SumError; // Sums of Errors

#### (2)PID 运算函数

在实际运算时,由于水具有很大的热惯性,而且 PID 运算中的 I (积分项)具有非常明

显的延迟效应,积分项常数不宜过大或者可直接省略积分环节,下面 C 代码所示为 PD 控 制的实现过程:

```
float PID_Calc(float NextPoint ,float SetPoint)
     //增量法计算公式:
     /\!/Pdt\!\!=\!\!Kp*\![E(t)\!-\!E(t\!-\!1)]\!+\!Ki*\!E(t)\!+\!Kd*\![E(t)\!-\!2*\!E(t\!-\!1)\!+\!E(t\!-\!2)]
    float D_Error, Error;
    float II;
                                     //偏差
    Error = SetPoint-NextPoint;
                                     // 积分
    SumError+=Error;
    D_Error =LastError-PrevError;
                                     // 当前微分
    PrevError = LastError;
    LastError = Error;
    II = Integral*SumError/10000.0;
                                    //积分缩小 10000 倍
    if(II>30)
                                        //积分饱和限制
         II=30;
    }
    return (Proportion*Error+II+Derivative*D_Error);
(3)水箱实际温度控制
    水箱的水温加热棒控制采用 PWM 的控制, PWM 占空比越大, 加热速度越快。以下函
温度时,PWM 占空比为 0,停止加热。
```

数为当目标温度大于实际温度时,PID 控制器工作,对加温进行控制:当目标温度小于实际

```
void Control_Temp(void)
{
    Now_temp = Temp_numbe;
    Target_temp = Set_temp;
    if(Now_temp>High_temp)
         PWM_duty = 0;
    }
    else
    {
         Temp_Out = PID_Calc(Now_temp, Target_temp);
         if(Temp_Out >= 100) Temp_Out = 100;
         else if(Temp_Out <=0) Temp_Out = 0;
         //不同的温度设置不同的比例补偿热量损失
         //Temp_Out = Temp_Out+Target_temp/80.0*20;
         PWM_duty = (int)Temp_Out;
    }
}
```

通过以上三个步骤,然后设定适当的采样时间,便完成了 PID 控制算法的实现。然后 我们便可根据实际的控制环境,对比例、积分、微分参数逐一进行整定。

#### 4. PID 参数整定方法

接着讲 PID 参数的整定,也就是 PID 公式中,那几个常数系数 Kp, Ti, Td 等是怎么被确定下来然后带入 PID 算法中的。如果要运用 PID,则 PID 参数是必须由自己调出来适合自己的项目的。通常四旋翼,自平衡车的参数都是由自己一个调节出来的,这是一个繁琐的过程,关于 PID 参数怎么确定的,网上有很多经验可以借鉴。比如那个经典的经验试凑口诀:

参数整定找最佳, 从小到大顺序查。 先是比例后积分, 最后再把微分加。 曲线振荡很频繁, 比例度盘要放大。 曲线漂浮绕大弯, 比例度盘往小扳。 曲线偏离回复慢, 积分时间往下降。 曲线波动周期长, 积分时间再加长。 曲线振荡频率快, 先把微分降下来。 动差大来波动慢, 微分时间应加长。 理想曲线两个波, 调节质量不会低。

## 5. 轻舟机器人 PID 速度控制

```
/*********************
函数功能: 增量 PI 控制器
入口参数: 编码器测量值, 目标速度
返回 值: 电机 PWM
根据增量式离散 PID 公式
pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
e(k)代表本次偏差
e(k-1)代表上一次的偏差 以此类推
pwm 代表增量输出
在我们的速度控制闭环系统里面,只使用 PI 控制
pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)
*******************************
int Incremental_PI_Left (int Encoder,int Target) //左轮电机控制量计算
{
   static int Bias, Pwm, Last_bias;
                               //计算偏差
   Bias=Encoder-Target;
   Pwm+=Velocity_KP*(Bias-Last_bias)+Velocity_KI*Bias; //增量式 PI 控制器
   if(Pwm>7200)Pwm=7200;
   if(Pwm<-7200)Pwm=-7200;
                               //保存上一次偏差
   Last bias=Bias;
   return Pwm:
                               //增量输出
int Incremental_PI_Right (int Encoder,int Target)//右轮电机控制量计算
{
    static int Bias, Pwm, Last_bias;
```

Bias=Encoder-Target; //计算偏差

Pwm+=Velocity\_KP\*(Bias-Last\_bias)+Velocity\_KI\*Bias; //增量式 PI 控制器

if(Pwm>7200)Pwm=7200; if(Pwm<-7200)Pwm=-7200;

Last\_bias=Bias; //保存上一次偏差

return Pwm; //增量输出