使用 robot_pose_ekf 轻舟机器人传感器信息融合

AI 航团队

robot_pose_ekf 是 ROS Navigation stack 中的一个包,用于评估机器人的 3D 位姿,使用了来自不同源的位姿测量信息,它使用带有 6D(3D position and 3D orientation)模型信息的扩展卡尔曼滤波器来整合来自轮子里程计,IMU 传感器和视觉里程计的数据信息。 基本思路就是用松耦合方式融合不同传感器信息实现位姿估计。

一、如何使用 EKF

EKF node 的缺省启动文件位于 robot_pose_ekf 包中,文件中有许多配置参数:

- freq: 滤波器更新和发布频率,注意: 频率高仅仅意味着一段时间可以获得更多机器 人位姿信息,但是并不表示可以提高每次位姿评估的精度
- sensor_timeout: 当某传感器停止给滤波器发送信息时,滤波器应该等多长时间方才可以在没有该传感器信息状况下继续工作
- odom_used, imu_used, vo_used: enable/disable 输入源 启动文件中配置参数设置可以被修改,看起来大致如下所示:

```
<launch>
  <node pkg="robot_pose_ekf" type="robot_pose_ekf" name="robot_pose_ekf">
        <param name="output_frame" value="odom"/>
        <param name="freq" value="30.0"/>
        <param name="sensor_timeout" value="1.0"/>
        <param name="odom_used" value="true"/>
        <param name="imu_used" value="true"/>
        <param name="vo_used" value="true"/>
        <param name="debug" value="false"/>
        <param name="debug" value="false"/>
        <param name="self_diagnose" value="false"/>
        </node>
    </launch>
```

二、Subscribed Topics

odom (nav msgs/Odometry)

2D 位姿(车轮测程法使用): 2D 位姿包含机器人在地平面上的位置和姿态,以及该位姿的协方差。发送这个 2D 姿态的消息实际上代表了一个 3D 姿态,但是 z、滚动和俯仰都被忽略了

imu_data (sensor msgs/Imu)

3D 方向(由 IMU 使用): 3D 方向提供了关于机器人基础框架相对于世界参考框架的滚动、俯仰和偏航角的信息。横摇角和俯仰角被解释为绝对角度(因为 IMU 传感器有一个重力参考),而偏航角被解释为相对角度。协方差矩阵指定方向测量的不确定度。当机器人只接收到关于这个主题的信息时,其姿态 ekf 不会启动;它还希望收到关于"vo"或"odom 主题的信息。

vo (nav msgs/Odometry)

3D 姿态(由视觉测距术使用): 3D 姿态表示机器人的完整位置和方向,以及该姿态的协方差。当传感器只测量 3D 姿态的一部分时(例如,车轮里程表只测量 2D 姿态),只需在未实际测量的 3D 姿态部分指定一个大的协方差。

三、Published Topics

robot_pose_ekf/odom_combined (<u>geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped</u>) 滤波器的输出(估计的 3D 机器人姿态)。


发布 tf: robot_pose_ekf 在输出 odom_combined 信息同时还会发布相关的坐标变换: odom_combined → base_footprint

四、轻舟机器人传感器信息融合

在 qinzhou_bringup.launch 文件中,加入如下文件启动 robot_pose_ekf 节点。

```
<node pkg="robot_pose_ekf" type="robot_pose_ekf" name="robot_pose_ekf" output="screen" respawn="true">
  <param name="output_frame" value="odom"/>
  <param name="base_footprint_frame" value="base_link"/>
  <param name="freq" value="30.0"/>
  <param name="sensor_timeout" value="1.0"/>
  <param name="odom_used" value="true"/>
  <param name="imu_used" value="true"/>
  <param name="imu_used" value="false"/>
  <param name="yo_used" value="false"/>
  <param name="gps_used" value="false"/>
  <param name="debug" value="false"/>
  <param name="debug" value="false"/>
  <param name="self_diagnose" value="false"/>
  <pnode>
```

这个节点将订阅/odm 话题和/imu_data 话题。同时我们设置输出的 tf 变换为 /odom→base_link;



/imu_data 话题我们上节已经讲过,在 imu 的数据经过 imu_filter_madgwick 滤波器以后,将会发布/imu_data 话题,另外 odom 话题已经在 qinzhou_bringup 节点中发布,代码如下:


```
nav_msgs::Odometry odom;
                                           //创建nav_msgs::Odome
odom.header.stamp = current time;
odom.header.frame id = "odom";
odom.child_frame_id = "base link";
//set the position
odom.pose.pose.position.x = x;
odom.pose.pose.position.y = y;
odom.pose.pose.position.z = 0.0;
odom.pose.pose.orientation = odom_quat;
                                           //线速度
odom.twist.twist.linear.x = linearSpeed;
odom.twist.twist.linear.v = 0:
odom.twist.twist.linear.z = 0;
odom.twist.twist.angular.x = 0;
odom.twist.twist.angular.y = 0;
odom.twist.twist.angular.z = angularSpeed;
                                           //角速度
if (encoderLeft == 0 && encoderRight == 0) {
   0, 1e-3, 1e-9, 0, 0, 0,
              0, 0, 1e6, 0, 0, 0,
              0, 0, 0, 1e6, 0, 0,
              0, 0, 0, 0, 1e6, 0,
              0, 0, 0, 0, 0, 1e-9};
   0, 1e-3, 1e-9, 0, 0, 0,
              0, 0, 1e6, 0, 0, 0,
              0, 0, 0, 1e6, 0, 0,
              0, 0, 0, 0, 1e6, 0,
              0, 0, 0, 0, 0, 1e-9};
else{
   0, 1e-3, 0, 0, 0, 0,
              0, 0, 1e6, 0, 0, 0,
              0, 0, 0, 1e6, 0, 0,
              0, 0, 0, 0, 1e6, 0,
              0, 0, 0, 0, 0, 1e3};
   0, 1e-3, 0, 0, 0, 0,
              0, 0, 1e6, 0, 0, 0,
              0, 0, 0, 1e6, 0, 0,
              0, 0, 0, 0, 1e6, 0,
              0, 0, 0, 0, 0, 1e3};
//publish the message
pub odom.publish(odom);
```

robot_pose_ekf 包在订阅以上两个话题以后,将发布 robot_pose_ekf/odom_combined 话题,但是需要注意的是/odom 和/robot_pose_ekf/odom_combined 两个话题的消息类型不同,前者是 nav_msgs/Odometry,后者是 geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped,两者的区别是后者的内容是前者的一部分。

```
/raw
/roadLine
/roadLine_angle
/robot_pose_ekf/odom_combined
/rosout
/rosout_agg
/startStopCommand
/stoppoint
/tf
```


现在我们得到了/robot pose ekf/odom combined 发布的消息。在 movebase 需要订阅

/odom 的话题,想让这个消息被 movebase 使用。这里使用 qinzhou_bringup 包里提供的一个节点: odom ekf.py 实现格式转化。



转化后将发布/odom_ekf 话题,这个就可以给 movebase 使用了,我们需要在启动 move_base 的 launch 文件中将其订阅的里程计话题 remap 成/odom_ekf。

最后整个数据融合的节点图如下:



1.同学们在使用过程中,如果发现内容有疏漏或者不严谨的地方,请与我们联系,将会有轻舟积分送上!QQ: 270220858 2.内容如有雷同,侵删!

2021年2月