使用 imu_calib 实现轻舟机器人 IMU 自动校准

AI 航团队

 imu_calib 包含一个 ROS 包,包含用于计算和应用校准参数到 imu_calib 包含一个 ROS 包,包含用于计算和应用校准参数到 imu_calib 例如,则量的工具。

程序包包含两个节点。do_calib 和 apply_calib 第一种计算加速度计校准参数并将其保存到 YAML 文件中,并且只需要运行一次。运行此节点以生成 YAML 校准文件后,第二个节点将使用该文件将校准应用于未校准的 IMU 主题以生成已校准的 IMU 主题

一、do_calib

计算加速度计校准参数。由于它需要键盘输入,因此应直接在终端中使用 rosrun 运行,而不是从启动文件运行。收到第一条 IMU 消息后,节点将提示您将 IMU 保持在特定方向,然后按 Enter 键以记录测量结果。完成所有 6 个方向后,节点将计算校准参数并将其写入指定的 YAML 文件。

底层算法是基于和类似于 STMicroeletronics 应用笔记 <u>AN4508</u> 中所述的最小二乘法校准方法。由于算法的性质,要获得良好的校准,需要将 IMU 沿其每个轴进行相当准确的定位。

主题

订阅的主题

imu(sensor_msgs / Imu)
 未经校准的原始 IMU 测量

参数

- ~calib_file (字符串,默认值: "imu_calib.yaml") 将向其中写入校准参数的文件
- ~measurements(整数,默认值: 500) 每个方向要收集的测量数量
- ~reference_acceleration(双精度,默认值: 9.80665) 由于重力而产生的预期加速度

二、apply_calib

应用由 do_calib 节点计算的加速度计校准参数。也可以选择(默认情况下启用)在启动时计算陀螺仪偏差并将其减去。

主题

订阅的主题

raw (sensor_msgs / Imu)
 未经校准的原始 IMU 测量

发表的话题

corrected (sensor_msgs / Imu)
 校正后的 IMU 测量值

参数

~calib_file (字符串,默认值: "imu_calib.yaml")
 从中读取校准参数的文件

- ~calibrate_gyros(bool,默认值: true) 是否在启动时计算陀螺仪偏差,然后将其减去
- ~gyro_calib_samples(整数,默认值: 100)
 用于计算陀螺仪偏差的测量数量

三、轻舟机器人示例代码解读

参考 qinzhou_ws 代码包,轻舟机器人在 qinzhou_bringup 节点中接收 stm32 驱动板发来 的传感器数据,并将解算后的 imu 数据发布到/raw 话题。

```
memcpy(&tempaccelX,str+12,2);
memcpy(&tempaccelY,str+14,2);
memcpy(&tempaccelZ,str+16,2);
memcpy(&tempgyroX,str+18,2);
memcpy(&tempgyroY,str+20,2);
memcpy(&tempgyroZ,str+22,2);
memcpy(&tempmagX,str+24,2);
memcpy(&tempmagY,str+26,2);
memcpy(&tempmagZ,str+28,2);
accelX = (float) tempaccelX/2048*9.8;
accely = (float) tempaccely/2048*9.8;
accelZ = (float)tempaccelZ/2048*9.8;
gyroX = (float) tempgyroX/16.4/57.3;
gyroY = (float)tempgyroY/16.4/57.3;
gyroZ = (float)tempgyroZ/16.4/57.3;
magX = (float) tempmagX*0.14;
magY = (float) tempmagY*0.14;
magZ = (float) tempmagZ*0.14;
//发布imu函数
void actuator::pub 9250(){
    sensor msgs::Imu imuMsg;
    sensor msgs::MagneticField magMsg;
    ros::Time current_time = ros::Time::now();
    imuMsg.header.stamp = current time;
    imuMsg.header.frame id = "imu link";
    imuMsg.angular velocity.x = gyroX;
    imuMsg.angular velocity.y = gyroY;
    imuMsg.angular_velocity.z = gyroZ;
    imuMsg.angular_velocity_covariance = {
     0.04,0.0,0.0,
     0.0,0.04,0.0,
     0.0,0.0,0.04
    imuMsg.linear acceleration.x = accelX;
    imuMsg.linear acceleration.y = accely;
    imuMsg.linear acceleration.z = accelZ;
    imuMsg.linear_acceleration_covariance = {
     0.04,0.0,0.0,
     0.0,0.04,0.0,
     0.0,0.0,0.04
    pub imu.publish(imuMsg);
```

3.1 计算加速度计校准参数 (同教程 308 imu 标定部分)

打开终端, 启动 qingzhou bringup.launch 文件:

roslaunch qingzhou_nav qingzhou_bringup.launch

新开另一个终端进入到指定目录:

cd qingzhou_ws/src/qingzhou_odom/imu_calibrate/launch

运行标定文件 rosrun imu_calib do_calib

接下来会自动完成标定,在弹出需要按 Enter 时按下 Enter,共需要 6 次,直到显示 success,完成标定。

```
Orient IMU with X+ axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Orient IMU with X- axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Orient IMU with Y+ axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Orient IMU with Y- axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Orient IMU with Z+ axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Orient IMU with Z- axis up and press Enter
Recording measurements... Done.
Computing calibration parameters... Sccess!
Saving calibration file... Success!
```

标 定 参 数 被 保 存 到 qingzhou_ws/src/qingzhou_odom/imu_calibrate/launch 下 的 imu_calib.yaml 文件下

SM:

- 0.5663376516754989
- -2.387897501838048
- -0.9890343888104273
- -0.6336476736116295
- 6.824109414938346
- -0.2247785356092069
- 0.3454817262669186
- -5.410153975877225
- 0.6087232475082894

|bias:

- -10.59398169678908
- 0.3083624974181918
- 3.984632681078423

3.2 启动 apply_calib 完成参数校准

参考 qingzhou_ws\src\qingzhou_nav\launch 目录下的 qinzhou_bringup.lunch 文件。

```
<node pkg="imu_calib" type="apply_calib" name="apply_calib" output="screen" respawn="false">
    <param name="calib_file" value="$ (find imu_calib) / . . / launch / imu_calib . yaml" />
    <param name="calibrate_gyros" value="true" />
    <remap from="corrected" to="imu/data_raw" />
    </node>
```

由上图看出,我们启动了 apply_calib 节点,该节点将订阅我们在 qinzhou_bringup 节点 发布的/raw 话题,进行校准后输出到/corrected 话题中,此处我们将 corrected 话题重映射为/imu/data_raw 话题,这也是为我们下节中的滤波做准备,下节将订阅重映射后的话题。

校准前后话题显示类似下图,其中 orientation 的数据由于我们没有发布,所以数据为零,将会在下节滤波的时候计算得到。

```
🔘 🖨 📵 learningx@learningx: ~
learningx@learningx:~$ rostopic echo /raw
header:
 seq: 3543
 stamp:
  secs: 1613622296
  nsecs:
         8025
 frame_id: "imu_link"
orientation:
 x: 0.0
 y: 0.0
 z: 0.0
 w: 0.0
angular_velocity:
x: -0.00638488060273
 y: 0.0095773209041
y: 0.55986328125
 z: 9.95791015625
🥦 🗐 📵 learningx@learningx: ~
learningx@learningx:~$ rostopic echo /raw/data_raw
header:
 seq: 3451
 stamp:
  secs: 1613622296
  nsecs: 840082660
frame_id: "imu_link"
orientation:
 x: 0.0
 y: 0.0
 z: 0.0
 W: 0.0
angular_velocity:
x: -0.000106414676712
 y: -0.000989656493424
 z: -0.000404375771506
linear_acceleration:
 x: 1.68138977044
 y: 0.162697769122
 z: 4.56583191546
```

1.同学们在使用过程中,如果发现内容有疏漏或者不严谨的地方,请与我们联系,将会有轻舟积分送上!QQ: 270220858 2.内容如有雷同,侵删!

2021年2月