## 轻舟机器人 ROS 端 socket 通信实现示例

## AI 航团队

## 一、什么是 socket

socket 的原意是"插座",在计算机通信领域,socket 被翻译为"套接字",它是计算机之间进行通信的一种约定或一种方式。通过 socket 这种约定,一台计算机可以接收其他计算机的数据,也可以向其他计算机发送数据。

socket 的典型应用就是 Web 服务器和浏览器:浏览器获取用户输入的 URL,向服务器发起请求,服务器分析接收到的 URL,将对应的网页内容返回给浏览器,浏览器再经过解析和渲染,就将文字、图片、视频等元素呈现给用户。

学习 socket, 也就是学习计算机之间如何通信, 并编写出实用的程序。

## 二、套接字有哪些类型? socket 有哪些类型?

### 1. 流格式套接字(SOCK\_STREAM)

流格式套接字(Stream Sockets)也叫"面向连接的套接字",在代码中使用 SOCK\_STREAM 表示。SOCK\_STREAM 是一种可靠的、双向的通信数据流,数据可以准确无误地到达另一台计算机,如果损坏或丢失,可以重新发送。

#### SOCK\_STREAM 有以下几个特征:

- (1) 数据在传输过程中不会消失:
- (2) 数据是按照顺序传输的;
- (3) 数据的发送和接收不是同步的(有的教程也称"不存在数据边界")。

可以将 SOCK\_STREAM 比喻成一条传送带,只要传送带本身没有问题(不会断网),就能保证数据不丢失;同时,较晚传送的数据不会先到达,较早传送的数据不会晚到达,这就保证了数据是按照顺序传递的。

为什么流格式套接字可以达到高质量的数据传输呢?这是因为它使用了 TCP 协议(The Transmission Control Protocol,传输控制协议),TCP 协议会控制你的数据按照顺序到达并且没有错误。

流格式套接字的内部有一个缓冲区(也就是字符数组),通过 socket 传输的数据将保存到这个缓冲区。接收端在收到数据后并不一定立即读取,只要数据不超过缓冲区的容量,接收端有可能在缓冲区被填满以后一次性地读取,也可能分成好几次读取。

#### 2. 数据报格式套接字(SOCK DGRAM)

数据报格式套接字(Datagram Sockets)也叫"无连接的套接字",在代码中使用 SOCK DGRAM 表示。

计算机只管传输数据,不作数据校验,如果数据在传输中损坏,或者没有到达另一台计算机,是没有办法补救的。也就是说,数据错了就错了,无法重传。

因为数据报套接字所做的校验工作少, 所以在传输效率方面比流格式套接字要高, 数据 的发送和接收是同步的。

数据报套接字也使用 IP 协议作路由,但是它不使用 TCP 协议,而是使用 UDP 协议 (User Datagram Protocol,用户数据报协议)。

通常在视频和音频传输中使用 SOCK DGRAM 来传输数据,因为首先要保证通信的效率,

尽量减小延迟,而数据的正确性是次要的,即使丢失很小的一部分数据,视频和音频也可以 正常解析,最多出现噪点或杂音,不会对通信质量有实质的影响。

# 三、Linux 下的 socket 演示程序

服务器端代码 server.cpp:

```
01. #include <stdio.h>
02. #include (string.h)
03. #include <stdlib.h>
   #include (unistd.h)
05. #include (arpa/inet.h)
06. #include <sys/socket.h>
07. #include <netinet/in.h>
09. int main() {
      //创建套接字
11.
        int serv_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
      //将套接字和IP、端口绑定
13.
       struct sockaddr_in serv_addr;
        memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr)); //每个字节都用0填充
15.
16.
        serv_addr.sin_family = AF_INET; //使用IPv4地址
       serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //具体的IP地址
17.
       serv_addr.sin_port = htons(1234); //端口
19.
        bind(serv_sock, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
21.
      //进入监听状态,等待用户发起请求
22.
       listen(serv_sock, 20);
23.
24.
        //接收客户端请求
25.
        struct sockaddr_in clnt_addr;
        socklen_t clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr);
27.
        int clnt_sock = accept(serv_sock, (struct sockaddr*)&clnt_addr, &clnt_addr_size);
        //向客户端发送数据
29.
        char str[] = "http://c.biancheng.net/socket/";
31.
        write(clnt_sock, str, sizeof(str));
32.
33.
        //关闭套接字
        close(clnt_sock);
35.
        close(serv_sock);
36.
37.
        return 0:
38. }
```

第 11 行通过 socket() 函数创建了一个套接字,参数 AF\_INET 表示使用 IPv4 地址,SOCK\_STREAM 表示使用面向连接的套接字,IPPROTO\_TCP 表示使用 TCP 协议。在 Linux 中,socket 也是一种文件,有文件描述符,可以使用 write() / read() 函数进行 I/O 操作。

第 19 行通过 bind() 函数将套接字 serv\_sock 与特定的 IP 地址和端口绑定,IP 地址和端口都保存在 sockaddr in 结构体中。

socket() 函数确定了套接字的各种属性, bind() 函数让套接字与特定的 IP 地址和端口对

应起来,这样客户端才能连接到该套接字。

第 22 行让套接字处于被动监听状态。所谓被动监听,是指套接字一直处于"睡眠"中,直到客户端发起请求才会被"唤醒"。

第 27 行的 accept() 函数用来接收客户端的请求。程序一旦执行到 accept() 就会被阻塞(暂停运行),直到客户端发起请求。

第 31 行的 write() 函数用来向套接字文件中写入数据,也就是向客户端发送数据。和普通文件一样,socket 在使用完毕后也要用 close() 关闭。

#### 客户端代码 client.cpp:

```
01. #include (stdio.h)
02. #include (string.h)
03. #include (stdlib.h)
04. #include (unistd.h)
05. #include (arpa/inet.h)
06. #include <sys/socket.h>
07.
08. int main() {
09.
      //创建套接字
10.
        int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
11.
12.
      //向服务器(特定的IP和端口)发起请求
13.
      struct sockaddr in serv addr;
        memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr)); //每个字节都用0填充
14.
15.
       serv_addr.sin_family = AF_INET; //使用IPv4地址
       serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(~127.0.0.1~); //具体的IP地址
16.
       serv_addr.sin_port = htons(1234); //端口
17.
18.
        connect(sock, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
19.
       //读取服务器传回的数据
20.
       char buffer [40];
21.
       read(sock, buffer, sizeof(buffer)-1);
22.
23.
24.
       printf("Message form server: %s\n", buffer);
25.
26.
       //关闭套接字
27.
        close (sock);
28.
29.
        return 0;
30.
```

第 19 行代码通过 connect() 向服务器发起请求,服务器的 IP 地址和端口号保存在 sockaddr\_in 结构体中。直到服务器传回数据后, connect() 才运行结束。

第 23 行代码通过 read() 从套接字文件中读取数据。

更多详细资料,参考链接: http://c.biancheng.net/view/2123.html

# 四、轻舟机器人 ROS 端 socket 通信实现示例

根据以上对 socket 通信的简单理解,以及教程 365 的通信协议,便可以轻松的实现上位机调度软件和轻舟机器人 ROS 端的 socket 通信。

示例代码如下,只展示了客户端 ROS 部分的收发数据代码:

(1) ROS 端从 MFC 接收数据并解析

```
□void app::RecvThreadFromMfc(){
      char recvbuf[9] = {0,};
char recvfuf[0256] = {0,};
recv_frame_t* pheader = (recv_frame_t*)recvbuf;
unsigned int frame_len = 0;
      while(1){
           usleep(50000);
           if(clientIsConnect == 1){
                volatile int size = 0;
volatile int intoret = 0;
                 struct timeval tv;
                 fd_set readfds;
                 FD ZERO(&readfds)
                 FD_SET(clientfd, &readfds);
                tv.tv_sec = 0;
tv.tv_usec = 50000;
ret = select(clientfd+1, &readfds, NULL, NULL, &tv);
                if(ret == 0) {
                      continue;
                else if(ret < 0 && errno != EINTR) {
                     clientIsConnect = 0;//I think socket is disconnect
                      close(clientfd);
                      continue:
                 }else if((ret > 0)&&(errno != EINTR)){
                     if(FD ISSET(clientfd,&readfds)){
                           size = recvn(recvbuf, 9);
                           if(size < 0){
                               printf("qingzhou_cloud recv failed....\n");
                                continue;
                           if(size > 0) {
                                heartdisconnectCommand = 0;
                                if(bdebug == 1) {
    printf("recv size is %d\n", size);
    for(int i = 0;i < size;i++) {</pre>
                                         printf(" %02x",recvbuf[i]);
                                     printf("\n");
                               if((recvbuf[0] != 0x02)||(recvbuf[1] != 0x20)||(recvbuf[2] != 0x02)||(recvbuf[3] != 0x20)){
                                    printf("qingzhou_cloud recv header error....
                               frame_len = (recvbuf[4] & 0xff) + ((recvbuf[5] & 0xff)<<8) + ((recvbuf[6] & 0xff)<<16) + ((recvbuf[7] & 0xff)<<24);
                               intoret = recvn(recvInfobuf, frame_len-1);
                               if (bdebug == 1) {
                                   printf("recv len is %d,command is %02x,para[0] is %d\n",pheader->len,pheader->command,recvInfobuf[0]);
                               if(intoret < 0){</pre>
                                    printf("qingzhou cloud recv Info failed....\n");
                               continue;
}else {
                                   heartFlag = 0;
                                       recvflag = 0;
                                    if (bdebug == 1) {
                                         printf("recv info size is %d\n",intoret);
for(int i = 0;i < intoret;i++) {
    printf(" %02x",recvInfobuf[i]);</pre>
                                         printf("\n");
                               switch(pheader->command) {
                               case 0x10:{//start navigation
                                    recvflag = 1;
qingzhou_cloud::startstopCommand ssCommand;
                                    ssCommand.startstopcommand = 0x01;
pub_start_stop_command.publish(ssCommand);
                                    heartFlag = 0;
//printf("recv start navigation command %d\n",recvInfobuf[0]);
                                    printf("recv start navigation command %d\n",ssCommand.startstopcommand);
                                    break;
                               case 0x20:{//stop
                                    recvflag = 2;
                                    qingzhou_cloud::startstopCommand ssCommand;
                                    ssCommand.startstopcommand = 0x0
                                    pub_start_stop_command.publish(ssCommand);
                                    heartFlag = 0;
                                    //printf("Recv stop navigation command %d\n",recvInfobuf[0]);
printf("Recv stop navigation command %d\n",ssCommand.startstopcommand);
                                    break;
                               case 0x30:{//first stop point
  float x = 0,y = 0;
  memcpy(&x,recvInfobuf,4);
                                   memcpy(&y,recvInfobuf+4,4);
                                   printf("Recv first stop point x = %.2f, y = %.2f \n", x, y);
                                    recvflag = 7;
                                   heartFlag = 0;
                                   gingzhou_cloud::stoppoint spoint;
spoint.X = x;
spoint.Y = y;
                                   pub_stop_point.publish(spoint);
                                   break:
```

```
case 0x40:{//second stop point
// printf("Recv second stop point\n");
float x = 0,y = 0;
memcpy(dx, recvInfobuf.4);
memcpy(dx, recvInfobuf.4,4);
printf("Recv second stop point x = %.2f,y = %.2f\n",x,y);
recvflag = 3;
heartFlag = 0;
qingzhou cloud::stoppoint spoint;
spoint. X = y;
spoint. Y = y;
pub. stop point.publish(spoint);
if(recvInfobuf(0) == 1) {
//do some work
}
break;
}
case 0x50:{//third stop command
recvflag = 0;
float x = 0,y = 0;
memcpy(ax, recvInfobuf.4);
memcpy(ax, recvInfobuf.4,6);
printf("Recv bird stop point x = %.2f,y = %.2f\n",x,y);
qingzhou cloud::stoppoint spoint;
spoint. X = x;
spoint. Y = y;
break;
}
case 0x77:{//heart recv}
heartFlag = 0;
break;
}
default:break;
}
}
```

#### (2) ROS 端发送数据到 MFC

```
pvoid app::dataProcKernelNet(int carID) {
      float x = current_location.x;
      float y = current_location.y;
float theta = current_location.heading;
float currentAngleSpeed = sOdom.twist.twist.angular.z;
      float currentLinerSpeed = sOdom.twist.twist.linear.x;
      char navstatus = 0;
char carstatus = carstatusMsg.data;
      int carID1;float x1;float y1;float theta1;float angleSpeed;float linerSpeed;char navstatus1;char carstatus1;
      };
      struct info infol{
          carID,
           x,
           theta.
           currentAngleSpeed,
           currentLinerSpeed,
           navstatus,
           carstatus,
      int ret = send(clientfd, (char *)&infol, sizeof(infol), 0);
      if(ret < 0)
      printf("qingzhou_cloud-->send to MFC server error %d\n",errno);
```

1.同学们在使用过程中,如果发现内容有疏漏或者不严谨的地方,请与我们联系,将会有轻舟积 分送上!QQ: 270220858

2. 内容如有雷同,侵删!

2021年4月