# Информационные технологии. Лекция 10. SLAM


## Студент группы 2305 Макурин Александр

### 24 апреля 2023

 $S = \{S_1,...,S_T\}$  — положение относительно того, что видит объект.  $z = \{z_1,...,z_T\}$  — объекты (роботы). M — общая карта.  $X = \{X_1,...,X_T\}$  — наблюдения над посторонними объектами.  $\overline{S} = \{\overline{S_1},...,\overline{S_T}\}$  — положение с учётом S,z,M.  $S_i = f(S,z,M)$ .

## 1 Полный (Full) SLAM


 $[\overline{S_{t-1}},\overline{S_t},\overline{S_{t+1}}]$  — хотим построить.  $[z_{t-1},z_t,z_{t+1}]$  — объекты, то, что видит объект.



$$z_j = z_j^{\text{\tiny MSB.}} \cup z_j^{\text{\tiny Heu3.}}$$
$$S_{t-1} \xrightarrow{U = \langle V, \phi \rangle} S_t$$

 $P(\overline{S},M|S,z)$  — вероятность нахожения в точке  $\overline{S}.$  В данном случае будет множество вероятностей для множества точек (|P| = |S|).

 $t_i$ :



#### **Online SLAM** 2

Определение положения в конкретный момент времени:  $P(\overline{S_T}, M|S, z) \Rightarrow \int ... \int P(\overline{S}, M|S, z) d\overline{S_i}...d\overline{S_n}$ . EKF — Extended Kalman Filter.

#### **EKF-SLAM** 3

#### 3.1 Этап 1

 $S_i = [x_i, y_i, \phi_i]$  — состояние системы в данный момент.

$$S_i = [x_i, y_i, \phi_i] - \text{состояние системы в данный момент.}$$
 
$$P_S = \begin{bmatrix} \delta_{xx}^2 & \delta_{xy}^2 & \delta_{x\phi}^2 \\ \delta_{yx}^2 & \delta_{yy}^2 & \delta_{y\phi}^2 \\ \delta_{yx}^2 & \delta_{yy}^2 & \delta_{y\phi}^2 \end{bmatrix} - \text{матрица отклонения.} \ \delta_{yx}^2 - \text{насколько ошибается } y \text{ при изменении } x.$$
 
$$Env = \{ < x_0, y_0 >, ..., < x_n, y_n > \}$$
 
$$P_{Env} = \begin{bmatrix} \delta_{x_0x_1}^2 & \delta_{x_0y_0}^2 \\ \delta_{y_0y_0}^2 & \delta_{x_1x_0}^2 \end{bmatrix}$$
 
$$X = [S, Env] - \text{где находимся относительно других объектов.}$$
 
$$P = \begin{bmatrix} P_S & P_{SEnv} \\ P_{SEnv}^T & P_{Env} \end{bmatrix}$$
 
$$P_{SEnv} - P_{Env}$$
 дополненная нашим объектом (его отклонение относительно других). 
$$P_{SEnv} = 2 \begin{bmatrix} \delta_{xx_0}^2 & \delta_{xy_0}^2 & \delta_{xx_1}^2 & \dots \\ \delta_{yx_0}^2 & \delta_{yy_0}^2 & \delta_{yx_1}^2 & \dots \end{bmatrix}$$
 
$$P_S \neq 0, P_{Env} \neq 0$$

$$Env = \{ \langle x_0, y_0 \rangle, ..., \langle x_n, y_n \rangle \}$$

$$P_{Env} = \begin{bmatrix} \delta_{x_0 x_1}^2 & \delta_{x_0 y_0}^2 \\ & \delta_{y_0 y_0}^2 \\ & & \delta_{x_1 x_0}^2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} P_S & P_{SEnv} \\ P_{SEnv}^T & P_{Env} \end{bmatrix}$$

$$P_{SEnv} = 2 \begin{bmatrix} \delta_{xx_0}^2 & \delta_{xy_0}^2 & \delta_{xx_1}^2 & \dots \\ \delta_{yx_0}^2 & \delta_{yy_0}^2 & \delta_{yx_1}^2 & \dots \end{bmatrix}$$

$$P_S \neq 0, P_{Env} \neq 0$$

U-управляющее воздействие. Задача — понять местоположение на основании одометрии и U.

$$\overline{S_i} = egin{bmatrix} \hat{I}(\overline{S_{i-1}}, U) \\ S_i \end{pmatrix}$$
, где  $S_i$  — собственный анализ происходящего.

$$\overline{S_i} = \begin{bmatrix} f(\overline{S_{i-1}}, U) \\ S_i \end{bmatrix},$$
 где  $S_i$  — собственный анализ происходящего. 
$$P_i = \begin{bmatrix} \nabla g P_{i-1} \nabla g^T + Q & \nabla g P_{i-1}^0 \\ (\nabla g \cdot P_{i-1}^0)^T & P_{i-1}^0 \end{bmatrix}$$
 — ошибка измерений относительно объекта

$$abla g = rac{\delta f}{\delta x}$$
 — динамики относительно координат

 $abla g = rac{\delta f}{\delta x}$  — динамики относительно координат  $Q = 
abla g_U U 
abla g_U^T$  — шум процесса (динамика относительно управляющего воздействия)  $abla g_U = rac{\delta f}{\delta V}$ 

$$\nabla g_U = \frac{\delta f}{\delta V}$$

$$\nabla g P_{i-1} \overset{\circ}{\nabla} g^T -$$
 шум позиции

 $\nabla g P_{i-1}^0$  — оценка положения ориентиров с учётом шума положения робота

$$U = \begin{bmatrix} \delta_x^2 & 0\\ 0 & \delta_U^2 \end{bmatrix}$$

Новые координаты основаны на известных старых и рассчёте нового шума с учётом старого.

#### 3.1.1 **EKF**. Общие алгоритмы

- 0. Инициализация
- 1. Оценка собственного местоположения (мп) (S)
- 2. Оценка мп ориентиров (S)
- 3. Оценка мп новых объектов ( $\overline{S}$ )
- 4. Конец (М)

#### 3.2 Этап 2

$$x_i = [\rho, \theta]$$



$$h_i = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_i - x^S)^2 - (y_i - y^S)^2} \\ \arctan(\frac{y_i - y}{x_i - x} - \phi^S) \end{bmatrix}$$

$$\nu_i = h_i - x_i$$

$$H = \nabla h P_i \nabla h^T + R$$

$$\nabla h = \frac{\delta h}{\delta S}$$

$$R = \begin{bmatrix} \delta_{\rho}^{2} & 0 \\ 0 & \delta_{\theta}^{2} \end{bmatrix}$$
 — матрица ошибок относительно  $\rho$ .  $\delta_{\rho}^{2}$  — насколько неверно оценено мп объектов

$$X \xrightarrow{\mathsf{У}$$
точнение на основе  $H} \overline{X}$ 

 $\omega = P \nabla h^T H^{-1} + R$  — коэффициент усиления Калмана. Показывает насколько должны учитываться отклонения.

$$\frac{\overline{S_i}}{\overline{P_i}} = S_i + \omega_i \nu_i \overline{P_i} = P_i - \omega_i H \omega_i^T$$

В результате имеем информацию о мп ориентиров.

### 3.3 Этап 3

$$x_i^0 = \begin{bmatrix} \overline{S_i} \\ f(S_i, z_i) \end{bmatrix}$$
 
$$P_i = \begin{bmatrix} P_i & P_{i0} \\ P_{i0}^T & P_i^0 \end{bmatrix} - \text{шум}, P_{i0} - \text{шум положения робота относительно объекта.}$$
 
$$P_i = \begin{bmatrix} P_i & P_{i0} & P_i \nabla g_x \\ P_{i0}^T & P_i^0 & P_i^0 \nabla g_x \\ \nabla g_x P_i & \nabla g_x P_i^0 & \nabla g_x P_i \nabla g_x^T + \nabla g_x^0 R \nabla g_x^T \end{bmatrix}$$
 
$$\nabla g_x = \frac{\delta f}{\delta x} - \text{динамика изменения состояния объекта}$$

$$P_i = \begin{bmatrix} P_i & P_{i0} & P_i \nabla g_x \\ P_{i0}^T & P_i^0 & P_i^0 \nabla g_x \\ \nabla g_x P_i & \nabla g_x P_i^0 & \nabla g_x P_i \nabla g_x^T + \nabla g_x^0 R \nabla g_x^T \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_x = \frac{\delta f}{\delta x}$$
 — динамика изменения состояния объекта

$$\nabla g_x^0 = \frac{\delta f}{\delta x^0} \, \nabla g_x = \frac{\delta f}{\delta x}$$

 $\nabla g_x = rac{\delta f}{\delta x}$  — динамика изменения состояния объекта  $\nabla g_x^0 = rac{\delta f}{\delta x^0} \, \nabla g_x = rac{\delta f}{\delta x}$  В итоге формируем новый  $\overline{z_i}$  и составляем карту M. В Fast SLAM пропадает  $\nabla g_x^0$ ,  $P_i^0 = 0$ .  $x^0 = x + 
ho(z_i)$ . Сложность растёт очень сильно при росте количества взаимозависимых в пространстве объектов.

3

$$P(S|U,z) = P(V|U,z) \cdot \prod P(M|U,z,V)$$

#### 3.4 Требования к ориентирам:

- 1. Уникальность
- 2. Возможность получить информацию о нём из нескольких точек
- 3. Статичность
- 4. Изобильность ориентиров должно быть достаточно