PCB 设计术语解释

PCB 设计术语解释

铜箔 copper

过孔 via

焊盘 pad

走线 track

铺铜 (敷铜) polygon

封装

BGA(ball grid array)

球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配 LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体 (PAC)。引脚可超过 200,是多引脚 LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为 1.5mm 的 360 引脚 BGA 仅为 31mm 见方;而引脚中心距为 0.5mm 的 304 引脚 QFP 为 40mm 见方。而且 BGA 不用担心 QFP 那样的引脚变形问题。该封装是美国 Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚 (凸点)中心距为 1.5mm,引脚数为 225。现在也有一些 LSI 厂家正在开发 500 引脚的 BGA。BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。美国 Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为 OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为 GPAC(见 OMPAC 和 GPAC)。

LGA(land grid array)

触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现已实用的有 227 触点 (1.27mm 中心距) 和 447 触点 (2.54mm 中心距) 的陶瓷 LGA,应用于高速逻辑 LSI 电路。LGA 与 QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻抗小,对于高速 LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用。预计今后对其需求会有所增加。

PGA(pin grid array(surface mount type))

表面贴装型 PGA。通常 PGA 为插装型封装,引脚长约 3.4mm。表面贴装型 PGA 在封装的底面有陈列状的 引脚,其长度从 1.5mm 到 2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称为碰焊 PGA。因为引脚中心距只有 1.27mm,比插装型 PGA 小一半,所以封装本体可制作得不怎么大,而引脚数比插装型多 (250~528),是大规模逻辑 LSI 用的封装。封装的基材有多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。

PLCC(plastic leaded chip carrier)

带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在 64k 位 DRAM 和 256kDRAM 中采用,现在已经普及用于逻辑 LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距 1. 27mm,引脚数从 18 到 84。J 形引脚不易变形,比 QFP 容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。PLCC 与 LCC(也称 QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。但现在已经出现用陶瓷制作的 J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装 (标记为塑料 LCC、PC LP、P — LCC等),已经无法分辨。为此,japon 电子机械工业会于 1988 年决定,把从四侧引出 J 形引脚的封装称为 QFJ,把在四侧带有电极凸点的封装称为 QFN(见 QFJ 和 QFN)。

QFP(quad flat package)

四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼 (L) 型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料 QFP。塑料 QFP 是最普及的多引脚 LSI 封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑 LSI 电路,而且也用于 VTR 信号处理、音响信号处理等模拟 LSI 电路。引脚中心距有 1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为 304。japon 将引脚中心距小于 0.65mm 的 QFP 称为 QFP(FP)。但现在 japon 电子机械工业会对 QFP 的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和 TQFP(1.0mm 厚)三种。另外,有的LSI厂家把引脚中心距为 0.5mm 的 QFP 专门称为收缩型 QFP 或 SQFP、VQFP。但有的厂家把引脚中心距为 0.65mm 及 0.4mm 的 QFP 也称为 SQFP,至使名称稍有一些混乱。QFP 的缺点是,当引脚中心距小于 0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已出现了几种改进的 QFP 品种。如封装的四个角带有

树指缓冲垫的 BQFP(见 BQFP);带树脂保护环覆盖引脚前端的 GQFP(见 GQFP);在封装本体里设置测试 凸点、放在防止引脚变形的专用夹具里就可进行测试的 TPQFP(见 TPQFP)。在逻辑 LSI 方面,不少开发品 和高可靠品都封装在多层陶瓷 QFP 里。引脚中心距最小为 0. 4mm、引脚数最多为 348 的产品也已问世。此 外,也有用玻璃密封的陶瓷 QFP(见 Gerqa d)。

BQFP(quad flat package with bumper)

带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中采用此封装。引脚中心距 0.635mm,引脚数从84到196左右(见QFP)。

CQFP(quad fiat package with guard ring)

带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料 QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。在把 LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状 (L 形状)。这种封装在美国 Motorola 公司已批量生产。引脚中心距 0.5mm,引脚数最多为 208 左右。

FQFP(fine pitch quad flat package)

小引脚中心距 QFP。通常指引脚中心距小于 0.65mm 的 QFP(见 QFP)。部分导导体厂家采用此名称。

LQFP(low profile quad flat package)

薄型 QFP。指封装本体厚度为 1. 4mm 的 QFP,是 japon 电子机械工业会根据制定的新 QFP 外形规格所用的名称。

DIP(dual in-line package)

双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑 IC,存贮器 LSI,微机电路等。引脚中心距 2.54mm,引脚数从 6 到 64。封装宽度通常为 15.2mm。有的把宽度为 7.52mm 和 10.16mm 的封装分别称为 skinny DIP 和 slim DIP(窄体型 DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为 DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷 DIP 也称为 cerdip(见 cerdip)。

3

QFN(quad flat non-leaded package)

四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为 LCC。QFN 是 japon 电子机械工业会规定的名称。 封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比 QFP 小,高度比 QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电极触点难于作到 QFP 的引脚那样多,一般从 14 到 100 左右。材料有陶瓷和塑料两种。当有 LCC 标记时基本上都是陶瓷 QFN。电极触点中心距 1. 27mm。塑料 QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除 1. 27mm 外,还有 0. 65mm 和 0. 5mm 两种。这种封装也称为塑料 LCC、PCLC、P — LCC 等。

SMD(surface mount devices)

表面贴装器件。偶而,有的半导体厂家把 SOP 归为 SMD(见 SOP)。关于 SMD,平时用的比较多的就是贴片电阻电容电感,比如 0603、0402、0201等封装的贴片器件。平时购买元件时,0603、0402 指的是两个引脚的器件,如果是多个引脚的,一般称之为 0603、0402 的排阻、排容

SOT(Small Outline Transistor)

SOT-23-5 PACKAGE OUTLINE DIME



Symbol	Dimensions In Mil	
	Min	16
Α	1.050	
A1	0.000	36
A2	1.050	
b	0.300	16
С	0.100	
D	2.820	36
E	1.500	
E1	2.650	10
е	0.95 (BSC)	
e1	1.800	36
L	0.300	
		_

SOT 是一种表面贴装的封装形式,一般引脚小于等于5个的小外形晶体管。

3 LEAD SOT-223 PLASTIC PACKAGE

连接器件线材 PCB 设计术语解释

SOD(Small Outline Diode)

SOP(Small Outline Package)

SOP 封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装.,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。

SIP(single in- line package)

单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时封装呈侧立状。引脚中心距通常为 2.54mm,引脚数从 2 至 23,多数为定制产品。封装的形状各异。也有的把形状与 ZIP 相同的封装称为 SIP。

连接器件线材

连接器就是平时称之为"插座"的东西,但要到具体设计时,必须弄明白这个"插座"叫什么,怎么用,有什么限制。线材指的就是平时我们使用的飞线、电源线、杜邦线之类,不同的线材粗细也有相应的标准,在设计时一定要考虑其功能特性,就比如,不能指望杜邦线那种特别细的线去承载 40A 的大电流,也不能让拇指那么粗的电线大材小用去传导普通的信号。### FFC/ FPC FFC 指的是 Flexible Flat Cable,平时所说 FPC 线和 FFC 指的是一个东西,而 FPC 指的是 Flexible Printed Circuit board, 柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的 PCB。

上图为 FPC 板

上图为 FPC 软排线(准确地说应该称之为 FFC 排线)FPC 软排线的间距有各种规格,如 0. 5mm、0. 8mm、1. 0mm、1. 25mm、1. 27mm、1. 5mm、2. 0mm、2. 54mm 等。上图为 FPC 连接器,间距规格与 FPC 排线规格类似。其以卡住排线的方式分为上/ 下接翻盖式、抽屉式、和无锁等几种;又以焊接方式分为直插、贴片,且两者又各自分为立式和卧式上为卧式下为立式(实在找不到单独的图片了,板子最左侧的连接器即为立式 FPC连接器)### 线材标号规格常用的是 AWG 规格。AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe 线规。| AWG 标号 | 额定/ 最大电流(A)| AWG 标号 | 额定/ 最大电流(A)| Lennix | AWG 标号 | 100| 266. 2/303. 5| 24| 0. 808/ 0. 921| | 10| 211. 1/240. 7| 25| 0. 641/ 0. 731| | 11| 167. 4/190. 9| 26| 0. 506/ 0. 577| | 12| 132. 7/151. 3| 27| 0. 403/ 0. 460| | 3| 105. 2/120| 28| 0. 318/ 0. 362| | 4| 83. 5/95. 2| 29| 0. 255/ 0. 291| | 5| 66. 2/75. 5| 30| 0. 2/0. 228| 6| 52. 5/59. 9| 31| 0. 158/ 0. 181| 7| 41. 6/47. 5| 32| 0. 128/ 0. 146| 8| 33/37. 7| 33| 0. 101/ 0. 115| 9| 26. 2/29. 8| 34| 0. 079/ 0. 091| | 10| 20. 8/23. 7| 35| 0. 063/ 0. 072| | 11| 16. 5/18. 8| 36| 0. 05/ 0. 057| | 12| 13. 1/14. 9| 37| 0. 041/ 0. 046| 13| 10. 4/11. 8| 38| 0. 032/ 0. 036| 14| 8. 2/9. 4| 39| 0. 025/ 0. 028| 15| 6. 5/7. 4| 40| 0. 019/ 0. 016| 5. 2/5. 9| 41| 0. 016/ 0. 018| 17| 4. 1/4. 7| 42| 0. 013/ 0. 014| 18| 3. 2/3. 7| 43| 0. 010/ 0. 011| 19| 2. 6/2. 9| 44| 0. 008/ 0. 009|

 $|20|2/\ 2.\ 3|45|0.\ 006/\ 0.\ 007|\ |21|1.\ 6/\ 1.\ 9|46|0.\ 005/\ 0.\ 06|\ \#\#\#\ USB\ \#\#\#\ USB\ 2.\ 0$

HDMI

排针

焊接设备及工艺