# Materiais Elétricos e Magnéticos para Engenharia

**Professor: Marcus V. Batistuta** 


Aula-5

Dopantes e Transporte de Cargas em Semicondutores

1º Semestre de 2018

FGA - Universidade de Brasília

#### **Semicondutores Extrínsecos**







Figura 5.10: Modelo esquemático de um cristal de Ge ou Si dopado com impurezas substitucionais Ga (aceitador) e As (doador). As bolas brancas representam os átomos de Ge ou Si.

#### **Dopantes em Semicondutores**







Figura 5.11: Representação esquemática dos níveis de impurezas no gap de semicondutores dopados.  $E_c$  e  $E_v$  representam as energias mínima e máxima das bandas de condução e valência respectivamente. Note que esta figura representa a energia ao longo de uma dimensão física do semicondutor.






Figura 5.12: Energias de ionização de várias impurezas em Ge e Si em  $T=300~\rm K.$  Os números indicam as distâncias em eV do mínimo da banda de condução para os níveis acima do meio do gap e do máximo da banda de valência para os níveis abaixo do meio do gap. Note que Cu e Au têm vários níveis de impurezas, tanto doadoras como aceitadoras [Sze].

#### Resistividade




Fig. 21 Resistivity versus impurity concentration for silicon at 300 K. (After Beadle, Plummer, and Tsai, Ref. 38.)

# **Triclorossilano**


## Produção:

Si + 3 HCl 
$$\rightarrow$$
 HCl<sub>3</sub>Si + H<sub>2</sub>

Cloreto de Hidrogênio

Si + 3 SiCl<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub> 
$$\rightarrow$$
 4 HSiCl<sub>3</sub>


Tetracloreto de Silício



- Líquido Volátil sem Cor
- Ponto de Fusão: -126.6 °C (-195.9 °F; 146.6 °K)
- Ponto de Ebulição: 31.8 °C (89.2 °F; 304.9 K)




# Processo de Fabricação do Si Grau Eletrônico



# Processo Czochralski (CZ)







**Figure 2-13** Time lapse sequence of boule being pulled from the melt in a Czochralski growth (reprinted with permission of Lattice Press).






# Lingote (Ingot ou Boule) Monocristalino de Silício





# Fornos de Dopagem








# Implantador de Íons



Ion Implanter (Varian Associates)



## Concentração de Portadores em Semicondutores Intrínsecos

$$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T}$$

$$p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T}$$

$$n_0 p_0 = N_c N_v e^{-E_g/k_B T}$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/k_B T}$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/k_B T}$$

### Concentração de Portadores em Semicondutores Extrínsecos




Figura 5.13: Ilustração gráfica do cálculo das concentrações de portadores num semicondutor tipo n.

# Concentração de Portadores em Semicondutores Extrínsecos


Tipo-n: 
$$(E_F-E_i)/k_BT\gg 1$$
  $n_0\gg n_i$   $p_0\ll n_i$ 

Тіро-р: 
$$(E_F - E_i)/k_B T \ll -1$$
  $p_0 \gg n_i$   $n_0 \ll n_i$ 

Neutralidade de cargas: 
$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

Exemplo: Semicondutor Tipo-n

$$N_d^+ \simeq N_d$$



$$n_0 = \frac{N_d}{2} + \left[ \left( \frac{N_d}{2} \right)^2 + n_i^2 \right]^{1/2}$$

$$\frac{N_d}{2} + \left[ \left( \frac{N_d}{2} \right)^2 + n_i^2 \right]^{1/2}$$

$$p_0 = -\frac{N_d}{2} + \left[ \left( \frac{N_d}{2} \right)^2 + n_i^2 \right]^{1/2}$$

$$N_d \gg n_i$$



$$n_0 \simeq N_d$$

$$p_0 \simeq \frac{n_i^2}{N_d}$$

$$E_F = E_c - k_B T \ln \frac{N_c}{N_d}$$

$$E_F = E_i + k_B T \ln \frac{N_d}{n_i}$$

**Exemplo 5.4:** Calcule as concentrações de elétrons e de buracos e a posição do nível de Fermi num cristal de silício dopado com  $10^{16}~\rm cm^{-3}$  átomos de As, à temperatura ambiente  $T\simeq 290~\rm K$ .

Da Tabela 5.2 temos  $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ . Usando (5.37) e (5.38),

$$n_0 \simeq N_d^+ \simeq N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_0 \simeq \frac{n_i^2}{N_d} = 2,25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

Usando  $k_BT \simeq 0,025 \text{ eV e } N_c = 2,8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ em } (5.39) \text{ vem}$ 

$$E_c - E_F = 0,025 \, \ln(2,8 \times 10^3) = 0,20 \, \text{eV}$$

Comparando este resultado com a energia dada na Fig.(5.12), vê-se que neste caso o nível de Fermi está próximo e um pouco abaixo do nível da impureza de As no silício. Por outro lado com (5.40) obtemos

$$E_F = E_i + 0,34 \text{ eV}$$




Figura 5.14: Diagrama de energia do silício: (a) Tipo n, com  $N_d = 10^{16}$  cm<sup>-3</sup> impurezas doadoras; (b) Tipo p, com  $N_a = 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> impurezas aceitadoras.


Exemplo 5.5: Calcule as concentrações de elétrons e buracos e a posição do nível de Fermi num cristal de silício com  $N_a = 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> impurezas de Ga, a T = 290 K.

Usando (5.41) e (5.42) vêm,


$$p_0 \simeq 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$
 ,  
 $n_0 \simeq 2,25 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 

Usando 
$$k_BT=0.025$$
 eV e  $N_v=1.02\times 10^{19}$  cm $^{-3}$  em (5.43) temos 
$$E_F=E_v+0.025\times \ln (1.02\times 10^2)$$
 
$$E_F=E_v+0.11 \text{ eV} \quad .$$


#### Faixas Extrínseca e Intrínseca



## **Analogia Hidráulica**



Water Circuit



Electrical Circuit

### Transporte de Portadores em Semicondutores Extrínsecos

## Corrente de Condução ou Deriva

Elétrons:

$$J_n = \sigma_n \mathcal{E}$$


$$J_n = \sigma_n \mathcal{E} \qquad \qquad \sigma_n = \frac{e^2 n_0 \, \tau_e}{m_e^*}$$

$$\mu = \frac{v}{\mathcal{E}}$$

$$\sigma_n = e n_0 \mu_n$$

$$\mu_n = \frac{e\tau_e}{m_e^*}$$


Figura 5.16: Mobilidade de elétrons em função da temperatura, em silício tipo n, para várias concentrações de impurezas  $N_d$  [Yang].



Lacunas: 
$$J_p=\sigma_p~\mathcal{E}$$
  $\sigma_p=e~p_0~\mu_p=rac{e^2~p_0~ au_b}{m_b^*}$ 

Densidade Total de Corrente:  $J=(\sigma_n+\sigma_p)\mathcal{E}=\sigma\mathcal{E}$ 

$$\sigma = e(n_0 \ \mu_n + p_0 \ \mu_p)$$






Figura 5.17: Mobilidade de elétrons e buracos em Si e GaAs em função da concentração de impurezas em  $T=300~{\rm K}$  [Sze].

**Exemplo 5.6:** Calcule a resistividade do silício em  $T=300~{\rm K}$  em duas situações: a) Intrínseco; b) Dopado com impurezas de As com concentração  $N_d=2\times 10^{16}~{\rm cm}^{-3}$ .

a) No Si intrínseco a condutividade total é calculada com a Eq.(5.52), utilizando os parâmetros da Tabela 5.2

$$\sigma = e(n_0\mu_n + p_0\mu_p) = e n_i(\mu_n + \mu_p)$$

$$= 1,6 \times 10^{-19} \times 1,5 \times 10^{10}(1350 + 480) \text{ C cm}^{-3} \text{ cm}^2/\text{V s}$$

$$= 4,39 \times 10^{-6}(\Omega \text{ cm})^{-1}$$

A resistividade é o inverso da condutividade, logo,

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{4,39 \times 10^{-6}} = 2,28 \times 10^5 \ \Omega \ \text{cm} \ .$$

b) No Si com impurezas doadoras com  $N_d \gg n_i$ , a concentração de elétrons é dada por (5.37),

$$n_0 \simeq N_d = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$
.

Como  $p_0 \ll n_0$ , a condutividade é  $\sigma \simeq e n_0 \mu_n$ , sendo  $\mu_n$  dado pelo gráfico da Fig.5.17.

$$\sigma \simeq 1,6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^{16} \times 10^{3} = 3,2 (\Omega \text{ cm})^{-1}$$

Logo,

$$\rho = \frac{1}{3, 2} = 0,31 \ \Omega \ \mathrm{cm}$$
 Fig-5.17

Veja que uma dopagem relativamente fraca (1 parte em  $10^6$ ) aumenta a resistividade do silício em quatro ordens de grandeza.