

U.C. Sistemas & Automação

Trabalho Laboratorial

Projeto do sistema de controlo de Misturador Industrial utilizando programação C simpleCsim

Armando Jorge Sousa asousa@fe.up.pt Paulo Costa paco@fe.up.pt

1. Objetivos e Introdução

Este trabalho pretende aprofundar a capacidade de codificar um controlador modelizado em Grafcet (incluindo funcionamento normal, supervisão e controlo) desta vez utilizando linguagem C.

O Caderno de Encargos (C.E.) é uma alteração do trabalho da misturadora.

Este trabalho laboratorial durará duas semanas (exceto "feriados").

O programa "RemotePanel" (Figura 1) serve de sinótico e quadro de botões. A lógica de comando ficará no "SimpleCSimulator" que será desenvolvido pelos estudantes de acordo com a arquitetura apresentada na Figura 3 e as ligações mostradas na Figura 2.

O software utilizado é para Windows, livre e sem qualquer instalação.

No final deste trabalho laboratorial deve entregar a funcionar a misturadora respeitando as regras de produção sistemática de código do Grafcet. **Não basta funcionar**, deve respeitar as normas de produção de código Grafcet.

Relembre os sinais da misturadora na Figura 4 mas admita que os sinais "Bomba" e "V5" estão agora no mesmo sinal elétrico, tal como na Fig. 2.




Figura 3 - Arquitetura




Figura 4 - Sinótico do misturador (não utilizado neste trabalho laboratorial)


2. Preparação, Procedimentos e Trabalho


Para a **aula 1**, estude todo o guião cuidadosamente e prepare o Grafcet de teste. Estude ainda as estruturas de dados a utilizar no programa em C (uma etapa, uma transição que dados utilizam, como se implementa uma ação, etc.). Planeie ainda como fazer debug. Planeie demonstrar ao professor que o Grafcet funciona.


Para a aula 2 prepare a solução do C.E. (utilize a norma do Grafcet).

3. Procedimentos para Trabalho

- 1. Descarregue do Moodle para uma diretoria nova (só sua, no drive F:) o *.ZIP relativo ao Lab9
- 2. Descomprima o pacote criando as diretorias simpleCsim e DevCpp*Portable.
- 3. Comece por testar a comunicação: dentro da diretoria simpleCsim, execute o RemotePanel.EXE e o simpleCsim_32b_original.EXE que devem comunicar. Se necessário, dar permissões de comunicação ao nível do S.O. (tal como na Fig. 5; a imagem pode diferir conforme a versão do S.O.).







- 4. Abra o ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) executando o devcppPortable.exe
- 5. Dentro do IDE DevCpp, escolha File -> Open; escreva *.dev e depois escolha o simpleCsim
- 6. Se estiver em Windows XP ou outro sistema operativo de 32 bits configure para

 TDM-GCC 4.9.2 32-bit Release (em cima, perto da direita do ecrã)
- 7. Escolha Execute -> Rebuild All
- 8. Prima F11 sempre que quiser compilar e executar; prima ESC para sair do executável e regressar ao IDE
- 9. Prima F5 para configurar o IDE para *debugging* (aceite a opção mostrada) e sempre que quiser utilizar o debugger; teste o debugger por exemplo colocando um *breakpoint* por exemplo na linha 80; inspecione a variável ESQUERDA antes e depois da atribuição; explore o *debugger*

Depois dos passos acima mostrados, deve ser capaz de desenvolver o código da aula.

Atenção: Alterar sempre e só o ficheiro main.c

Semana 1:

- Crie as estruturas de dados que entender necessárias; por simplicidade não utilize alocação dinâmica de memória, utilize sim, vetores estáticos sobredimensionados (exemplo: 128 estados e 128 transições); tenha atenção que TODAS as variáveis locais devem obrigatoriamente ser inicializadas manualmente
- Não esqueça de retirar ou comentar todo o código de teste
- Implemente o Grafcet G1 de teste mostrado na figura ao lado, com a notação da norma IEC60848 mas com transições em linguagem C
- Implemente um <u>sistema de debug</u> do Grafcet que imprima: a situação de cada um dos Grafcets (isto é, imprimir os números das etapas ativas) e as entradas e saídas ativas neste instante
- Implemente agora o Grafcet G2 de teste que inclui comando sobre G1
- Identifique com um comentário "///// Final do cálculo das transições disparadas /////"
- Demonstre ao professor as funcionalidades atingidas antes do final da aula
- Não saia da sala sem responder às questões do professor
- Até à data mostrada no Moodle, submeta os elementos abaixo pedidos (secção 5)
- Salvaguarde o seu trabalho
- Apague a sua diretoria

G1 10 V1 10 prato1 20 V2 t1 prato2 G2 60 G1 (INIT) t7 !paragem

Semana 2:

- Desenvolva o sistema para cumprir com todos os requisitos do caderno de encargos ao nível do funcionamento normal (secção 4, itens de 1 a 8)
- Complete com a especificação adicional de controlo supervisório (secção 4, item 9)
- Teste todo o sistema
- Demonstre ao professor as funcionalidades atingidas antes do final da aula; <u>responda às questões</u> <u>do professor</u>
- Até à data mostrada no Moodle, submeta os elementos abaixo pedidos (secção 5)
- Salvaguarde o seu trabalho
- Apague a sua diretoria

4. Caderno encargos do misturador industrial alterado

Após arranque do sistema, esperar o ciclo de funcionamento normal do misturador (Figura 4):

- 1. Após o operador dar ordem de início de um novo ciclo (premindo o botão Ciclo), é fechada a válvula V7, são abertas as válvulas V1, V3 e V5, e é acionada a Bomba.
- 2. Quando a quantidade B1 (B2) de produto A (B) para dissolver for depositada no Prato1 (2), é fechada a válvula V1 (V3). Atenda a que a que os sensores dos Pratos (Prato1 e Prato2) podem balançar mas por defesa mecânica, depois do sensor Prato1(2) ter sido ativado, não deverá voltar a ser ativada a válvula respetiva mesmo que o sensor volte a ficar inativo, ie. as válvulas não são reabertas.
- 3. Quando o nível máximo (M_max) do misturador for atingido, a Bomba pára e a válvula V5 é fechada. Atenda a que a o sensor de nível de líquido é uma "boia" e pode balançar; sempre que M_Max se desativar, a Bomba deve voltar a funcionar e V5 abrir.
- 4. De seguida (com M_Max e os Pratos ativos) o motor da pá do misturador é acionado, bem como o motor do tapete no sentido esquerdo. Ao mesmo tempo que são abertas as válvulas V2 e V4.
- 5. Após o intervalo de tempo T1 (3 segundos), o tapete pára e as válvulas V2 e V4 são fechadas.
- 6. Após o intervalo de tempo T2 (4 segundos), depois de T1, o motor do misturador pára, estando então concluído o processo de mistura.
- 7. Então, a válvula V7 é aberta para se iniciar o consumo do produto.
- 8. Quando o produto tiver sido todo consumido (M_min ativo), o ciclo estará completo e um novo ciclo pode ser iniciado
- 9. Especificação Adicional (controlo supervisório): Considere que o botão Paragem só é ativado quando o misturador se encontra a executar as operações descritas nos pontos 2, 3 e 4 do ciclo de funcionamento normal. Nas outras fases do ciclo, a atuação do botão Paragem deve ser ignorada. Se o botão Paragem for premido, o Grafcet de controlo normal da misturadora deve congelar, isto é, todas as etapas e saídas devem permanecer inalteradas. Depois do botão Paragem ser desativado, o Grafcet é reinicializado.

5. Relatório final de cada aula

Até ao momento definido no Moodle para cada uma das semanas, submeter os 2 seguintes elementos:

- Um "relatório", documento de processador de texto (word ou outro), com os seguintes elementos:
 - o Título: S&A Lab12_Aula1 ou Lab12_Aula2
 - o Turma: ...
 - o Bancada: ...
 - o Data e hora: ...
 - Autor(es): ...
 - o Incluir a foto/digitalização do(s) grafcet(s) implementados na aula em causa
 - Breve descrição das funcionalidades conseguidas (tópicos), incluindo debug
 - Fazer Copy and Paste de todo o ficheiro "main.c"
 - O Zip de toda a diretoria SimpleCSim (incluindo o executável final); NÃO incluir o DevCPP;
 submeter um ficheiro com o nome:

Lab12_Aulax_Tyy_Bzz_PrimNomeUltNomeAAA+PrimNomeUltNomeBBB.ZIP

- Fim do Guião do TP, continua com anexos -

Anexo I:

São fornecidos alguns recursos:

- cur_time variável global que conta o tempo em décimos de segundo utilizando uma variável timer0
- tipo de variáveis ms_timer temporizador em milissegundos, ie., utilizar para contagens de tempo; por exemplo para uma variável ms_timer timer1; lançar com start_timer(&timer1, 1000); e consultar com get timer(&timer1);
- para debug, utilizar GOTOXY que coloca o cursor da consola e depois printf().

Exemplo de código #1:

```
ms_timer timer1; // Declare global variable of type ms_timer
int main()
       initialize_all();
       start_timer(&timer1, 1000); // initialize timer for first time (mili secs)
                                    // infinite cycle
                read_all_inputs(); // global variables "in.*" is updated from <<buttons>>
                //// Start of test code
                if (in.b0) printf(".");
                                                 // if button 1, then print
                if (in.b2) out.b2=1-out.b2;
                                                 // if button 2, then toggle out.b2
                if (get_timer(&timer1)) {
                                                 // If timer expired
                    start_timer(&timer1, 1000); // Re-Start it
                                                 // and toggle out.b2
                    out.b7=1-out.b7;
                }
                out.b1=(cur_time & 1); // make led blick 0.1 sec on, 0.1 sec off; uses "timer0"
                //// End of test code
                // **** Inserir código aqui / Insert code here ***
                fflush(stdout);
                write_all_outputs(); // write global variables "out.*" to the <<leds>>
        }
}
```

Trecho de código exemplo #2:

```
#define ESQUERDA out.b0
#define BOMBA_V5 out.b1
#define MOTOR_PA out.b2
#define V1
               out.b3
#define V2
               out.b4
#define V3
               out.b5
#define V4
               out.b6
#define V7
               out.b7
#define M MAX
               in.b0
#define M MIN
                in.b1
#define PRAT01
                in.b2
#define PRATO2
               in.b3
#define PARAGEM in.b4
#define CICLO
                in.b5
GOTOXY(1,3);
printf("Entradas: M MAX=%01d, M MIN=%01d, PRATO1=%01d, PRATO2=%01d, PARAG=%01d, CICLO=%01d\n\r",
                   M_MAX
                               M_MIN ,
                                            PRATO1,
                                                          PRATO2,
                                                                        PARAGEM,
                                                                                     CICLO);
GOTOXY(1,5);
printf("Saidas: ESQ=%01d B_V5=%01d MOT_PA=%01d V1=%01d V2=%01d V3=%01d V4=%01d V7=%01d\n\r",
                ESQUERDA, BOMBA_V5, MOTOR_PA,
                                                     V1,
                                                             V2,
                                                                       ٧3,
                                                                                          V7);
```