U.C. Sistemas e Automação

<u>Lab03</u>

Projeto de sistema de controlo de cancelas baseado em Arduino utilizando Sistemas de Máquinas de Estado

Armando Jorge Sousa – <u>asousa@fe.up.pt</u>

Luís Almeida – <u>lda@fe.up.pt</u>

Paulo Costa – <u>paco@fe.up.pt</u>

1. Apresentação do Trabalho Prático

Este trabalho contruirá um controlador para um parque de estacionamento simplificado utilizando um Sistemas de Máquinas de Estado (de automação, com tempos e contagens).

Preparação

Antes da aula, individualmente ou em grupo, é necessário:

- Estudar todo o guião;
- Saber implementar uma máquina de estado e um sistema de máquinas de estado;
- Levar os DTEs a implementar (em papel).

Software

- O ambiente de programação Arduino está disponível gratuitamente na web https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Opcionalmente, ao critério do estudante é possível utilizar o software gratuito https://www.tinkercad.com/circuits para ajudar no desenvolvimento

Hardware

O kit laboratorial é o mesmo do TP1, Arduino Uno, botões e LEDs




Figura 1 – Placa de montagem com Arduino

Objetivos

- Implementação em Arduino_C de um controlador modelizado como um Sistema de Máquinas de Estados (com temporizadas e com contadores)
- Tomar contacto com dificuldades de problemas envolvendo paralelismo
- Necessidade/vantagens de operações na transição entre estados

Sistemas e Automação 2 / 6

2. Caderno de encargos

Considere <u>o problema simplificado</u> de um sistema que controla o acesso a um (ou mais) lugar(es) de estacionamento privilegiado(s) mas partilhado por diversas pessoas e protegido por cancelas.

O acesso é conseguido através da passagem numa cancela automática de entrada; também a saída está também protegida por uma cancela automática.

Há um sensor de entrada dos carros que indica que um carro pretende entrar e o mesmo para outro sensor de saída, indicando que um carro pretende sair.


Adicionalmente há um "semáforo" com luzes verde e vermelha.

Quando um carro se apresenta para entrar (sens_in ativo) a "cancela de entrada" deve passar à posição de aberta (barr_in ativo) até ao carro passar (quando sens_in ficar inativo, barr_in deve ser desligado).

O mesmo para a saída: quando um carro se apresenta para sair (sens_in ativo) a "cancela de entrada" passa à posição de aberta (barr_out ativo) até ao carro passar (quando sens_out ficar inativo, barr_out deve ser desligado).

Admitindo que o parque não está cheio, o verde (sign_green) deve estar ativo. Nessa situação podem entrar e sair carros em simultâneo, a qualquer ritmo.

Quando o parque ficar cheio, o semáforo deve ficar vermelho (sign_red) e o controlador deve impedir a entrada de novos carros. Os carros podem sempre sair.



Sistema de Controlo Entradas Saídas sens_in sign_green sign_red barrier_in barrier_out Sensores Atuadores Sistema a ser controlado (Mundo!)

3. Conceitos para acesso ao Hardware

Qualquer sistema de controlo/comando visa comandar um determinado sistema real (sistema a ser controlado). O sistema de comando recebe informação através de entradas onde ligam sensores e altera o sistema a ser controlado através de saídas que ligam a atuadores.

Relativamente a sensores / entradas: Utilize as variáveis de lógica positiva sens_in e sens_out. Relativamente a atuadores / saídas: Utilize as variáveis sign_red, sign_green, barr_in e barr_out.

4. Instalação e teste inicial

- 1.1 Vá ao Moodle da UC e faca download do *.zip do lab03
- 1.2 Crie uma diretoria com o seu nome em F: e desempacote aí o ficheiro retirado do Moodle (mantendo as subdiretorias)
- 1.3 Abra o IDE do Arduino e faça open do ficheiro lab03
- 1.4 No IDE clique no 'certo' ou prima CTRL+R em cima a esquerda (compila o programa) confirme que o programa não tem erros; se ocorrer o erro relativo à falta do ficheiro TimerOne, instale essa biblioteca em falta: Sketch -> Include Library -> Manage Libraries -> Search "timerone" -> more info -> install
- 1.5 De seguida clique na 'seta' ou prima CTRL+U (descarregar o programa para o uC).
- 1.6 Verifique que todos os Leds acendem durante 1 segundo
- 1.7 No IDE clique na 'lupa' ou prima CTRL+Shift+M para abrir o "monitor" (consola) que lhe permite ver o que o Arduino escreveu; configure o Baud Rate para 115200 (canto inferior direito)
- 1.8 Prima RESET e verifique que todos os LEDs acendem

Sistemas e Automação 3 / 6

5. Sequência de passos para o trabalho

Atenção:

- Guarde separadamente as respostas de cada alínea copiando o lab03.ino para o nome certo
- Não se esqueça de comentar e ou <u>apagar</u> o código de teste
- No final da aula guarde os ficheiros para si
- Apague todo o drive F:

Passos para a solução completa:

- 1. Confirme as ligações elétricas do seu kit de hardware
- **2.** Estude os anexos deste guião: é obrigatório a implementação respeitar as normas de produção sistemática de código das máquinas de estado
- 3. Identifique a função loop 10ms() onde deverá escrever o seu código
- 4. Projete e implemente o sistema de máquinas de estados para os pontos que se seguem:

5. Sistema_Máquina_Estados_A

- Coloque a capacidade do parque de estacionamento numa constante do seu programa;
- Controle o parque de estacionamento com a capacidade de 4 lugares (utilizando a constante definida acima);
- Teste diversas entradas e saídas de carros em sequência e em simultâneo; confirme também o funcionamento do semáforo e o comportamento com o parque cheio.
- No sistema operativo, copie este ficheiro lab03.ino para
 LAB03A_TXX_GYY_PrimNomeUltNomeAAA_PrimNomeUltNomeBBB.ino

6. Sistema_Máquina_Estados_B


- Altere a solução anterior para que ambas as cancelas tenham um tempo mínimo de abertura de 5 segundos; utilize os temporizadores fornecidos;
- No sistema operativo, copie este ficheiro lab03.ino para
 LAB03B_TXX_GYY_PrimNomeUltNomeAAA_PrimNomeUltNomeBBB.ino

6. Final de aula – submissão e questionário

Valide a sua solução e submeta os 2 ficheiros *.ino no moodle até 24 horas depois da aula. Não saia da sala sem responder ao questionário (questione o professor).

Sistemas e Automação 4 / 6

7. Anexo – Implementação exemplo de Sistema de Máquinas de Estados



```
// Assume both States are 0 after reset
// Assume T is a timer variable and, at setup, T.p=50

if    ((StateHeater==0) && !Warm) then
    StateHeater = 1;
elsif ((StateHeater==1) && Warm) then
    StateHeater = 0;
end_if;

Heater = (StateHeater==1);

if    ((StatePump==0) && Button && Warm) then
    StatePump = 1;
    start_timer(T);
elsif ((StatePump==1) && (T.q)) then
    StatePump = 0;
end_if;

Pump = (StatePump==1);
```

Sistemas e Automação 5 / 6

8. Anexo - código do projeto base

```
// Global Variables for S&A stuff - do not touch
long previousMicros = 0;
// Sistemas e Automação
// (C) FEUP paco@fe.up.pt and asousa@fe.up.pt //
                                                                     // Arduino Loop - do not touch
void loop()
// Define 8 global timers
                                                                       unsigned long currentMicros = micros();
const int total_timers = 8;
                                                                       if(currentMicros - previousMicros > 10000) { // 10 ms
timer_t timer[total_timers];
                                                                          previousMicros = currentMicros;
// To be updated by read_inputs at start of cycle
byte sens_in;
                                                                          refresh_timers();
byte sens_out;
                                                                          read_inputs();
// To be updated by write outputs at end of cycle
                                                                          loop 10ms();
byte sign_red;
byte sign_green;
                                                                          write outputs():
byte barr_in;
byte barr_out;
                                                                     } // End of Arduino loop
// Input PINs ====> Rectify with your own pins if needed
const int pin_sens_in = 9;
const int pin_sens_out = 8;
                                                                     1111111
                                                                                Write Your Code below this line
// OUTPUT PINs =====> Rectify with your own pins if needed
                                                                     //////
                                                                                                                     ///////
const int pin_green
                       = 5;
                                                                      1111111
const int pin_red
                         = 4;
                                                                     const int pin_barr_in = 3;
const int pin_barr_out = 2;
                                                                     // Global Variables, define additional global vars below
                                                                     byte state1 = 0;
                                                                     byte state2 = 0;
// Run Once After Reset or PowerUp (to setup hardware, etc)
void setup()
                                                                     // Loop where you should write your state machine code, etc
  // Serial Port Speed
                                                                     void loop_10ms(void)
  Serial.begin(115200);
                                                                      {
                                                                       // Don't forget to comment or delete example code
                                                                       // Don't read nor write directly hardware pins
  Serial.println("(C)FEUP S&A - start init");
                                                                       // Example System of State machines with 2 independent
                                                                     state machines
                                                                       // Example StateMachine1 - StateVar => state1
  // Setup Timers
                                                                          if ((state1 == 0) && (sens_out)) {
  timer[0].p = 20; // 2 seconds
  start_timer(timer[0]);
timer[1].p = 5; // 0.5 seconds
                                                                          state1 = 1;
                                                                          start_timer(timer[0]);
  start_timer(timer[1]);
                                                                       } else if ((state1 == 1) && timer[0].q) {
                                                                          state1 = 0;
                                                                       } // end of calculation of next state for state1
  // ...
} // End of Setup
                                                                        // Example StateMachine2 - StateVar => state2
                                                                       if ((state2 == 0) && (sens_in)) {
// Update timers
                                                                          state2 = 1:
                                                                          start_timer(timer[1]);
void refresh_timers(void)
                                                                       } else if ((state2 == 1) && timer[1].q) {
                                                                         state2 = 0;
 byte i:
 for(i = 0; i < total_timers; i++)
  refresh_timer(timer[i]);</pre>
                                                                       } // end of calculation of next state for state2
} // End of refresh_timers()
                                                                        // Calculate Outputs
                                                                        sign_red = (state1 == 0);
                                                                        sign_green = (state1 == 1);
// Read from pins to positive "Image_Variables"
                                                                       barr_in = (state2 == 0);
barr_out = (state2 == 1);
void read_inputs(void)
{
 if (digitalRead(sens_in_pin )==LOW) sens_in = 1; else sens_in = 0;
if (digitalRead(sens_out_pin)==LOW) sens_out = 1; else sens_out = 0;
                                                                        // Debug - print states and variables, change as you wish!
} // End of read_inputs()
                                                                        Serial.println(
                                                                           instruction
"St1:" + ((String) state1) +
"St2:" + ((String) state2) +
"Sens:" + ((String) sens_in ) + ((String) sens_out ) +
"Sign:" + ((String) sign_green) + ((String) sign_red) +
"Sant:" + ((String) barr_in) + ((String) barr_out));
// Write to pins from "Image_Variables"
void write_outputs(void)
                                                                     } // End of loop_10ms
  digitalWrite(pin_green, sign_green);
  digitalWrite(pin_red, sign_red);
digitalWrite(pin_barr_in, barr_in);
digitalWrite(pin_barr_out, barr_out);
} // End of write_inputs
```

- Fim do Guião TP3 -

Sistemas e Automação 6 / 6