Neste documento constam algumas informações para se obter as vazões:

média de longo termo;
vazão de permanência;
vazão mínima 7,10;

Vazão média de longo termo

Procedimentos

Passo 1: Fazer uma média das vazões diárias de cada mês *i* do período de dados (Exemplo: média de vazões do mês de novembro de 2021; média de vazões do mês de dezembro de 2021; etc.)

$$P = \frac{1}{n^{\circ} \, dias \, do \, m\hat{e}s} \cdot \sum_{i} vaz$$
ão dia i, para o mês m

onde P é a média das vazões diárias para o mês m; i é o dia, que varia de 1 a 30 (ou 31); n° dias do mês é o número de dias do mês em análise; e, ainda, vazões devem estar em m3/s.

Passo 2: Fazer uma média dessas médias (o valor dará bastante próximo do valor do SisCAH);

$$QMLT = \frac{1}{n^{\circ} de \ meses \ avaliados} \cdot \sum P$$

onde QMLT é a vazão de longo termo (m^3/s); P e a média das vazões para cada mês m, e, ainda, $n^\circ de$ meses avaliados é a soma do número de meses do período avaliado.

A planilha QMLT apresenta o procedimento, para um período de dados qualquer. Leia os comentários.

Nota: a planilha foi editada, portanto, recomendo baixar a mesma planilha no site Hidroweb ANA: <u>HIDROWEB (snirh.gov.br)</u>, inserir no campo Código da Estação: 83029900 e baixar o arquivo CSV. Depois, comparar a formatação das planilhas.

O que queremos: queremos o valor QMLT basicamente. Se não for complicado, um histograma (valor e gráfico) da vazão média de cada mês (média dos meses de janeiro; média dos meses de fevereiro; ...; média dos meses de dezembro).

Vazão de permanência

Para a vazão de permanência, aplicamos o método da curva contínua de vazões. Acesse o link: <u>Slide 1</u> (<u>ufpr.br</u>), e, no slide 09, consta o procedimento.

Em resumo

Vazão média mínima diária

Passo 1: transformar as linhas de vazão (Vazao01, Vazao 02, ..., Vazao30, Vazao31) em uma só coluna;

Passo 2: colocar em ordem decrescente (maior ao menor) as vazões (eu recomendo criar uma segunda linha);

Passo 3: dar um número de ordem para cada vazão. 1 para a maior vazão, 2 para a segunda maior, 3 para a terceira maior, até **n** para a menor vazão. Faça isso em uma outra coluna;

Passo 4: dividir o número de ordem de cada vazão por **n**, e multiplicar por 100 para deixar em porcentagem (ou apenas aplicar uma transformação ao número), para cada uma das vazões, da maior (ordem 1) até a menor (ordem n). Os percentuais devem variar de quase 0% até 100%;

Passo 5: criar um gráfico Vazão vs Percentual;

Passo 6: apresentar em um tabela cada valor de vazão para seu respectivo percentual. Caso seja fácil, um buscador automatizado que, se inserindo a permanência, é apresentado a vazão.

Nota: teste o procedimento inicialmente no Excel para entender o conceito.

O link abaixo apresenta o método no Excel: <u>Video aula curva de permanência - hidrologia - YouTube</u>. Para transformar uma matriz em coluna no Excel, acesse: <u>Quatro novas funções para moldar arrays no Excel!</u> - Exceldriven.

Vazão média mínima mensal

Passo 1: Fazer uma média diária para cada mês *m* (Exemplo: média de vazões para o mês de janeiro de 1991; média de vazões para o mês de fevereiro de 1991). Isso vai criar uma vazão média diária para cada mês *m*;

Passo 2: Como você acabou de calcular a vazão média diária para cada mês m, você já tem uma coluna;

Passo 3: Siga os Passos 2 a 6 do item Vazão média mínima diária.

Nota: teste o procedimento inicialmente no Excel para entender o conceito.

Vazão mínima 7,10 (ou para qualquer número de dias consecutivos e tempos de retornos. Ex.: Q5,20, Q7,25, etc.)

A metodologia de preparo dos dados para o cálculo da vazão Qd/TR pode ser acessada no link: Exercício Q7.10 - YouTube

Para TR, é necessário ter no mínimo a quantidade de ano com dados (TR=10, dez anos de dados mínimos; TR=20, vinte anos de dados mínimos). Os dados são diários.

Para transformar uma matriz em uma coluna no Excel, acesse: Quatro novas funções para moldar arrays no Excel! - Exceldriven.

As funções estatísticas, média e desvio padrão Amostral, podem ser facilmente obtidas na literatura.

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} xi$$
, onde n é o número de amostras (neste caso, anos)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^$$

A fórmula abaixo vale para qualquer caso na estimativa de vazões mínimas:

$$Qd, TR = \overline{x} + s \cdot \{0, 45 + 0, 7797 \cdot ln[ln(\frac{TR}{TR-1})]\}$$