:::R0S2

Mémo ROS 2

Ingénierie Système et Modélisation Robotique



RAPPELS ROS

Bashrc



Le fichier *bashrc* a pour chemin

~/.bashrc

Il est exécuté à chaque fois qu'un terminal est ouvert, il s'agit donc de mettre en place les variables d'environnement nécessaires au fonctionnement de ROS

```
# ROS setup
source /opt/ros/foxy/setup.bash

# Workspace setup
source ~/{workspace}/install/setup.bash
```

Remplacer {workspace} par le chemin vers votre workspace actuel de travail Remplacer foxy par le nom de votre distribution ROS si elle est différente

ROS va chercher les packages dans les chemins définis dans la variable d'environnement **AMENT_PREFIX_PATH**

```
~ $ echo $AMENT_PREFIX_PATH
/opt/ros/foxy:/home/remi/ensta_ws/install/my_package
```

Bashrc



La variable **ROS_DOMAIN_ID** permet de définir des domaines ROS différents au sein d'une même machine ou d'un même réseau local. Deux machines ou deux processus peuvent communiquer uniquement si leur **Domain ID** est identique.

Pour configurer cela il faut exporter la variable d'environnement dans le fichier bashrc en lui donnant une valeur entière:

```
# Configuring ROS Domain ID
export ROS_DOMAIN_ID=42
```

Il est également possible de contraindre ROS à la machine locale uniquement grâce à la variable d'environnement ROS LOCALHOST ONLY:

```
# Force localhost
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
```

La compilation



La compilation d'un workspace se fait à l'aide de la commande

colcon build

```
~ $ cd ROS/ensta_ws
~/ROS/ensta_ws $ colcon build
```

Pendant la phase de développement il est conseillé d'utiliser l'option --symlink-install

Cette option créé des liens symboliques pour tous les fichiers non-compilés (Python, XML, YAML, Rviz...) plutôt que de les copier. Il n'est alors pas nécessaire de recompiler le workspace à chaque fois que l'un de ces fichiers est modifié. Il est cependant nécessaire de recompiler le workspace lorsque l'un de ces fichiers est crée, supprimé ou renommé.

```
~ $ cd ROS/ensta_ws
~/ROS/ensta_ws $ colcon build --symlink-install
```

Les packages C++



Il est possible de créer un package C++ à l'aide de la commande

ros2 pkg create {name}

Par **convention**, les packages C++ sont nommés en *Snake Case* (mots en minuscule séparés par des underscores " ") et présentent l'arborescence suivante:

```
my awesome package/
    config/
        my config.yaml
    launch/
        my launch.launch.py
    msg/
        my message.msg
    include/
        my awesome package/
            some script.h
                             # Sources C++
    src/
        some script.cpp
    CMakeLists.txt
                             # Configuration de la compilation
    package.xml
```

Les packages Python



Il est possible de créer un package Python à l'aide de la commande:

```
ros2 pkg create --build-type ament_python {name}
```

Par **convention**, les packages Python sont nommés en *Snake Case* (mots en minuscule séparés par des underscores "_") et présentent l'arborescence suivante:

```
my awesome package/
    config/
        my config.yaml
    launch/
        my launch.launch.py
    msg/
       my_message.msg
    resource/
        my awesome package # Nécessaire à ROS pour trouver le paquet
    my awesome package/
        some script.py
                            # Configuration du paquet Python
    setup.py
                            # Configuration du paquet ROS
    setup.cfg
    package.xml
                            # Configuration du paquet ROS
```

Les fichiers Launch



Les fichiers launch permettent de configurer le lancement de plusieurs nœuds en même temps:

```
From launch import LaunchDescription
From launch.substitutions import Command
from launch ros.actions import Node
from launch ros.substitutions import FindPackageShare
def generate launch description():
    pkg share = FindPackageShare("my package").find("my package")
    model file = os.path.join(pkg share, "urdf", "robot.urdf.xacro")
    rviz config file = os.path.join(pkg share, "config", "config.rviz")
    robot state publisher node = Node(
        package="robot state publisher", executable="robot state publisher",
        parameters=[{"robot description": Command(["xacro", " ", model file])}]
    rviz node = Node(
        package="rviz2", executable="rviz2",
        arguments=["-d", rviz config file]
    return LaunchDescription([
        robot state publisher node,
        rviz node
```

Les nœuds Python



```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std msgs.msg import String
from geometry msgs.msg import Twist, Vector3
class MyNode(Node):
    def __init__(self):
        super(). init ("my node")
        self.cmd vel publisher = self.create publisher(Twist, "cmd vel", 10)
        self.str_subscriber = self.create_subscription(String, "command", self.str_callback, 10)
    def str callback(self, msq):
        if msg.data == "stop":
            self.cmd_vel_publisher.publish(Twist())
        elif msg.data == "start":
            self.cmd vel publisher.publish(Twist(Linear=Vector3(x=1.0)))
        self.get_logger().info(f"Received message: {msg.data}")
if __name__ == "__main ":
    rclpy.init(args=args)
    node = MyNode()
    rclpy.spin(node)
```

Exécution



Il y a plusieurs manières d'exécuter des nœuds ROS:

- Via la commande ros2 run {package} {node}
 - Démarre un unique nœud ROS
- Via la commande ros2 launch {package} {file.launch.py} [arg:=value]
 - Permet d'associer des valeurs à des arguments
 - Exécute un ou plusieurs nœud(s) ROS

Ces commandes peuvent être exécutées depuis n'importe quel emplacement, il n'y a pas besoin de se trouver dans le dossier du *package*.

Visualisation



De nombreux outils sont à disposition pour visualiser l'état du robot, l'état de l'infrastructure ROS ou toute information difficilement lisible en texte brut (matrices, vecteurs, images...)

- Rviz via la commande rviz2
 - Permet la visualisation d'informations en 3D
 - Affichage des données de tous les types de capteurs
- RQT via la commande rqt
 - Fenêtre configurable au besoin avec des plugins
 - Affichage du graphe des nœuds ROS, des topics, de la console...
 - Création de courbes temporelles
 - Publication de données dans des topics

Robot state publisher



Le **robot state publisher** est un nœud ROS qui à partir d'un fichier **URDF** et de l'état des joints publié dans le topic /joint_states recrée l'arborescence géométrique du robot. En d'autres termes, il calcule les translations et rotations entre les repères de tous les links en temps réel. Il publie également la description du robot dans le topic /robot_description.

Ce nœud peut être lancé de deux manières:

Avec un rosrun

```
ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher
```

Dans un fichier launch

```
robot_state_publisher_node = Node(
    package="robot_state_publisher", executable="robot_state_publisher",
    parameters=[{"robot_description": Command(["xacro", " ", model_file])}]
)
```

Joint state publisher



Le **joint state publisher** est un nœud ROS qui à partir d'un fichier **URDF** publie des valeurs d'angle fictives pour chaque *joint* non fixe du robot dans le topic /joint_states. Il permet de vérifier l'intégrité d'un robot lorsque ces valeurs ne sont pas disponibles.

Ce nœud peut être lancé de deux manières:

Avec un rosrun

```
ros2 run joint_state_publisher joint _state_publisher
```

Dans un fichier launch

Commandes utiles



Quelques commandes utiles:

- La liste des topics ros2 topic list
- Les infos sur un topic ros2 topic info /{topic}
- Les données publiées sur un topic ros2 topic echo /{topic}
- Diagnostique global ros2 doctor
- La liste des nœuds actifs ros2 node list
- Vérifier un fichier URDF check_urdf file.urdf
- Afficher le graphe des nœuds rqt_graph

MODÉLISATION & GAZEBO

Rappels sur le XML



Le langage XML est utilisé pour la syntaxe de nombreux fichiers dans ROS comme les fichiers URDF, launch, package.xml etc...

Pour rappel, une balise XML est définie comme suit:

Elle possède forcément un tag, peut posséder un ou plusieurs attribut(s) et peut avoir un contenu qui peut lui même être une ou plusieurs balise(s) XML.

L'indentation et les sauts de ligne ne sont pas importants.

URDF



Les fichiers **URDF** permettent la description physique du robot à l'aide de **links** (éléments rigides du robot) et de **joints** (articulations entre les links). Ils sont rédigés en XML.

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="robot">
 <link name="root link">
   <visual>
      <geometry><box size="0.4 0.2 0.1"/></geometry>
   </visual>
 </link>
 <joint name="root to sphere joint" type="fixed">
   <parent link="root link"/>
   <child link="sphere link" />
   <origin xyz="0 0 1" rpy="0 0 0"/>
 </joint>
 <link name="sphere link">
   <visual>
      <geometry><sphere radius="0.2"/></qeometry>
   </visual>
 </link>
</robot>
```

Xacro



Le **Xacro** est identique à l'URDF mais rajoute la possibilité d'évaluer des expressions mathématiques, de créer des macros et d'inclure d'autres fichiers Xacro ou URDF.

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="robot" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
  <xacro:include filename="other file.xacro"/>
  <xacro:macro name="box geometry" params="sizeX sizeY sizeZ">
    <geometry>
      <box size="${sizeX} ${sizeY} ${sizeZ}"/>
   </geometry>
  </xacro:macro>
  <link name="cool box link">
   <visual>
     <xacro:box geometry sizeX="1.0" sizeY="1.0" sizeZ="0.2"/>
   </visual>
   <collision>
      <xacro:box geometry sizeX="1.0" sizeY="1.0" sizeZ="0.2"/>
   </collision>
 </link>
</robot>
```

Gazebo Spawn Entity



Spawn Entity est un script du package *gazebo_ros* permettant d'instancier des éléments dans Gazebo, on peut l'utiliser de deux manières:

Avec un rosrun

```
ros2 run gazebo_ros spawn_entity.py -entity {name} -x 0 -y 0 -z 0 -topic /robot_description
```

Dans un fichier launch

```
spawn_entity_node = Node(
    package='gazebo_ros', executable='spawn_entity.py',
    arguments=['-entity', 'robot_name', '-topic', '/robot_description']
)
```

Dans les deux cas les arguments x, y et z sont optionnels, ils déterminent la position où sera instanciée le modèle.