Tutorial Launchpad i Energia


1. INTRODUCCIÓ

En aquest tutorial de pràctiques veurem informació bàsica sobre la placa Launchpad que utilitzarem en pràctiques per poder implementar diferents aplicacions basades en mesures electròniques. A més, veurem també l'entorn de programació Energia. Aquest entorn és molt semblant a l'entorn utilitzat per programar Arduino.

Per informació més detallada, us podeu adreçar als enllaços proporcionats en aquest guió.


2. LAUNCHPAD

A les pràctiques utilitzarem la primera versió de la placa 'MSP432P401R LaunchPad' de Texas Instrument (TI) (la placa té un color verd; la segona versió es molt semblant i té color vermell). Malgrat això, és preferible utilitzar l'última versió (color vermell) ja que la primera pot presentar problemes davant càrregues estàtiques. Aquesta placa, de forma similar a una altra placa més coneguda anomenada Arduino, permet programar un microprocessador per poder fer coses com, entre d'altres, mesurar tensions en alguns pins de connexió (anomenats a la placa Px.y) (tant analògiques com digitals) i poder també posar una tensió en aquests pins (aquesta placa només permet aplicar tensions digitals). En certa forma és com tenir un voltímetre (mesura de tensió) o una font de tensió (aplicar tensió). Normalment aquests pins aniran connectats a un circuit extern per tal d'obtenir informació d'aquest circuit (mesurant una tensió) o d'influenciar-lo d'alguna forma (com aplicant una tensió).



25/07/19 1/4


Un exemple de connexió de la placa amb un circuit es pot veure en aquesta imatge:



Podeu trobar informació detallada d'aquesta placa a la 'User's Guide', accessible des de la pàgina principal donada al principi d'aquest apartat.

Important: Quan manipuleu la placa, agafeu-la pels costats, procurant de no tocar els components. És un kit de desenvolupament per aplicacions electròniques de baixa energia i amb un cost molt assequible per qualsevol. Aquesta placa també s'utilitzarà a l'assignatura de 'Programació d'Arquitectures Encastades' per programar directament el microprocessador. En aquesta assignatura utilitzarem l'entorn de programació Energia (també de TI), que té un llenguatge similar a 'C' i és pràcticament el mateix que l'utilitzat per programar plaques Arduino.

Nosaltres utilitzarem sobretot els pins per poder connectar la nostra placa amb un circuit fet per nosaltres. A la següent figura es poden veure la relació dels pins laterals de la placa amb els pins del microprocessador:



Algunes de les coses més importants que necessitem saber d'aquest esquema per les pràctiques són:

- 'GPIO' (General Purpose Input/Output) (*Px.y*) són pins digitals d'entrada i/o sortida (es pot configurar programàticament segons les necessitats). Hi ha alguns d'aquests pins que també poden ser una entrada analògica (*Ax*) (indicat també per *Analog In*). Les sortides són com fonts de tensió (ja que apliquem tensió al pin i la podem aplicar al nostre circuit extern) i les entrades són com voltímetres (ja que podem mesurar la tensió a la que s'ha connectat el pin externament).
- 'Analog In' (Ax) són entrades analògiques, amb les quals podem mesurar una tensió.

25/07/19 2/4

- 'PWM out' indica que en aquests pins digitals es pot generar un senyal PWM (Pulse Width Modulation).
- Haurem d'utilitzar en la programació el número de pin indicat al costat de cada pin de la figura.
- Altres números de pins no indicats a la figura anterior són:





3. Energia (entorn de programació)

Podeu trobar tota la informació sobre l'entorn de programació <u>Energia</u> a l'enllaç proporcionat. Per la seva instal·lació, simplement aneu a 'Download' i descarregueu la versió que millor s'ajusti a vosaltres. Per instal·lar el driver de la placa que fem servir, aneu a 'Guide', seleccioneu 'Windows' i finalment l'opció 'MSP-EXP432P401R LaunchPad', i seguiu les instruccions.

Bàsicament, el llenguatge és molt semblant a 'C', amb una llibreria de <u>funcions</u> per controlar la placa. El codi sempre ha de tenir al menys dos funcions void: setup() i loop(). La primera funció (setup()) només s'executa una vegada al principi de l'execució, i s'utilitza normalment per configurar els recursos de la placa. La segona funció (loop()) s'executa indefinidament (quan arriba al final del codi, es torna a executar), i és a on s'escriu el programa en sí.

Algunes de les funcions que utilitzarem més habitualment són:

- *pinMode(pin,mode)*: Configura els pins, per exemple per especificar si és sortida o entrada (amb opció de <u>pull-up</u>) (INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP). Exemple: pinMode(19,OUTPUT).
- *analogRead(pin)*: Mesura la tensió analògica que hi ha al pin indicat. Exemple: *analogRead(23)*. Retorna un valor entre 0 i 1024, que es correspon a 0V i 3.3V respectivament.
- digitalWrite(pin,valor): Posa la tensió digital (HIGH o LOW) indicada a valor al pin. Exemple: digitalWrite(19,HIGH).
- digitalRead(pin): Llegeix la tensió digital al pin indicat. Exemple: digitalRead(18). Retorna HIGH o LOW.
- *delay(t)*: Atura l'execució del programa durant el temps *t* indicat (en mil·lisegons). Exemple: *delay(1000)*.
- *millis()*: Ens proporciona el temps en mil·lisegons quan l'executem des de que es va començar a executar el codi.

Es poden <u>mostrar gràfiques</u> durant l'execució usant l'opció "Serial Plotter" a l'apartat "Eines". Per mostrar més d'una corba a la mateixa gràfica s'hauria de fer servir al programa Print(val_n) i Print(",") per cada corba, i per l'última corba l'enviarem amb Println(val_ult).

Exemple de programa que mostra a una gràfica dues corbes amb els valores mesurats a una entrada analògica i una constants, però només quan la tensió a una entrada digital té un '0' lògic (0V):

```
//Variables globals
unsigned char pinlect=2;
unsigned char pindig=31;
//Configuració
```

25/07/19 3/4

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(pindig, INPUT_PULLUP);
//Codi
void loop() {
 unsigned int control=0;
 rval=analogRead(pinlect);
                               //Lectura tensió analògica al pin número 'pinlect'
 control=digitalRead(pindig); //Lectura tensió digital (LOW, HIGH) al pin 'pindig'
 //Enviem els valors a la connexió sèrie per graficar-los només si la lectura digital era LOW
 if (control==LOW) {
   Serial.print(rval);
   Serial.print(",");
   Serial.println(500);
 if (rval>500) Serial.end(); //Finalitzem la connexió sèrie
 delay(100);
```

Podeu trobar molt més exemples al mateix programa Energia, anant a 'File → Examples'.

25/07/19 4/4