# Pràctica 0 Placa i Energia

# 1. INTRODUCCIÓ

En aquesta pràctica ens familiaritzarem amb l'ús de la placa d'avaluació *MSP-EXP432P401R*, que utilitza un microprocessador de tipus ARM *MSP432P401R* (que utilitzarem en alguns apartats de les pràctiques de l'assignatura) i amb l'entorn de programació que utilitzarem per programar-lo (anomenat *Energia*). Utilitzarem aquesta placa en properes pràctiques (excepte la pràctica 1) per programar un processador per anar controlant algun circuit i poder fer algunes aplicacions molt senzilles.

El primer que s'ha de fer abans d'arribar a aquest laboratori per fer aquesta pràctica és llegir el curt tutorial disponible al campus ('*Tutorial-Launchpad\_i\_Energia.pdf*'). Dedicarem una estona al principi d'aquesta pràctica per resoldre dubtes del contingut d'aquest document. A continuació farem alguns exemples senzills disponibles a l'entorn de programació *Energia* i els modificarem lleugerament com a exercicis.

<u>IMPORTANT</u>: Quan agafeu la placa d'avaluació, feu-lo pels costats de la placa, i no toqueu cap component amb els dits (amb la possible excepció dels polsadors). L'electricitat estàtica pot fer-la malbé. Sereu responsables de la placa que preneu aquest dia, que serà la mateixa que tindreu en les properes pràctiques.

Quan connecteu el cable sèrie a la placa, feu-lo amb compte sense forçar la connexió.

#### 2. OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és conèixer molt bàsicament el funcionament de la placa d'adquisició i de l'entorn de programació per poder afrontar amb èxit els apartats corresponents a les properes pràctiques.

#### 3. TREBALL PREVI

S'ha d'haver llegit el tutorial disponible al campus.

# REALITZACIÓ PRÀCTICA.

#### A. Identificació dels elements de la placa

Descripció general: La placa té dues parts diferenciades i separades per una línia discontínua a la placa: Debugger (que permet depurar el codi que corre al microprocessador; no la farem servir en aquest curs per què l'entorn de programació no ho permet) i microprocessador d'avaluació (amb pins

Pràctica 0. 1/4

per poder interactuar amb el microprocessador externament i també amb alguns components connectats (leds i interruptors)).

## Components:




Figura 1. Components de la placa d'avaluació.

Relació de pins i les seves funcions (en aquesta assignatura només farem servir les funcions 'GPIO' i 'Analog In'):




Figura 2. Relació de pins amb les seves funcions.

Altres pins no indicats a la figura anterior:



Els leds indicats en púrpura corresponen als tres leds del Led RGB. 'PUSH' es refereix als dos polsadors.

Pràctica 0.

Pel que fa als pins, nosaltres usarem només alguns dels següents: GPIO (entrades o sortides digitals), Analog In (entrades analógiques), +3.3V (tensió fixa de 3.3V), +5V (tensió fixa de 5V), GND (tensió de referència a la placa, que haurem de fer servir també com a terra dels nostres circuits).

S'ha de destacar també que alguns pins *GPIO* tenen la indicació '*PWM out*'. Aquesta indicació vol dir que també podem generar en aquest pin un senyal periòdic quadrat de tensió (alternant 0V i 3.3V) a on podem controlar la part del període que està a 3.3V (el percentatge d'aquesta part respecte el període s'anomena '*duty cycle*'  $(100 \cdot T_{on}/T)$ ).

### B. Funcions habituals per les pràctiques

Pel que fa a l'entorn de programació Energia, hi ha una petita barra d'eines:



A les properes pràctiques, una de les coses que haureu de fer és desenvolupar una primera versió d'un codi abans d'arribar al laboratori (i, per tant, sense tenir la placa ni els circuits). En aquesta cas heu de fer servir 'Verificar codi' que comprova si ha problemes sintàctics al codi. Al laboratori, ja podrem passar el codi al processador i modificar el programa adientment per què acabi de funcionar correctament.

A l'opció 'Tools' del menu, hi ha l'opció 'Serial Plotter' que farem servir per visualitzar dades mesurades a una gràfica. Consulteu el tutorial del campus per veure com funciona.

Respecte al codi, el primer que s'ha de tenir clar és l'estructura general. Ha de tenir sempre dues funcions: 'void setup()' i 'void loop()'. La primera funció només s'executa una vegada (al principi quan executem enviem el codi al processador; s'utilitza normalment només per configurar els recursos del processador), mentre que la segona s'executa després de haver executat setup() i, si arriba al final de la funció, el codi es torna a repetir indefinidament des del principi. Consulteu també el tutorial del campus.

Control de les tensions als pins 'GPIO' i 'Analog In':

- *pinMode(pin,mode)*: Configura els pins, per exemple per especificar si és sortida o entrada (amb opció de <u>pull-up</u>) (*INPUT, OUTPUT, INPUT\_PULLUP*). Exemple: *pinMode(19,OUTPUT)*. Retorna un valor entre 0 i 1024, que es correspon a 0V i 3.3V respectivament.
- digitalWrite(pin,valor): Posa la tensió digital (HIGH o LOW) indicada a valor al pin. Exemple: digitalWrite(19,HIGH).
- *digitalRead(pin)*: Llegeix la tensió digital al pin indicat. Exemple: *digitalRead(18)*. Retorna HIGH o LOW.
- *analogRead(pin)*: Mesura la tensió analògica que hi ha al pin indicat. Exemple: *analogRead(23)*. Retorna un valor entre 0 i 1024, que es correspon a 0V i 3.3V respectivament.
- analogWrite(pin,value): Encara que la nostra placa no genera una sortida de tensió analògica, aquesta instrucció genera un senyal PWM al pin indicat (amb característica 'PWM out') i amb un 'duty cycle' controlat per 'value' (valor sencer entre 0 i 255, corresponent a duty cycle de 0% i 100% respectivament). Exemple: analogWrite(40,150).

#### Control del temps:

- *delay(t)*: Atura l'execució del programa durant el temps *t* indicat (en mil·lisegons). Exemple: *delay(1000)*.
- *millis()*: Ens proporciona el temps en mil·lisegons transcorreguts des de que es va començar a executar el codi.

Pràctica 0. 3/4

# C. Us d'entrades i sortides digitals (GPIOs)

Pels exemples que veurem en aquest apartat no fa falta encara conèixer els circuits. Només hem de saber que posar un '1' lògic al pin (vol dir posar 3.3V en aquest pin respecte el terra) a on connectem un led farà que s'encengui, i quan posem un '0' lògic (vol dir posar 0V en aquest pin respecte el terra) farà que s'apagui. Pel que fa a un polsador, podem saber si s'ha polsat o no mirant la tensió que té el pin. Si aquesta tensió correspon a un '1' lògic és que no està polsat, i si és un '0' lògic és que està polsat.

Nota: Per què la llum dels leds no molestin als ulls, podeu posar algun tros de paper a sobre, per exemple.

- 1) Obriu l'exemple 'BlinkWithoutDelay' des de '*File* → *Examples* → *02.Digital*'. Analitzeu el programa per entendre el que està fent a totes les instruccions. En lloc de GREEN\_LED, utilitzeu el valor numèric del pin LED1 directament. Fixeu-vos que podeu declarar variables globals fora de les funcions.
- 2) Correu l'exemple anterior i comproveu que el resultat és que un led s'encén i apaga cada cert temps constantment.
- 3) Al codi anterior, afegiu el codi d'aquí abaix desprès de la instrucció digitalWrite(). Analitzeu a priori (només veient el codi) quin serà l'efecte i correu el programa. Teniu en compte que haureu de declarar les variables globals 'control' (inicialment a 0) i 'interval2'; utilitzeu els valors interval=10 i interval2=1. Noteu que la intensitat lluminosa del led és molt menor que abans.

```
control=0;
}
else {
  if ((currentMillis - previousMillis > interval2) && (control==0)) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    control=1;
  }
}
```

- 4) Obriu l'exemple 'Button' al mateix lloc que a l'apartat 1. Analitzeu de nou el programa per entendre com funciona.
- 5) Correu l'exemple anterior i comproveu que el resultat és que un led s'apaga quan polsem l'interruptor corresponent. Modifiqueu el programa per que funcioni amb l'altre polsador de la placa.
- 6) Feu un programa (partint de l'anterior) que encengui els tres leds del led RGB només quan els dos polsadors estan polsats. Feu la comprovació dels polsadors cada 100ms aproximadament (feu servir la funció *delay()*).
- 7) Opcional (si teniu temps): Feu un joc senzill: Quan es generi un "senyal d'inici" (utilitzarem un generador de números aleatoris), s'ha de polsar un dels polsadors. El guanyador serà qui el polsi primer. Per això feu que cada 100ms aproximadament mostri a una gràfica tres corbes:
  - valors 1 ó 0 segons si el polsador corresponent està polsat o no (dues corbes) respectivament.
  - Un 1 si un número generat aleatòriament entre 0 i 1000 és major que 990 (en cas contrari que mostri un 0) (això és el senyal d'inici; no es pot generar un altre fins que hi hagi un guanyador).

Els polsadors no poden tenir valor 1 quan es produeix la condició.

Per generar un número aleatori, utilitzeu la funció *random()*.

Pràctica 0. 4/4