
CONTROLADOR DE POTENCIA (Serie SPC1)


■Como Especificarlo



Especificaciones

Tipo		Controlador de potencia	
Modelo		SPC1-35	SPC1-50
Apariencia y Dimensiones		[W94.6XH124.8XL92mm]	
Alimentación		220VCA 50/60Hz	
Rango de alimentación		90 a 110% de voltaje nominal	
Corriente máxima		35A (Monofásico)	50A (Monofásico)
Potencia de control		220VCA	
Rango de control		0 a 100%	
Carga aplicada		Carga resistiva (no debe pasar del 5% de la corriente nominal)	
Entrada de control		●1-5VCC ●4-20mACC(250Ω) ●ON/OFF(Contacto de relevador externo) ●Potenciómetro externo(1kΩ) ●Límite de Salida (Potenciómetro interno)	
Tipo control	Por selección de tecla	Control de fase	
		Control de ciclo (CRUCE POR CERO)- período seleccionable de 0.5seg, 2.0, 10seg	
		Control ON/OFF (CRUCE POR CERO)	
Tipo de partida		SOFT START(0 a 50 seg. Variable)-Solamente para control de fase y control cíclico.	
Display		LED indicador de salida	

■Identificación del panel frontal




- ① Caja
- ② Protector de bloque de terminales
- ③ Bloque de terminales para control de entrada
- ④ Bloque de terminales para conexión de energía
- Blanca de terminales para conoxión de la corre
- © Bloque de terminales para conexión de la carga
- © LED indicador de salida
- ⑦ Selector de Modo de Contol
- ® Ajuste de potencia máxima
- 9 Ajuste de SOFT START
- Fijación del panel

(Perno:M4X50)

• Conexiones

●Conexión externa



●Entrada de control 4-20mACC

Control de 0 a 100% cuando usted aplica 4 a 20mACC en los terminales 4 y \$.

●Entrada de control 1-5VCC


●Entrada de control contato externo del control de entrada ON/OFF

Control de 100% o 0% cuando usted conecta un contacto externo en los terminales ② y ③.

•Control através de Potenciometro 1kΩ

Control de 0 a 100% conectando un potenciómetro de 1k Ω en los terminales ②,③ y ④ .

•Conexión de los terminales de control de entrada



Autonics 20