

数据与转移地址的寻址方式




❖ 计算机指令



- ・操作码指明指令的操作性质
- · 操作数指明操作的对象

问题:





- ❖ 8086CPU指令系统的寻址方式分类:
 - · 数据的寻址方式:

寻找指令操作所需数据的方法

· 转移地址的寻址方式:

寻找转移指令所需的程序地址



- ❖ 数据的寻址方式 8种
 - ◆ 立即数寻址
 - ◆ 寄存器寻址
 - ◆ 存储器寻址
 - ・直接寻址
 - ・寄存器间接寻址
 - ・寄存器相对寻址
 - ・基址变址寻址
 - ・基址变址且相对寻址
 - ◆ 隐含寻址




1. 立即数寻址

- ❖ 特征
 - ・操作数直接存放在指令中
 - · 紧跟在操作码之后,作为指令的一部分
 - · 只能用于源操作数字段,不能用于目的操作数字段 例. MOV 12H, AL; × (语法错误)
- * 主要功能
 - · 主要用来给寄存器(REG)或存储器(M)赋初值



例: MOV AX, 2000H






2. 寄存器寻址

- ❖ 特征
 - 数据放在指令规定的寄存器中
 - · 对于16位数据,可以是通用寄存器(AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP)和段寄存器;
 - · 对于8位数据,寄存器可以是AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
- **❖ 注意的问题**
 - · 数据长短匹配一致,即数据类型保持一致
 - · CS不能作为目的操作数



例:MOV AX,BX



结果:(AX)=2000H,(BX)不变。

例:语句正误判断

MOV CX, DL × 语法错误,类型不一致



3. 存储器寻址

- ❖ 特征
 - · 该寻址方式的操作数在存储器中
 - · 存储器单元的地址由五种寻址方式的任一种找到
 - ・指令中给出的是操作数所在单元的段内偏移地址
 - ·操作数所在单元的段地址常默认为DS(或SS), 或用段前缀指明所在段




(1) 直接寻址(Direct Addressing)

- ❖ 特征
 - · 指令中直接给出操作数所在单元的16位偏移地址,并默认在数据段。
 - 通过增加段前缀改变操作数所在的段地址
 - · 操作数所在单元的物理地址 (PA):

PA = (段寄存器) × 16 +指令中给出的偏移地址




例:MOV AX, [2000H]; 若DS为3000H,则执行过程如下:





例:MOV ES:[2000H],AL; 若ES为2050H,则执行过程:






例:MOV AX, TABLE; 若(DS)=1500H, TABLE为在DS

段定义的一个字变量,且偏移地址为0004H,则执行过程:

$$(DS) = 15000 H$$





❖ 需要注意的问题

例:VAR1为字变量,VAR2和VAR3为字节变量,判断下列指令的书写格式是否正确。

```
①MOV AX, VAR1 ✓ SRC为直接寻址,DST为寄存器寻址
```

②MOV AX, VAR2 × 类型不一致

改: MOV AL, VAR2

③MOV VAR2, VAR3 × 两存储器单元之间不能直接传送数据

改: MOV AL, VAR3

MOV VAR2, AL

④MOV [0200H], 12H × 类型不明确

改: MOV BYTE PTR [0200H], 12H (PTR为临时属性修改符)

或: MOV WORD PTR [0200H], 12H



(2) 寄存器间接寻址

- ❖ 特征
 - ・寻找的操作数在某存储器单元中
 - · 该存储单元的段内16位偏移地址,以BX、SI、DI 某个寄存器的内容给出:

· 段地址默认在DS段



例: MOV AX, [BX]

其SRC为寄存器间接寻址; DST为寄存器寻址

完成的功能为: AX ← (DS:(BX))

若DS=3000H, BX=1050H

则SRC所在单元的物理地址为:


 $PA=(DS) \times 16+(BX)$

=30000H+1050H

=31050H

实现过程:







❖ 需要注意的问题

例:判断下列指令的书写格式是否正确。

① MOV [BX], [SI]; × 两存储器单元之间不能直接 传送数据; 且类型不明确。

改: MOV AL, [SI] MOV [BX], AL

② MOV [DI], 12H; × 类型不明确

改: MOV WORD PTR [DI], 12H

③ MOV [SI], CX ✓ DST为寄存器间接寻址, SRC 为寄存器寻址



(3)寄存器相对寻址

❖ 要寻找的操作数在存储单元中,该单元有效地址:

$$EA = -\frac{(BX)}{(SI)} + DISP$$

$$= (BP)$$

- ❖ DISP为常数,操作数所在单元的段地址以寄存器为准
 - · 若寄存器为BX、SI、DI , 操作数默认在DS段中
 - · 若寄存器为BP, 操作数默认在SS段中
- ❖ 在DISP为变量时,操作数所在单元的段地址以变量为准, 变量在哪个段定义的,就取该段的段地址。



例: MOV AX, [BX]+05H

SRC的其它形式:

[BX+05H]

05H[BX]

05H+[BX]

若DS=2000H, BX=0008H,

存放操作数单元的物理地址为:


 $PA = (DS) \times 16 + (BX) + 05H$

= 20000H + 0008H + 05H

= 2000DH



MOV AX, [BX]+05H





例:若(DS)=1500H,TABLE为在DS段定义的一个字变量,

且偏移地址为0004H,(BP)=0003H。

MOV AX, TABLE [BP]

SRC的寻址方式为寄存器相对寻址。

指令完成的操作为:

(**AX**) ← (DS: TABLE+(BP))



(4)基址变址寻址

❖ 要寻找的操作数在存储单元中,该单元有效地址:

$$EA = -\frac{(BX)}{(BP)} + \frac{(SI)}{(DI)}$$

- ❖ 要寻找的操作数在存储器单元中,该单元有效地 址一部分在BX/BP中,另一部分在SI/DI中。
- ❖ 该单元的段地址以基址寄存器为准,若基址寄存器为BX,则段地址默认在DS中;
- ❖ 若基址寄存器为BP,则段地址默认在SS中。





(5)基址变址且相对寻址

❖ 要寻找的操作数在存储单元中,该单元有效地址:

$$EA = -\frac{(BX)}{(BP)} + \frac{(SI)}{(DI)} + DISP$$

- · 用BX作为基地址,操作数默认在DS段中;
- · 用BP作为基地址,操作数默认在SS段中;
- 在DISP为变量时,操作数所在单元的段地址以变量 为准,变量在哪个段定义的,就取该段的段地址。





4. 隐含寻址

有些指令的指令码中不包含指明操作数地址的部分, 而其操作码本身隐含指明了操作数地址。

如:乘除法指令、字符串操作类指令等。



总结:

数据寻址的8种方式;

各寻址方式的规则。



- 如果程序转移后只有IP发生了改变,则称为段内转移或者称为 近程转移(也称为NEAR型转移)
- 如果程序转移后CS、IP均发生了改变,则称为段间转移或者称 为远程转移(也称为FAR型转移)
- 8086指令系统中的转移指令有两大类:

无条件转移指令: JMP、CALL、RET、IRET等;

条件转移指令: JZ、JC、JCXZ、LOOP等。



· 无条件转移指令JMP

JMP OPR,程序转移到由OPR指定的位置执行。

• 转移地址的寻址方式有下列4种:

转移地址 寻址方式

段内寻址表示转移在本段内完成;

段间寻址表示转移在不同段之间完成。




段内转移地址的寻址方式(只有IP发生改变):

- 1. 段内直接寻址 (也叫段内相对寻址) 指直接在指令中给出转移目的地址(16位偏移地址),转移在 同一个段内完成。指令中用JMP <标号>表示,这里的标号与 该指令处在同一个段。
- 2. 段内间接寻址

段内间接寻址是指转移目的地址(**16**位偏移地址)保存在寄存器或存储单元,转移也在同一个段内完成,在指令中指出所使用的寄存器或存储单元的偏移地址,当采用存储单元保存转移地址时,可以采用以上介绍的**5**种存储器寻址方式。





转移目的地的IP = 当前(IP)+16位DISP



段内间接寻址

例: JMP BX

,程序转移的目的地址为BX的内容

JMP VAR1

;程序转移的目的地址为字型变量VAR1的内容

JMP VAR1[SI]

; 目的地址保存在存储器, 其有效地址为:

; (SI) +OFFSET VAR1

例: 若(DS)=2000H

JMP BX; 结果 (IP)=0100H

(BX) = 0100H

JMP WORD PTR [BX]: 结果 (IP) =1200H

(SI) = 0002H

JMP WORD PTR [BX][SI]; 结果(IP)=1250H

(20100H)=1200H

(20102H)=1250H

则CPU执行:



段间转移地址的寻址方式(CS、IP均发生改变):

(只适合于无条件转移指令)

1. 段间直接寻址

是指直接在指令中给出转移目的地址(**16**位偏移地址和**16**位段地址),转移在不同段之间完成。

➤ 指令中用JMP <标号>表示,这里的标号与该指令处在不同的段。


2. 段间间接寻址

- ▶ 是指转移目的地址(32位地址)保存在存储单元中,转移 在不同的段之间完成,在指令中指出存储单元的偏移地址,可 以采用以上介绍的5种存储器寻址方式。
- ▶ 存储单元必须是双字型变量,第一个字用于存放目的地址的 段内偏移地址,第二个字用于存放目的地址的段地址。



段间直接寻址

JMP LABEL; 程序转移到标号LABEL处执行(LABEL 不在本段中)





例:JMP DWORD PTR [BX][DI]

若(DS)=3000H, (BX)=1000H, (DI)=2000H, 则:

DS: 3 0 0 0 0H

BX: 1 0 0 OH


DI:+ 2 0 0 OH

3 3 0 0 OH

CS: 8 0 0 0 0H

IP: + 2 0 0 OH

8 2 0 0 OH





转移地址的4种寻址方式也可以从指令形式加以区分,即:

 JMP
 LABEL
 段内直接寻址(LABEL在本段内)

 段间直接寻址(LABEL不在本段)
 我MP
 REG16
 段内间接寻址

 JMP
 MEM
 段内间接寻址(MEM为字型)

 段间间接寻址(MEM为双字型)
 段间间接寻址(MEM为双字型)