## 3.8 标志位操作指令



助记符格式	功能说明
CLC	0 → CF
STC	1 → CF
СМС	CF → CF
CLD	0 → DF
STD	1→DF
CLI	0 → IF
STI	1 → IF



## 标志寄存器(FLAG)

如下图所示:

