

这些指令又可以分成七个子类:

通用传送类指令 MOV

获取有效地址指令 LEA

获取地址指针指令 LDS, LES

传送类指令 {标志传送指令 LAHF, SAHF

数据交换指令 XCHG

字节转换指令 XLAT


堆栈操作指令 PUSH, POP, PUSHF, POPF



1. 通用传送指令(MOV)

格式: MOV DST, SRC; (DST)←(SRC)


说明:将SRC(源操作数)中的一个字节或一个字传送到DST(目的操作数)所指定的位置。MOV指令可以在立即数、存储单元、寄存器和段寄存器之间传送数据,其传送路径如图所示。






① 立即数→通用寄存器或存储单元

例: MOV AX, 1234H; 将1234H传送到AX中




例: MOV var1, 1234H; 将1234H传送到变量var1中






② 通用寄存器→存储单元



③ 存储单元→通用寄存器





④ 通用寄存器←→通用寄存器

例: MOV AX, BX; 将BX的内容传送到AX中

AX 78AD BX 78AD


⑤ 通用寄存器←→段寄存器

MOV DS, AX DS 1234 AX 1234

MOV BX, ES BX AA55

MOV DX, CS DX 1234 CS 1234







MOV指令不能直达的路径:

- (1) 立即数 \times →段寄存器; (2) 存储单元 \times →存储单元
- (3) 段寄存器×→段寄存器

如果要完成数据在这些路径上的传送,则应该分两步操作

- (1) 立即数→段寄存器
 - 一般可以通过立即数→通用寄存器→段寄存器来完成
- (2) 存储单元→存储单元
 - 一般可以通过存储单元→通用寄存器→存储单元来完成
- (3)段寄存器→段寄存器
 - 一般可以通过段寄存器→通用寄存器→段寄存器来完成

注: CS不能作为目的寄存器



① 立即数→段寄存器

可以通过立即数→通用寄存器→段寄存器来完成

例: MOV AX, 3A01H

MOV DS, AX;

 $(DS) \leftarrow 3A01H$

② 存储单元→存储单元

可以通过存储单元→通用寄存器→存储单元来完成

例: MOV AX, VAR1

MOV [DI+10], AX; $((DI)+10) \leftarrow VAR1$

③ 段寄存器→段寄存器

可以通过段寄存器→通用寄存器→段寄存器来完成

例: MOV AX, CS

MOV DS, AX;

 $(DS) \leftarrow (CS)$

注: CS不能作为目的寄存器



对于双操作数指令,两个操作数的类型必须匹配:

- (1) 两者都指定了类型,则必须一致,否则指令出错(类型不一致)
- (2) 两者之一指定了类型,一般指令无错
- (3) 两者都无类型,则指令出错(类型不定)。

对于操作数的类型,还需注意:

- (1) 立即数是无类型的
- (2) 不含变量名的直接寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址、基址变址且相对寻址的操作数也是无类型的
- (3)利用PTR操作符可指定或暂时改变存储单元的类型。

什么样的操作数为立即数,从形式上看,立即数有:

- (1) 由常数等组成的表达式
- (2) 所有由属性操作符得到的标号或变量的属性。



常见错误指令: (DATA1为字变量)

MOV 10H, AL; メ DST不能为立即数寻址

MOV AL, CX; メ 类型不一致

MOV [BX][SI], 78H; メ 类型不明确

MOV DATA1, AH; メ 类型不一致

MOV [DI]+02H, DATA1; メ 两单元之间不能直接传送数据

MOV CS, AX; メ CS不能做DST

MOV DS, 0100H; メ 当DS作DST时, SRC不能为立即数



2. 取有效地址指令(LEA)

格式: LEA REG, MEM

功能:指令的功能是将源操作数MEM(存储单元)的有效地址

(偏移地址)传送到寄存器REG。

这是一条特殊指令,它传送的不是操作数本身,而是操作数的有效地址。

注:目的REG为通用REG,一般用BX、BP、SI、DI。



例: LEA DI, VAR1; (DI) ← VAR1的偏移地址 等效于:

MOV DI, OFFSET VAR1

LEA BX, VAR1+15; (BX) ←VAR1的偏移地址+15 等效于:

MOV BX, OFFSET VAR1+15



3. 取地址指针指令(LDS,LES)

格式: LDS REG16, MEM;

(DS)←**(MEM+2)**, **(REG16)**←**(MEM)**

LES REG16, MEM;

 $(ES)\leftarrow (MEM+2), (REG16)\leftarrow (MEM)$

功能:

- ➤ 取地址指针指令LDS 可以将双字变量MEM内容中的高16位送入DS, 低16位送入指定的REG16中;
- ➤ 取地址指针指令LES 可以将双字变量MEM内容中的高16位送 入ES,低16位送入指定的REG16中。



例:定义变量

```
TABLE DB 10H, 20H, .....
```

POINT1 DD 02001000H

POINT2 DD TABLE

则:

```
LDS DI, POINT1; (DS) \leftarrow 0200H, (DI) \leftarrow 1000H
```

LES SI, POINT2; (ES) ← TABLE的段地址

;(SI)← TABLE的偏移地址



4. 标志传送指令(LAHF,SAHF)

格式: LAHF ; (AH) ← PSW寄存器的低8位

SAHF ; PSW寄存器的低8位 ← (AH)

说明:

- ▶ 指令LAHF可以将PSW寄存器中的低8位传送到寄存器AH中
- ▶ 指令SAHF可以将AH中的内容传送到PSW寄存器中的低8位中
- > 源操作数和目的操作数的寻址方式均为隐含寻址方式。



5. 数据交换指令(XCHG)

格式: XCHG DST, SRC; DST ←→ SRC

功能:

> 完成寄存器与寄存器或寄存器与存储单元之间内容交换

要求两个操作数之一必须是寄存器,允许两个操作数都是寄存器,但不允许是段寄存器。

注: 段REG和立即数不能参加交换。



例: 合法指令示例

XCHG AX, BX ; $(AX) \leftarrow \rightarrow (BX)$

XCHG CX, [DI] ; $(CX) \leftarrow \rightarrow ((DI))$

XCHG DX, VAR1 ; $(DX) \leftarrow \rightarrow (VAR1)$

例: 错误的指令书写格式

XCHG AX, 1234H ; X 立即数不能参加交换

XCHG BX, ES ; X ES段寄存不能参加交换

XCHG AL, CX ; メ 类型不一致

XCHG DAT1, DAT2 ; メ 两存储器单元不能直接交换

例: 若(CX)=9A8BH,将CX的高8位与低8位互相交换。

XCHG CH, CL

结果(CX) = 8B9AH



6. 字节交换指令(XLAT)

格式: XLAT ; (AL) ←((BX)+(AL))

功能:

- ➤ 该指令的寻址方式是隐含的,其有效地址EA = (BX) + (AL)
- ▶ 指令的功能是将EA为偏移地址所对应的内存单元中的一个字节的内容送入AL。

典型实例:指令XLAT非常适合于两个代码之间的转换。



例:如下表所示,将Code1转换成Code2

LEA BX, TABLE

MOV AL, 2

XLAT; (AL) = 5BH

; **EA=(BX)+(AL)**

; **(AL)** ←**((BX)**+**(AL))**

TABLE

3F
06
5B
4F
66
6D
7D
07
7 F
6F

Code1	Code2
0	3F
1	06
2	5B
3	4F
4	66
5	6D
6	7 D
7	07
8	7F
9	6F

代码变换表的存储

(共阴)



7. 堆栈操作指令

(1) 堆栈

- ▶ 堆栈是以后进先出(LIFO)的原则存取信息的一种存储机构。 堆栈通常是存储器的一部分。为了保证堆栈区的存储器能按后 进先出的规则存取信息,该存储区的存取地址由一个专门的地 址寄存器来管理,这个地址寄存器称为堆栈指示器或称堆栈指 针SP。
- ▶ 在8088/8086系统中, 堆栈段的段地址由SS提供, 堆栈操作的 偏移地址由SP提供。

压入堆栈操作:将信息送入堆栈的过程;

弹出堆栈操作: 从堆栈中取出信息的过程。



(2) 压入堆栈指令(PUSH)

格式: PUSH SRC; 将SRC压入堆栈,

 $; (SP) \leftarrow (SP) - 2, (SP) \leftarrow (SRC)$

PUSHF ; 将PSW压入堆栈,

; $(SP) \leftarrow (SP) - 2$, $(SP) \leftarrow (PSW)$

说明:压入堆栈指令PUSH先修正堆栈指针SP的内容,然后再将SRC或PSW的内容送入堆栈。SRC必须是字型的,它可以是通用寄存器和段寄存器,也可以是某种寻址方式所指定的存储单元,但不能是立即数。



(3) 弹出堆栈指令(POP)

格式: POP DST ; 从堆栈弹出DST,

; $(DST) \leftarrow (SP)$, $(SP) \leftarrow (SP) + 2$

POPF ;从堆栈弹出PSW,

; $(PSW) \leftarrow (SP)$, $(SP) \leftarrow (SP) + 2$

说明:弹出堆栈指令POP可以取出堆栈的内容,送入DST所指定的寄存器、存储单元或PSW,然后修正SP的内容。DST也必须是字型的,它可以是通用寄存器、段寄存器(CS除外),也可以是存储单元,但不能是立即数。



例: PUSH AX ;将(AX)压入堆栈

PUSH DS ;将(DS)压入堆栈

PUSH [SI] ;将((SI))压入堆栈

PUSHF ;将(PSW)压入堆栈

例:

POP BX ,从堆栈弹出一个字,送给(BX)

POP ES ,从堆栈弹出一个字,送给(ES)

POP [SI] ,从堆栈弹出一个字,送给((SI))

POPF ,从堆栈弹出一个字,送给(PSW)



常见的错误堆栈操作指令

PUSH AL ; メ 堆栈只能按字操作

PUSH 5678H ; → 不能为立即数寻址

POP CS ; メ CS不能作DST




(4) 堆栈结构

当开辟一块存储区域用作为堆栈时,必须将其段地址置入SS

,将SP指向栈底(最后单元的下一个单元地址)。

注:在程序设计时,PUSH、POP必须配对使用,尤其是在分支中应该确保PUSH与POP成对出现,以保证堆栈操作的正常次序,这是子程序能够正常返回的条件。







应用示例

交换DS和ES的内容

PUSH DS

PUSH ES

POP DS

POP ES