

第四章 存储系统

主讲: 张骏鹏(博士, 副教授)


西安电子科技大学

人工智能学院



第四章 存储系统

- > 存储系统概述
 - ▶ 存储器的分类
 - ▶ 存储器的层次结构
- > 主存储器
- ▶ 高速缓冲存储器
- ▶ 辅助存储器







1. 存储器概述——存储器的分类

由于存储器的材料、性能及使用方法不同,从不同的角度考虑,就有不同的分类方法。

A. 按存储信息的介质分类

半导体存储器

磁盘(磁带)存储器

光盘存储器



第四章 存储系统

1. 存储器概述——存储器的分类

随机存储器

存储器的任何一个存储单元的内容都可以随机 存取,而且存取时间与存储单元的物理位置无关。

分类

只读存储器

能对其存储的内容读出,而**不能对其重新** 写入的存储器

顺序存取存储器

对存储单元进行读写操作时,需按其物理位置的先后顺序寻址,例如:磁带

直接存取存储器

例如:磁盘





1. 存储器概述——存储器的分类

主存储器

存放当前正要执行或刚执行的程 序和数据的存储器

C. 按在计算机中 的用途分类 高速缓冲存储器

存放正在执行的程序或正在使用的数据、 用以克服主存储器速度太慢的存储器

控制存储器

存放微程序的存储器


外部存储器

存放当前暂不使用的大量信息的存储器



1. 存储器概述——存储系统的层次结构

一台计算机中可能会包括各种存储器,如 CPU 内部的通用寄存器组、一级 Cache、二级 Cache和三级 Cache,主板上的主存储器(简称主存),主板外的联机(在线)磁盘存储器以及脱机(离线)的磁带、光盘存储器等。




6



1. 存储器概述——存储系统的层次结构

存储系统的层次结构主要体现在以下俩个存储层次上:

- *爰存* 主存;
- *主存*—辅存。





存储器和存储系统是不同的两个概念,这里说明的是存储器的性能指标。

1.存储容量

存储容量指的是存储器所能存储的二进制信息的总位数,其表示方式一般为:

存储容量=存储器总存储单元数×每个存储单元的位数 (4.1)



2. 存储器速度

- (1)存取时间又称访问时间,是对存储器中某一个存储单元的数据进行一次存(取)所需要的时间。
- (2)存取周期是指连续对存储器进行存(取)时,完成一次存(取)所需要的时间。
- (3)存储器带宽(Memory Band Width)是指单位时间里存储器可以读出(或写入)的字节数。若存储器的存取周期为 t_m ,且每次可读出(或写入)n个字节,则存储器的带宽 $B_m = n/t_m$ 。



3.可靠性

计算机要正确地运行,必然要求存储器系统具有很高的 可靠性。主存的任何错误都足以使计算机无法正常工作。

对计算机的存储器来说,有的是不可维修的,如构成主存的超大规模集成存储器芯片,一旦出现故障就只能更换; 而有的存储器是可维修的,如磁盘存储器、磁带存储器等。

4.功耗

功耗在电池供电的系统中是非常重要的指标。使用功耗低的存储器构成存储系统,不仅可以降低对电源容量的要求,而且还可以提高存储系统的可靠性。



5.价格

构成存储系统时,在满足上述指标要求的情况下,应尽量降低存储器的价格。通常是以每千字节(KB)或每兆字节(MB)的价格来衡量存储器的成本。随着技术的发展,存储器的价格已大大降低。例如,对于磁盘存储器,20世纪80年代初每兆字节(MB)需几千元,,而今天每吉字节(GB)只需几角钱。



2. 主存储器


计算机中的内部存储器,狭义是指主存储器(Main Memory,MM),广义是指包括主、高速缓存、虚拟存储器在内的存储层次。

主存是计算机存储体系中最早出现的存储层次,是从冯·诺依曼计算机开始到目前所有计算机中不可缺少的功能部件。主存是**正在执行的程序和所用数据的存放地,**其容量和速度对计算机性能(速度)有直接影响。现代计算机的主存毫无例外地采用半导体存储器集成芯片构成。



2. 主存储器——逻辑结构

主存用来存储二进制的程序和数据,由许多**存储单元**组成,每个存储单元可以存储1个字节或1个字(与计算机字长和CPU 的数据线数有关),存储单元的每1位为二进制存储元,即1个字节存储单元由8个二进制存储元构成。






主存的地址空间大小由 CPU 提供的地址线数决定。主存的规模即主存的容量可表示为

主存存储容量=存储单元数×存储单元的位数=2ⁿ×m 位 (4.2)

其中,n为存储单元地址位数(即 CPU 的地址线数),m 为每个存储单元可存储的位数。主存容量中特定数据的常用表示有: 2^{10} =1K, 2^{20} =1 M, 2^{30} =1G, 2^{40} =1T, 2^{20} ×8bit=1M×8b=1MB。




2. 主存储器——基本组成





2. 主存储器——基本组成

现代计算机的主存由半导体集成电路构成,其中,驱动器、译码器和读写电路均制作在存储芯片中,而MAR和MDR制作在CPU芯片中。





2. 主存储器——半导体芯片的基本结构

半导体存储芯片采用超大规模集成电路制造工艺,在一个芯片内集成具有记忆功能的存储矩阵、译码驱动电路和读写电路等。




地址线(单向)	数据线 (双向)	芯片容量
10	4	1K×4位
14	1	16K×1位



2. 主存储器——半导体芯片的基本结构


半导体存储器是由许多芯片构成的,为此需要**片选信号**来确定那个芯片被选中。



当地址为65535时,此8片的片选有效




- ▶ 每个存储元由存储1个二进制位的电路(部件)构成,
- ▶ 若干个存储元电路组成存储单元,
- ▶ 许多存储单元电路以行列矩阵组成存储器芯片。





- ▶ 每个存储元由存储1个二进制位的电路(部件)构成,
- ▶ 若干个存储元电路组成存储单元,
- > 许多存储单元电路以行列矩阵组成存储器芯片,
- ▶ 多个存储器芯片也按行列矩阵(即字、位扩展)组成主存。





为了能对**芯片内部**的存储单元进行寻址访问,需要在芯片内部对地址信号进行译码,以便选中地址所对应的存储单元。


芯片内部的地址译码有两种方式:


- >一维译码;
- > 二维译码。



1)一维译码


对于容量很小的芯片,如容量在几百个存储单元以内的芯片,多用一维译码。*芯片内部只用一个地址译码器*,其译码输出可选中相对应的存储单元。








当芯片容量在几百个存储单元以上时,用一维译码会使译码器过于复杂, 因此多采用二维译码。此时芯片内部用**行地址译码器**和**列地址译码器**分别对地址译码,行译码输出可选中相对应的一行存储单元,列译码输出可选中相对应的一列存储单元,而*行列交叉点上的存储单元就是最终所选中的存储单元*。









4.3.2 随机读写存储器 RAM

1.静态读写存储器SRAM

静态读写存储器SRAM 是构成小容量高速存储器最常用的部件,如高速缓冲存储器 Cache采用的就是SRAM。

常规 RAM 芯片的外部有地址线、数据线和控制信号线。 地址线在芯片内部译码,可选 中芯片内部的相应存储单元。 例如,某SRAM 芯片上有n 条地址线,这些地址线所能表示 的 地址编码有2n 种,这意味着该芯片内部有2n 个存储单元。



THE END! THANKS