



- 1. 循环程序的基本结构循环程序有以下两种结构。
- (A) 先循环工作,后循环判定(DO-UNTIL结构)
  - ▶ 应用场合:适合于循环次数已知的情况;
  - ▶ 循环判定条件: 用CX 作减1 计数控制循环





- (B) 先循环判定,后循环工作 (DO-WHILE结构)
  - 应用场合: 适合于循环次数未知或可能会出现0次循环的情况
  - ▶ 循环判定条件: 用条件标 志





2. 循环程序的组成

不管是哪一种循环结构,一个标准的循环程序应由以下四部分组成:

初始化准备部分 循环工作部分 参数调整部分 出口判定部分




#### 3. 循环控制指令

为了便于循环控制,8086/8088CPU 专门设置了一类循环控制类指令,其指令书写格式和指令完成的功能如下表所示。

助记符格式	功能说明
LOOP 标号	(CX) ← (CX) -1, (CX) ≠0时, 转到标号处
LOOPZ/LOOPE 标号	(CX) ← (CX) -1 , (CX) ≠0且 ZF=1时,转到标号处
LOOPNZ/LOOPNE 标号	(CX) ← (CX) -1 , (CX) ≠0且 ZF=0时,转到标号处
JCXZ 标号	CX=0时,转到标号处



例:在存储器ADDR单元中存放着数Y的地址,试编制一程序统计数Y中的1的个数,并将结果存入COUNT单元中。





- ➤ 要测出数Y中1的个数,一个比较简单的方法就是逐位测试,把数Y用移位的方法,逐次移到CF中去,根据CF是否为1来计数,共循环移位计数16次。
- ▶ 在很多情况下,数Y可能一开始就为0,或在循环移位计数的过程中,在16次循环未进行完之前,已经变为0,那么用上述循环移位的逐位测试法,势必使程序执行效率降低。为提高程序的效率,在这类程序设计中,常采用先循环判断后循环工作的循环结构。
- ➤ 循环结束控制条件为: ZF=1。



#### 程序:

DATA SEGMENT

ADDR DW NUMBER

NUMBER DW Y

COUNT DW ?

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

**START:** 

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV BX, ADDR



```
MOV
            AX, [BX]
      MOV
            DX, 0
LOP:
      CMP
            AX, 0
      JZ
            EXIT
      SHL
            AX, 1
      JNC
          LOP
      INC
          DX
      JMP
          LOP
EXIT:
      MOV
            COUNT, DX
      MOV
            AH, 4CH
      INT
            21H
CODE
      ENDS
            START
      END
```