算术运算指令



• 算术运算类指令可以分成6个子类:

加减法指令 ADD, ADC, SUB, SBB, NEG

比较指令 CMP

增量减量指令 INC, DEC

乘除法指令 MUL, IMUL, DIV, IDIV

符号扩展指令 CBW, CWD

BCD数运算调整指令 AAA, DAA, AAS, DAS, AAM, AAD

注:只要ALU涉及到运算,就不能使用段REG,其运算结果

会影响6个状态标志位。



3.5.1 加减法指令

1. 加法指令(ADD、ADC)

格式: ADD DST, SRC; (DST)←(SRC)+(DST)

ADC DST, SRC; (DST) \leftarrow (SRC)+(DST)+(CF)

说明:

- ➤ SRC可以取立即数、通用寄存器和存储单元,DST可以取通用寄存器和存储单元,但SRC和DST不能同时取存储单元。
- ➤ ADD和ADC指令会正常影响PSW中的6个状态标志位: CF、AF、OF、SF、ZF和PF。



例:设变量VAR1为字型变量,VAR2为字节变量,则

ADD AX, 56A0H; $(AX) \leftarrow (AX) + 56A0H$

ADC AX, BX ; $(AX) \leftarrow (AX) + (BX) + (CF)$

ADD AX, VAR1 ; $(AX) \leftarrow (AX) + (VAR1)$

ADD BX, VAR1[DI] ; (BX) \leftarrow (BX)+ ((VAR1) + (DI))

ADD BL, VAR2 ; (BL) \leftarrow (BL)+(VAR2)

ADD BYTE PTR VAR1, AL

;(VAR1的低位字节)←(VAR1的低位字节)+(AL)



状态标志位影响:

例:设(AX)=5439H,则执行ADD AX,476AH后,

(AX) = 9BA3H,

0101 0100 0011 1001 B

+ 0100 0111 0110 1010 B

1001 1011 1010 0011 B

CF=0, AF=1, OF=1, SF=1, ZF=0, PF=1.



2. 减法指令(SUB、SBB)

格式: SUB DST, SRC; (DST)←(DST)ー(SRC)

SBB DST, SRC; (DST)←(DST)−(SRC)−(CF)

说明:

- ➤ 指令中DST、SRC的来源与ADD指令相同;
- > 减法指令SUB和SBB指令会正常影响PSW中的6个状

态标志位: CF、AF、OF、SF、ZF和PF。



例:设VAR1为字型变量,VAR2为字节变量,则

SUB AL, 2CH ; $(AL) \leftarrow (AL) - 2CH$

SBB AX, BX ; $(AX) \leftarrow (AX) - (BX) - (CF)$

SUB AX, VAR1 ; $(AX) \leftarrow (AX) - (VAR1)$

SBB DL, VAR2[SI] ; (DL) \leftarrow (DL)-((VAR2)+(SI))-(CF)



例: MOV AX, 565BH

SUB AX, C546H

结果: (AX)=9115H

0101 0110 0101 1011 B

- 1100 0101 0100 0110 B

[1]1001 0001 0001 0101 B

变补或求负求法:

已知 [Y]补 = $Y_{n-1}Y_{n-2}$ Y_1Y_0 , 则对 [Y]补 的 每一位 (包括符号位)都按位取反,然后再加1,结果即 [-Y]补。 $C546H \rightarrow 变补$

0101 0110 0101 1011 B

+ 0011 1010 1011 1010 B

1001 0001 0001 0101 B

注:减法运算时,实际二进制运算时的进位状态取反后影响AF和CF

标志位: CF=1, AF=0, OF=1, SF=1, ZF=0, PF=0



3. 取负指令 (NEG)

格式: NEG DST; (DST)←0-(DST)

说明:

- ➤ 是特殊的减法运算,其被减数为0,相减结果存放在DST中
- ➤ DST可以取通用寄存器和存储单元,可以直接利用NEG指 令完成求负数的补码
- ➤ NEG指令将正常影响PSW中的6个状态标志位



例:设VAR1为字型变量,则有下列指令:

NEG BX ;(BX) \leftarrow 0 - (BX)

NEG VAR1 ;(VAR1) \leftarrow 0 - (VAR1)

NEG BYTE PTR 2[BX] ;(BX)+2) \leftarrow 0 - ((BX)+2)



3.5.2 比较指令 (CMP)

格式: CMP DST, SRC; (DST)-(SRC)

说明:

- ➤ CMP指令与减法指令类似,完成DST的内容减去SRC的内容,但其结果不保存到DST,指令中的SRC、DST的来源与ADD指令相同。
- ➤ CMP指令将正常影响PSW中的6个状态标志位: CF、AF、OF、SF、ZF和PF。



两个无符号数进行比较:

- ➤ 当CF=0、ZF=0时, (DST) > (SRC);
- ➤ 当CF=1时,(DST)<(SRC)。

两个有符号数进行比较:

大小的比较要根据OF和SF共同来决定



 \rightarrow 当(OF XOR SF) \wedge ZF = 0时, (DST) > (SRC);

(理解:正常时OF=0且SF=0;溢出时,正数减负数超出范围得到负数结果,OF=1且SF=1)

DST=70D, **SRC=60D DST=-60D**, **SRC=-70D**

0100 0110 1100 0100

<u>- 0011 1100</u> <u>- 1011 1010</u>

0000 1010 (OF=0, SF=0) 0000 1010 (OF=0, SF=0)

DST=70D, **SRC=-50D DST=70D**, **SRC=-60D**

0100 0110 0100 0110

0111 1000 (OF=0, SF=0) 1000 0010 (OF=1, SF=1)



- ▶ 当(OF XOR SF) =1时, (DST) < (SRC);
 (理解:正常时OF=0且SF=1;溢出时,负数减正数超出范围得到正数结果,OF=1且SF=0)
- > 溢出发生在异号数比较



例:设VAR1为字型变量,VAR2为字节变量,则有

CMP CX, 2000 ;(CX)—2000,并置FLAG

CMP BX, DX ;(BX)—(DX),并置FLAG

CMP AL, VAR2 ;(AL)—(VAR2),并置FLAG

CMP VAR1[SI], AX ;((VAR1)+(SI))-(AX), 并置FLAG



例:两个无符号数(AL)=49H、(BL)=28H进行大小比较。

程序片段:

MOV AL, 49H

MOV BL, 28H

CMP AL, BL

执行后,CF=0,说明49H>28H。

注:如果采用CMP BL, AL语句,则CF=1,说明28H<49H。



例: 两个有符号数-104、-113进行大小比较。

程序片段:

MOV AL, -104

MOV BL, -113

CMP AL, BL

执行后的标志位: OF=0, SF=0, 说明-104>-113。

注:如果采用CMP BL, AL语句,则OF=0, SF=1, 这说 明-113<-104。



3.5.3 增量减量指令 (INC, DEC)

格式: INC DST; (DST)←(DST)+1

DEC DST; (DST) \leftarrow (DST)-1

说明:

- ➤ INC为增量指令,每次对DST的内容增加1;
- ➤ DEC为减量指令,每次对DST的内容减去1;
- > DST可以取通用寄存器和存储单元;
- ➤ INC和DEC指令正常影响PSW中的5个标志位: AF、OF 、 SF、ZF和PF,但不会影响CF位。



例:设VAR1为字型变量,则有

DEC AX $;(AX) \leftarrow (AX) -1$

INC DL $;(DL) \leftarrow (DL)+1$

INC VAR1 ;(VAR1) \leftarrow (VAR1) +1

DEC WORD PTR [BX] $;((BX)) \leftarrow ((BX))-1$



- 3.5.4 乘法和除法指令
- 1. 乘法运算
- 两个无符号二进制数的乘法运算与十进制数的乘法类似,可以采用列竖式的方法计算,只是在相加运算时,按逢二进一的规则。
- 两个有符号二进制数进行乘法运算时,先将负数采用变补的方法变换成正数,进行两个正数相乘,然后统一考虑符号。



2. 乘法指令(MUL,IMUL)

格式: MUL SRC; 无符号数相乘

IMUL SRC; 有符号数相乘

说明:指令的目的操作数隐含在AX(或AL)中,SRC可以 取通用寄存器或存储单元,只能是字节和字,它们决

定了乘法操作的类型。



SRC为寄存器或存储单元,只能是字节和字,它们决定了乘法操作的类型。 乘法操作的类型:

- ▶ 当SRC为字节时,MUL和IMUL为字节运算,表示将AL中的数与(SRC))相乘,其结果放入(AX)中;
- ▶ 当SRC为字时,MUL和IMUL为字运算,表示将AX中的数与(SRC)相 乘,其结果的高16位保存在(DX),低16位保存在(AX)



字乘法 DX:AX ◆ (AX) × (SRC)



MUL和IMUL指令只对PSW的CF、OF位有影响

影响规则:

- ➤ 当采用MUL运算时,字运算结果的DX为0时,CF=0,OF=0,表示两个字相乘其结果也为一个字;字节运算结果的AH为0时,CF=0,OF=0,表示两个字节相乘其结果也为一个字节;否则CF=1,OF=1。
- ▶ 当采用IMUL运算时,字运算结果的DX为符号扩展时,CF=0,OF=0,表示两个字相乘其结果可以用一个字表示;字节运算结果的AH为符号扩展时,CF=0,OF=0,表示两个字节相乘其结果也可以用一个字节表示;否则CF=1,OF=1。



例.下列指令是合法的。

IMUL CL ;(AX)←—(AL)*(CL), 为字节操作

下列指令是非法的。

MUL AL,BL; > DST(被乘数)应为隐含寻址

IMUL 05H ; SRC(乘数)不能为立即数寻址



例. 乘法的字节运算。要计算两个无符号数2CH、42H的乘积,结果保存在AX中。

程序片段:

MOV AL, 2CH

MOV BL, 42H

MUL BL

结果: (AX) = 0B58H, CF=1, OF=1。



例. 乘法的字运算。要计算两个有符号数1000、一12345的乘积。

程序片段:

MOV AX, 1000

MOV BX, -12345

IMUL BX

结果: (DX) = FF43H, (AX) = A158H;

CF=1, OF=1



例. 字节×字运算。要计算两个有符号数15H、FB78H的乘积。

有符号数FB78H为负数(-1160)。

程序片段:

MOV AL, 15H

CBW

MOV BX, 0FB78H

IMUL BX

结果(DX)=FFFFH,(AX)=A0D8H;

CF=0,OF=0,表示相乘结果只需要用一个字表示。



3. 除法指令(DIV, IDIV)

格式: DIV SRC; 无符号数的除法

IDIV SRC; 有符号数的除法


说明:

- ➤ 指令的目的操作数隐含在DX: AX(或AX)中,SRC可以取通用寄存器和存储单元,它只能是字节和字,这也决定了除法操作的类型。
- > DIV和IDIV指令不影响PSW中的标志位
- ▶ 除法不允许出现除数为0或商溢出,若发生除数为0或商 溢出则其结果没有意义,并引起中断。



(1) 除法操作类型:

- ➤ 当SRC为字节时,DIV和IDIV为字节运算,表示将AX中的 16位二进制数除以8位二进制数(SRC),其结果的商保 存在 (AL) 中,余数保存在 (AH) 中;
- ▶ 当SRC为字时,DIV和IDIV为字运算,表示将DX与AX联合构成的32位二进制数除以16位二进制数(SRC),其结果的商保存在(AX)中,余数保存在(DX)中。





例. 字÷字节的除法运算。

设要完成除法运算12345÷156。

思路:被除数12345可以用一个字表示,除数156可以用一个字节表示,可以直接采用除法的字节运算。

程序片段:

MOV AX, 12345

MOV BL, 156

DIV BL

结果: 商(AL) = 4FH, 余数(AH) = 15H



例. 双字÷字的除法运算

完成除法运算28901240H÷(-6528H)。

思路: 是有符号数的除法运算,被除数应该用一个双字表示,

除数可以用一个字表示,

程序片段:

MOV AX, 1240H

MOV DX, 2890H

MOV BX, -6528H

IDIV BX

结果:商(AX)=9959H,余数(DX)=2528H。



例. 下列指令是合法的。

DIV BL

IDIV CX

DIV WORD PTR [BX][SI]

下列指令是非法的。

DIV 12 ; SRC(除数)不能为立即数寻址

DIV [SI]+02H ; → SRC类型不明确



3.5.5 符号扩展指令(CBW, CWD)

格式:

CBW ;将AL中的符号扩展到AH中,形成一个字AX

CWD ;将AX中的符号扩展到DX中,形成双字(DX:AX)

说明: CBW为字节到字的符号扩展指令,表示将AL中的有符号数扩展到AH,即根据AL中的符号位D7来扩展:

- ➤ 当D7=0时, AH=00H;
- ➤ 当D7=1时,AH=FFH

这样可以保证有符号数AL与有符号数AX所表示的值相同。



CWD(Convert word to doubleword)为字到双字的符号扩展指令,表示将AX中的有符号数扩展到DX,即根据AX中的符号位D15来扩展:

- ➤ 当D15=0时,DX=0000H
- ➤ 当D15=1时,DX=FFFFH

可以保证有符号数AX与有符号数DX:AX所表示的值相同。



例. 写出计算Y=a*b+c-18的程序。

在数据段定义变量如下:

DAT1 DB 34H; 为a的一个设定值

DAT2 DB 56H; 为b的一个设定值

DAT3 DB OE7H ; 为c的一个设定值

DATY DW ? ; DATY单元存放结果

代码段的程序片段为:

MOV AL, DAT1 ;取a

MOV BL, DAT2 ;取b

IMUL BL ; $(AL)*(BL) \longrightarrow (AX)$

MOV BX, AX ; $(AX) \longrightarrow (BX)$

MOV AL, DAT3 ;取c

CBW ;扩展AL → AX

ADD AX, BX ; $(AX) + (BX) \longrightarrow (AX)$

SUB AX, 18

MOV DATY, AX



3.5.6 BCD数运算调整指令

- ▶ BCD码(数)是用四位二进制码来表示一位十进制数。利用 BCD码可进行加、减、乘、除运算,但为了得到正确的结果, 必须进行修正。
- ▶ BCD码表示可分为两类:
 - · 分离BCD码: 8位的寄存器中只包含一位BCD码(D0~D3)
 - · 组合BCD码: 8位的寄存器中包含了两位BCD码。

两类修正的方法是不同的,其调整指令也不同。



· BCD数调整指令共6条

助记符格式	功能说明
AAA	加法分离BCD调整
AAS	减法分离BCD调整
DAA	加法组合BCD调整
DAS	减法组合BCD调整
AAM	乘法分离BCD调整
AAD	除法分离BCD调整



1. 加法调整指令(AAA,DAA)

格式: AAA ; 加法分离BCD码调整

DAA ;加法组合BCD码调整

说明:

- □ AAA为分离BCD码加法运算后的调整指令,表示对相加结果AL的低4位进行加6修正。根据运算结果及修正结果的AF有无进位,进行下列操作:
 - ➤ AF无进位,则AH=0,CF=0,AF=0;
 - ➤ AF有进位,则AH=1, CF=1, AF=1;
 - ▶并清掉AL中的高4位。



□ DAA为组合BCD码加法运算后的调整指令,表示对相加结果AL的低4位和高4位分别进行加6修正。DAA指令对PSW中的AF、CF、SF、ZF、PF都有影响,其效果等同于ADD指令。



例. 计算十进制数的加法运算,设要计算4+8。

思路: 当通过键盘输入这两个十进制数时,我们得到的是其 ASCII码,如果将其看作为分离BCD码,则高4位为无效 部分,因此不需要将高4位清除。

程序片段:

MOV AL, '4'

MOV BL, '8'

ADD AL, BL

AAA

AAA指令调整之前,(AL)=6CH,执行AAA指令后,其结果为(AX)=0102H,CF=1, AF=1; 这说明"4+8=12"。



例. 计算十进制数的加法运算, 设要计算34+28。

程序片段:

MOV AL, 34H

MOV BL, 28H

ADD AL, BL

DAA

DAA指令调整之前,(AL)=5CH,执行DAA指令后,

结果: (AL)=62H, CF=0, AF=1, SF=0, PF=0, ZF=0 说明 "34+28=62"。



2. 减法调整指令(AAS,DAS)

格式: AAS; 减法分离BCD码调整

DAS; 减法组合BCD码调整

说明:

- □ AAS为分离BCD码减法运算后的调整指令,表示对相减结果 AL的低4位进行减6修正。根据运算结果及修正结果的AF有无 借位,进行下列操作:
 - ➤ AF有借位,则CF=1,AF=1;
 - ➤ AF无借位,则CF=0,AF=0;
 - ➤ 并清掉AL中的高4位。



□ DAS为组合BCD码减法运算后的调整指令,表示对相减结果AL的低4位和高4位分别进行减6修正。DAS指令对PSW中的AF、CF、SF、ZF、PF都有影响,其效果等同于SUB指令。



例. 计算十进制数的减法运算,设要计算5-9。 程序片段:

MOV AL, 05H

MOV BL, 09H

SUB AL, BL

AAS

AAS指令调整之前,(AL)=0FCH,AF=1,执行AAS指令后,其结果为(AL)=06H,CF=1,AF=1; 这说明调整结果为负数对10补码,为求取原码必须对其求一次10补码([[X]补]补=[X]原),因此结果为 6H - 10H = - 4H(负数的补码 = 模 + 负数)



3. 乘法分离BCD码调整

格式: AAM; 乘法分离BCD码调整

说明: AAM为分离BCD码乘法的调整指令,两个分离BCD码相乘之后

,需用AAM调整,调整方法是将结果(AL)除以10(0AH),其商为(AH)的低4位,余数为(AL)的低4位。

AAM指令会影响PSW的SF、ZF:

- ➤ SF=0,因为AL的高4位为0;
- ▶ 当余数为0,即AL=0时,ZF=1;
- ▶ 当余数不为0时, ZF=0。



例. 计算十进制数的乘法运算,设要计算**7**×**8**。程序片段:

MOV AL, 7

MOV BL, 8

MUL BL

AAM

AAM指令执行之前,(AX)=38H,AAM指令执行后,

(AX) = 0506H, SF=0, ZF=0



4. 除法分离BCD码调整

格式: AAD; 除法分离BCD码调整

说明: AAD为分离BCD码除法的调整指令,两个分离BCD码除法指令之前应采用AAD进行调整。被除数AH和AL中分别保存有一位分离BCD码,AAD指令进行除法调整: (AL)←(AH)×10+(AL),并使(AH)←0,然后进行正常的除法运算。

➤ AAD指令会影响PSW的PF、SF、ZF标志位。



例. 计算十进制数的除法运算,设要计算27÷4。

程序片段:

MOV AX, 0207H

MOV BL, 4

AAD ; $(AX) \leftarrow 001BH$

DIV BL

结果: AL=06H, AH=03H, 这说明十进制数的除法运算

27÷4的商为6,余数为3。