11. Transpordikiht

Side IRT3930

Ivo Müürsepp

Transpordikihi funktsioonid

- Ühendusele orienteeritud side. Virtuaalne otsekanal alg- ja sihtpunkti vahel. Sõltumatus alumiste kihtide ülesehitusest ja protokollistikust.
- Segmentide õige järjekorra tagamine.
- Ühenduse usaldusväärsuse tagamine:
 - Segmendi kontrollsumma
 - Kinnitused ACK ja NACK
 - Vigaste/puuduvate andmete uuesti saatmine ARQ
- Vookontroll
- Võrgu ülekoormuse (Congestion) vältimine
- Rakenduskihi andmete multipleksimine (ISO-OSI sessioonikiht)

TCP segmendi päis

	okt					0				1									2									3							
okt	bitt	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
0	0		Allika port															Sihtkoha port																	
4	32		Järjekorranumber <i>SN</i>																																
8	64		Kinnituse (ACK) number AN																																
12	96	Pä	iise	pikk	us	(0 0 (0		W		U R G	С		S	Υ	1	1																	
16	128		Kontrollsumma														URG viit																		
20	160												Valil	kulis	sed	välja	ad (I	kui P	'äise	pik	kus	> 5)													


Usaldusväärse võrguühenduse korral

- Adresseerimine
 - Pordid
- Multipleksimine
 - Pordid
- Vookontroll
 - Libisev aken (SN, AN, W)
- Ühenduse loomine
 - (*SYN*, *ISN*)
- Ühenduse lõpetamine




Port

- Pordid jagunevad kolme gruppi:
 - Üldtuntud pordid: 0-1023
 - Telnet 23
 - SMTP 25
 - FTP 20
 - HTTP 80
 - Registreeritud pordid: 1024-49151
 - Cisco HSRp 1985
 - Dünaamilised (privaatsed) pordid: 49152 65535





TCP krediidijaotuse süsteem

Transport Entity A




Transport Entity B






B acknowledges 3 segments (600 octets), but is or prepared to receive 200 additional octets beyond original budget (i.e., B will accept octets 1601 through 2600)







B acknowledges 5 segments (1000 octets) and restores the original amount of credit




Lõplik olekumasin (*FSM*)




Lihtne TCP olekumasin



Ühenduse loomine






(a) Active/Passive Open


(b) Active/Active Open

Ebausaldusväärse võrguühenduse korral

- Segmentide õige järjekorra tagamine
- Retransmissioon
 - Vigane segment
 - Segment ei jõua kohale
 - (AN, taimer)
- Duplikaatide tuvastamine
- Vookontroll
- Ühenduse loomine ja katkestamine
- Tõrgetest toibumine
- Ülekoormuse vältimine



TCP olekumasin




TCP

```
"Hi, I'd like to hear a TCP joke."
"Hello, would you like to hear a TCP joke?"
"Yes, I'd like to hear a TCP joke."
"OK, I'll tell you a TCP joke."
"Ok, I will hear a TCP joke."
"Are you ready to hear a TCP joke?"
"Yes, I am ready to hear a TCP joke."
"Ok, I am about to send the TCP joke. It will last 10
seconds, it has two characters, it does not have a
setting, it ends with a punchline."
"Ok, I am ready to get your TCP joke that will last 10
seconds, has two characters, does not have an explicit
setting, and ends with a punchline."
"I'm sorry, your connection has timed out.
...Hello, would you like to hear a TCP joke?"
```

UDP datagrammi päis

	okt	0									1								2								3							
okt	bitt	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0	0	Allika port														Sihtkoha port																		
4	32	Segmendi pikkus													Kontrollsumma																			

Klient-server mudel



Sokkel (Socket)

Server

• Sokli loomine

```
socket()
```

• Sokli sidumine

```
bind()
```

• Ühenduse ootamine

```
listen()
```

Ühenduse aktsepteerimine

```
accept()
```

Andmevahetus

Klient

Sokli loomine

```
socket()
```

• Ühenduse loomine

```
connect()
```

Andmevahetus

```
read()
write()
send()
receive()
```

Sokli loomine

```
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
```

• Esimene argument määrab aadressiruumi

```
AF_UNIX – sama failisüsteemi kasutavatele protsessidele AF_INET – kahe suvalise interneti kasutaja vahel
```

• • •

Teine argument määrab sokli tüübi

```
SOCK_STREAM – (TCP) voog
SOCK_DGRAM – (UDP) datagrammid
```

• • •

• Kolmas argument määrab kasutatava (transpordikihi) protokolli. Väärtuse Ø korral valib operatsioonisüsteem ise sobivaima.

Sokli sidumine (server)

Käsk seob sokli serveri aadressiga

```
bind(sockfd, sockaddr, sockaddr_len)
```

- sockfd on socket käsuga loodud sokli number (file description).
- Juhul kui tegutseme interneti domeenis (AF_INET) sisaldab struktuur sockaddr serveri IP aadressi ja pordi numbrit.
 - sockaddr.sin_port = 80 // HTTP
 - sockaddr.sin_addr.s_addr = 193.40.254.28

Sokli (pordi) kuulamine (server)

 Peale sokli loomist ja sidumist asub server kuulama talle saabuvaid ühendussoove:

```
listen(sockfd,5)
```

- Esimene argument on sokli number.
- Teiseks argumendiks on maksimaalne ühendussoovide järjekorra pikkus. Kui ühendussoovide arv ületab selle väärtuse keeldutakse uutele soovijatele ühenduse loomisest (ECONNREFUSED)

Ühenduse loomine (klient)

Käsuga alustatakse kliendi poolt ühenduse loomist serveriga

```
connect(sockfd, serv_addr, serv_len)
```

- Esimeseks argumendiks on kasutaja poolse sokli number.
- Teiseks argumendiks on serveri aadress. Interenetiühenduse korral IP aadress ja pordi number (193.40.254.28:80).
- Kolmas argument on aadressi pikkus.

Ühenduse aktsepteerimine (server)

 Kliendipoolse ühendussoovi connect() aktsepteerimisel loob server kliendiga ühenduse:

```
newsockfd = accept(sockfd, cli_addr, clilen)
```

- Andmeside pidamiseks luuakse uus sokkel numbriga newsockfd.
- NB! Soklit numbriga sockfd kasutatakse ainult ühendussoovide kuulamiseks!
- Struktuur cli_addr sisaldab kliendi aadressi. Internetiühenduse korral seega tema IP aadressi ja talle eraldatud pordi numbrit.

Andmevahetus

Andmete vahetamine toimub mõlemas suunas:

```
write(sockfd, *buf, buf_len)
read(sockfd, *buf, buf_len)
```

- Esimeseks argumendiks on sokli number sockfd.
- Teiseks argumendiks on edastatavad andmed või viit puhvrile *buf, viimane argument on edastatavate andmete pikkus buf_len.
- Serveri poolt kirjutatut saab kliendi poolt lugeda ja vastupidi.

Ühenduse lõpetamine

• Ühenduse lõpetamiseks suletakse loodud sokkel:

```
close(sockfd)
```

Paindlikumat lähenemist pakub:

```
shutdown(sockfd, how)
```

- How:
 - 0 andmete vastuvõtt peatatud
 - 1 andmete saatmine peatatud
 - 2 saatmine ja vastuvõtmine peatatud

Harjutusülesanne

• Transpordikihi protokoll kasutab vookontrolliks ja vigade tuvastamiseks libiseva aknaga protokolli (*sliding window*). Akna pikkuseks *W* on 1800B, viimase edastatud segmendi number *SN* on 3700, ning viimase kinnituse number *AN* on 2900. Maksimaalselt mitu baiti tohib saatja enne järgmise kinnituse saamist veel edastada?

Loe lisaks



- The TCP/IP Guide. http://www.tcpipguide.com/free/index.htm, 13.11.2017
- William Stallings. Data and Computer Communications. Kaheksas trükk.
 Peatükk 20 Transport Protocols.
- RFC: 793 Transmission Control Protocol. https://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt, 13.11.2017
- Robert Ingalls. Sockets tutorial.
 http://www.cs.rpi.edu/~moorthy/Courses/os98/Pgms/socket.html, 13.11.2017
- Brian "Beej Jorgensen" Hall. Beej's Guide to Network Programming Using Internet Sockets.

http://beej.us/guide/bgnet/output/html/singlepage/bgnet.html#sendman, 13.11.2017