

Nomor Dokumen:	Revisi:	Tangg	gal Efektif:	Halaman
Pros/MFG-08	0	5 Septe	ember 2022	1 dari 4
Dibuat	Diperiksa	Disetujui		
Staff/Mgr/SM	SM/GM/Director	MR	Dir. / VP	Presdir

1. TUJUAN

- 1.1. Mengatur proses kerja komponen upper di area Finishing Prep 2
- 1.2. Mengatur proses kerja scan QR Code di area Prep 2
- 1.3. Mengatur proses kerja komponen upper di area Incoming Stitching
- 1.4. Mengatur proses kerja scan QR Code di area Incoming Stitching
- 1.5. Mendapatkan data produksi dalam bentuk digital

2. RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

- 2.1. Ruang lingkup prosedur ini adalah di area Prep 2 dan Incoming Stitching seluruh NCVS PT Adis Dimension Footwear.
- 2.2. PPIC bertanggung jawab untuk membuat lot basis, mengunggah lot basis ke system dan mencetak QR Code.
- 2.3. Checker Kanban bertanggung jawab untuk mengambil QR Code di PPIC yang telah dicetak dan mendistribusikan ke Setting Operator di Prep 2.
- 2.4. Setting Operator bertanggung jawab untuk melakukan setting komponen dan melakukan scan in QR Code.
- 2.5. Water Spider (WS) Prep 2 bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman komponen upper dan melakukan scan out di area Incoming Stitching serta mengembalikan *trolley* beserta box kembali ke Finishing Prep 2.

3. REFERENSI

- 3.1. Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001

4. DEFINISI

4.1. Lot Basis adalah alat dokumen yang dipergunakan untuk mengendalikan target output produksi



Nomor Dokumen:	Revisi:	Tanggal Efektif:	Halaman
Pros/MFG-08	0	5 September 2022	2 dari 4

- 4.2. QR Code (Quick Response Code) adalah adalah suatu kode matriks dua dimensi yang didalamnya mampu menyimpan informasi hingga ribuan karakter alfanumerik
- 4.3. Scan adalah proses perekaman data QR Code kedalam perangkat keras *Scanner*
- 4.4. Scanner adalah perangkat untuk melakukan perekaman QR Code kedalam system
- 4.5. Preparation 2 atau Prep 2 adalah lini produksi sebelum proses stitching
- 4.6. Purchase Order Nike (Nike PO) adalah adalah surat pesanan pembelian yang diterbitkan oleh Nike kepada perusahaan yang dipergunakan sebagai bukti sah pemesanan barang, sebagai acuan PPIC dalam membuat rencana produksi
- 4.7. *ThinkPrep* adalah aplikasi digital yang dipergunakan untuk menjalankan proses scan QR Code di area Prep 2 dan Incoming Stitching

5. **PROSEDUR**

- 5.1 PPIC membuat Lot Basis dengan acuan PO Nike dan Load Plan yang diberikan dari tim BU
- 5.2 PPIC mengunggah Lot Basis yang sudah selesai dan sesuai ke ke system lot basis digital
- 5.3 Setelah Lot basis tersedia di system, PPIC melakukan print out QR Code sesuai PO dengan acuan Lot Basis.
- 5.4 Checker Kanban mengambil QR Code di PPIC dan menyerahkan QR code kepada Setting Operator
- 5.5 Setting Operator mengambil set upper dengan kualitas OK, kemudian diikat tiap 6 pairs untuk setiap size dan masukkan set upper yang sudah siap ke dalam box dengan acuan lot basis.
 - 5.5.1 Ambil QR Code sesuai dengan Upper. Pastikan Aplikasi ThinkPrep sudah diaktifkan pada layar sentuh. Lakukan log in pada aplikasi ThinkPrep sesuai dengan username dan password yang diberitahukan sebelumnya.
 - 5.5.2 Scan QR Code pada scanner yang terletak pada tempatnya.
 - 5.5.3 Lihat notifikasi scan berhasil atau gagal.
 - 5.5.4 Tempelkan QR Code yang telah di scan pada box.
 - 5.5.5 Ulangi proses hingga selesai target harian
- 5.6 Jumlah upper dalam satu box adalah harus 24 pasang.
- 5.7 Apabila jumlah pairs pada tiap box sebanyak 24 pasang, maka Setting Operator memasukan box ke dalam Rak Supermarket. Jika tidak memenuhi 24 pasang, maka setting operator mengambil Upper kembali hingga batas 24 pasang terpenuhi.



Nomor Dokumen:	Revisi:	Tanggal Efektif:	Halaman
Pros/MFG-08	0	5 September 2022	3 dari 4

- 5.8 WS Prep 2 mengambil box dari Rak Supermarket sebanyak 1 lot sesuai dengan Lot Basis & meletakkan box pada Transfer Trolley
- 5.9 WS Prep 2 memastikan jumlah tiap lot dan size sesuai dengan acuan Lot Basis. Apabila jumlah 1 lot sudah sesuai Lot Basis, maka WS Prep 2 mengirimkan trolley ke *Scanning Station*.
- 5.10 WS Prep 2 memasukan nomor NCVS pada aplikasi
 - 5.10.1 Pastikan Aplikasi Thinkprep sudah diaktifkan pada layar sentuh.
 - 5.10.2 Lakukan log in pada aplikasi Thinkprep sesuai dengan username dan password yang diberitahukan sebelumnya.
 - 5.10.3 Masukkan nomor NCVS pada aplikasi dan lakukan scan seluruh QR Code yang terdapat pada box
 - 5.10.4 Lihat notifikasi scan berhasil atau gagal.
- 5.11 WS Prep 2 menempatkan trolley di area incoming stitching
- 5.12 WS Prep 2 membawa trolly dan box yang sudah kosong kembali ke Prep 2
- 5.13 WS prep maupun Setting Operator dapat melihat menu *Dashboard* untuk pemeriksaan inventory harian
- 5.14 Ulangi proses hingga selesai target harian

6. DOKUMENTASI

- 6.1. Lampiran Flow Chart Setting Upper dan Scan QR Code
- 6.2. Panduan Penggunaan Aplikasi Thinkprep



Nomor Dokumen: Revisi: Tanggal Efektif: Halaman
Pros/MFG-08 0 5 September 2022 4 dari 4

LAMPIRAN1

FLOW CHART DIGITALISASI MANUFAKTUR PREP 2 - STITCHING

