
PRÁCTICA 9 ENTRADA/SALIDA II

Objetivos:

• Aplicar los conceptos de entrada/salida por consulta de estado.

Desarrollo / Comentario:

Crear Switch 0, switch 1 y Matriz de Led 0.



En esta práctica vamos a trabajar con switch0 como registro de estado.

a) Escribir un programa que cuando el bit 3 del switch 0 valga 1 se muestre en la matriz de led en amarillo tantos leds como indique switch 1.

.text li a0, LED_MATRIX_0_BASE

li s0, 0xffff00 #amarillo en RGB


poll1:

lw s1, SWITCHES_0_BASE and s1,s1,0x8 beq s1,zero,poll1

"Si quisiésemos ver el bit 4, habría que hacer un andi con 10, porque va de 2 en 2"

#Carga la dirección del primer LED de la matriz #Que va de 4 en 4 la dirección de memoria #Carga el amarillo

#Carga el valor de BITS encendidos en Switch0 #Filtra para ver si está encendido el bit 3 #Si no, salta otra vez y espera



lw s2, SWITCHES_1_BASE #Leemos cantidad de switch(2^n) y lo dejamos #en entero para hacer un contador bucle: beq s2,zero,final #Si no quedan enteros por poner, se acaba sw s0, 0(a0)#Cargamos el amarillo #Pasamos al siguiente LED addi a0,a0,4 addi s2,s2,-1 #Quitamos uno del contador porque ya se puso j bucle #Repetimos proceso final: li a7.10 ecall b) Escribir un programa que cuando el bit 3 del switch 0 valga 1 se muestre en la matriz de led en amarillo tantos leds como indique switch 1 y cuando el bit 4 del switch0 valga 1 se ponga en blanco toda la matriz. .text li s0, 0xffff00 #amarillo en RGB #Cargamos amarillo #Cargamos blanco li s3,0xffffff #blanco en RGB poll1: #Problema1 #Cargamos el valor que haya en Switch0 lw s1, SWITCHES_0_BASE #Filtramos en busca del bit3 de Switch0 andi s1.s1.0x8 #bit 3 bne s1,zero,amarillo #Si no es 0 (es 1), salta a amarillo #Problema2 poll2: lw s1, SWITCHES_0_BASE #Cargamos el valor que haya en Switch0 andi s1,s1,0x10 #bit 4 #Filtramos en busca del bit4 de Switch0 bne s1,zero,blanco #Si no es 0 (es 1), salta a blanco j poll1 #Si no ocurre nada, salta arriba y repite amarillo: #Pinta los bits que le digas de amarillo li a0, LED_MATRIX_0_BASE #Carga la matriz en a0 lw s2, SWITCHES_1_BASE #Carga el valor de Switch1 en s2 bucle: #Si no queda en el contador, va a comprobar beq s2,zero,poll2 #está encendido aún #Guarda el amarillo sw s0, 0(a0)addi a0,a0,4 #Pasa al siguiente addi s2,s2,-1 #Quita uno del contador #Salta a bucle y repite proceso j bucle blanco: #Lo pinta entero de blanco li a0, LED_MATRIX_0_BASE #Carga matriz li a1, LED_MATRIX_0_SIZE #es el tamaño en bytes de la matriz srli a1, a1,2 #divido por 4 para tener número de leds a pintar

```
bucle2:
       beq a1,zero,final
                                          #Si el tamaño que queda es cero, se acaba
       sw s3, 0(a0)
                                          #Guarda el blanco
       addi a0,a0,4
                                          #Pasa al siguiente LED
       addi a1,a1,-1
                                          #Resta uno a la cantidad que queda
      j bucle2
final:
      j poll1
      li a7,10
       ecall
      Otra forma con SUBRUTINAS
              .text
main:
poll1:
       lw s1, SWITCHES_0_BASE
       andi s1,s1,0x8 #bit 3
       bne s1, zero, amarillo
poll2:
       lw s1, SWITCHES_0_BASE
       andi s1,s1,0x10 #bit 4
       bne s1,zero,blanco
      j poll1
amarillo:
       la a0, 0xffff00 #amarillo en RGB
       lw a1, SWITCHES_1_BASE #numero de leds a pintar
       call pintar
      j poll2
blanco:
       li a0, 0xffffff #blanco en RGB
       li a1, LED_MATRIX_0_SIZE #es el tamaño en bytes de la matriz
       srli a1, a1,2 #divido por 4 para tener el número de leds a pintar
       call pintar
      j poll1
final:
      li a7.10
       ecall
pintar:
       #recibe en a0 el color a pintar
       #recibe en a1 el número de leds pintar
       li t0, LED_MATRIX_0_BASE
buclepinta:
```

```
beq a1,zero,finpinta
sw a0, 0(t0)
addi t0,t0,4
addi a1,a1,-1
j buclepinta
```

finpinta:

ret