









Modificaciones en Carrier

- Quitar R1 (Desconecta la salida del regulador).
 Quitar R5.
 Quitar R3 (Desconecta el sensado de bateria original).
 Quitar Regulador U2 (Evita que el regulador consuma corriente).

Sheet: / File: eesamr34_wing_fpulso.sch Title: Size: A4 Date: Rev:

KiCad E.D.A. eeschema (5.1.5)-3