2. ¿Cuántos bits se necesitan para direccionar 1.048.576 palabras?

Para ello si usamos una calculadora común utilizamos la siguiente formula log(numero depalabras/ubicaciones) / log(2)= cantidad de bits que necesitaremos

Resultado por chatgpt:

Para ello si usamos una calculadora común utilizamos la siguiente formula log(numero depalabras/ubicaciones) / log(2)= cantidad de bits que necesitaremos Paso a paso:

- 1. Cuando hablamos de **direccionar memoria**, nos referimos a **cuántas direcciones diferentes** necesitamos para acceder a cada posición.
- 2. **1.048.576 palabras** significa que hay **1.048.576 ubicaciones distintas** en memoria.
- 3. Para saber cuántos **bits** necesito para representar esa cantidad de ubicaciones, uso la fórmula:

# Cantidad de bits = log<sub>2</sub>(número de ubicaciones)

Porque con n bits puedo representar hasta 2<sup>n</sup> ubicaciones.

4. Buscamos el exponente tal que:

```
2^x = 1.048.576

x = log_2(1.048.576)

2^{20} = 1.048.576
```

**≪ Resultado**: Se necesitan **20 bits** para direccionar 1.048.576 palabras

Fórmulas para calcular  $log_2(x)$ :

## Opción 1: usando logaritmo decimal (base 10):

```
log_{0}(x) = log_{0}(x) + log_{1}(x) = log_{1}(x) + log
```

### **Opción 2: usando logaritmo natural (ln):**

```
log_{0}(x)=ln_{0}(x)ln_{0}(2)log_{2}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}log_{2}(x)=\ln(2)\ln(x)
```

#### Para ahcer en calculadora:

Querés calcular:

log<sup>10</sup>2(1.048.576)\log\_2(1.048.576)log2(1.048.576)

### Paso 1: En la calculadora, hacé:

- $\log(1048576) \approx 6.0206$
- $\log(2) \approx 0.3010$

## Paso 2:

 $6.02060.3010 \approx 20 \text{frac} \{6.0206\} \{0.3010\} \approx 200.30106.0206 \approx 20$ 

✓ Resultado:

log. 2(1.048.576)=20\log. 2(1.048.576) = 20log2(1.048.576)=20

3)

3. ¿Cuántos bits para direccionar 8 GiB de memoria?

## Paso a paso:

- 1. 1 GiB (gibibyte) =  $2^{30}$  bytes  $\rightarrow$  Entonces, 8 GiB =  $8 \times 2^{30} = 2^{33}$  bytes
- 2. Para direccionar cada **byte individualmente**, necesito una dirección única para cada uno.
- 3. Entonces aplico la misma lógica que en el punto 2:

¿Cuántos bits necesito para direccionar 233 bytes?

- → Respuesta: **33 bits**
- **⊘** Resultado: Se necesitan 33 bits para direccionar 8 GiB.
- 4. Análisis con memoria de 1GB, palabra de 64 bits, etc.

### Primero: convirtamos todo bien

- **Memoria total**:  $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes}$
- **Palabra**: 64 bits = 8 bytes
  - $\rightarrow$  Total de **palabras**:  $2^{30} / 8 = 2^{27}$  palabras
- Registro de instrucción: 32 bits, donde el campo de direcciones es de 16 bits

## a. ¿Cuánta memoria se direcciona con direccionamiento directo?

- En direccionamiento directo, el campo de la instrucción tiene una **dirección** directa de memoria.
- Si ese campo tiene **16 bits**, entonces puede representar hasta  $2^{16} = 65.536$  direcciones.

• Como cada dirección es una **palabra** (de 8 bytes), entonces:

 $65.536 \text{ palabras} \times 8 \text{ bytes} = 524.288 \text{ bytes} = 512 \text{ KiB}$ 

✓ Resultado: Se puede direccionar 512 KiB de memoria.

# b. ¿Cuánta memoria con direccionamiento indirecto?

- La dirección que aparece en la instrucción **no es la definitiva**, sino que **en la memoria** hay otra dirección.
- Esto **no limita** el tamaño de memoria directamente.
- → En teoría, se puede acceder a **toda la memoria disponible**, porque podés encadenar direcciones.
- **⊘ Resultado**: Se puede direccionar **1 GB completo**.

## c. ¿Cuánta memoria con direccionamiento inmediato?

- En este caso, el campo de la instrucción contiene el **dato directamente**, no es una dirección de memoria.
- Si el campo inmediato tiene 16 bits, puede almacenar un valor entre 0 y  $2^{16} 1 =$  **65.535**
- ✓ Resultado: No se direcciona memoria, pero se puede representar valores hasta 65.535

# d. Direccionamiento por base y desplazamiento, con base de 24 bits

- Dirección = registro base (24 bits) + desplazamiento (16 bits)
- La suma total cubre un rango de:
  - o Base: hasta  $2^{24} = 16.777.216$
  - o Desplazamiento: hasta  $2^{16} = 65.536$
  - o Total máximo accesible: 16.777.216 + 65.536 = 16.842.752 palabras
- $\rightarrow$  16.842.752 × 8 bytes = **134.742.016** bytes  $\approx$  **128.5** MiB
- ✓ Resultado: Se puede direccionar hasta ~128.5 MiB

## e. ¿Qué tamaño debe tener el contador de programa (PC)?

- El **contador de programa** apunta a la próxima instrucción.
- Si quiero que pueda **recorrer TODA la memoria como código**, debo saber cuántas instrucciones hay.
- La memoria tiene 2<sup>30</sup> bytes.
- Cada instrucción ocupa 4 bytes (porque el registro de instrucción es de 32 bits)
- $\rightarrow$  Total de instrucciones posibles =  $2^{30} / 2^2 = 2^{28}$  instrucciones
- $\rightarrow$  Necesito **28 bits** para contar hasta  $2^{28}$
- ✓ Resultado: El PC debe tener 28 bits

a tener en cuenta:

Unidad	Valor Real en Bytes	Notación Binaria
1 KB	1.000 bytes	X No se usa así en RAM
1 KiB	$1.024 \text{ bytes} = 2^{10}$	$\checkmark$
1 MB	1.000.000 bytes	×
1 MiB	$1.048.576 \text{ bytes} = 2^{20}$	$\checkmark$
1 GB	1.000.000.000 bytes	×
1 GiB	$1.073.741.824 \text{ bytes} = 2^{30}$	$ \checkmark $

## ☑ GB (Gigabyte) – Sistema decimal:

- Se usa en marketing y sistemas de almacenamiento (como discos duros, SSD, pendrives).
- $1 \text{ GB} = 1.000.000.000 \text{ bytes} = 10^9 \text{ bytes}$
- Es una unidad basada en múltiplos de 10

## ☑ GiB (Gibibyte) – Sistema binario:

- Se usa en informática "real", sobre todo en RAM, arquitectura de computadoras y sistemas operativos.
- 1 GiB = 1.073.741.824 bytes =  $2^{30}$  bytes
- Es una unidad basada en potencias de 2