
## 微机原理与接口技术主要知识点:

第1章: (1) 微型计算机硬件系统结构的组成及功能 (2) 存储程序计算机的工作原理 (3) 总线的分类,不同总线的功能。(4) CPU 执行程序的过程 (5) 二进制、十进制、十六进制之间的转换(例如 45H=69=1000101B)(6) 正数及负数的原码、反码、补码的求解 (例如:正数 00001111 的原码、反码和补码都是 00001111,负数 10001111 的原码 10001111、反码:11110000、补码:11110001)

- (7) 8 位有符号数的表示范围为-128~127, 8 位无符号数的表示范围为 0~255,
- (8) 补码的运算
- 第2章: (1) 8086/8088 的地址总线为 20条,寻址能力为 1MB,8088 的外部数据总线是 8位,8086 的外部数据总线是 16位。(2)内存采用分段管理技术,物理地址的形成:段地址左移 4位+偏移地址 即 PA=Sax16+EA (3) 8086 的内部结构由执行单元 EU 和总线接口单元 BIU 两大部件组成,它们的功能是什么(4) 8086 内部寄存器共有 14个 16位寄存器,分别为 AX BX CX DX SI DI SP BP CS SS DS ES IP FLAGS。程序将要执行哪条指令是由 CS 和 IP 决定。 栈元素的访问一般由 SS 和 SP 决定。(5)时钟周期、总线周期、典型的总线周期由 4个时钟周期(T 状态)组成,四个状态分别是什么,等待状态及空闲状态的概念。(6) 8086 的两种工作模式:最大和最小模式。



(1) 什么是寻址方式,8086 有几种寻址

方式,

第3章:

(2)分别写出指令后,会判断属于哪种寻址方式,并会计算操作数所在的地址。 例 如 :

- 3.2 设 DS=6000H,ES=2000H,SS=1500H,SI=00A0H,BX=0800H,BP=1200H, 字符常数 VAR 为 0050H。请分别指出下列各条指令源操作数的寻址方式,并计算 除立即寻址外的其他寻址方式下源操作数的物理地址。
  - (1) MOV AX, BX
- (2) MOV DL,80H
- (3) MOV AX, VAR
- (4) MOV AX, VAR[BX][SI]
- (5) MOV AL, 'B'
- (6) MOV DI, ES: [BX]
- (7) MOV DX, [BP]
- (8) MOV BX,20H[BX]
- (3) 会判断指令是否合法、正确。


- 3.6 判断下列指令是否正确,若有错误,请指出并改正之。
  - (1) MOV AH, CX
- (2) MOV 33H, AL
- (3) MOV AX, [SI][DI]
- (4) MOV [BX], [SI]
- (5) ADD BYTE PTR[BP],256 (6) MOV DATA[SI],ES: AX
- (7) JMP BYTE PTR[BX]
- (8) OUT 230H, AX
- (9) MOV DS, BP
- (10) MUL 39H
- (4) 掌握传送类、算术运算、移位指令、JMP、LOOP 指令的使用
- 第四章:

第4章 汇编语言程序格式.ppt

(1) 什么是汇编语言、伪指

令、指令。

- (2) 伪指令中 DB DW DD = EQU、地址表达式等使用
- (2)给定一数据段,会画出其相应的存储图。



- (3) 学会编写子程序、分支结构、循环结构程序。
- 第5章:(1)存储器系统的相关概念
  - (2) 内部存储器主要分为哪两类? 主要区别是什么?
  - (3) SRAM 和 DRAM 的异同点
    - (4) 译码方式
    - (5)给定一芯片,怎样去扩展存储容量(位扩展、字扩展、字位扩展)。

## 习 题

- 5.1 什么是存储器系统? 微机中的存储器系统主要分为哪几类? 它们的设计目标是什么?
- 5.2 内部存储器主要分为哪两类?它们的主要区别是什么?
- 5.3 为什么动态 RAM 需要定时刷新?
- 5.4 CPU 寻址内存的能力最基本的因素取决于\_\_\_\_\_
- 5.5 设构成一个存储器系统的两个存储器是  $M_1$  和  $M_2$ ,其存储容量分别为  $S_1$  和  $S_2$ ,访问速度为  $T_1$ 、 $T_2$ ,每 KB 的价格为  $C_1$ 、 $C_2$ 。试问,在什么条件下,该存储器系统的每千字节的价格会接近于  $C_2$ ?
- 5.6 利用全地址译码将 6264 芯片接到 8088 系统总线上,使其所占地址范围为 32000H~ 33FFFH-
- 5.7 内存地址从 20000H~8BFFFH 共有多少字节?
- 5.8 若采用 6264 芯片构成题 5.7 中的内存空间,需要多少片 6264?
- 5.9 设某微型机内存 RAM 区的容量为 128KB, 若用 2164 芯片构成这样的存储器, 需多少片 2164? 至少需多少根地址线? 其中多少根用于片内寻址? 多少根用于片选
- 5.10 现存两片 6116 芯片,所占地址范围为 61000H~61FFFH,试将它们连接到 8088 系统中,并编写测试程序,向所有单元输入一个数据,然后再读出与之比较,若出错则显示"Wrong!",全部正确则显示"OK!"。

第六章: (1) I/O 接口的基本功能 (2) 什么是端口 (3) I/O 端口的两种编址方式,8086/8088CPU 采用哪种编址方式 (4) I/O 端口地址的译码方式跟存储器的译码有什么异同 (5) 接口的分类,以及三态门和锁存器接口的功能及其简单编程 (6) 主机与外设之间数据的输入输出方式的 4 种方式分别是什么,其特点是什么,以及怎样与系统连接和编程。(7) 中断的概念 中断处理的一般过程及中断服务子程序要做的工作有哪些。(8) 中断系统的分类 (9) 中断向量表的作用以及如何设置中断向量表。(10)、单片 8259A 可对 8 个中断源实现优先级控制。

第七章:(1)计算机之间通信的两种方式:串行和并行。

- (2)8253 的 6 中工作方式,以及与系统是如何连接的,如何编写初始化程序。
- (3) 8255 的 3 中工作方式,以及与系统是如何连接的,如何编写初始化程序。

**第八章:**(1) 什么是 A/D 转换器、 D/A 转换器?(2 它们的工作原理及主要技术指标。