
L1
POWER
C7_3
C6_3
U2
R1
PWR_LED
C30
C7_2
C6_2
C7_1
C6_1
R14
RESET
P2
GND
2
1
12
11
RSMRST#
EXTSMI#
GPE1#
GPE2#
WDTRIG
5V
ETH_LED
X1
SATA1
C20
D5
C29
C28
FB9
C24
C19
C22
FB11
C23
FB10
R10
R13
FB8
C25
U1
R12
R11
C27
C21
C26
D6
C17
FB5
C16
FB6
C15
FB7
R9
C14
R8
C13
R7
C12
VGA1
C18
FB12
R6
SATA_LED
C3
R5
D3
BATTERY

XTAL
X4
X3
X2
X1
R4
R3
C3
C1
R5
IC1_3
C2_3
C4_3
OR1
IC1_2
C4_2
C2_2
IC1_1
C2_1
C4_1
J6
J5
J4
J3
J2
J1
TVS2_3
TVS1_3
TVS2_2
TVS1_2
TVS2_1
TVS1_1
C11_3
FB4_3
C10_3
FB3_3
FB2_3
FB1_3
C8_3
C11_2
FB4_2
C10_2
FB3_2
FB2_2
FB1_2
C8_2
C11_1
FB4_1
C10_1
FB3_1
FB2_1
FB1_1
C8_1