Flash Memory

شكل اخر من اشكال الـ semiconductor memory هو semiconductor memory . تستخدم الـ flash memory لكل من الذاكرة الداخلية والخارجية. سنقده نظرة عامة حول الـ flash memory على استخدامه في internal

سنقدم نظرة عامة حول الـ flash memory على استخدامه في internal .

تم تقديم الـ flash memory في اوائل الثمانينيات وهي تعتبر متوسطة بين الـ EPROM و EPROM من حيث التكلفة والوظيفة.

مثل EEPROM تستخدم Flash Memory تقنية المسح الكهربائي, electrical erasing

يمكن مسح الـ flash memory باكملها خلال ثانية او بضع ثواني وهو اسرع بكثير من EPROM .

وبالاضافة الى ذالك يمكن مسح كتل من الذاكرة بدل من مسحها بشكل كامل.


الـ flash memory حصلت على اسمها بسبب لان الرقاقة الدقيقة منظمة بحيث يتم مسح جزء من خلايا الذاكرة في اجراء واحد او flash .

ومع ذالك الـ flash memory لا توفر مسحا لمستوى البايت (byte leve) .


مثل EPROM تستخدم Flash Memory ترانزيستور واحد فقط لكل بت وبالتالي تحقق الكثافة العالية مقارنة بـ EEPROM .

Operation

الصورة هاذي توضح العملية الاساسية لـ flash memory تسمى operation .



(a) Transistor structure



(b) Flash memory cell in one state

Control gate

O O O O O O

N+
Drain

P-substrate

(c) Flash memory cell in zero state

Figure 5.15 Flash Memory Operation

(a) هنا عملية الترانزيستور.

تستغل الترانزيستورات خصائص اشباه الموصلات (semiconductors) بحيث يمكن استخدام جهد صغير مطبق على بوابة للتحكم في تدفق التيار كبير بين المصدر (source) والمصرف (drain).

وفي الـ flash memory cell يتم اضافة بوابة ثانية تسمى floating gate وفي الـ الترانزيستور. لانها معزولة بطبقة اكسيد الرقيقة (oxide layer) الى الترانزيستور.


في البداية لا تتداخل floating gate مع تشغيل الترانزستور (b)

ان كنت تريد التعمق في الـ flash memory وكيفية عملها انصحك بكورس المهندس احمد الديب:

NOR and NAND Flash Memory

هناك نوعان مميزان في الـ flash memory هم NOR & NAND .

كما هو موضح في الصورة هنا:



في NOR flash memory الوحدة الاساسية للـ Access هي bit ويشار اليها . memory cell

يتم توصيل الخلايا في NOR Flash بالتوازي مع bit lines بحيث يمكن القراءة والكتابة والمسح كل وحدة لوحدها.


اذا تم تشغيل اي خلية بالجهاز NOR بواسطة سطر Word المقابل فان bit line يصبح low state .

الـ NAND flash memory يتم تنظيمها في مصفوفات ترانزيستور تحتوي على 16 او 32 ترانزيستور على التوالى.

ينخفض خط البت فقط اذا تم تشغيل جميع الترانزيستورات الموجودة على سطور الكلمات المقابلة وهذا مشابه في وظيفته لبوابة NAND.

شرح لتعمق من منظور مهندسين كهرباء والكمبيوتر:

https://www.youtube.com/watch?v=WXKYLLARQf4&list=PLS HXXkQ-R9aSpfBaM_fWnQhSOSEGMUops&index=1



Twitter: https://twitter.com/dr_retkit

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823