Computer Organization and Architecture

بفضل الله بعد هذا الكتاب ستكون قادر على شرح وظائف الكمبيوتر وهيكل الكمبيوتر بطبع تستطيع ان تلتحق بهذا الكتاب بعد دراسة المنطق الرقمي قمنا بشرحه هنا:

رابط يوتيوب

رابط كتاب الديجيتل لوجيك

رابط بالانجليزي:

وسنقدم لمحة عامة عن تطور تكنلوجيا الكمبيوتر من اجهزة كمبيوتر الرقمية المبكرة الى احدث المعالجات الدقيقة وسنقدم لمحة عامة عن تطور بنية x86.

Organization and Architecture

عند وصف اجهزة الكمبيوتر غالبا ما يتم التمييز بين معمارية الكمبيوتر وتنظيم الكمبيوتر

. (Computer Organization & Computer Architecture)

صعب للمبتدئ فهم المصطلحات التي في الإعلى بالشكل الكامل او يقوم بتعريفها او وصفها بطريقة ما لكن لنبدأ.

الـ Computer architecture او معمارية الحاسب او الكمبيوتر تشير الى سمات النظام المرئية للمبرمج او بعبارة اخرى هي تلك التي لها تاثير واضح يمكن ان يراه المبرمج او يوجد لها تاثير مباشر على البرنامج.

المصطلح او الطبقة الذي غالبا يستخدم لتبديل بين الـ Organization and Architecture هو الـ Organization and Architecture (ISA) المصطلح الـ ISA هو يحدد تنسيقات التعليمات و المعليمات وذاكرة البيانات

instruction formats, instruction opcodes, registers, instruction and data من تنفيذ التعليمات المنفذة على السجلات والذاكرة وخوارزمية للتحكم في تنفيذ (instruction execution) .

وماذا يقصد في Computer organization يقصد الـ operational units وترابطاتها التي تحقق المواصفات المعمارية مثل الـ ..CPU , I/O , Busses etc .

مثال على سمات الـ architectural تتضمن الـ Instruction set و عدد البتات المستخدمة لتمثيل انواع البيانات(bit's) المختلفة مثل الـ numbers, characters النح و ١/٥ mechanisms و تقنيات التي تعمل على addressing memory .

بالنسبة لـ Organizational سماته تتمثل تفاصيل الاجهزة الـ Hardware مثل الـ Organizational و تقنيات الذاكرة المستخدمة.

مثال جميل جدا مثال مشكلة تتعلق في معمارية الكمبيوتر Computer architecture مثل اذا راح يكون عندو multiply instruction او تعليمة ضرب هذا الشيء يعود الى معمارية الحاسب.

اما من ناحية مسألة التنظيم organizational كيف سيتم تنفيذ هاذي تعليمة الضرب بواسطة mechanism اخرى.

قد يعتمد القرار التنظيمي على anticipated frequency الاستخدام تعليمات الضرب كل هذا يعتمد على سرعة بين الطريقتين من اسرع وحسب الاهداف التكلفة الحجم الفيزيائي للقطعة multiply unit .

الكثير من شركات المصنعة لـ computer models جميعها بنفس الـ architecture لكن الفرق الجوهري يكون في الـ organization .

قد تمتد بنية معينة architecture لكن يتغير تنظيمها(organization) بشكل مستمر مع تغير التكنلوجيا.

مثال على ذالك كمبيوتر من شركة IBM يسمى IBM/370 SYSTEM بنية الكمبيوتر تم انشاؤها في 1970 ويمكن للعميل ذو متطلبات متواضعة شراء نموذج ارخص وابطأ ويمكن ترقيته لكن البنية باقية.

Structure and Function

الكمبيوتر هو نظام معقد تحتوي اجهزة الكمبيوتر الجديدة على ملاين المكونات الاكترونية الاولية كيف يمكننا وصفها بوضح ؟ الجوهرة هو في تعرف على الطبيعة الهرمية لمعظم الانظمة المعقدة الدنظام الهرمي او hierarchical system عبارة عن مجموعة من الانظمة الفرعية المترابطة كل منها بدوره حتى نصل الى ادنى مستوى من النظام الفرعى الاولى.

طبيعة الانظمة المعقدة تميز بانظمتها الهرمية المفصلة وتدرجاتها وهذا تصميم اساسي الهرمي لوصفها مثل مجموعة من مكونات ووصف هاذي المجموعات.

كل مستوى جديد المصمم يهتم بالهيكل والوظيفة (Structure & Function):

- Structure : طريقة التي تترابط بها المكونات.
- Function : تشغيل كل مكون كجزء من الهيكل.

سنقوم بوصف الكمبيوتر من الاعلى الى الاسفل.

نبدأ بالمكونات الاساسية للكمبيوتر ونصف هيكلها ووظيفتها وننتقل الى الطبقات الادنى من التسلسل الهرمي .

Function

بشكل عام يوجد هناك 4 وظائف يمكن للكمبيوتر القيام بها منهم:

Data processing

يمكن للبيانات ان تاخذ العديد من الاشكال ومتطلبات للمعالجة متنوعة ومع ذالك سنرى عدد قليل من التقنيات والاساليب لتعامل مع معالجة البيانات ممكن ان تكون هاذي البيانات على هيئة صور نصوص, فيديوهات ملفات الخ وتتكون معالجتها انه يتم قراءتها وتحليلها وتخزينها ونقلها الخ الخ.

Data storage

حتى اذا كان الكمبيوتر يعالج البيانات بسرعة بمعنى تاتي البيانات وتتم معالجتها ثم تخرج النتائج فورا فيجب على الكمبيوتر تخزين اجزاء البيانات التي يتم العمل عليها مؤقتا على الاقل في اي لحظة وبتالي هناك على الاقل وظيفة لتخزين البيانات على مدى القصير (short-term).

وايضا يوجد وظائف تقوم بحفظ البيانات على مدى الطويل(long-term) بنفس الاهمية.

يتم تخزين ملفات البيانات على الكمبيوتر لاسترجاعها وتحديثها لاحقا.

ومثال على ذالك المدى القصير مثل البيانات التي تكون في العمليات البرامج التي الان يتم معالجتها وتشغيلها وطويل المدى مثل الملفات التي تكون على الهارد ديسك مثل الصور والبرامج.

Data movement

في نظام التشغيل في الكمبيوتر البيانات تعمل على حالتين ان تكون مصدر (source) او مكان تتجه اليه (destination) للبيانات.


عندما يتم استلام البيانات من او تسليمها لجهاز اخر متصل مباشرة في الكمبيوتر تعرف هاذي العملية باسم (١/٥) input – output (١/٥ الادخال والاخراج ويشار الى جهاز على انه جهاز peripheral .

Control

داخل الكمبيوتر تقوم وحدة التحكم (control unit) بادارة موارد الكمبيوتر وتنسيق اجزائة الوظيفية واستجابة لتعليمات.

Structure

اي ذو عقل مفكر سيعلم انه ما نتحدث عنه هو مجرد رؤوس اقلام وفقط بنية عامة للكمبيوتر. نبدأ بجهاز كمبيوتر تقليدي جدا يوجد لديه معالج واحد فقط يستخدم microprogrammed . multicore structure بعدها سنقوم بفحص



الصورة هاذي توضح كمبيوتر بسيط ذو معالج واحد ويبين internal structure او البنية الداخلية للكمبيوتر التقليدي احادي المعالج.

هنالك اربع مكونات اساسية رئيسية في الـ COMPUTER :

Central processing unit (CPU)

يتحكم في تشغيل الكمبيوتر ويؤدي وظائف معالجة البيانات الخاصة به ويشار اليه باسم الـ processor .

Main memory

يقوم بتخزين البيانات.

مهمتها نقل البيانات بين الاجهزة في الكمبيوتر و اجهزة خارجية.

System interconnection

بعض الاليات التي توفر الاتصال بين CPU و Main Memory و I/O

مثال على ذالك في الـ system bus هو الـ system interconnection الذي يتكون من عدة اسلاك الموصلة التي تتصل بها جميع المكونات الاخرى.

هنالك اربع مكونات اساسية رئيسية في الـ CPU:

Control unit

تتحكم في تشغيل الـ CPU ومن ثم الكمبيوتر.

Arithmetic and logic unit (ALU)

ينفذ وظائف معالجة البيانات بالكمبيوتر مثل تقوم بعمل عمليات حسابية على ضرب والقسمة والجمع والطرح بغض النظر عن الطريقة يوجد العديد من طرق يتم استخدامها في المنطق الرقمي يمكن ان تقوم بالعودة الى موسوعة رحلتي من تغميس الشاي الى البروسيسور التي قمت بكتابتها للباحثين عن المعرفة ثم اذهب الى الـ Digital Logic سترى كيف تعمل الـ ALU الرابط:

Registers

توفر مساحة تخزين داخلية لـ CPU مثل يقوم بتخزين معلومات البرنامج التي يتم تنفيذه وكل شيء ينفذ في البرنامج يتم تخزينه اولا في احد الـ Registers الموجودة مثال البرنامج يقوم بعمل 1+1=2 كل ذالك يجب ان يمر ويخزن في وقت ما في الـ Registers الرابط لشرح اكثر:

CPU interconnection

بعض الإليات التي توفر الاتصال بين الـ control unit, ALU, and registers .

multicore computer structure

كما ذكرنا الاجهزة الجديدة هي متعددة النواة.

عندما تتواجد جميع هاذي المعالجات على شريحة واحدة يتم استخدام مصطلح consisting of a control unit, ALU, registers,) processing unit وكل computer . core يكون اسمها

لتوضيح:

Central processing unit (CPU)

هذا الجزء من الكمبيوتر هو الاساسي بحيث يقوم بجيب العليمات(instructions) وتنفيذها وهو يتالف من ALU, Control Unit & registers .

المعالج احادي المعالج غالبا ما يكون اسمة processor .

Core

وحدة معالجة فردية على شريحة المعالج.

قد تكون النواة مكافئة (equivalent) في وظيفة الـ CPU في single-CPU system .


Processor

قطعة مادية من السيليكون تحتوي على Core واحد او اكثر المعالج هو المكون الكمبيوتر الذي يفسر التعليمات وينفيذها اذا كان الـ processor عنده اكثر من core يسمى multicore .

ميزة اخرى في اجهزة الكمبيوتر الجديدة هي استخدام طبقات متعددة (multiple layers) من الذاكرة يسمى cache memory يكون بين الـ Processor & Main Memory .

الـ cache memory هي اسرع واصغر من الـ Main Memory وتستخدم لزيادة السرعة في الوصول الى الـ memory .

يمكنك الحصول على تحسين اكبر في الاداء باستخدام مستويات متعددة من الـ cache حيث الـ Core حيث الـ Level 1 (L1) هو الاقرب الى الـ Core ويوجد .L2 , L3 etc. يبعد بشكل تدريجي عن الـ Core .



الصورة هاذي عرض مبسط لـ multicore computer .

تعريف بعض المصطلحات قبل البدء:

printed circuit board (PCB)

هى لوحة صلبة ومسطحة تحتوي على رقائق والمكونات الاكترونية وتربطها ببعضها.

تتكون اللوحة من طبقات عادة من طبقتين الى عشر طبقات تربط المكونات ببعضها عبر مسارات نحاسية محفورة في اللوحة.

الـ printed circuit board تسمى في الكمبيوتر system board الـ motherboard بيمنما تسمى الوحات الاصغر حجما expansion boards .

ابرز العناصر الموجودة على لوحة الام هي chips.

الـ chip عبارة عن مادة شبه موصلة عادة ما تكون من السيليكون تصنع عليها دوائر الاكترونية والبوابات المنطقية.

ويشار الى المنتج الناتج على انه integrated circuit .

الـ motherboard تحتوي على فتحة (slot) او مقبس (socket) لـ processor chip والتي على عدة نوى فردية المعروف في multicore processor .

توجد ايضا slot أخ.

الصورة التي في الاعلى توضح انه يوجد 8 cores الخ.

الصورة لا تظهر المنطق المطلوب لتحكم في الـ العمليات بين الـ cores & cache الخ.

لكن الصورة تشير على ان الـ 13 تشغل جزأين متميزين من سطح الشريحة.

جميع الـ cores تتمتع بامكانية الوصول الى L3 عبر الـ control circuits .

الصورة التي في الاعلى لا تمثل البنية الحقيقة chips الحقيقة الا ما هي الا سواه فكرة عامة.

بشكل عام العناصر الوظيفية للنواة (core) هي:

Instruction logic

يتضمن ذالك المهام المتضمنة لجلب التعليمات (instructions) و decoding كل التعليمات لتحديد عملية التعليمات ومواقع الذاكرة لاى معاملات.

Arithmetic and logic unit (ALU)

تقوم بتنفيذ العمليات المحددة بواسطة التعليمات (instruction).

Load/store logic

يدير نقل البيانات من والى الذاكرة الرئيسية (main memory) عبر الـ (cache).


والـ Core ايضا عندو Cache L1 مقسمة بين Cache L1 ايضا عندو I-cache) تستخدم لنقل النتائج والمعلامات. التعليمات من والى الـ main memory وايضا يوجد

والشرائح الجديدة يوجد لديها ايضا L2 Cache واكثر من Levels في الـ Core .

وفي كثير من الحالات يتم تقسيم الـ Cache بين الـ instruction cache و

وهذا التخطيط الذي في الاعلى الا ما هو مثال عام وتخطيط اساسي فقط لاعطائك الفكره عامة عن البنية الاساسية الدخلية.

سنظر الى امثلة في الواقع توضح البنية لاجهزة الكمبيوتر.



هاذي صورة motherboard لجهاز كمبيوتر مبني على شريحتي motherboard . processor chips

اهمها:

PCI-Express slots

هاذي عبارة عن high-end display adapter واحد الاجهزة الطرفية الاضافية (additional مادي عبارة عن peripherals).

Ethernet controller and Ethernet ports

هي خاصة للاتصال في الشبكة.

USB sockets

للأجهزة الطرفية (peripheral devices)

Serial ATA (SATA) sockets

للاتصال بـ Disk


Interfaces for DDR (double data rate)

هی خاصة بـ Main Memory Chips

Intel 3420 chipset

هي مجموعة شرائح عبارة عن ادخال واخراج ١/٥ لعمليات direct memory access بين الاجهزة الطرفية والرئيسية.

احنا زي ما قلنا الصور الي فوق ما هي الا نظرة عامة لهذا سنقوم بتقريب اكثر والغوص في العمق قليلا لنرى بعض الاشياء الي يجب ان تكون لديك معرفه بها سنرى هيلكة الـ processor من الداخل بشكل اكبر.



الصورة هاذي processor chip نوع IBM zEnterprise EC12

الـ chip هاى فيها 2.75 مليار ترانزيستور.

تستخدم Superimposed labels وتشير كيفية تخصيص السيليكون الخاص بشريحة.


نرى في هاذي الشريحة تحتوي على Cores 6 ويوجد منطقتان كبيرتان يحملن L3 Cache هاذي الذاكرات تتقاسمها الـ Cores الـ L3 Cache يتحكم في حركة المرور بين الـ L3 Cache و الـ Cores و الـ L3 Cache و الـ L3 Cache

ويوجد ايضا (storage control (SC) يوجد تحكم في تخزين منطقى بين cores و الـ storage

•

ويوجد (memory controller (MC) وظيفة تتحكم بالوصول الى memory external للـ chip

الـ GX I/O هي bus controller تستخدم للتحكم في interface الى قناة التي تصل بـ ١/٥٠ لنذهب اعمق قليلا نفحص هيكلة single core مثل هاذي الصورة :



لنعيد الكلام تذكير هذا جزء من مساحة سيليكون التي تشكل single- processor chip .

ISU (instruction sequence unit)

تحدد التسلسل الذي يتم فيه تنفيذ التعليمات ويشار اليه بـ superscalar architecture .

IFU (instruction fetch unit)

لجلب التعليمات.

IDU (instruction decode unit)

يتم تغذية الـ IDU من الـ IFU Buffer's وهي المسؤوله عن تحليل وdecoding لكافة الـ Architecture operation codes

LSU (load-store unit)

تحتوي الـ LSU على L1 Data Cache بسعة 96kb وتقوم بادارة حركة مرور البيانات (LSU على functional execution وحدات التنفيذ الوظيفية (traffic). (units).

و هو المسؤول عن التعامل مع جميع انواع operand.

XU (translation unit)

تقوم هاذي الوحدة بترجمة العناوين المنطقية (logical addresses) من التعليمات الى main memory في الـ (physical addresses)

الـ XU يحتوي ايضا على translation lookaside buffer (TLB) يستخدم في تسريع الوصول الى الذاكرة.

FXU (fixed-point unit)

الـ FXU تقوم بتنفيذ العليمات الحسابية لنقطة الثابتة (fixed-point) .

BFU (binary floating-point unit)

تعالج وحدة الفاصلة لجميع لأعداد رقمية مثل الـ hexadecimal و في عمليات الضرب والقسمة ايضا.

DFU (decimal floating-point unit)

. decimal على الارقام المخزنة ك fixed- point and floating-point الـ DFU تعالج وحدة RU (recovery unit)

تحتفظ بنسخة الحالة الكاملة للنظام تتضمن كافة registers وتجمع hardware fault signals وتدير hardware recovery actions .

COP (dedicated co-processor)

الـ COP هو مسؤول عن وظائف data compression وتشفير لكل COP .

I- cache

هو 64-kb L1 Instruction Cache يسمح لـ IFU بجلب المسبق لتعليمات قبل الحاجة اليها.

L2 control

هذا هو منطق التحكم الذي يدير حركة المرور بين الـ L2 Caches .


Data-L2

1-MB L2 Data Cache لجميع الـ memory traffic بخلاف التعليمات.

Instr-L2

عجمها 1-MB وهي 1-MB

AhmadAlFareed



Twitter: https://twitter.com/dr_retkit

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823