على رغم من الممكن ان ترى هذا الموضوع بسيط وكيوت لكن شكله بسكوتايه بس ممكن يعورك لكن تعرض نطاق واسع جدا من النوع والتكنلوجيا والتنظيم والاداء والتكلفة الخ.

لا توجد تقنية واحدة مثالية لارضاء متطلبات الذاكرة لنظام الكمبيوتر.

ونتيجة لذالك فان نظام الكمبيوتر النموذجي مجهز بتسلسل هرمي لانظمة الذاكرة الفرعية بعضها داخلي للنظام يمكن الوصول اليه مباشرة من المعالج وبعضها خارجي يمكن الوصول اليه من خلال وحدة الـ ١/٥.

والان سنركز على عناصر الذاكرة الداخلية سنبدأ بخصائص الرئيسية لذاكرة الكمبيوتر.

Computer Memory System Overview

Characteristics of Memory Systems

Location

Internal (e.g., processor registers, cache, main memory)

External (e.g., optical disks, magnetic

disks, tapes)

Capacity

Number of words Number of bytes

Unit of Transfer

Word

Block
Access Method

Sequential Direct

Random Associative

Performance

Access time
Cycle time
Transfer rate

Physical Type

Semiconductor

Magnetic Optical

Magneto-optical

Physical Characteristics

Volatile/nonvolatile Erasable/nonerasable

Organization

Memory modules

يصبح ادارة الذاكرة اسهل بكثير عندما نقسمها الى خصائصها الرئيسية كما هو موضح بجدول واهمها مكتوب.

مثال على ذالك يشير مصطلح Location الموجود في الجدول الى الموقع ان كانت خارجية او داخلية للكمبيوتر.

و غالبا الذاكرة الداخلية (internal memory) ما تعادل الذاكرة الرئيسية (main memory) ولكن هناك العديد من الاشكال لذاكرة الداخلية. يتطلب المعالج ذاكرته المحلية الخاصة تكون على شكل سجلات (Register) سنأجل هذا الموضوع لفصول اخرى لانه يوجد به قليل من التعقيد.

ذاكرة التخزين المؤقت (cache) هي شكل من اشكال الذاكرة الداخلية (internal memory).

تتكون ذاكرة الخارجية (external memory) من اجهزة تخزين طرفية مثل الـ Disk التي يمكن للمعالج الوصول اليها عبر وحدات التحكم لدى I/O .

سمة الواضحة للذاكرة هي قدرتها فقط.

بالنسبة للذاكرة الدخلية يتم التعبير عن ذالك من حيث البايتات Byte = 8 bit's او Words .

اطوال الـ Words الشائعة هن 32, 8,16 اطوال

عادة ما يتم التعبير عن سعة الذاكرة الخارجية بالبايت.

مفهوم ذو صلة هو وحدة النقل (unit of transfer).

بالنسبة للذاكرة الداخلية وحدة النقل تساوى عدد الخطوط الكهربائية داخل وخارج وحدة الذاكرة.

قد يكون مساويا لـ word length ولكنه غالبا ما يكون اكبر مثل 64 او 128 او 256 لتوضيح النقطة خذ ثلاثة مفاهيم لذاكرة الداخلية:

Word

تعتبر الوحدة الطبيعية لتنظيم الذاكرة حجم الكلمة يساوي عادة عدد البتات المستخدمة لتمثيل عدد صحيح (instruction length). لكن يوجد استثناءات على سبيل المثال intel x86 تحتوي على مجموعة واسعة من اطوال التعليمات والتي يتم التعبير عنها بمضاعفات البايت وحجم الكلمة 32 بت.

Addressable units

في بعض الانظمة الوحدة قابلة للعنونة (Addressable units) هي Word . ومع ذالك تسمح بعض الانظمة المعالجة على مستوى البايت. على اية حال فان العلاقة بين طول بالبت A للعنوان وعدد N للوحدات القابلة للعنونة هي $N = 2^A$.

Unit of transfer

بالنسبة للذاكرة الرئيسية هذا هو عدد البتات التي تتم قراءتها من الذاكرة او كتابتها في المرة الواحدة.

لا يلزم ان تساوي وحدة النقل Word او word علام ان تساوي

بالنسبة للذاكرة الخارجية غالبا ما يتم نقل البيانات بوحدات اكبر بكثير من الـ Word ويشار اليها بالكتل (blocks).

هناك تميز اخر بين انواع الذاكرة وهو طريقة الوصول الى وحدات البيانات وتشمل:

Sequential access

يتم تنظيم الذاكرة في وحدات بيانات تسمى (records).

يجب ان يتم الوصول في تسلسل خطى محدد .

يتم استخدام معلومات الـ addressing المخزنة لفصل records و مساعدة في عملية الاسترداد (retrieval process).

يتم استخدام عملية القراءة والكتابة المشتركة ويجب نقلها من موقعها الحالي الى الموقع المطلوب مع تمرير ورفض كل سجل وسيط (intermediate record). وبتالى وقت الوصول متغير للغاية.

Direct access

كمثل Sequential access يجب ان تتضمن الية الكتابة والقراءة مشتركة (Sequential access يجب ان تتضمن الية الكتاب (records) مع ذالك الكتل (blocks) او (records) فردية لها عنوان فريد يعتمد على الموقع الفعلي (physical location).

يتم الوصول عن طريق الوصول المباشر للوصول الى المنطقة المجاورة + يتم البحث المتسلسل او العد (counting) او الانتظار للوصول الى الموقع النهائي. وهذا ايضا وقت متغير امثله على direct access هو Disk units .

Random access

يتمتع كل موقع قابلة للعنونة في الذاكرة بالية عنونة سليكة فريدة من نوعها (physically) wired- in addressing).

وقت الوصول هو وقت معين مستقل عن تسلسل عمليات الوصول السابقة وهو ثابت. وبتالي يمكن استخدام اي موقع بشكل عشوائي ومعالجته والوصول الية مباشرة امثلة على ذالك الذاكرة الرئيسية تستخدم نوع الوصول العشوائي.

Associative

هذا نوع من ذاكرة الوصول العشوائي الذي يمكن من اجراء مقارنة بين مواقع البت المطلوبة داخل الـ Words الموجودة في وقت واحد.

وبتالى يتم استرجاع الـ Word بناء على التطابق او جزء من محتوياتها بدلا من عنوانها.

وقد تستخدم الـ caches memory الـ caches memory

من وجهة نظر المستخدم لا يهمه هذا الهراء ما يهمه شيئان فقط السعة والاداء (capacity) : (and performance

Access time (latency)

بالنسبة للذاكرة ذات الوصول العشوائي هو الوقت المستغرق لاجراء عملية قراءة او كتابة من لحضة تقديم العنوان للذاكرة الى لحضة نقل البيانات تخزينها واتاحتها للمستخدم.

بالنسبة للذاكرة غير ذات الوصول العشوائي فان وقت الوصول هو الوقت المستغرق لوضع الية القراءة والكتابة في الموقع المطلوب.

• Memory cycle time

يتم تطبيق هذا المفهوم بشكل اساسي على ذاكرة ذات الوصول العشوائي ويتكون من وقت الوصول بالاضافة الى اي وقت اضافي مطلوب قبل بدء الوصول الثاني. وبالنسبة للوقت الاضافي هو الوقت المطلوب بعد الوقت الفعلي وذالك لعدة اسباب (die) و لاعادة انشاء بيانات تم قراءتها بشكل مدمر . والـ out on signal lines وليس المعالج.

Transfer rate

هذا هو المعدل الذي يمكن به نقل البيانات من او خارج وحدة الذاكرة . بالنسبة لـ random-access memory هو (cycle memory). بالنسبة للذاكرة الغير عشوائية:

$$T_n = T_A + \frac{n}{R}$$

• T_n

متوسط وقت القراءة او الكتابة لـ n bits .

T_A

متوسط وقت الوصول.

N

عدد الـ n.

• R

معدل النقل، بالبت في الثانية(bps).

تم استخدام العديد من انواع الذاكرات المادية (physical types of memory). الاكثر شيوعا هيا ذاكرة اشباه الموصلات (semiconductor memory) و الذاكرة السطحية المغناطيسية (magnetic surface memory) مثل الـ DISKS ويوجد ايضا optical and magneto-optical .

يوجد العديد من الخصائص الفيزيائية لتخزين البيانات المهمة. في الذاكرة المتطايرة (volatile memory) تتحلل المعلومات بشكل طبيعي لكن عند انقطاع مصدر الكهرباء او الطاقة لهاذي نوع من الذاكرة تفقد المعلومات.

في الذاكرة الغير متطايرة (nonvolatile memory) تظل المعلومات بمجرد حفظها تبقى الا اذا تم تغيرها عمدا ليست هناك حاجة للكهرباء لكي تبقى المعلومات. الذاكرات السطح المغناطيسي (Magnetic-surface memories) غير متطايرة (nonvolatile memory).

ذاكرة اشباة الموصلات (Semiconductor memory) يمكن ان تكون متطايرة او لا .

لا يمكن تغيير ذاكرة غير قابلة للمسح (Nonerasable memory) الا عن طريق تدمير وحدة التخزين.

تُعرف احد الذاكرات اشباه الموصلات من هذا النوع هيا (ROM). من الضروري ان تكون غير قابلة للمسح وغير متطايرة ايضا.

The Memory Hierarchy

يمكن تلخيص القيود التصميمية للذاكرة بثلاثة اسالة: كم ؟ كيف سريع ؟ تكلفة ؟.

لتحقيق افضل اداء يجب ان تكون الذاكرة قادر على مواكبة المعالج. بمعنى ان المعالج ينفذ التعليمات فاننا لا نريد ان يتوقف مؤقتا في انتظار التعليمات (instructions).

وبالنسبة للسؤال الاخير يجب ان تكون التكلفة معقولة بالنسبة للمكونات الاخرى. هناك مفاضلة بين خصائص الرئيسية الثلاث للذاكرة: القدرة والوقت الوصول والتكلفة. يتم استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات تنفيذ انظمة الذاكرة.


العلاقة:

- وقت وصول اسرع يعني تكلفة اكبر لكل بت.
 - سعة اكبر وتكلفة اقل لكل بت.
 - سعة اكبر و وقت وصول ابطأ.

المعضلة التي تواجة المصمم يرغب المصمم في استخدام تقنيات الذاكرة التي توفر ذاكرة ذاكرة داكرة داكرة ذات سعة اكبر وذالك بسبب الحاجة الى السعة ولأن تكلفة البت اقل.

ولتلبية طلبات الاداء يحتاج المصمم الى استخدام ذاكرات باهظة الثمن وذات سعة منخفضة نسبيا مع اوقات وصول اقصر.


ان الطريق للخروج من هاذي المعضلة بنت الكلب لا يمكن ان تعتمد على تقنية واحدة للذاكرة بل يوجد تسلسل هرمي كل ذاكرة يوجد لها تقنياتها الخاصة الصورة توضح:



الهرم هذا هو عند النزول من الاعلى الى الاسفل في الهرم ستواجه:

- 1. انخفاض التكلفة لكل بت.
 - 2. زيادة سعة الذاكرة.
 - 3. زيادة وقت الوصول.
- 4. انخفاض وتيرة وصول المعالج الى الذاكرة.

الذاكرات الاصغر حجما والاكثر تكلفة والاسرع يتم استكمالها بذاكرات اكبر وارخص وابطأ.



Twitter: https://twitter.com/dr_retkit

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823