Types of Operands

الـ Machine instructions تعمل على الـ data ,واهم الفئات العامة للبيانات هي :

- Addresses
 - Numbers •
- Characters •
- Logical data •

سنرى عند مناقشة addressing modes لكن الان الـ addressing modes تعتبر من اشكال البيانات. في كثير من الحالات يجب اجراء بعض العمليات الحسابية على operand في تعليمات لتحديد عنوان الذاكرة الرئيسية او الافتراضية في هذا السياق يمكن اعتبار العناوين unsigned integers. انواع البيانات الشائعة الاخرى مثل الارقام والاحرف والبيانات المنطقية ويتم فحص كل منها لفترة وجيزة في هذا القسم.

Numbers

كل machine languages تتضمن انواع بيانات رقمية. حتى في معالجة البيانات الغير رقمية هناك حاجة الى ان تعمل الارقام كعدادات (counters) و field widths الخ. الفرق المهم بين الارقام المستخدمة في الرياضيات العادية والارقام المخزنة في الكمبيوتر هو ان الاخيرة محدودة وهذا صحيح من ناحيتين.

اولا هناك حد لحجم الارقام التي يمكن تمثيلها على الالة وثانيا في في حالة -floating consequences of هناك حد لدقتها. وبتالي المبرمج يواجه فهم point numbers . rounding, overflow, and underflow

هناك ثلاثة انواع من البيانات الرقمية الشائعة في اجهزة الكمبيوتر:

- Binary integer or binary fixed point
 - Binary floating point
 - Decimal •

جميع عمليات الكمبيوتر الداخلية هي Binary الا ان المستخدمين البشريين يتعاملون مع الارقام العشرية (Decimal). وبتالي هناك ضرورة للتحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي عند الادخال ومن النظام الثنائي الى النظام العشري عند الاخراج. بالنسبة للتطبيقات التي يوجد فيها قدر كبير من عمليات الادخال والاخراج وعمليات حسابية قليلة وبسيطة نسبيا فمن الافضل تخزين الارقام على شكل عشري والعمل عليها. التمثيل الاكثر شيوعا لهذا الغرض هو (packed decimal).

Characters

الشكل الشائع للبيانات هو text or character strings .

في حين ان البيانات النصية هي الاكثر ملاءمة للبشر الا انه لا يمكن تخزينها او نقلها بسهولة في شكل حرف فقط عن طريق انظمة معالجة للبيانات والاتصالات (and communications systems).


تم تصميم هذه الانظمة للبيانات الثنائية. وهكذا تم ابتكار عدد من الرموز التي يتم من خلالها تمثيل الاحرف بتسلسل من البتات. يتم تمثيل كل حرف (character) بنمط فريد مكون من 7-بتات وبتالي يمكن تمثيل 128 حرفا مختلفا وهذا رقم اكبر مما هو ضروري لتمثيل الاحرف القابلة للطباعة وتمثل بعض الـ control characters .

Logical Data

عادة ما يتم التعامل مع كل word او addressable unit الخ) كوحدة واحدة من البيانات. مع ذالك فمن المفيد بعض الاحيان اعتبار وحدة n-bit تتكون من عناصر بيانات مكونة من 1 بت كل عنصر له قيمة 0 او 1 . ميزات للـbit-oriented view اولا قد نر غب في تخزين مصفوفة من عناصر البيانات المنطقية والثنائية حيث يمكن لكل عنصر ان يتولى مهمة 0 او 1 عندما عرض البيانات بهذا الطريقة فانها تعتبر بيانات منطقية. باستخدام الـ logical data يمكن استخدام الذاكرة بشكل اكبر كفاءة.

ثانيا هناك مناسبات تريد ان تعالج البيانات كه اجزاء من البت ممكن ان تكون بهدف التشفير على سبيل المثال او بحالات الفاصلة العائمة.

AhmadAlFareed



Twitter: https://twitter.com/dr_retkit

YouTube : https://www.youtube.com/@retkit1823