# Understanding

في هذا الفصل سنشرح المفاهيم العامة للبرمجة بلغة Assembly (لغة التجميع) بدءا من البيئة الى مراجعة المكونات التي ستحتاجها في في assembler environment .

# **Processing Environment**

الـ processing environment تتضمن مثل المعالج الذي يعمل عليه برنامجك ونظام التشغيل الذي تستخدمه برامجك سنلخص هذا هنا.

#### **8086-Based Processors**

تستخدم عائلة الـ 8086 الـ segments للتحكم في البيانات والتعليمات البرمجية. تحتوي الـ 8086based processors على مجموعات تعليمات (instruction sets) اكبر وسعة ذاكرة اكبر لكن تدعم الى الان نفس الـ segmented architecture . معرفة الاختلافات في الـ 8086 في تحديد اي معالج المستهدف الافضل لبرنامجك. لكتابة تعليمات برمجية يتم تشغيلها على اكبر عدد من الـ Machines استخدم 6808 instruction set . باستخدام الـ instruction set الخاصة بالمعالج اكثر تقدما فانك تزيد من كفاءة برنامجك ولكنك ايضا تقلل من عدد الانظمة التي يمكن تشغيل برنامجك عليها.

#### هذا الجدول يسرد اوضاع الذاكرة وحجم الـ segment للمعالج.

Processor	Available Modes	Addressable Memory	Segment Size
8086/8088	Real	1 megabyte	16 bits
80186/80188	Real	1 megabyte	16 bits
80286	Real and Protected	16 megabytes	16 bits
80386	Real and Protected	4 gigabytes	16 or 32 bits
80486	Real and Protected	4 gigabytes	16 or 32 bits

## **Processor Modes**

الـ Real mode يسمح بتشغيل عملية واحدة فقط في كل مرة. الـ mode يحصل على اسمه من real locations in العناوين في الـ real mode تتوافق دائما مع المواقع الحقيقة في الذاكرة ( memory يمكن ان تكون اكثر من عملية نشطة في نفس الوقت. الـ protected mode يحمي نظام التشغيل الذاكرة التابعة للعملية ما من الوصول اليها بواسطة عملية اخرى ومن هنا جاء مصطلح الـ protected mode . الـ protected-mode addresses لا المحمي في الـ protected mode في الداكرة الفعلية (physical memory). في ظل الوضع المحمي في الـ privileged instructions تعمل على تهيئة والاضع المحمي والتحكم في multiple processes .

## 8086 and 8088

يعتبر الـ 8086 اسرع من 8088 بسبب الـ 16-Data Bus الخاص به. يحتوي جهاز 8088 على 8-Bit و 8086 على Processor 8086 على bit data bus-16 . الـ Data Bus

لتستخدم word-align data وبتالي تحسين كفاءة تحسين كفاءة معالجة البيانات. الـ word-align data وبتالي تحسين الي العناوين الفعلية (physical addresses).

## 80186 & 80188

هذين الـ processors متطابقين فيما انه تمت اضافة تعليمات جديدة وتم تحسين العديد من التعليمات القديمة. تعمل هذه المعالجات اسرع بكثير من الـ 8086.

## 80286

الـ processor 80286 يضيف بعض تعليمات التحكم في الوضع المحمي ( protected mode ويعمل بشكل اسرع.

## 80386

يمكن لهذا المعالج ان يتعامل مع البيانات كـ 32-bit و 16-bit . وهو يدعم كل الـ instruction set لـ مستوى 80286 ويضيف العديد من التعليمات الجديدة. الـ 80386 ينفذ العديد من الميزات الجديدة على مستوى الجهاز (hardware-level) بما في ذالك paged memory و debugging المخصصة.

## 80486

معالج 80486 هو نسخة محسنة من 80386 مع instruction "pipelining" التعليمات الذي ينفذ العديد من من التعليمات بشكل اسرع مرتين الى ثلاث مرات. تشتمل الـ chip على math coprocessor و K 8 من من التعليمات بشكل اسرع مرتين الى ثلاث مرات. تشتمل الـ math coprocessor . الـ (kilobyte) memory cache يتم تعطيلها في نسخة مختلفة من الشريحة وهي 80386 . الـ 80486 يتضمن تعليمات جديدة وهو متوافق مع 80386 . د 30486 .

## 8087, 80287, and 80387


هاذي الـ math coprocessors . يعد اجراء عملية حسابية ذات floating-point باستخدام المعالجات الرياضية المساعدة اسرع بما يصل الى 100 مره من محاكاة العمليات الحسابية باستخدام تعليمات الاعداد الصحيحة. الاختلاف بين هاذي المعالجات هو 80387 هركاة العمليات الحسابية باستخدام تعليمات الاعداد الصحيحة. الاختلاف بين هاذي المعالجات هو 80387 هركان ان يعملا في الوضع المحمي. و 80387 ايضا يحتوي على تعليمات جديدة. لا يستخدم الـ 80486 ايا من المعالجات المساعدة (coprocessors) تم بناء 80486 ايا من المعالجات المساعدة (80387 على تعليمات به و هو يعادل وظيفيا 80387 .

# **Operating System**

باستخدام MASM يمكنك انشاء برامج عديدة مثل من وقت مضى في Windows او MS-DOS والان يمكنك بناء برامج في Windows NT .

على سبيل المثال يمكن لـ ML.EXE انتاج ملفات قابلة للتنفيذ (executable files) تعمل في اي بيئة من البيئات المستهدفة بغض النظر عن بيئة المبرمج.

Operating System	System Access	Available Active Processes	Addressable Memory	Contents of Segment Register	Word Length
MS-DOS and Windows real mode	Direct to hardware and OS call	One	1 megabyte	Actual address	16 bits
Windows virtual-86 mode	Operating system call	Multiple	1 megabyte	Segment selectors	16 bits
Windows protected mode	Operating system call	Multiple	16 megabytes	Segment selectors	16 bits
Windows NT	Operating system call	Multiple	512 megabytes	Segment selectors	32 bits



Twitter: <a href="https://twitter.com/dr\_retkit">https://twitter.com/dr\_retkit</a>

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823