## instruction format

الـ instruction format يحدد تخطيط بتات التعليميات (bits of an instruction) من حيث الحقول المكونة لهاذي التعليمات. الـ implicitly و instruction format يجب ان يتضمن opcode و implicitly و explicitly و explicitly .

نتم الاشارة الى كل explicit operand باستخدام احد الـ addressing modes . بالنسبة لمعظم الـ instruction format يعد تصميم instruction format يعد تصميم . complex art

## **Instruction Length**

المشكلة الاساسية في التصميم هي طول التعليمات. القرار هاض ياثر بحجم الذاكرة (memory size) وتنظيم الذاكرة (bus structure) وبنية الناقل (bus structure) و تعقيد المعالج (processor speed).

الـ trade-off بتكون بين رغبة الحصول على على تعليمات قوية و توفير مساحة. المبرمجون يريدون المزيد من الـ opcodes والمزيد من الـ operands والمزيد ايضا من opcodes ونطاق عناوين اكبر. يعني opcodes اكثر و operands اكثر بتخلي تعامل المبرمج اسهل لان يمكن كتابة برنامج اقصر لينجز مهمة معينة. وايضا من ناحية الـ addressing modes تمنح المبرمج مرونة اكبر في تنفيذ وظائف معينة مثل branching. وطبعا مع زيادة حجم main memory والاستخدام الزايد لـ Virtual Memory المبرمجين يريدون ان يكونو قادرين على معالجة نطاقات اكبر من الذاكرة.

كل هاي المواضيع (instruction lengths اطوال . ممكن ان يكون طول التعليمات الاطوال مضيعة للوقت. الـ بت وبتخلي instruction lengths اطوال . ممكن ان يكون طول التعليمات الاطوال مضيعة للوقت. الـ bit instructions ولكنها على الارجح اقل فائدة منها في بعض الحالات ممكن ان يتم التعامل مع البيانات تستخدم bit-16 . بعيدا عن موضوع الـ trade-off اما يكون الطول مساويا لـ لطول الـ bus system و databus length او يكون احد منهم ضعف الاخر. والا فلن نحصل على integral number من التعليمات في fetch cycle .

اعتبار له صله هو الـ memory transfer rate ان لم يواكب هذا المعدل الزيادة في الـ memory transfer rate . speed

من الممكن ان يحدث memory bottleneck

## **Allocation of Bits**

بقى مشكلة وهي كيفية تخصيص البتات ؟. الـ trade-offs هون تعتبر اعقد. Opcodes اكثر يعني بتات في الـ opcode field اكثر. بالنسبة لـ instruction format بطول محدد يقال عدد البتات المتاحة للعنونة. هناك تحسين واحد للـ trade-off هو استخدام opcodes بطول متغير ( opcodes ولكن متغير ( opcodes و opcodes و يتم opcodes في هذا الاسلوب يوجد حد ادنى لطول الـ opcode ولكن بنسبة لبعض opcodes قد يتم تحديد عمليات اضافية باستخدام بتات اضافية في التعليمات. بالنسبة لتعليمات ذات الطول الثابت تحديد عمليات القابلة للعنونة. يتم استخدام هذه الميزة لتعليمات القابلة للعنونة. يتم استخدام هذه الميزة لتعليمات التي تتطلب عدد اقل من operands و/او اقل operands .

العوامل هاذي تدخل في تحديد استخدام addressing bits :

• Number of addressing modes


في بعض الاحيان يمكن النظر في addressing mode . على سبيل المثال بعض الـ opcodes دائما تطلب الـ addressing modes تكون addressing modes تكون addressing modes الحاجة الى بته واحدة او اكثر من الـ mode bits .

• Number of operands في instruction formats في عدد اقل من العناوين يؤدي الى برنامج اطول واكثر تعقيدا. تشتمل الـ instruction formats في التعليمات الاجهزة الحالية على operand address او اكثر. قد يتطلب كل operand address في التعليمات مؤشر للوضع الخاص به.

الثانوي :

- Register versus memory
- Number of register sets
- Address range
- Address granularity

**AhmadAlFareed** 



 $\label{twitter:matter} \textbf{Twitter:} \underline{\textbf{https://twitter.com/dr\_retkit}}$ 

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823