

طراحی ماشین شستشوی فازی (دو ورودی و دو خروجی) با کنترل کننده منطق فازی

تهیه و تالیف: مهندس محمد ابراهیم ابراهیمیان

ناشر: وب سایت میکرو دیزاینر الکترونیک www.Melce.ir

زمستان ۱۳۹۶

تقدیم به روح پاک

شهیدان

مدافع حرم

مقدمه مولف

سیستمهای فازی روش توسعه یافته منطق بولی برای بکاربردن مفاهیم مبهم است. برای بیان ابهام در قالب یک عدد ، سیستم فازی تابعی برای عضویت در یک دسته معرفی میکند، که به هر عنصر یک عدد حقیقی بین صفر و یک نسبت میدهد(صفر و یک هم شامل این اعداد میباشند). این عدد نشان دهنده درجه عضویت عنصر نسبت به مجموعه مورد نظر میباشد. عضویت صفر بیانگر این است که عنصر مورد نظر کاملاً خارج از مجموعه است.درحالیکه عدد یک نشاندهنده این است که عنصر مورد نظر کاملاًدر مجموعه قرار دارد.

استادان ارجمند، دانشجویان عزیز، مهندسین برق و تمامی متخصصین محترم که به طریقی با منطق فازی و سیستمهای تخصصی آن در ارتباط هستند، میتوانند از این مقاله استفاده نمایند در این مقاله سعی بر آن داریم که روش کنترل فازی را در حد مورد نیاز و به بیانی ساده آموزش دهیم. از این رو مطالعه این مقاله خالی از لطف نبوده و به کلیه دوستانی که برای اولین بار قصد یادگیری آن را دارند، توصیه میگردد. این مقاله شامل دو فصل است که در مورد ساختار، طراحی و برنامه نویسی گرافیکی پروژه فوق در نرم افزار MATLAB بحث می کند.

شما عزیزان در فصل اول با اصول کلی کاربردها و ویژگیهای منطق فازی همراه با مثالهای گوناگون آشنا خواهید شد. و در فصل دوم با اصول کلی طراحی سیستم ماشین شستشوی فازی در نرم افزار MATLAB آشنا خواهید شد.

از آنجا که هیچ اثری نمی تواند به تنهایی کامل و جامع باشد و این مقاله نیز از این قاعده مستثنی نیست، از اساتید و خوانندگان محترم استدعا دارم بر بنده منت نهاده و پیشنهادات و نظرات سازنده خود را در رابطه با بهتر کردن این مقاله به آدرس جیمیل زیر ارسال نمایید.

ebrahim303032@gmail.com



چکیده

کنترلهای فازی چند سالی است که کاربردهای مناسبی در وسایل خانگی پیدا کردهاند. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به قسمتی دیگر از کاربردهای منطق فازی در ماشین لباسشویی پرداخته شود. ماشینهای لباسشویی که درحال حاضر دارای کنترل فازی هستند، نیاز دارند تا کاربر زمان و میزان پودر شستشو را به آنها اعلام نماید، اما اگر خود وسیله بتواند این کنترل را اتوماتیک انجام دهد، میتواند باعث افزایش کیفیت حاصل شستشو شده، از هدر رفتن برق مصرفی نیز جلوگیری میکند.

ساختار کلی ماشین شستشوی مورد استفاده یک سیستم دو ورودی دو خروجی است که دو ورودی فوق مقدار اندازه گیری شده کثیفی و جم لباسها بوده و خروجی زمان و میزان پودر مناسب شستشو میباشد. بعنوان ورودی (سنسورهایی) در این سیستم تعبیه شده این سنسورها که از نوع نوری میباشند میزان نوری را که از طرف مقابل ساطع شده و از آب عبور کرده را اندازه گیری می نمایند. سنسور نوری همچنین میتواند معین کند که نوع کثیفی چیست لباس گل آلود است یا چرب؟ گِل در آب سریعتر حل میشود بنابراین اگر نور دریافتی بسرعت کاهش پیدا کند در آن صورت لباس گل آلود است در حالی که اگر لباس روغنی باشد کندتر در آب حل شده و کاهش نور دریافتی کندتر خواهد بود . ماشین همچنین دارای یک سنسور بار ۷ کیلو گرمی می باشد که حجم لباس ها را ثبت می کند واضح است که تعداد لباسهای بیشتر زمان و پودر بیشتری برای شستشو لازم دارد. این پروژه در حقیقت از یک قسمت کلی، برنامه کامپیوتری (در محیط برنامه نویسی MATLAB) تشکیل شده است. درقسمت برنامه کامپیوتری یک برنامه گرافیکی توسط نرم افزار MATLAB نوشته شده است. که در آن پروژکلها و استانداردها پیاده سازی شده است.

فهرست مطالب

آشنایی با منطق فازی	فصل اول: أ
1	مقدمه
نطق فازی	
یه در منطق فازی	مفاهيم اولب
ای فازی	مجموعه ه
اصلی بر روی مجموعه های فازی	
زبانی	متغير هاى
استنتاج تقریبی	استدلال و
ده های فازی	کنترل کند
کلی دو منطق تعریف شده است؛ Crisp و Crisp	به طور َ
میخواهیم دمای یک تانکر آب را ثابت نگه داریم؛	مثال ۱. ،
ی منطق فازی	خواص کلی
میخواهیم کنترل دمای تانکر آب را به روش فازی و با دو شیر انجام دهیم؛	مثال ۲:
ی فازی چگونه سیستم هایی هستند؟	سیستم ها;
نم های فازی و مقایسه آن ها	انواع سيست
سیستم فازی	كاربردهاي
نطق فازی	مثالی از من
لازی کوره سیمان (چند ورودی و چندخروجی)۲۹	كنترل ف
ی های چهارگانه استفاده از منطق فازی۳۰	بررسی روث
ردن :	فازی کر
ای فازی کردن :	مثالی بر
~1	استنتاح

مثالی برای استنتاج :
پایگاه قواعد :
مثالی برای پایگاه قواعد :
غیرفازی ساز :
مثالی برای غیر فازی ساز :
دلایل استفاده از منطق فازی
کمبود ها و نواقص سیستم های فازی
چه زمانی نباید از منطق فازی استفاده نمود؟
جعبه ابزار منطق فازی در MATLAB
حوه عملکرد جعبه ابزار منطق فازی
کنترل کننده های عصبی
کنترل کننده های فازی- عصبی
فصل دوم: شرح پروژه
فصل دوم: شرح پروژه
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی کنترل کننده های فازی طراحی سیستم فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی کنترل کننده های فازی طراحی سیستم فازی قدم اول جمع آوری داده ها
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی
فصل دوم: شرح پروژه مقدمه طراحی سیستم کنترل شستشوی فازی

	ویرایشگر سیستم استنتاج فازی (FIS)
۵٩	ويرايشگر توابع عضويت
۶۱	فرآیند تعیین توابع عضویت مربوط به ورودی های پروژه
۶۱	الف)تعیین توابع عضویت مربوط به ورودی اول (Dirty)
۶۴	ب)تعیین توابع عضویت مربوط به ورودی دوم (Weight)
99	فرآیند تعیین توابع عضویت مربوط به خروجی های پروژه
99	الف)تعیین توابع عضویت مربوط به خروجی اول (Time)
۶۹	ب)تعیین توابع عضویت مربوط به خروجی دوم (Flour)
٧١	ويرايشگر قواعد
٧۴	نمایشگر قواعد فازی
٧۶	نمایشگر سطوح
٧٨	ورود و خروج داده ها در رابط های گرافیکی
٧٩	برنامه نویسی در محیط m.file نرم افزار MATLAB
۸۴	چند مثال از پروژه ماشین شستشو فازی
۸۴	مثال اول
۸۶	مثال دوم
	مثال سوم
۸۸	فهرست مراجعفهرست مراجع

فصل اول

آشنایی با منطق فازی

مقدمه

مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را به صورت روزمره در قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: "هوا خوب است." هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه این یک حس کیفی است. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف و براساس تفکر استنتاجی جملات را تعریف و ارزش گذاری مینماید که مدل سازی آنها به زبان و فرمولهای ریاضی اگر غیر ممکن نباشد کاری بسیار پیچیده خواهد بود. منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد.

تاريخچه منطق فازي

خلق، بسط و گسترش اندیشه فازی توسط « پروفسور لطفی زاده » استاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی. در سال 1965 میلادی این دانشمند ایرانی اولین مقاله خود در زمینه « فازی» را با عنوان « مجموعههای فازی» منتشر کرد. شاید در تصور کسی نمی گنجید که این مقاله اولین جرقه از یک جهان بینی جدید در عرصه ریاضیات و علوم و اولین قدم در معرفی بینشی نو و واقع گرایانه از جهان، در چارچوب مفاهیمی کاملا بدیع اما بسیار سازگار با طبیعت انسان باشد.

تفکر فازی از دیدگاه فلسفی نشأت میگیرد که سابقهای چند هزار ساله و به قدمت تاریخ فلسفه دارد. همانگونه که فلسفه ادیان الهی با طبیعت و سرشت انسان سازگار است، تفکر فازی با الهام از فلسفه شرقی جهان را همانگونه که هست معرفی میکند. در فلسفه ارسطویی که در مقابل فلسفه شرقی قرار دارد، همه چیز چیز به دو دسته سیاه و سفید یا بله و خیر تقسیم میشود. مفاهیم منطقی و نتایج حاصله از استدلالات منطقی نیز در

فلسفه ارسطویی هیچگونه حالت میانهای ندارد. در این فلسفه نمی توان تا اندازهای راستگو و ضمنا کمی دروغ گو بود. نمی شود همزمان نسبتا جوان و تا اندازهای هم پیر بود. در فلسفه ارسطویی مرزها کاملا مشخص و تعریف شده هستند.

در تفکر فازی مرز مشخصی وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهیم و موضوعات گوناگون نسبی است. به این ترتیب میبینیم که این تفکر تا چه اندازه با طبیعت جهان و انسان سازگار است. تفکر فازی دیدگاهی تازه را معرفی می کند که تعمیم منطق ارسطویی است؛ اما براساس این دیدگاه، ریاضیات کلاسیک نیز که بر منطق ارسطویی استوار است زیر سوال می رود. از این رو مخالفتهای بسیاری را نیز از بدو شکوفایی خود به همراه داشته است.

منطق دیجیتال متداول که فقط از یک تصمیم "بله" یا "خیر" تشکیل شده است، برای پروژههای شامل هوش مناسب نمیباشد. اگر یک حالت سوم متناظر با جواب "شاید" را پیاده سازی نماییم، کمی بیشتر به مفهوم هوش نزدیک شدهایم. این روش اساس منطق فازی است.

دانشمندان کامپیوتر، رشته "هوش مصنوعی" را ساختهاند زیرا دانش و معلومات در نظر آنها همان قوانین هستند که با منطق دیجیتال قابل نوشتن میباشند، ولی با گذشت مدت زمان زیاد و صرف هزینه بسیار در این رشته هنوز نتوانستهاند محصولات هوشمند قابل توجهی را عرضه کنند.

مهندسان فازی، نرم افزارها و تراشههایی را تهیه میکنند که میتوانند به سیستمهای کامپیوتری قدرت استدلالی نزدیک به قدرت استدلال انسان بدهند. این توانایی باعث میشود ماشینها هوشمندتر شده و کار با آنها ساده تر گردد. محققان فازی نیز این پیشرفت در زمینه هوشمندی را مدیون قوانین هستند ولی نه قوانین بکار گرفته شده توسط مهندسان هوش مصنوعی بلکه "قوانین فازی"؛ و علت آن نیز در نسبی بودن آن قوانین میباشد که در قوانین دیجیتال چنین چیزی به چشم نمیخورد.

انواع دیگری از سیستمهای فازی با استفاده از تجربیات خود توانایی یادگیری و برنامه ریزی دارند. این نوع از سیستمهای فازی، خیلی سریع میتوانند هوشمند شوند.

مفاهیم اولیه در منطق فازی

سیستمهای فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می کند. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد (درست یا غلط، ۰ یا ۱، سیاه یا سفید) ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان می دهد. مثلاً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد ۱ نشان دهیم، آن گاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد بود. منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خلاف دیگران که معتقدند که باید تقریبها را دقیق تر کرد تا بهرهوری افزایش یابد، لطفیزاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدلهایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم معرفی کند.

مجموعههاي فازي

در فضای U، مجموعه فازی A، با یک تابع عضویت $\mu a \colon U \to [0,1]$ مشخص می شود. یعنی برای هر عضو $\mu a \colon U \to [0,1]$ تعریف می شود، که درجه عضویت $\mu a \colon U$ در فاصله $\mu a \colon U$ در فاصله $\mu a \colon U$ تعریف می شود، که درجه عضویت $\mu a \colon U$ در فاصله $\mu a \colon U$ در فاصله $\mu a \colon U$ تعریف می شود.

یک مجموعه فازی را برای مجموعه مرجع پیوسته به شکل زیر نشان میدهیم:

$$A = \int_{u} (\mu_{A}|(u)/u)$$

تکیه گاه مجموعه فازی، مجموعه u هایی است که در رابطه μA (u)>0 صدق کند.

عملگرهای اصلی بر روی مجموعههای فازی

از آنجا که هر مجموعه فازی را با تابع عضویت آن بیان میکنیم، اعمال اصلی بر روی مجموعههای فازی نیز بر حسب توابع عضویت قابل تعریف هستند که چند نمونه از این عملگرها در ادامه آورده شده است:

اجتماع
$$\mu_{A \mid \mid B}(u) = \max\{\mu_A(u), \mu_B(u)\}$$

• اشتراک

$$\mu_{A \cap B}(u) = \min \{\mu_A(u), \mu_B(u)\}$$

• مكمل

$$\mu_{\overline{A}}(u)=1-\mu_{A}(u)$$

متغير هاي زباني

استدلال و استنتاج تقريبي

گزارههای شرطی اهمیت اساسی در استنتاج و استخراج نتایج از مجموعهای مفروضات، دارند. قوانین کنترل کنندههای فازی، یک مجموعه گزارههای شرطی هستند که به یکی از دو صورت نوعی زیر بکار برده میشوند.

- 1) If X1 is A1 and X2 is A2 and ... Then Y1 is B1 and Y2 is B2 and ...
- 2) If X1 is A1 and X2 is A2 and ... Then Y1= F1 (X1,X2,...) and Y2=F2 (X1,X2,...) and ...

که Xi ها متغیرهای زبانی و Ai ها مجموعههای فازی هستند که به عنوان مقادیر زبانی این متغیرها میباشند و f یک تابع ریاضی است که میتواند یک رابطه خطی به شکل زیر باشد:

 $y=f(X_1,X_2,...)=c_0+c_1x_1+c_2x_2+...$

x1 و x1 و x2 و x1 و x2 و x1 و x2 و x1 ها مقادیر عددی غیر فازی به ترتیب مربوط به متغیرهای زبانی x1 و x2 و x3 و x4 و x4 و x4 و x5 و

با داشتن مقادیر مربوط به قسمت مقدم قوانین (ورودیها)، روشهای مختلفی برای استنتاج و بدست آوردن خروجیها وجود دارد که یک روش ساده آن به صورت زیر میباشد:

فرض کنید n قانون داریم که قانون i ام به شکل زیر است:

 R_i : If X_1 is A_1^i and X_2 is A_2^i . Then y is B_1^{ij}

در این قانون X1 و X2 ورودیهای یک کنترلر و x خروجی آن هستند بطوریکه مقدار عددی X1 برابر x و مقدار عددی X2 برابر x و x اعداد حقیقی هستند) میباشد. برای هر قانون یک x و مقدار عددی X2 برابر x و مقدار عددی x برابر x و مقدار عددی x برابر x و مقدار عددی x برابر محاسبه می کنیم:

$$w_i = \min \left(\mu_{A_1^i} \left(x_1^* \right), \mu_{A_2^i} \left(x_2^* \right) \right)$$

لازم به توضیح است که اگر در قسمت مقدم قوانین بجای رابط and از رابط or استفاده شده بود، در رابطه بالا از عملگر max بجای min استفاده می شد.

با داشتن wi ها می توان خروجی استنتاج شده از قوانین را به شکل زیر بدست آورد:

$$y=rac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}w_{i}\cdot b_{i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}w_{i}}$$
 محل پیک تابع عضویت Bi که در رابطه فوق، bi که در رابطه فوق،

كنترل كنندههاي فازي


یکی از روشهای هوشمندی که امروزه در کنترل سیستمها بکار میرود، کنترل فازی است. در سال 1985 با راهیابی روشهای فازی در کنترل ربات، گام جدیدی در بکارگیری روشهای هوشمند در کنترل ربات برداشته شد. معمولا از کنترل کنندههای فازی در مواقعی که دقت بالایی مد نظر نبوده و مدل مناسبی برای سیستم موجود نباشد، همچنین انسان در کنترل سیستم، بهتر و سریعتر از ماشین عمل کند، استفاده میشود. البته یکی از شروط اصلی موفقیت در جایگزین نمودن کنترل کنندههای فازی بجای کنترلگرهای انسانی، بیان صحیح تجارب انسان در قالب قوانین شرطی میباشد.

به دلیل اینکه روشهای کنترل فازی متکی به مدل ریاضی سیستم نمیباشند، میتوان در مواقعی که ساختار و یا پارامترهای سیستم تحت کنترل، بطور دقیق مشخص نبوده و یا خیلی پیچیده باشند، علوم تجربی انسان در کنترل این سیستمها را در قالب کنترل کنندههای فازی پیاده سازی نمود.

به طور کلی دو منطق تعریف شده است؛ Crisp ، به طور کلی دو

در منطق Crisp کلیه توضیحات در ارتباط با موضوع مورد بحث تماما بصورت عددی بیان میشوند، به طور مثال اگر فرض را در تمام نقاط روی زمین بر این بنا نهیم که ۱متر قد، یعنی کوتاه قد و ۲متر قد، یعنی بلند قد، پس بنا بر قرارداد فوق تنها کسانی که قدشان دقیقا ۱متر است، قد کوتاه و همچنین فقط کسانی که قدشان

دقیقا ۲متر باشد، قد بلند هستند؛ به این ترتیب کسانی که قدشان کمتر از ۱متر (حتی ۹۹٬۹۹۹ بسانتیمتر) یا بین امتر و ۲متر (حتی ۱۰۰۲٬۰۰۱متر)باشد، نه قد کوتاه هستند و نه قد بلند به حساب می آیند، به بیانی دیگر هرکس که قد کوتاه باشد، دارای قدی برابر ۱متر و هرکس که قد بلند باشد یعنی قدش ۲متر است! پس به این دلیل و برای مشخص کردن قد همه افراد روی زمین بایستی برای هر قد موجود روی زمین یک تعریفی داشته باشیم! که این غیر ممکن می باشد.



شكل ١-١: مجموعه افراد بلند قد

در مثالی دیگر به دمای آب میپردازیم؛ اگر صفر درجه، سرد و ۱۰۰درجه، گرم تعریف شده باشد پس هر آب سردی دمایش صفر درجه مطلق و هر آب گرمی دمایش ۱۰۰درجه است! حال اگر آبی داشته باشیم که دمایش ۵۵درجه باشد، دمایش چقدر است؟ جواب این است که هیچ! یعنی هیچ آبی در دنیا یافت نمی شود که دمایش ۵۵درجه یا هر مقداری دیگر بجز صفر یا ۱۰۰درجه باشد! و یا پاسخی دیگر برای این پرسش به این نحو است که هر آبی با دمای کمتر از صفر درجه یا کمی بیشتر از آن، سرد و هر آبی با دمای بیشتر از ۱۰۰ درجه یا کمی کمتر از آن، گرم است ولی این «کمی» چقدر است و هرکس چه تعریفی از آن دارد، مشخص نیست. حال، آبی با دمای ۵۰درجه، یا به هیچ گروهی تعلق ندارد و یا هرکس به دلخواه خود آن را تعریف و بیان می کند.


همانطور که ملاحظه شد در منطق Crisp برای بیان صحیح هر چیز بایستی کاملا عددی پیش برویم و با قراردادهای بیشماری سر و کار داریم که این خود، کار را بسیار سخت و بهتر بگوییم غیر عملی میسازد.

در منطق Fuzzy بر خلاف منطق قبلی، تماما با عناوین و اسامی سر و کار داریم؛ به طور مثال می گوییم دمای آب سرد است یا ولرم است یا گرم است یا خیلی گرم است و یا درصدی گرم و درصدی نیز ولرم است و یا به این ترتیب برای هر دمایی از آب می توانیم دمای آن را نه بطور صریح و واضح ولی با بیانی ساده و قابل فهم مشخص کنیم. در اینجا می بینیم که با مقادیر عددی مطلقی سر و کار نداریم و این دستمان را باز می گذارد و نحوه بیان و فهم قضیه را آسان می نماید. به بیانی ساده تر در منطق Fuzzy با گرمی، سردی، ولرمی، کمی، زیادی، کوتاهی، بلندی و از این قبیل عناوین سر و کار داریم.

با یک مثال به توضیح کنترل فازی می پردازیم؛

مثال ۱. میخواهیم دمای یک تانکر آب را ثابت نگه داریم؛

یک « فضای ورودی» به شکل زیر برای کنترل دمای آب تانکر تعریف می کنیم:



شكل ١-٢: تابع تعلق ورودي تانكر آب

محور افقی در فضای ورودی فوق، مشخصه درجه آب میباشد.

اولین موضوع مهم در کنترل فازی، فضای ورودی میباشد؛ در این مثال برای فضای ورودی، سه تابع تعریف کرده ایم: سردی، گرمی، ولرمی.

$$y = 1 - \frac{x - 0}{50 - 0}$$
 تابع سردی:

$$y = \frac{x-25}{50-25}$$
 ; $y = 1 - \frac{x-50}{75-50}$:

$$y = \frac{x - 50}{100 - 50}$$
 تابع گرمی:

فرض کنید دماسنج عدد ۵۵ را نشان دهد؛ در مرحله آغازین بایستی « درجه عضویت » این مقدار عددی را نسبت به هریک از توابع تعریف شده در فضای ورودی تعیین کنیم؛

با مشاهده فضای ورودی و از روی « توابع عضویت » میزان تعلق عدد ۵۵ به هریک از توابع را تعیین می کنیم:

درجه عضویت به سردی: صفر

درجه عضویت به ولرمی: ۰٫۸

درجه عضویت به گرمی: ۰٫۱

در هر سیستم کنترل فازی، به ازای هر فضای ورودی، تعدادی « قوانین حاکم بر سیستم » که دومین موضوع مهم در کنترل فازی میباشد، وجود دارند. قوانین حاکم بر فضای ورودی این مثال به شرح زیر تعریف شدهاند:


R1: اگر سرد است، شیر A خیلی باز شود.

R2: اگر ولرم است، شير A متوسط باز شود.

R3: اگر گرم است، شیر A کم باز شود.

در این مثال شیر A یک عامل (محرک) نامیده می شود.

سومین و آخرین موضوع اصلی در کنترل فازی، « فضای خروجی» است، که در این مثال فضای خروجی شیر A مطابق شکل زیر تعریف شده است:



شكل ١-٣: تابع تعلق خروجي شير A

محور افقی در فضای خروجی فوق، مشخصه درجه پیچ شیر A میباشد و لزومی به قرینه بودن آن نیست.

در مرحله دوم، بایستی با توجه به درجه عضویت عدد ۵۵ در سه تابع ورودی و با توجه به قوانین حاکم و فضای خروجی، مقدار خروجی کنترلر را محاسبه کنیم. به این ترتیب که:

از قانون اول، "ماکزیمم تابع «خیلی باز»" را در " درجه عضویت عدد ۵۵ در تابع « سردی»" ضرب کرده، و از قانون دوم، "ماکزیمم تابع « متوسط باز»" و "درجه عضویت عدد ۵۵ در تابع « ولرمی»" را در هم ضرب می کنیم، و با توجه به قانون سوم، "ماکزیمم تابع « کم باز»" را در "درجه عضویت عدد ۵۵ در تابع « گرمی»" ضرب می کنیم. حال "مجموع سه مقدار حاصله" را بخش بر " مجموع سه درجه عضویت ذکر شده" کرده و جواب را به عنوان خروجی کنترلر (درجهای که شیر A باید روی آن قرار گیرد) در نظر می گیریم. به این ترتیب داریم:

$$\frac{0(50) + 0.8(0) + 0.1(-50)}{(0 + 0.8 + 0.1)} = \frac{(-5)}{0.9} = -5.5$$

مطالب اخیر را به عبارتی ساده تر بیان میکنیم:

از آنجا که طبق قانون اول داریم: (اگر سرد است، شیر A خیلی باز شود) و از طرفی دمای ۵۵ درجه در فضای ورودی، به تابع « سردی» اصلا تعلق ندارد (سرد نیست) پس قانون اول در تنظیم شیر A اصلا تاثیری ندارد.

براساس قانون دوم (اگر ولرم است، شیر A متوسط باز شود) و از آنجا که عدد ۵۵ با اندازه (۸,۰) متعلق به براساس قانون دوم (اگر ولرم است)، پس بایستی شیر A، "۸۰ درصد به طور متوسط باز شود" که متوسط ترین درجه باز شدن شیر A، درجه (۰) است. پس این قانون به مقدار "۸۰ درصد از متوسط ترین درجه باز شدن شیر (-1)"، در تنظیم شیر (-1) تاثیر می گذارد.

با توجه به قانون سوم نیز (اگر گرم است، شیر A کم باز شود) و از آنجا که عدد ۵۵ به اندازه (۰,۱) متعلق به تابع «گرمی» است (۱۰ درصد گرم است)، پس بایستی شیر A، ۱۰ درصد کم باز شود " که کمترین درجه باز شدن شیر A، درجه (۵۰-) است. پس این قانون به مقدار " ۱۰ درصد از کمترین درجه باز شدن شیر A برابر خواهد شد با:

$$\frac{0(50) + 0(0) + 1(-50)}{(0+0+1)} = -50$$
i.i.d.

درجه عضویت به سردی: صفر

درجه عضویت به ولرمی: صفر

درجه عضویت به گرمی: ۱

پس درجه شیر A باید روی مقدار (۵۰-) قرار گیرد (کم باز شود).

خواص کلی منطق فازی

با کمی دقت در مثال ذکر شده، میتوان به خواص کلی کنترل فازی پیبرد، در زیر نکات مهم را مرور میکنیم:


- سه موضوع کنترل فازی: فضای ورودی، قوانین حاکم بر سیستم، فضای خروجی.
 - هر سیستم کنترل فازی، شامل یک یا چند « فضای ورودی» میباشد.
- هر فضای ورودی، از یک یا چند « تابع عضویت» تشکیل شده است که تعداد آنها معمولا بین ۳ تا ۵ تابع می باشد و از آنجا که انسان دارای ۵ حس گوناگون است و در آن واحد بیش از ۵ کار را نمی تواند انجام دهد، نهایتا ۵ تابع و البته به ندرت ۸ یا ۹ تابع عضویت هم تعریف می شود.

- توابع عضویت هر فضای ورودی باید از یک جنس باشند.
- مجموع توابع عضویت تعریف شده در فضای ورودی، در هر نقطه (عدد Crisp ورودی) مقداری بین و ۱ و یا برابر با آنهاست.
- به ازای هر مقدار Crisp ورودی، هر یک از توابع عضویت، یک « درجه عضویت» برای آن مقدار، در خود تعریف می کنند؛ که معرف میزان تعلق آن ورودی به مجموعههای فازی می باشد.
- اگر یک فضای ورودی داشته باشیم، به تعداد توابع عضویت ورودی، « قانون حاکم» موجود است. و اگر یک فضای ورودی داشته باشیم، به تعداد قوانین حاکم بر سیستم، برابر است با حاصلضرب تعداد توابع عضویت فضاهای ورودی در یکدیگر.
 - در هر قانون، یک یا چند عامل (علت) وجود دارد.
 - به تعداد عاملها (محرکها) در قوانین، « فضای خروجی» داریم.
- در فضای خروجی هر یک از عاملها، به تعداد حالتهایی که همان محرک (در قوانین حاکم) میپذیرد،
 « تابع عضویت» وجود دارد.
- برای محاسبه خروجی کنترلر به سه روش میتوان عمل کرد؛ ماکزیمم مقدار، متوسط مقدار و متوسط ماکزیمم هر یک ماکزیمم. که به عنوان نمونه، در مثال فوق که از روش ماکزیمم مقدار استفاده شده بود، ماکزیمم هر یک از توابع را در درجه عضویت عدد Crisp ورودی ضرب کردیم.

با ذکر مثالی دیگر با این خصوصیات بیشتر آشنا میشویم:

مثال ۲: میخواهیم کنترل دمای تانکر آب را به روش فازی و با دو شیر انجام دهیم؛

یک فضای ورودی با توابع مثلثی به صورت زیر داریم:



شكل ١-۴: تابع تعلق ورودي تانكر آب

محور افقی در فضای ورودی فوق، نشانگر دمای آب تانکر است و همانطور که در شکل پیداست، لزومی به قرینه بودن توابع عضویت آن نیست.

فضای ورودی از ۵ تابع عضویت مثلثی تشکیل شده است:

$$y = 1 - \frac{x - 0}{13 - 0}$$
 تابع خیلی سرد:

$$y = \frac{x-11}{24-11}$$
 ; $y = 1 - \frac{x-24}{33-24}$ تابع سرد:

$$y = \frac{x-30}{50-30}$$
 ; $y = 1 - \frac{x-50}{62-50}$: تابع ولرم:

$$y = \frac{x - 60}{70 - 60}$$
 ; $y = 1 - \frac{x - 70}{78 - 70}$:

$$y = \frac{x - 74}{100 - 74}$$
 zquad $\sqrt{x - 74}$

قوانین حاکم بر سیستم، به قرار زیر میباشند:

R1: اگر خیلی سرد است، شیر A باز شود و شیر B بسته شود.


R2: اگر سرد است، شیر A باز شود و شیر B باز شود.

R3: اگر ولرم است، شیر A بسته شود و شیر B بسته شود.


R4: اگر گرم است، شیر A باز شود و شیر B باز شود.

R5: اگر خیلی گرم است، شیر A بسته شود و شیر B باز شود.

همانطور که میبینید، در قوانین دو عامل (شیر A و B) وجود دارند، از این رو سیستم ما دو فضای خروجی دارد؛ فضای خروجی شیر B:



شكل ١-۵: تابع تعلق خروجي شير A



شكل ١-۶: تابع تعلق خروجي شير B

محور افقی دو فضای خروجی فوق به ترتیب، درجه پیچ شیر A و درجه پیچ شیر B هستند که در اینجا درجه صفر یعنی شیر کاملا (۱۰۰ درصد) بسته و درجه Δ یعنی شیر کاملا باز.

فرض کنید دماسنج عدد ۳۸ را نشان میدهد؛ درجه عضویت عدد ۳۸ به هریک از توابع عضویت ورودی را بدست می آوریم:

درجه عضویت در تابع خیلی سرد: صفر

درجه عضویت در تابع سرد: صفر

درجه عضویت در تابع ولرم: ۴,۰

درجه عضویت در تابع گرم: صفر

درجه عضویت در تابع خیلی گرم: صفر

خروجی عملگر A را به روش متوسط مقدار و خروجی عملگر B را به روش ماکزیمم مقدار محاسبه می Aنیم:

$$\frac{0.4(5)}{0.4} = 5$$
 خروجی عملگر A:

برای محاسبه مقدار متوسط بایستی متوسط انتگرال تابع خروجی مربوطه (مطرح شده در قانون) را بدست آوریم؛

در اینجا فرض کردهایم که مقدار متوسط تابع "شیر A بسته" در فضای خروجی شیر A، (۵) باشد.

$$\frac{0.4(0)}{0.4} = 0$$
 :B خروجی کنترلر

همانطور که در نمودار تابع خروجی "شیر B بسته" در فضای خروجی شیر B پیداست، مقدار ماکزیمم تابع (ماکزیمم مقدار بسته بودن شیر B)، درجه (صفر) است.

باتوجه به دو مثال فوق نتیجه می گیریم که یک کنترل کننده فازی از توابع عضویت مجموعههای فازی، تعدادی قوانین فازی و یک روش استنتاج فازی تعریف می شود. دیا گرام بلوکی یک سیستم کنترل کننده فازی در شکل زیر آمده است:

Fuzzy Sets
Fuzzy Operators
Fuzzy Rules/
Algorithm

Real Valued
Inputs

Fuzzifier
Operations

Fuzzifier
Operations

Outputs

بنابراین یک کنترل کننده فازی بر اساس سه مفهوم اصلی مشخص می شود:

- ۱. فازی کردن مقادیر اندازه گیری شده (Fuzzification)
 - 7. مكانيزم استنتاج (Decision Making)
- ۳. فازی زدایی یک مجموعه فازی (Defuzzyification)

ورودیها به قسمت فازی گر داده می شوند و توابع عضویت تعریف شده در این قسمت آنها را به ورودیهای مناسب برای ماشین استنتاج فازی تبدیل می کنند. ماشین استنتاج فازی برای استفاده از ورودیهای دریافت شده از قسمت فازی گر و با توجه به قواعد فازی که به آن داده شده است، خروجی مناسب را تولید می کند. این خروجی به قسمت فازی زدا رفته و در آنجا خروجی نهایی کنترلر تولید می شود.


نوع طراحی قوانین و توابع عضویت فازی به نوع سیستمی که قرار است کنترل شود، وابسته میباشد. در حالی که جهت استنتاج فازی میتوان مستقل از سیستم موردنظر، از میان روشهای متعدد استنتاج (از قبیل روشهای Min-Max, Max-Product, Max, Min و ...) یکی را جهت استنتاج قوانین انتخاب نمود.

بطور کلی چهار روش برای تعیین قوانین کنترل کننده و توابع عضویت وجود دارد:

- ۱. استفاده از تجربه فرد متخصص در کنترل پروسه مورد نظر.
- ۲. از طریق آزمایش و سعی و خطا روی پروسه یا مدل ریاضی آن.
- ۳. استفاده از مدل فازی پروسه جهت استخراج قوانین کنترلی مناسب برای پروسه.
 - ۴. استفاده از روشهای یادگیری.

در روش آخر که جدیدتر از سه روش قبلی است، سعی می شود که با بهره گیری از مکانیزمهای یادگیری، قواعد کنترل سیستم و مجموعه توابع عضویت، بدست آید. این کنترل کنندهها که "کنترل کنندههای فازی خود سازمانده" نامیده می شوند، می توانند بصورت وفقی نیز کار کنند.

شایان ذکر است که توابع عضویت مجموعههای فازی به فرمهای مختلفی همچون مثلثی، ذوزنقهای، گوسی، زنگولهای و ... در نظر گرفته می شوند. در زیر فرم کلی یک تابع گوسی را ملاحظه می کنید:



سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟

سیستم های فازی سیستم ها مبتنی بردانش یا قواعد میباشد. قلب یک سیستم فازی یک پایگاه دانش بوده که بعضی که از قواعد اگر-آنگاه فازی یک عبارت اگر-آنگاه بوده که بعضی کلمات آن بوسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شدهاند .

بعنوان مثال اگر سرعت اتومبیل بالاست آنگاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید.

رفتار رانندگان در شرایط طبیعی شامل سه قاعده زیراست:

- ۱- اگر سرعت پایین است آنگاه نیروی بیشتری به پدال گاز وارد کنید.
- ۲- اگر سرعت متوسط است آنگاه نیروی متعادلی به پدال گاز وارد کنید.
 - ۳- اگر سرعت بالاست آنگاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید .

ما می توانیم یک سیستم فازی را بر اساس این قواعد بسازیم . از آنجا که سیستم فازی بعنوان کنترل کننده استفاده شده . آن را کنترل کننده فازی می نامند. بطور خلاصه نقطه شروع ساخت یک سیستم فازی بدست آوردن مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه فازی از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی می باشد.

مرحله بعدی ترکیب این قواعد در یک سیستم واحد است.

انواع سیستم های فازی و مقایسه آنها

سیستم فازی روش توسعه یافته منطق بولی برای بکاربردن مفاهیم مبهم است. برای بیان ابهام در قالب یک عدد ، سیستم فازی تابعی برای عضویت در یک دسته معرفی میکند، که به هر عنصر یک عدد حقیقی بین صفر و یک نسبت میدهد(صفر و یک هم شامل این اعداد میباشند). این عدد نشان دهنده درجه عضویت عنصر نسبت به مجموعه مورد نظر میباشد. عضویت صفر بیانگر این است که عنصر مورد نظر کاملاً خارج از مجموعه است.درحالیکه عدد یک نشاندهنده این است که عنصر مورد نظر کاملاًدر مجموعه قرار دارد.

معمولا از سه نوع سیستم فازی صحبت به میان می آید:

- ۱) سیستم های فازی خالص
- ۲) سیستم های فازی تاکاگی سوگنو و کانگ (TSK)
- ۳) سیستم های با فازی ساز و غیر فازی ساز (ممدانی)

سیستم فازی خالص پایگاه قواعد فازی مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه فازی است. موتور استنتاج فازی این قواعد را به یک نگاشت از مجموعه های فازی در فضای ورودی به مجموعه های فازی در فضای خروجی بر اساس اصول منطق فازی ترکیب می کند. مشکل اصلی در رابطه با سیستم های فازی خالص این است که ورودی ها و خروجی های آن مجموعه های فازی می باشند. در حالی که درسیستمهای مهندسی ورودی و خروجی ها متغیرهایی با مقادیر حقیقی می باشند.

برای حل این مشکل تاکاگی _ سوگنو و کانگ نوع دیگری سیستم های فازی معرفی کرده اند که ورودی ها و خروجی های آن متغییر هایی با مقادیر واقعی هستند. بدین ترتیب قاعده فازی از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی ،به یک رابطه ساده تبدیل شده است.

به طور مثال اگر سرعت اتومبیل X باشد، انگاه نیروی وارد بر پدال گاز برابر است با Y=CX مقایسه نشان می دهد که بخش" انگاه" قاعده فازی از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی به یک رابطه ریاضی ساده تبدیل شده

این تغییر ترکیب قواعد فازی را ساده تر می سازد .در حقیقت سیستم فازی TSK یک میانگین وزنی از مقادیر بخش های "انگاه" قواعد می باشد. مشکلات عمده سیستم فازی TSK عبار تند از:

۱) بخش" آنگاه" قاعده یک فرمول ریاضی بوده و بنابراین چهارچوبی را برای نمایش دانش بشری فراهم نمیکند.
 ۲) این سیستم دست ما را برای اعمال اصول مختلف منطق فازی باز نمی گذارد و در نتیجه انعطاف پذیری سیستم های فازی در این ساختار وجود ندارد.

برای حل این مشکل ما از نوع سومی از سیستم های فازی یعنی سیستم های فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز استفاده میکنیم. به منظور استفاده ازسیستم های فازی خالص در سیستم های مهندسی یک روش ساده اضافه کردن یک فازی ساز در ورودی که متغییر هایی با مقادیر حقیقی را به یک مجموعه فازی تبدیل کرده و یک غیر فازی ساز که یک مجموعه فازی را به یک متغییر با مقدار حقیقی در خروجی تبدیل میکند میباشد. یک غیر فازی ساز که یک مجموعه فازی را به یک متغییر با مقدار حقیقی در خروجی تبدیل میکند میباشد. نتیجه یک سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز است . این سیستم فازی معایب سیستم فازی با فازی ساز و غیر سیستم فازی با فازی ساز و غیر ساز نسیستم های فازی سیستم های فازی با فازی ساز و غیر ساز خواهد بود.

كاربردهاي سيستم فازي

در اینجا به برخی از موارد کاربرد سیستم های فازی اشاره می گردد

- ۱) جاروبرقیهای فازی که با اندازه گیری میزان غبار و با توجه به جنس سطح زیر، به بهترین نحو عمل نظافت
 را انجام میدهند.
- ۲) ماشین های لباسشویی: چرخه شستشو را با امتحان اندازه لباس ها ، مقدار پودر لباسشویی و میزان پاک
 کنندگی بهینه می کند.
 - ۳) دیگ بخار کشتی: دما ، فشار و محتویات شیمیایی را کنترل کرده و در سطح قابل اطمینانی قرار می دهد.
 - ۴) دستگاه تهویه مطبوع : دستگاه طوری تنظیم می شود تا به تدریج دمای اتاق به دمای مورد نظر برسد

- ۵) دوربینهای عکاسی و فیلم برداری با قابلیت تنظیم و قدرت زوم بهینه.
 - ۶) هدایت و کنترل نرم و سریع هلی کوپترها به طور اتوماتیک
 - ۷) سیستمهای کنترل ترافیک هوشمند در خیابانها.
 - ۸) طراحی روباتی که قادر به تشخیص رنگها باشد.
 - ۹) ساخت کنترل کننده های لوازم خانگی.
 - ۱۰) پیش بینی زردی نوزاد.

مثالي از منطق فازي

کنترل فازی کوره سیمان (چند ورودی و چندخروجی)

سیمان بوسیله آسیاب کلینکر که ترکیبی از مواد معدنی است در یک کوره ساخته میشود . بدلیل این که عملکرد این کوره غیر خطی ومتغییر با زمان میباشد وداده های نمونه برداری کمی نیز دارد کنترل آن با استفاده از روشهای کنترل متعارف کاری مشکل است. در اواخر دهه ۱۹۷۰ شرکتی در دانمارک یک سیستم فازی را برای کنترل کوره سیمان ابداع نمود. سیستم فازی ابداعی چهار ورودی و دو خروجی داشت.

ورودی های چهارگانه عبارتند اند از:

۱- درصد اکسیژن در گازهای اگزوز ۲- درجه حرارت گازهای اگزوز ۳- گشتاور آسیاب کوره

۴- وزن حجمی کلینکر

خروجی های این سیستم نیز عبارتند از:

۱- میزان زغال سنگ ریخته شده به کوره ۲- میزان جریان هوا

مجموعه ی که از قواعد اگر-آنگاه فازی رابطه خروجی ها را با ورودی ها مشخص می کند. بعنوان مثال :

۱) اگر درصد اکسیژن بالا ودرجه حرارت پایین است آنگاه درجه هوا را افزایش دهید.

۲) اگر درصد اکسیژن بالا و درجه حرارت بالا است آنگاه میزان زغال سنگ را اندکی کاهش دهید.

بررسی روش های چهارگانه استفاده از منطق فازی

حال این سوال مطرح است که این وسایل چگونه از منطق فازی استفاده میکنند؟ فازی کردن:

در این مرحله واقعیات بر اساس سیستم فازی تعریف می شوند. ابتدا باید ورودی و خروجی سیستم معرفی شده، سپس قوانین اگر-آنگاه مناسب به کار گرفته شوند. برای ساخت تابع عضویت بایستی از داده های خام استفاده شود. حال سیستم برای اعمال منطق فازی آماده است.

مثالی برای فازی کردن:

دستگاه تهویه ای را در نظر بگیرید که با اندازه گیری دما و رطوبت اتاق میزان به جریان در آوردن هوا را مشخص می کند. در این مورد ورودی عبارتست از دما و میزان رطوبت وخروجی نیز سطح جریان هوای خروجی از دستگاه تهویه مطبوع است که شامل سه حالت ، خاموش،کم و زیاد میباشد همچنین این قوانین اگر آنگاه استفاده می شوند:

- ۱) اگر اتاق گرم باشد آنگاه هوای زیادی منتشر کن
- ۲) اگر اتاق خنک باشد،آنگاه هیچ هوایی منتشر نکن
- ۳) اگر اتاق سرد و مرطوب است ، آنگاه کمی هوا را به جریان بیینداز.

در آخر، متخصص باید دو تابع عضویت تعین کند. یکی برای اینکه دما را به مقدار فازی تبدیل کند ودیگری برای تبدیل میزان رطوبت به مقدار فازی.

استنتاج:

هنگامی که ورودی ها به سیستم استنتاج میرسند، همه قوانین اگر-آنگاه را مورد ارزیابی قرار می دهد و "درجه درستی" آنها را مشخص می کند. اگر یک ورودی داده شده به طور صریح با یک قانون اگر-آنگاه مشخص نشده باشد، آنگاه تطابق بخشی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای وزن بیشتر است تا جواب مشخص شود.

مثالي براي استنتاج:

فرض کنید دستگاه تهویه مطبوع دما و درجه رطوبت را اندازه گیری کرده و به آنها به ترتیب مقادیر فازی ۱۰۰ و ۱۰۰ را نسبت داده باشد.حال این سیستم بایستی درستی هر یک از قوانین فازی را که در بالا بحث شد مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روشهای استنتاج بسیاری وجوددارد. این مثال ساده ترین روش را مورد استفاده قرار میدهدکه روش ماکسیمم-مینیمم نامیده می شود.این روش مقدار فازی قسمت آنگاه (نتیجه) را به قسمت اگر نسبت میدهد.

پایگاه قواعد:

در این قسمت برای بدست آوردن یک نتیجه کلی تمامی مقادیر بدست آمده از قسمت استنتاج با هم ترکیب می شوند. قوانین فازی مختلف نتایج مختلفی خواهند داشت. بنابراین ضروری است تا همه قوانین در نظر گرفته شوند.

مثالي براي پايگاه قواعد:

هر نتیجه استنتاجی درباره سیستم تهویه مطبوع عمل خاصی را پیشنهاد می کند. در مثال فوق قانون اول، سطح گردش هوای کم را سطح گردش هوای زیاد را پیشنهاد می کند. قانون دوم، خاموش کردن، و قانون سوم، سطح گردش هوای کم را بیان می کند. تکنیک های متعددی برای بدست آوردن نتیجه کلی وجود دارند. این مثال از روش ماکزیمم-مینیمم که روش ساده ای است استفاده می کند. این روش ماکزیمم مقدار فازی قسمت استنتاج به عنوان نتیجه در نظر

می گیرد. یعنی در عمل، قسمت ساخت مقدار ۰٫۷ را انتخاب می کند چون مقدار بیشتری را بین مقادیر فازی دارا است.

غیرفازی ساز:

در این مرحله مقدار فازی بدست آمده از قسمت پایگاه قواعد به یک داده قابل استفاده تبدیل می شود. این قسمت از کار اغلب پیچیده است چون مجموعه فازی نبایستی مستقیما به داده قابل استفاده تبدیل شود. از آنجا که کنترلگرهای سیستمهای فیزیکی به سیگنالهای گسسته نیاز دارند، این مرحله بسیار مهم می باشد.

مثالی برای غیر فازی ساز:

به خاطر دارید که مقدار فازی بدست آمده از مرحله قبل ۰,۰ بود. این مقدارعددی برای سیستم تهویه مطبوع قابل فهم نیست. باید مشخص شود که دستگاه کدامیک از فرامین کم ،زیاد یا خاموش را به جریان بیندازد. مرحله بازگرداندن از حالت فازی بایستی عدد ۰,۰ را به یکی از فرامین فوق تبدیل کند. در این مثال واضح است که مقدار خروجی ۰,۰ بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع بایستی در حالت زیاد باشد.

دلایل استفاده از منطق فازی

می توان دلایل استفاده گسترده از منطق فازی را در موارد ذیل خلاصه نمود:

- منطق فازی از نظر مفهومی بسیار ساده میباشد؛ زیرا مفاهیم ریاضی مورد استفاده در استدلال فازی بسیار ساده هستند.
- منطق فازی بسیار انعطاف پذیر است. در واقع به آسانی میتوان یک سیستم فازی را برای حل یک مسله جدید سازماندهی نمود و نیازی به طراحی دوباره سیستم وجود ندارد.

- منطق فازی دارای قابلیت مدل سازی توابع غیر خطی پیچیده میباشد. میتوانید برای برقراری ارتباط بین هر مجموعه از دادههای ورودی و خروجی از سیستم فازی استفاده کنید. این فرایند از طریق تکنیکهایی نظیر ANFIS بسیار ساده میشود.
- منطق فازی توان تحمل دادههای غیر دقیق فازی را به شکل مطلوبی دارا میباشد. با نگاه دقیق به هرچیزی، متوجه نوعی نادرستی در آن میشویم و منطق فازی از این مفهوم یک پردازش سازمان یافته میسازد.
- منطق فازی بر مبنای تجربه متخصصان عمل می کند. برخلاف شبکههای عصبی که دادههای آموزشی را دریافت کرده و مدلهای مبهم تولید می کند، منطق فازی به شما اجازه می دهدتا بر تجربه متخصصانی که شناخت دریافت کرده و مدلهای مبهم تولید می کند، منطق فازی به شما اجازه می دهدتا بر تجربه متخصصانی که شناخت دقیقی از سیستم مورد بررسی دارند، تکیه نمایید.
- منطق فازی با تکنیک های کنترلی مرسوم قابل ادغام است. سیستمهای فازی الزاما جایگزینی برای روشهای کنترلی را تکمیل و تسهیل کنترلی نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد سیستم های فازی پیادهسازی سیستمهای کنترلی را تکمیل و تسهیل می کنند.
- منطق فازی بر مبنای زبان طبیعی میباشد. اصول منطق فازی بر مبنای نوع ارتباط بشر است. از آنجا که منطق فازی بر پایه ساختارهای توصیف کیفی در زبان روزمره استوار است، استفاده از آن بسیار ساده میباشد.

مورد آخر شاید مهمترین مورد بوده و سزاوار بحث بیشتری است. زیرا زبان طبیعی که توسط مردم در امور روزمره مورد استفاده قرار می گیرد بر مبنای تاریخ هزاران ساله زندگی بشر شکل گرفته و بهینه سازی شده است.

کمبود ها و نواقص سیستم های فازی

منطق فازی و منطق بولی هر دو بر پایه واقعیات می باشند. با این تفاوت که منطق فازی توانایی کارکردن با داده های مبهم را نیز داراست. با این وجود منطق فازی هنوز قادر به حل بعضی مسائل نیست . بسیاری از سیستم ها، مانند آنچه در بحث کاربرد گفته شد می توانند از منطق فازی بدون هیچ مشکلی استفاده کنند. چون نیاز به هیچ تصمیم گیری درونی و فکری ندارند. اما بعضی سیستم ها به منطق پیچیده تری نیاز دارند تا بتوانند به بیان گمان، تعقل ، شک و ... بپردازند.

برای نشان دادن نقصان منطق فازی می توان به سیستم شناخت دوست یا دشمن اشاره کرد

این سیستم برای شناخت هواپیماهای ارتشی یا مسافربری دوست و دشمن به کار میرود. در حالت عادی سیستم از هر هواپیما یک سیگنال شناسایی دریافت می کند. دلایل زیادی وجود دارند که ممکن است سیستم روی این سیگنال را دریافت نکند مانند: بد عمل کردن سیستم، بد عمل کردن فرستنده، نبودن این سیستم روی هواپیماها ،پارازیت سیگنال یا خاموش بودن رادیو. در این موارد ، این سیستم باید از منطق برای شناسایی هواپیماها استفاده کند. که فقط مربوط به داده های از قبیل مسیر پرواز نیست. چون این داده ها هواپیماهای دوست را از دشمن تشخیص نمی دهند. بنابراین منطق فازی در سیستم تشخیص دوست از دشمن کاربردی ندارد! برای این منظور باید از منطقی استفاده شود که توانایی تصمیم گیری درونی را داشته باشد.

چه زمانی نباید از منطق فازی استفاده نمود؟

منطق فازی همیشه یک راه حل مناسب نیست؛ اما چه زمانی نباید از آن استفاده کرد؟ همانطور که میدانید منطق فازی یک روش مناسب و آسان برای نگاشت فضای ورودی به فضای خروجی است. حال اگر در یک مسالهای متوجه شدید که استفاده از منطق فازی چندان ساده نیست، بهتر است به دنبال راه حل دیگری بروید. بسیاری از کنترل کننده ها، بدون کمک منطق فازی به خوبی عمل می کنند.

جعبه ابزار منطق فازی در MATLAB

جعبه ابزار منطق فازی متشکل از مجموعهای از توابع فازی در قالب محیط محاسباتی MATLAB میباشد. این جعبه ابزار امکاناتی را برای استنتاج سیستمهای فازی در چارچوب MATLAB فراهم میآورد. همچنین در راستای شبیه سازی سیستمهای فازی، امکان یک پارچه سازی آنها در قالب نرم افزار Simulink وجود دارد.

می توانید از توابع مربوط به این جعبه ابزار در برنامههای دیگر (مثلا به زبان) استفاده نمایید. این جعبه ابزار از یک محیط گرافیکی برای کمک به کاربر بهره می گیرد، اما در صورت تمایل می توانید از توابع مربوط به آن روی خط فرمان MATLAB استفاده نمایید.

این جعبه ابزار دارای سه دسته متفاوت از امکانات میباشد:

- توابع خط فرمان،
- توابع محاورهای گرافیکی،
 - بلوکهای Simulink،

دسته ی اول از توابعی تشکیل می شود که می توانید آنها را روی خط فرمان ویا از برنامه کاربردی خود فراخوانی نمایید. بسیاری از این توابع در قالب MATLAB های MATLAB پیاده سازی شدهاند. در واقع الگوریتم های مربوط به منطق فازی به وسیله ی دستورات MATLAB در قالب این فایلها پیاده سازی شدهاند. برای مشاهده کد مربوط به این توابع، از دستور زیر روی خط فرمان استفاده نمایید.

Type function_name

می توانید با اعمال تغییر در هریک از توابع مربوط به جعبه ابزار و ذخیره سازی مجدد آن با یک نام جدید، توابع مورد نظر خود را ساخته و قابلیتهای این جعبه ابزار را گسترش دهید.

در دسته دوم، جعبه ابزار مجموعهای از ابزارهای محاورهای را برای دسترسی کاربر از طریق محیط گرافیکی به ابزارهای مختلف فراهم میآورد. این ابزارهای گرافیکی محیطی را برای طراحی، تحلیل و پیاده سازی سیستم های فازی فراهم میآورند.


دسته سوم امکانات این جعبه ابزار، از مجموعهای از بلوکهای Simulink تشکیل شدهاند که برای شبیه سازی سریع سیستمهای فازی در قالب محیط Simulink به کار می روند.

با توجه به اینکه غالب استدلال های بشر با قواعد فازی مرتبط هستند، اهمیت و کاربرد این جعبه ابزار روز به روز در حال گسترش میباشد. این جعبه ابزار با فراهم آوردن یک چارچوب نظاممند برای محاسبات مربوط به قواعد فازی، به شکل مطلوبی قدرت استدلال کاربر را افزایش میدهد.

نحوه عملكرد جعبه ابزار منطق فازي

به کمک جعبه ابزار منطق فازی MATLAB ، میتوان سیستمهای استنتاج فازی را ایجاد و ویرایش کرد. میتوانید اینکار را از طریق ابزارهای گرافیکی و توابع خط فرمان انجام دهید. همچنین امکان ایجاد این سیستمها به صورت خودکار از طریق تکنیکهای کلاسترینگ و انطباقیneuro-fuzzy وجود دارد. همچنین در صورتی که به نرم افزار Simulink دسترسی داشته باشید، میتوانید سیستم فازی خود را از طریق بلوکهای Simulink شبیه سازی کنید.

همچنین این جعبه ابزار، قابلیت اجرای برنامههای C را به صورت مستقیم به شما میدهد این عملیات به کمک موتور استنتاج فازی ممکن می شود. می توانید این موتور را برای کاربرد مورد نظر خود سفارشی کنید.



شكل ۱-7: جعبه ابزار منطق فازى در MATLAB

به دلیل یکپارچه بودن محیط MATLAB می توانید ابزارهای مورد نظر خود را برای پیاده سازی یک سیستم فازی به کمک جعبه ابزارهای مختلف مثل سیستمهای کنترلی، شبکههای عصبی و یا جعبه ابزار بهینه سازی فراهم آوری کرد.

كنترل كنندههاي عصبي

کنترل کنندههای عصبی، کنترل کنندههای خودکاری هستند که در آنها از شبکه عصبی جهت محاسبه و پردازش سیگنال کنترلی استفاده می شود. عملکرد شبکه عصبی بر پایه یادگیری بوسیله مثال می باشد. شبکه های عصبی الگوی ساده شده شبکه عصبی مغز هستند. هر شبکه عصبی از تعداد زیادی واحدهای مجزای محاسباتی خطی و یا غیر خطی بنام «نرون» تشکیل می شود. هر کدام از این واحدهای محاسباتی، پارامترهایی دارند که اصطلاحا به آنها وزن « Weight» گفته می شود. با تنظیم این وزنها، اصطلاحا شبکه آموزش می بیند؛ یعنی می توان توابع غیر خطی مختلفی را بین ورودیها و خروجی های شبکه ایجاد نمود. در شبکههای عصبی، هدف نهایی انتخاب وزنها است بطوریکه رابطه مورد نظر بین ورودی و خروجی برقرار گردد.

شبکههای عصبی از اطلاعات عددی که توسط حسگرهای ورودی و خروجی بدست میآید، برای تنظیم وزنهای خود (یادگیری)، استفاده میکنند. به بیان دیگر یک شبکه عصبی از تجارب عینی جهت یادگیری استفاده میکند تا چنانچه بعدا مواردی شبیه این مورد پیش بیاید، با یادآوری تجارب قبلی بتواند خروجی مناسب را تولید نماید. از دیدگاه تئوری سیستمها، شبکههای عصبی مصنوعی قابلیت نگاشت غیر خطی از یک فضای با بعد متناهی به فضای دیگر را دارا میباشند. چنین شبکههای در حالت ایدهآل قادرند بر هر سه نوع مشکل کنترل سیستمهای پیچیده (یعنی پیچیدگی محاسباتی، غیر خطی بودن و عدم قطعیت) غلبه کنند. شبکههای عصبی قادر به انجام هرگونه نگاشت غیر خطی میباشند. روشهایی که جهت تنظیم پارامترهای شبکه عصبی بکار میروند همگی متکی به دادههای ورودی و خروجی شبکه میباشند و به شرط اعمال دادههای متناسب با همهی میروند همگی متکی به دادههای ورودی و خروجی شبکه میباشند و به شرط اعمال دادههای متناسب با همهی جبیه به دادههای ناشناخته سیستم، عدم قطعیت سیستم از بین میرود. نهایتا به دلیل اینکه نرونها می توانند بصورت

موازی با هم کار نمایند، پس می توان با استفاده از توازی، پیچیدگی محاسباتی را کم نموده و بر سرعت پردازش اضافه نمود.

با تفاسیر فوق معلوم می شود که بخش مهمی از طراحی یک کنترل کننده عصبی، تعیین چگونگی جمع آوری داده های آموزشی و استفاده از آن، جهت تنظیم پارامترهای آزاد شبکه عصبی می باشد. این مکانیزم به کنترل کننده های وفقی که در آن پارامترهای آزاد کنترل کننده در طول زمان تصحیح می شوند، شباهت زیادی دارد. بنابر این کنترل گرهای عصبی، ذاتا وفقی می باشند؛ یعنی ساختار آنها طوری طراحی شده که قادر به پذیرش اطلاعات جدید در جهت بهبود عملکرد خود می باشند.

با توجه به قابلیت شبکههای عصبی در کنترل سیستمهای پیچیده، میتوان از آن جهت کنترل ربات نیز استفاده نمود. تاکنون روشهای متعددی توسط محققین، جهت پیاده سازی کنترل گرهای عصبی پیشنهاد شده است. اکثر این روشها به دنبال این هستند که شبکه عصبی، داینامیک ربات را فرا گیرد، حال به طور کامل یا تقریبی. همین هدف در کنترل کنندههای فازی – عصبی به عنوان زیر مجموعهای از کنترلگرهای عصبی دنبال میشود. بنابراین شناخت روشهای مختلف پیاده سازی و آموزش کنترلگرهای عصبی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها میتواند کمک بزرگی در جهت بهبود طراحی کنترلگرهای عصبی یا فازی – عصبی باشد.

كنترل كنندههاي فازي- عصبي

در سالهای اخیر تلفیق دو روش فازی و عصبی به عنوان یکی از روشهای مطرح در کنترل سیستمهای مختلف مطرح گردیده است. این روش اولین بار توسط « لی» در سال ۱۹۷۰ مطرح گردید. در این روش، تجربه شخص خبره و دادههای واقعی بدست آمده از سیستم با هم تلفیق میشود و در حقیقت تجارب شخص خبره با استفاده از دادههای واقعی تصحیح میشود.

استفاده از این روش جهت آموزش شبکههای عصبی، این حقیقت را روشن ساخت که شبکههای فازیعصبی زیر مجموعهای از شبکههای عصبی میباشند که نرونهای آنها قوانین فازی را پیاده سازی مینمایند. در
حقیقت میتوان به کمک این روش تجربیات شخص خبره را درون نرونهای شبکه عصبی جاسازی نمود و به
کمک مشاهدات عینی (دادههای واقعی) به اصلاح این تجربیات پرداخت. در حقیقت شبکه فازی- عصبی، خصلت
خوانایی و شفافیت قوانین فازی و دقت شبکههای عصبی را با هم یکجا گرد آورده است.

امروزه کاربرد سیستمهای فازی- عصبی در کارهایی مانند کنترل سیستمهای غیرخطی، شناسایی الگو، پزشکی، سیستمهای خبره و ... مطرح گردیده است. ربات نیز به عنوان یک سیستم غیر خطی میتواند توسط کنترل کننده فازی- عصبی کنترل شود. به دلیل سریعتر بودن این کنترلگر نسبت به کنترل کننده عصبی و دقیقتر بودن آن نسبت به کنترل کنندههای فازی، میتوان از آن درکنترل بلادرنگ ربات استفاده نمود.

جهت پیاده سازی یک کنترلگر فازی توسط شبکه عصبی، یک شبکه چهار لایه با مشخصات زیر مورد نیاز است:

- ۱. لايه ورودی (Input Layer)
- 7. لایه فازی کننده (Fuzzification Layer)
 - ۳. لایه تصمیم گیری (Decision Layer)
 - ۴. لايه خروجي (Output Layer)

در طراحی کنترل کننده فازی- عصبی میتوان از دو ساختار استنتاج، یکی« ممدانی» و دیگری فرم «سوگینو» استفاده کرد. در ساختار استنتاج ممدانی خروجی هر قانون به صورت فازی بیان شده ولی در ساختار استنتاج به فرم سوگینو، خروجی هر قانون ترکیب خطی از ورودیهای آن قانون و به عبارت دیگر بصورت غیر فازی (Crisp) میباشد.

مزیت استفاده از قوانین سوگینو این است که: خروجی هر قانون به صورت Crisp بوده، بنابراین با اندک محاسبهای می توان خروجی کل قوانین را بدست آورد. پس عملیات محاسباتی ساده تر و سریعتر از فرم ممدانی انجام می شود.

فصل دوم

شرح پروژه

مقدمه طراحي سيستم كنترل شستشوي فازي

این پروژه در حقیقت از یک قسمت کلی، برنامه کامپیوتری (در محیط برنامه نویسی MATLAB) تشکیل شده است. در قسمت برنامه کامپیوتری یک برنامه گرافیکی توسط نرم افزار MATLAB نوشته شده است. که در آن پروتکلها و استانداردها پیاده سازی شده است.

كنترل كنندههاي فازي

در این پروژه که قسمتی از آن کنترل زمان و میزان پودر شستشو میباشد. ورودیها که شامل خطا و مشتق خطا میباشند (میزان کثیفی و وزن البسه) وارد سیستم استنتاج فازی میشوند و پس از اعمال قوانین برروی ورودیها، خروجیها غیر فازی میشوند و به ماشین شستشو فازی اعمال میگردند. قوانین بدست آمده در این پروژه با توجه به ساختار یک ماشین شستشو ۷ کیلو گرمی خانگی بدست میآید که در ادامه به طور مفصل در مورد آن توضیح داده میشود. ساختار کنترل فازی، مقاومت قابل توجهی را نسبت به نویز موجود در ماشین شستشوی فازی ارائه مینماید. که میتوان به سهولت از منطق فازی استفاده نمود و کنترلرهای مناسبی را طراحی نمود.

طراحي سيستم فازي

به طور کلی در طراحی یک سیستم فازی ۴ مرحله باید مد نظر طراح باشد.

- ۱- جمع آوری داده ها
- ۲- تعیین ورودی و خروجیهای کنترل کننده
- ۳- اختصاص توابع عضویت به هریک از ورودیها و خروجیها
 - ۴- تشکیل قوانین فازی

در ادامه در مورد هرکدام به طور مفصل توضیح داده می شود و به طور کلی با اصول اولیه ی طراحی یک سیستم فازی آشنا خواهید شد.

قدم اول جمع آوری دادهها

قدم اول در طراحی یک سیستم فازی جمع آوری داده ها میباشد؛ (طراح باید بداند که ماشین شستشوی مورد بحث چند کیلو گرمی است همینطور باید بداند که میزان زمان شستشو و پودر لازم برای لباسهای روغنی و سایر کثیفیهای دیگر چقدر است) و سپس با استفاده از این اطلاعات است که طراح میتواند بازه و توابع عضویت، هر کدام از ورودیها و خروجیها را به آنها اختصاص دهد و سیستم را طراحی کند.

ساختار کلی ماشین شستشوی مورد بحث!


ساختار کلی ماشین شستشوی مورد استفاده یک سیستم دو ورودی دو خروجی است که دو ورودی فوق مقدار اندازه گیری شده کثیفی وحجم لباسها بوده و خروجی زمان و میزان پودر مناسب شستشو میباشد. بعنوان ورودی (سنسورهایی) در این سیستم تعبیه شده این سنسورها که از نوع نوری میباشند میزان نوری را که از طرف مقابل ساطع شده و از آب عبور کرده را اندازه گیری می نمایند. سنسور نوری همچنین میتواند معین کند که نوع کثیفی چیست لباس گل آلود است یا چرب؟ گِل در آب سریعتر حل میشود بنابراین اگر نور دریافتی بسرعت کاهش پیدا کند در آن صورت لباس گل آلود است در حالی که اگر لباس روغنی باشد کندتر در آب حل شده و کاهش نور دریافتی کندتر خواهد بود . ماشین همچنین دارای یک سنسور بار ۷ کیلو گرمی می باشد که حجم لباس ها را ثبت دریافتی کند واضح است که تعداد لباسهای بیشتر زمان و پودر بیشتری برای شستشو لازم دارد. موارد فوق را می توان در تعدادی قاعده اگر - آنگاه فازی برای ساخت یک سیستم فازی خلاصه کرد.

پس با توجه به ساختار یک ماشین شستشو ۷ کیلو گرمی خانگی خواهیم داشت!

- ۱- سنسور نوری مورد استفاده در این پروژه قابلیت این را دارد که از صفر تا صد درصد میزان چرک و کثیفی لباسها را اندازه گیری کند.
- ۲- حداکثر وزنی که سنسور بار می تواند تحمل کند ۷ کیلو گرم است و این به معنای این نیست که میتوان ۷ کیلو گرم لباس خالص در محفظه ماشین لباسشویی ریخت، بلکه ۷ کیلو گرم برابر است با وزنی که سنسور بار بعد از خیس شدن لباسها میتواند اندازه گیری کند.
 - ۳- مقدار زمان و پودر شستشو به مقدار لباس و میزان کثیفی بستگی دارد.
- ۴- حداکثر زمانی که برای شستشو لباسها با حداکثر کثیفی و حداکثر وزن در نظر گرفته ایم برابر ۹۰ دقیقه است.
- ۵- حداکثر پودری که برای شستشو لباسها باتوجه به میزان پودر برای پیش شستشو و میزان پودر برای شستشو اصلی در نظر گرفتهایم برابر ۴۰۰ گرم است.
 - ۶- سخت ترین لکهها عبارتاند از؛ (لکه جوهر، روغن،گریس، خون، شکلات، قهوه و لک انواع سسها)

قدم دوم تعیین ورودی و خروجیهای کنترل کننده

همان طور که متوجه شدهاید سیستم مورد نظردو ورودی تحت عنوانهای میزان کثیفی البسه و وزن البسه و همینطوردو خروجی تحت عنوانهای زمان شستشو و مقدار پودر دارد.



شکل ۲-۱: ورودی و خروجی کنترل کننده فازی

قدم سوم اختصاص توابع عضویت به هریک از ورودیها و خروجیها

در این مرحله بایستی با توجه به اطلاعاتی که از قدم اول بدست آوردیم، بازه و توابع عضویت ورودیها و خروجیها را بدست آوریم.

ورودىهاي سامانه فازي

اولین ورودی این سامانه فازی که Dirty (میزان کثیفی البسه) نام گذاری شده است، برابر است با میزان کثیفی البسها، در داخل ماشینشستشویفازی که میزان آن توسط سنسورنوری در ابتدای شستشو مورد اندازه گیری قرار

می گیرد. این ورودی شامل ۵ تابع تبدیل از نوع مثلثی با نامهای D1,D2,D3,D4,D5 و بازه تغییرات این ورودی از (۰۰) درصد تا (۱۰۰) درصد باتوجه به اطلاعاتی که در قدم اول بدست آوردیم می باشد.

مفهوم این نامها به صورت زیر است.

D1: زمانی که سنسور نوری میزان لکههای لباسها را بسیار کم تشخیص داده است (از صفر تا بیست درصد)، لکههایی چون گلولای و همینطور لک عرق بدن در این بازه قرار می گیرند. پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار کم در نظر گرفته شود.


D2: زمانی که سنسور نوری میزان لکههای لباسها را کم تشخیص داده است (از بیست تا چهل درصد)، همانند لک آبمیوه که در این بازه قرار میگیرد. پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه کم در نظر گرفته شود.

D3: زمانی که سنسور نوری میزان لکههای لباسها را زیاد تشخیص داده است (ازچهل تا شصت درصد)، لکههایی چون چمن و سبزه و همینطور لک قهوه در این بازه قرار می گیرند. پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه زیاد در نظر گرفته شود.

D4: زمانی که سنسور نوری میزان لکههای لباسها را بسیار زیاد تشخیص داده است (از شصت تا هشتاد درصد)، لکههایی چون خون و شکلات و همینطور لک انواع سسها در این بازه قرار می گیرند. پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار زیاد در نظر گرفته شود.

D5: زمانی که سنسور نوری میزان لکههای لباسها را بسیار بسیار زیاد تشخیص داده است (از هشتاد تا صد درصد)، لکههایی چون جوهر و رژلب و همینطور لک روغن و گریس در این بازه قرار می گیرند. پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار بسیار زیاد در نظر گرفته شود.

شکل زیر وضعیت توابع تعلق این ورودی را نشان میدهد.



شكل ۲-۲: وضعيت توابع تعلق ورودي Dirty

دومین ورودی این سامانه فازی که Weight (میزان وزن البسه) نام گذاری شده است، برابر است با میزان وزن لباسها، در داخل ماشینشستشویفازی که میزان آن توسط لودسل (سنسور بار) در ابتدای شستشو مورد اندازه گیری قرار می گیرد. این ورودی شامل ۵ تابع تبدیل از نوع مثلثی با نامهای W0,W1,W2,W3,W4 و بازه تغییرات این ورودی از (۰) کیلو تا (۷) کیلو باتوجه به اطلاعاتی که در قدم اول بدست آوردیم میباشد.

مفهوم این نامها به صورت زیر است.

W0: زمانی که لودسل میزان وزن لباسها را بسیار کم تشخیص داده است (زیر نیم کیلوگرم)، پس در این حالت از لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار کم (Error) در نظر گرفته شود. زیرا در این حالت از لحاظ اقتصادی و همینطور مصرف انرژی اصلا به صرفه نیست که ماشین شستشوی فازی روشن شود حتی اگر میزان کثیفی البسه صد درصد باشد.


W1: زمانی که لودسل میزان وزن لباسها را کم تشخیص داده است (۱٫۵ کیلوگرم)، پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه کم در نظر گرفته شود.

W2: زمانی که لودسل میزان وزن لباسها را زیاد تشخیص داده است (۳ کیلوگرم)، پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه زیاد در نظر گرفته شود.

W3: زمانی که لودسل میزان وزن لباسها را بسیار زیاد تشخیص داده است (۵ کیلوگرم)، پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار زیاد در نظر گرفته شود.

W4: زمانی که لودسل میزان وزن لباسها را بسیار بسیار زیاد تشخیص داده است (۷ کیلوگرم)، پس در این حالت لازم است میزان زمان و پودر برای شستشوی البسه بسیار بسیار زیاد در نظر گرفته شود.

شکل زیر وضعیت توابع تعلق این ورودی را نشان میدهد.



شکل ۲-۳: وضعیت توابع تعلق ورودی Weight

خروجيهاي سامانه فازي

اولین خروجی این سامانه فازی Time (زمان شستشو البسه) نامگذاری شده است و دارای ۹ تابع تبدیل از نوع مثلثی با نام های Error,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8 میباشد و بازهی تغییرات این خروجی از صفر دقیقه تا ۹۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. مفهوم این نامها به صورت زیر است

Error: زمانی که وزن لباسها زیر نیم کیلو گرم است میزان زمان برابر صفر در نظر گرفته شده است (در این حالت ماشین شستشوی فازی روشن نمیشود) و اصطلاحا Error میدهد.

T1: زمان شستشو بسیار بسیار کم

T2: زمان شستشو بسیار کم

T3: زمان شستشو کم

T4: زمان شستشو متوسط


T5: زمان شستشو زیاد

T6: زمان شستشو بسيار زياد

T7: زمان شستشو بسيار بسيار زياد

T8: زمان شستشو بسیار بسیار بسیار زیاد

شکل زیر وضعیت توابع تعلق این خروجی (Time) را نشان میدهد.



شكل ٢-٢: وضعيت توابع تعلق خروجي Time

دومین خروجی این سامانه فازی Flour (میزان پودر شستشو) نامگذاری شده است و دارای ۹ تابع تعلق از نوع مثلثی با نامهای Error,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 میباشد و بازهی تغییرات این خروجی از (۰) گرم تا (۴۰۰)گرم در نظر گرفته شده است. مفهوم این نامها به صورت زیر است.

Error: زمانی که وزن لباسها زیر نیم کیلو گرم است میزان پودر برابر صفر در نظر گرفته شده است (در این حالت ماشین شستشوی فازی روشن نمیشود)و اصطلاحا Error میدهد.

F1: میزان پودر بسیار بسیار کم

F2: میزان پودر بسیار کم

F3: میزان پودر کم

F4: ميزان پودر متوسط


F5: میزان پودر زیاد

F6: ميزان پودر بسيار زياد

F7: میزان پودر بسیار بسیار زیاد

F8: میزان پودر بسیار بسیار بسیار زیاد

شكل زير وضعيت توابع تعلق اين خروجي (Flour) را نشان مي دهد.



شكل ٢-۵: وضعيت توابع تعلق Flour

قدم چهارم تشکیل قوانین فازی

برای این پروژه با توجه به توابع تبدیل ورودی ۲۵ قانون میتوان نوشت. و این عدد برابر است با حاصلضرب توابع تبدیل ورودی ها (همانطور که قبلا نیز گفته شد ورودی اول ۵ تابع تبدیل و ورودی دوم نیز ۵ تابع تبدیل دارد).

قوانین فازی که در این پروژه از آن استفاده شده است به صورت زیر میباشد.

۱- اگر میزان چرک لباسها برابر D1 و وزن لباسها برابر W0 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D1 و میزان پودر باید برابر Error باشد.

- ۲- اگر میزان چرک لباسها برابر D1 و وزن لباسها برابر W1 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D1 و میزان پودر باید برابر F1 باشد.
- ۳- اگر میزان چرک لباسها برابر D1 و وزن لباسها برابر W2 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D1 و میزان پودر باید برابر F2 باشد.
- Z3 و میزان چرک لباسها برابر D1 و وزن لباسها برابر W3 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T3 و میزان پودر باید برابر T3 باشد.
- Z4 اگر میزان چرک لباسها برابر D1 و وزن لباسها برابر W4 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D1 و میزان F4 باشد.
- V اگر میزان چرک لباسها برابر V و وزن لباسها برابر V باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر V و میزان چرک لباسها برابر V و وزن لباسها برابر V
- ۷- اگر میزان چرک لباسها برابر D2 و وزن لباسها برابر W1 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D2 و میزان پودر باید برابر F2 باشد.
- V^{-} اگر میزان چرک لباسها برابر V^{2} و وزن لباسها برابر V^{2} باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر V^{3} و میزان پودر باید برابر V^{3} باشد.
- ۹- اگر میزان چرک لباسها برابر D2 و وزن لباسها برابر W3 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر P4 و میزان پودر باید برابر P4 باشد.
- ۱۰ اگر میزان چرک لباسها برابر D2 و وزن لباسها برابر W4 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T5 و میزان پودر باید برابر T5 باشد.

۱۱- اگر میزان چرک لباسها برابر D3 و وزن لباسها برابر W0 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D3 و میزان پودر باید برابر Error باشد.

۱۲- اگر میزان چرک لباسها برابر D3 و وزن لباسها برابر W1 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T3 و میزان پودر باید برابر T3 باشد.

۱۳- اگر میزان چرک لباسها برابر D3 و وزن لباسها برابر W2 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر P4 و میزان پودر باید برابر P4 باشد.

۱۴- اگر میزان چرک لباسها برابر D3 و وزن لباسها برابر W3 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T5 و میزان پودر باید برابر T5 باشد.

۱۵- اگر میزان چرک لباسها برابر D3 و وزن لباسها برابر W4 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T5 و میزان پودر باید برابر T5 باشد.

۱۶ – اگر میزان چرک لباسها برابر D4 و وزن لباسها برابر W0 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D4 و میزان پودر باید برابر Error باشد.

۱۷- اگر میزان چرک لباسها برابر D4 و وزن لباسها برابر W1 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر Z4 و میزان پودر باید برابر F4 باشد.

۱۸- اگر میزان چرک لباسها برابر D4 و وزن لباسها برابر W2 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T5 و میزان پودر باید برابر T5 باشد.

۱۹ - اگر میزان چرک لباسها برابر D4 و وزن لباسها برابر W3 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T6 و میزان پودر باید برابر T6 باشد.

۲۰- اگر میزان چرک لباسها برابر D4 و وزن لباسها برابر W4 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T7 و میزان پودر باید برابر T7 باشد.

۲۱- اگر میزان چرک لباسها برابر D5 و وزن لباسها برابر W0 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر Error و میزان پودر باید برابر Error باشد.

۲۲- اگر میزان چرک لباسها برابر D5 و وزن لباسها برابر W1 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T5 و میزان یودر باید برابر T5 باشد.

۲۳- اگر میزان چرک لباسها برابر D5 و وزن لباسها برابر W2 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر D5 و میزان پودر باید برابر F6 باشد.

۲۴- اگر میزان چرک لباسها برابر D5 و وزن لباسها برابر W3 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر T7 و میزان پودر باید برابر T7 باشد.

۲۵- اگر میزان چرک لباسها برابر D5 و وزن لباسها برابر W4 باشد. آنگاه زمان شستشو باید برابر P5 و میزان پودر باید برابر P8 باشد.

در ادامه با نحوه دقیق ساخت و پیاده سازی اطلاعات فوق، با استفاده از ابزار رابط گرافیکی در نرم افزار MATLAB را شرح خواهیم داد.

رابط گرافیکی جعبه ابزار منطق فازی


در این قسمت از رابط گرافیکی جعبه ابزار منطق فازی در راستای ایجاد یک سیستم استنتاج فازی استفاده خواهیم کرد. که مسلما استفاده از رابط گرافیکی، موجب تسهیل عملیات خواهد شد.

می توانید برای ساخت، ویرایش و مشاهده سیستمهای استنتاج فازی از ۵ ابزار گرافیکی اولیه در این جعبه ابزار استفاده کنید. این ۵ ابزار عبار تند از:

- ویرایشگر سیستمهای استنتاج فازی (FIS)
 - ویرایشگر توابع عضویت
 - ويرايشگر قواعد
 - نمایشگر قواعد
 - نمایشگر سطوح

رابطهای گرافیکی یاد شده به صورت پویا به هم متصل هستند و ایجاد تغییرات از طریق هر یک از آنها بر روی سایرین تاثیر می گذارد. می توانید همزمان چند رابط را نیز باز کنید.

ویرایشگر سیستم استنتاج فازی برای کنترل سطوح بالای سیستم فازی مورد استفاده قرار می گیرد. در این ویرایشگر، تعداد متغیرهای ورودی و خروجی و نام آنها تعیین می شود جعبه ابزار منطق فازی هیچ محدودیتی برای تعداد ورودیها ندارد؛ اما به هر حال با توجه به محدودیت حافظه ی کامپیوتر شما، تعداد متغیرهای ورودی محدود می شود. در صورتی که تعداد ورودیها و یا توابع عضویت بسیار زیاد باشد، تحلیل از طریق ابزارهای گرافیکی بسیار دشوار می شود. از ویرایشگر توابع عضویت، برای تعریف شکل توابع عضویت مربوط به هر متغیراستفاده می شود. ویرایشگر قواعد، برای ویرایش لیست قواعد و تعیین رفتار سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۲-۶: رابطهای گرافیکی جعبه ابزر منطق فازی

نمایشگر قواعد و نمایشگر سطوح برای مشاهده، مورد استفاده قرار می گیرند. این دو رابط را می توان دو رابط فقط خواندنی دانست. نمایشگر قواعد یک محیط محاسبات تکنیکی در MATLAB است که برای نمایش نمودارهای مربوط به استنتاج فازی مورد استفاده قرار می گیرد. از این ابزار می توان برای تشخیص و نمایش قواعد فعال یا نحوه تاثیر هر یک از توابع عضویت در نتیجه نهایی استفاده نمود. نمایشگر سطوح برای نمایش وابستگی هر یک از خروجیها به هر یک از ورودیها مورد استفاده قرار می گیرد. از این نمایشگر برای رسم سطوح مربوط به خروجیها به هر یک از ورودیها مورد استفاده قرار می گیرد. از این نمایشگر برای رسم سطوح مربوط به خروجیهای سیستم به هر یک از ورودیها مورد استفاده قرار می گیرد. از این نمایشگر برای رسم سطوح مربوط به خروجیهای سیستم استفاده می شود.


کلیه ابزارهای یاد شده دارای قابلیت تعامل و تبادل اطلاعات با یکدیگر هستند. هر یک از آنها دارای قابلیت خواندن و نوشتن در فضای کاری و یا یک فایل هستند. حتی نمایشگرها که قبلا آنها را فقط خواندنی نامیدیم هم دارای قابلیت مبادله نمودارها با فضای کاری و ذخیره سازی آنها در قالب یک فایل هستند.

اگر بیش از یک ویرایشگر به صورت همزمان در یک سیستم باز باشند، هر یک از ویرایشگرها با هم در ارتباط بوده و در صورت بروز تغییر در هر یک، بقیه به روز رسانی میشوند. بنابراین اگر نام توابع عضویت با استفاده از ویرایشگر توابع عضویت تغییر کند، این تغییر به قواعد موجود در ویرایشگر قواعد منتقل میشود. همچنین امکان باز کردن ویرایشگرهای مختلف مربوط به چند سیستم متفاوت نیز وجود دارد.

ویرایشگر سیستم استنتاج فازی (FIS)

ویرایشگر سیستم استنتاج فازی، اطلاعاتی را در ارتباط با سیستم استنتاج فازی نمایش می دهد. برای باز کردن این ویرایشگر، دستور (fuzzy) را روی خط فرمان نرم افزار MATLAB اجرا کنید. با اجرای دستور، پنجره این ویرایشگر باز می شود. در شکل زیر، اجزای این پنجره نشان داده شده است.

در این مقاله قصد ساختن یک سیستم با ی دو ورودی و دو خروجی را داریم. ورودیهای سیستم فازی مقدار چرک و وزن لباسها بوده و دو خروجی آن نیز زمان و یودر شستشو میباشد.



شکل ۲-۷: پنجره ویرایشگر سیستم استنتاج فازی

برای اضافه کردن متغیر ورودی و خروجی دوم و تغیر نام متغیرها به صورت زیر عمل می کنیم:

۱- منوی Edit>Add variable>Input را انتخاب می کنیم. به این ترتیب یک جعبه زرد رنگ با برچسب PLit>Add variable>Input داده می شود.

۲- منوی Edit>Add variable>Output را انتخاب می کنیم. به این ترتیب یک جعبه آبی رنگ با برچسب می output2 نمایش داده می شود.

۳- روی input1 کلیک کنید. به این ترتیب جعبه ی مربوط به آن با حاشیه قرمز رنگ برجسته می شود. فیلد input1 مربوط به Ither را ویرایش کرده و برابر Dirty کثید.

۴- روی2 input2 کلیک کنید. به این ترتیب جعبهی مربوط به آن با حاشیه قرمز رنگ برجسته می شود. فیلد input2 کلیک کنید. مربوط به Enter را ویرایش کرده و برابر Weight (وزن لباسها) قرار دهید و سپس input2 کنید.


۵- روی جعبه آبی رنگ output1 کلیک کنید تا برجسته شود. فیلد نام مربوط به output1 را برابر Time (زمان شستشو) قرار داده و Enter کنید.

۹- سپس روی جعبه آبی رنگ مربوط به output2 کلیک کنید. نام output2 را به Flour (میزان پودر شستشو)
 تغییر دهید و Enter کنید.

۷- منوى File>Export to>Workspace را انتخاب كنيد.

۸- روی پنجره باز شده، فیلد Workspace variable را برابر Laundromat-7 قرار داده و روی OK کلیک کنید.

به این ترتیب یک متغیر جدید تحت عنوان Taundromat-7 در فضای کاری ایجاد می شود که حاوی کلیه اطلاعات در مورد این سیستم است. با ذخیره سازی در فضای کاری با یک نام جدید می توانید نام کل سیستم را نیز عوض نمایید. پس از انجام تغییرات یاد شده، پنجره مربوط به ویرایشگر سیستم استنتاج فازی (FIS) به صورت شکل زیر خواهد بود.



شکل ۲-۸: پنجره مربوط به ویرایشگر سیستم استنتاج فازی (FIS)


اجازه دهید تا کلیه گزینههای مربوط به استنتاج در سمت چپ و پایین پنجره در حالت پیش فرض خود باقی بمانند. به این ترتیب شما کلیه اطلاعات مربوط به این پروژه را وارد کردهاید.حال نوبت به تعیین تابع عضویت مربوط به هریک از متغیرها میرسد. برای انجام این کار، باید ویرایشگر توابع عضویت را باز کنید. شما به سه طریق می توانید این کار را انجام دهید.

- از طریق پنجرهی ویرایشگر FIS و از منوی FIS و از منوی
 - از طریق پنجره ویرایشگر FIS و با دو بار کلیک روی ایکون آبی رنگ
 - از روی خط فرمان با اجرای دستور mfedit

ويرايشكر توابع عضويت

ویرایشگر توابع عضویت، یک ابزار مناسب جهت نمایش و ویرایش توابع عضویت مربوط به هر یک از متغیرهای ورودی و خروجی سیستم استنتاج فازی می باشد. ویرایشگر تابع عضویت همان طور که در شکل زیر می بینید در برخی

Help مشترک است. در واقع هر ۵ رابط گرافیکی اولیه در منو، خطوط وضعیت و کلیدهای Close و در منو، خطوط وضعیت و کلیدهای Close و مشابه می باشند.



شکل ۲-۹: ویرایشگر توابع عضویت

زمانی که ویرایشگر توابع عضویت را در مورد یک سیستم استنتاج فازی که هنوز وجود ندارد، باز میکنید مشاهده خواهید کردکه هیچ تابع عضویتی به متغیرهای تعریف شده در ویرایشگر FIS نسبت داده نشده است.

در سمت چپ و بالای ناحیهی مربوط به گراف در پنجرهی ویرایشگر توابع عضویت، می توانید هریک از متغیرها را برای تعیین تابع عضویت انتخاب نمایید. پس از انتخاب متغیراز منوی Edit گزینهی Add MFs را انتخاب کنید. یک پنجرهی جدید باز می شود که اجازه ی انتخاب نوع تابع عضویت و تعداد توابع عضویت مربوط به متغیر انتخاب شده را می دهد. در گوشه ی پایین و سمت راست پنجره، می توانید نام، نوع و پارامترهای هر یک از توابع عضویت را پس از انتخاب آنها تغییر دهید.


نمودار و تابع عضویت مربوط به متغیر انتخاب شده در قسمت گراف پنجره نشان داده می شود. این تابع عضویت را می توان به دو طریق دستکاری نمود. می توانید با استفاده از ماوس، هر یک از توابع عضویت نشان داده شده در این گراف را انتخاب نموده و سپس آن را روی گراف انتقال دهید. به این ترتیب توصیف ریاضی مربوط به تابع عضویت برای یک متغیر تغیر می کند. همچنین می توانید با کلیک و جابه جایی مربعهای روی یک تابع عضویت در آن تغییر ایجاد کنید و آن را منبسط و یا منقبض نمایید. این عملیات باعث تغییر در پارامترهای مربوط به تابع عضویت می شود.

در زیرگراف، اطلاعاتی در مورد نوع و نام متغیرهای فعلی روی پنجره وجود دارد. در این ناحیه دو ناحیهی متنی وجود دارد که شما با استفاده از آنها میتوانید محدودیت روی بازهی متغیرها و محدودیتهای مربوط به رسم گراف را معین نمایید. تغییر در ناحیهی دوم تاثیری بر روی سیستم ندارد.

فرآیند تعیین توابع عضویت مربوط به ورودیهای پروژه به صورت ذیل میباشد:

الف)تعیین توابع عضویت مربوط به ورودی اول (Dirty)

۱- روی متغیر ورودی Dirty دو بار کلیک کنید تا پنجره ویرایشگر تابع عضویت باز شود. مطابق شکل زیر




شكل ٢-١٠: پنجره ويرايشگر توابع عضويت

۲- روی پنجرهی ویرایشگر تابع عضویت فیلد Display Range و Range را برابر [۱۰۰] قرار دهید.

۳- تابع عضویت مربوط به متغیر ورودی Dirty را طی مراحل زیر ایجاد نمایید.

الف. با انتخاب منوی Edit> Remove All MFs کلیه توابع عضویت پیش فرض مربوط به متغیر Dirty را حذف کنید. با انتخاب منوی Edit> Add MFs پنجرهی مربوط به توابع عضویت را باز کنید.

ج. در پنجره انتخاب تابع عضویت، trimf را به عنوان مقدار فیلد MF Type وارد نمایید.



شکل ۲-۱۱: اضافه کردن یک تابع عضویت

د. دقت کنید که عدد ۵ به عنوان تعداد توابع عضویت تعیین شده باشد.

ن. روی کلید OK کلیک کنید تا ۵ منحنی مثلثی به متغیر Dirty اضافه شوند.

۴- توابع عضویت مربوط به متغیر Dirty را تغییر نام داده و پارامترهای مربوط به آن را تعیین نمایید.

در این راستا مطابق با مراحل زیر عمل نمایید.

الف. برای انتخاب منحنی mf1 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf1 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf1 را برابر Name را برابر الحیهی Params را برابر Params و ناحیهی Params را برابر Params معین کننده انحراف معیار و مرکز منحنی مثلثی هستند.


ب. برای انتخاب منحنی mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 روی آن کلیک

ناحیهی Name را برابر D2 و ناحیهی Params را برابر D2 و ناحیهی Name فرار دهید.

ت. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Mf4 و ناحیهی Name را برابر D4 و ناحیه ی Params را برابر D4 و ناحیه یاحیه

ث. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 را برای انتخاب منحنی Name را برابر Params را برابر D5 و ناحیهی


به این ترتیب پنجرهی ویرایشگر توابع عضویت ورودی اول به صورت شکل زیر در خواهد آمد.



شکل۲-۱۲: پنجره ویرایشگر توابع عضویت مربوط به ورودی Dirty

ب)تعیین توابع عضویت مربوط به ورودی دوم (Weight)

۱- روی متغیر ورودی Weight دو بار کلیک کنید تا پنجره ویرایشگر تابع عضویت باز شود. مطابق شکل زیر.



شكل ٢-١٣: پنجره ويرايشگر توابع عضويت


۲- روی پنجرهی ویرایشگر تابع عضویت فیلد Display Range و Range را برابر [۷] قرار دهید.

۳- تابع عضویت مربوط به متغیر ورودی Weight را طی مراحل زیر ایجاد نمایید.

الف. با انتخاب منوى Edit> Remove All MFs كليه توابع عضويت پيش فرض مربوط به متغير Weigh را حذف كنيد.

ب. با انتخاب منوی Edit> Add MFs پنجرهی مربوط به توابع عضویت را باز کنید.

ج. در پنجره انتخاب تابع عضویت، trimf را به عنوان مقدار فیلد MF Type وارد نمایید.



شکل ۲-۱۴: اضافه کردن یک تابع عضویت

د. دقت کنید که عدد Δ به عنوان تعداد توابع عضویت تعیین شده باشد.

ن. روی کلید OK کلیک کنید تا ۵ منحنی مثلثی به متغیر Weight اضافه شوند.

۴- توابع عضویت مربوط به متغیر Weight را تغییر نام داده و پارامترهای مربوط به آن را تعیین نمایید.

در این راستا مطابق با مراحل زیر عمل نمایید.

Current Membership Function و در قسمت mf1 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf1 و ناحیهی mf1 را برابر mf1 و ناحیهی mf1 و ناحیه و نامی و نا

ب. برای انتخاب منحنی mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 را برابر mf2 ناحیهی Name را برابر mf2 و ناحیهی mf2 و ناحیهی mf2 و ناحیه ناحیه باحیه mf2 و ناحیه و ناحی و ناحی و ناحی و


پ. برای انتخاب منحنی mf3 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf3 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر W2 و ناحیهی ناحیهی الحیهی

ت. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر W3 و ناحیهی اعتمادی تاحیه کا برابر W3 و ناحیه کا برابر ایرابر W3 و ناحیه کا برابر ایرابر W3 و ناحیه کا برابر ایرابر ساحیه کا برابر ایرابر ساحیه کا برابر ساحیه کا برابر ایرابر ساحیه کا برابر ساحی کا برابر ساحیه کا برابر سا

ث. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 منحنی

ناحیهی Name را برابر W4 و ناحیهی Params را برابر [5.3 6.15 7.01] قرار دهید.

به این ترتیب پنجرهی ویرایشگر توابع عضویت ورودی دوم به صورت شکل زیر در خواهد آمد.



شکل۳-۱۳: پنجره ویرایشگر توابع عضویت مربوط به ورودی Weight

فرآیند تعیین توابع عضویت مربوط به خروجیهای پروژه به صورت ذیل میباشد:

الف)تعيين توابع عضويت مربوط به خروجي اول (Time)

- ۱- در ناحیه مربوط به FIS variables متغیر خروجی Time را انتخاب کنید.
 - ۲- [۰ ۹۵] را به عنوان ناحیههای Display Range و وارد نمایید.
 - ۳- توابع عضویت مربوط به متغیر Time را طی مراحل زیر تعیین نمایید.

الف. منوى Edit> Add MFs را براى حذف توابع عضويت پيش فرض مربوط به متغير خروجي Time انتخاب نماييد.

ب. با انتخاب منوی Edit> Remove All MFs پنجرهی مربوط به انتخاب تابع عضویت را باز کنید.

پ. روی پنجره انتخاب تابع عضویت، trimf (مثلثی) را به عنوان MF Type انتخاب کنید.

ت. مقدار ۹ را به عنوان Number of MFs تعیین کنید.

ث. با كليك روى OK ، نه منحنى مثلثي به عنوان توابع عضويت متغير Time انتخاب مي شوند.

۴- تغییر نام توابع عضویت مربوط به متغیر خروجی Time و تعیین پارامترهای مربوط به آن را طی مراحل زیر انجام دهید:

الف. در ناحیهی مربوط به FIS Variables روی متغیر خروجی Time کلیک کرده و آن را انتخاب نمایید.

Current Membership Function و در قسمت $^{-}$ سوده و در قسمت $^{-}$ ساتخاب منحنی $^{-}$ ساتخاب منحنی $^{-}$ و ناحیه و $^{-}$ المحتال $^{-}$ و ناحیه و $^{-}$ Params و ناحیه و $^{-}$ المحتال $^{-}$ المحتال $^{-}$ و ناحیه و $^{-}$ المحتال و مرکز منحنی مثلثی هستند.

Current Membership Function پ. برای انتخاب منحنی mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 را برایر انتخاب منحنی Name را برابر mf2 و ناحیه mf2 را برابر mf2 و ناحیه mf2 ناحیه یاحیه mf2 و ناحیه یاحیه mf2 در دهید.

ت. برای انتخاب منحنی mf3 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf3 را برای انتخاب منحنی T2 و ناحیه ناحیه ناحیه یاحیه T3 را برابر T4 و ناحیه یاحیه ناحیه یاحیه یاحیه کار دهید.

ث. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر T3 و ناحیهی ناحیهی


ج. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر T4 و ناحیهی ناحیهی

Current Membership Function ت. برای انتخاب منحنی mf3 روی آن کلیک نموده و در قسمت T6 و ناحیهی Name ناحیهی ناحیهی T6 را برابر T6 و ناحیهی

ث. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر T7 و ناحیهی

ج. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر T8 و ناحیه ی احیه کا تاحیه کا

به این ترتیب پنجرهی ویرایشگر توابع عضویت خروجی (Time) به صورت شکل زیر در خواهد آمد.



شکل ۲-۱۴: پنجره مربوط به توابع عضویت خروجی Time

ب)تعیین توابع عضویت مربوط به خروجی دوم (Flour)

۱- در ناحیه مربوط به FIS variables متغیر خروجی Flour را انتخاب کنید.

۲- [۰ ۴۲۵] را به عنوان ناحیههای Display Range و وارد نمایید.

۳- توابع عضویت مربوط به متغیر Flour را طی مراحل زیر تعیین نمایید.

الف. منوی Edit> Add MFs را برای حذف توابع عضویت پیش فرض مربوط به متغیر خروج Flour انتخاب نمایید. ب. با انتخاب منوی Edit> Remove All MFs پنجرهی مربوط به انتخاب تابع عضویت را باز کنید.

پ. روی پنجره انتخاب تابع عضویت، trimf (مثلثی) را به عنوان MF Type انتخاب کنید.

ت. مقدار ۹ را به عنوان Number of MFs تعیین کنید.

ث. با کلیک روی OK ، نه منحنی مثلثی به عنوان توابع عضویت متغیر Flour انتخاب می شوند.

۴- تغییر نام توابع عضویت مربوط به متغیر خروجی Flour و تعیین پارامترهای مربوط به آن را طی مراحل زیر انجام دهید:


الف. در ناحیه ی مربوط به FIS Variables روی متغیر خروجی Flour کلیک کرده و آن را انتخاب نمایید. برای انتخاب منحنی mf1 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf1 روی mf1 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf1 را برای انتخاب منحنی mf1 را برابر mf1 و ناحیه ی Params را برابر mf1 و ناحیه ی Params را برابر mf1 و ناحیه ی Params معین کننده انحراف معیار و مرکز منحنی مثلثی هستند.

Current Membership Function پ. برای انتخاب منحنی mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 را برایر انتخاب منحنی Name را برابر F1 و ناحیه F1 و ناحیه ناحیه باید F1 و ناحیه و ناحی و ناحیه و ناحی و ناح

ت. برای انتخاب منحنی f3 روی آن کلیک نموده و در قسمت f3 و در قسمت f3 و ناحیهی f4 و ناحیهی f4 و ناحیهی f5 و ناحیه و نامی و

- ث. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Name را برابر F3 و ناحیه ی Varams را برابر [103 132.5 159] قرار دهید.
- ج. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 را برایر انتخاب منحنی mf5 و ناحیهی mf5 را برابر mf5 و ناحیهی mf5 و ناحیهی mf5 و ناحیهی mf5 و ناحیهی mf5 و ناحیه و نامی و ن
- پ. برای انتخاب منحنی mf2 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf2 را برای انتخاب منحنی mf2 را برابر Params را برابر F5 و ناحیه یاحیه الحیه کا قرار دهید.
- Current Membership Function ت. برای انتخاب منحنی mf3 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf3 و ناحیهی mf3 را برابر mf3 و ناحیهی mf3 و ناحیهی mf3 را برابر mf3 و ناحیهی mf3 و ناحیهی mf3 و ناحیهی mf3 و ناحیه mf3 ناحیه یاد mf3 و ناحیه و ناحی و ناحیه و ناحی و ناحیه
- ث. برای انتخاب منحنی mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf4 روی آن کلیک نموده و در قسمت Mf4 و انتخاب منحنی Name را برابر F7 و ناحیهی Params را برابر F7 و ناحیه کام دهید.
- ج. برای انتخاب منحنی mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت mf5 روی آن کلیک نموده و در قسمت Mf5 و انتخاب منحنی Name را برابر F8 و ناحیهی Params را برابر F8 و ناحیه

به این ترتیب پنجرهی ویرایشگر توابع عضویت خروجی (Flour) به صورت شکل زیر در خواهد آمد.




شکل ۲-۱۵: پنجره مربوط به توابع عضویت خروجی Flour

حال متغیرها نام گذاری شده و توابع عضویت تنظیم شده اند و نوبت به ورود قواعد پروژه رسیده است. برای باز کردن ویرایشگر قواعد به منوی Edit رفته و Rules را انتخاب کنید. همچنین می توانید از دستور Kules روی خط فرمان در نرم افزار MATLAB استفاده نمایید.

ويرايشكر قواعد

ایجاد قواعد با استفاده از ویرایشگر قواعد گرافیکی قواعد، بسیار ساده میباشد. بر مبنای نحوه ی توصیفات انجام شده برای متغیرهای ورودی و خروجی در ویرایشگر استنتاج فازی، ویرایشگر قواعد به شما اجازه ی خودکار قواعد را میدهد. شمایی از این ویرایشگر در شکل زیر نشان داده شده است.



شكل ٢-١٤: ويرايشگر قواعد

شما با استفاده از این رابط گرافیکی می توانید:

- با انتخاب یک آیتم از جعبهی متغیرهای ورودی و خروجی و انتخاب یک نوع اتصال و کلیک روی Add Rule یک قاعده به مجموعه قواعد اضافه نمایید. میتوانید با انتخاب none به عنوان مقدار یک متغیر آن را از قاعده حذف نمایید. همچنین با انتخاب جعبهی not میتوانید مقدار یک متغیر را قرینه نمایید.
 - برای حذف یک قاعده باید آن را انتخاب نموده و بر روی Delete Rule کلیک کنید.
 - برای ویرایش یک قاعده آن را انتخاب نموده و پس از انجام تغییرات بر روی Chenge Rule کلیک کنید.
- برای تعیین وزن هر قاعده، میتوانید وزن مورد نظر را به صورت یک عدد بین 0 و 1 در ناحیه Weight وارد نمایید. در صورت عدم تعیین، وزن آن به صورت پیش فرض برابر 1 در نظر گرفته می شود.

ویرایشگر قواعد دارای منو و خط وضعیت مشابه با ویرایشگرهای استنتاج فازی و توابع عضویت میباشد. میتوانید با استفاده از گزینههای موجود در منو، یک سیستم فازی را باز، ذخیره سازی و ویرایش نموده و در نهایت آن را ببندید. همچنین به کمک این منو میتوانید:

- فرمت نمایش را با انتخاب منوی Options > Format تنظیم نمایید.
 - زبان را با استفاده از منوی Options > Language تنظیم کنید.

همچنین در پنجرهی مربوط به ویرایشگر قواعد مانند سایر ویرایشگرها دو کلید Help و Close وجود دارد که می توانید از آنها برای دریافت راهنمایی و بستن پنجره استفاده کنید.

برای درج اولین قاعده مراحل زیر را انجام دهید:

- برای متغیر ورودی Dirty مقدار D1 را انتخاب کنید.
- برای متغیر ورودی Weight مقدار W0 را انتخاب کنید.
- برای متغیر خروجی Time مقدار Error را انتخاب کنید.
 - در بلاک Connection دستور and را انتخاب کنید.
- برای متغیر خروجی Flour مقدار Error را انتخاب کنید.

قاعده حاصل به صورت زیر خواهد بود:

1. If (Dirty is D1) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)

عدد داخل پرانتز مقدار وزن مربوط به قاعده را مشخص می کند.


مطابق مراحل قبل تمام قواعد را نیز به مجموعه قواعد اضافه نمایید. به این ترتیب مجموعه ی قواعد به صورت زیر در خواهند آمد:

- 1. If (Dirty is D1) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)
- 2. If (Dirty is D1) and (Weight is W1) then (Time is T1)(Flour is F1) (1)
- 3. If (Dirty is D1) and (Weight is W2) then (Time is T2)(Flour is F2) (1)
- 4. If (Dirty is D1) and (Weight is W3) then (Time is T3)(Flour is F3) (1)
- 5. If (Dirty is D1) and (Weight is W4) then (Time is T4)(Flour is F4) (1)
- 6. If (Dirty is D2) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)
- 7. If (Dirty is D2) and (Weight is W1) then (Time is T2)(Flour is F2) (1)
- 8. If (Dirty is D2) and (Weight is W2) then (Time is T3)(Flour is F3) (1)
- 9. If (Dirty is D2) and (Weight is W3) then (Time is T4)(Flour is F4) (1)
- 10. If (Dirty is D2) and (Weight is W4) then (Time is T5)(Flour is F5) (1)
- 11. If (Dirty is D3) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)
- 12. If (Dirty is D3) and (Weight is W1) then (Time is T3)(Flour is F3) (1)
- 13. If (Dirty is D3) and (Weight is W2) then (Time is T4)(Flour is F4) (1)
- 14. If (Dirty is D3) and (Weight is W3) then (Time is T5)(Flour is F5) (1)
- 15. If (Dirty is D3) and (Weight is W4) then (Time is T6)(Flour is F6) (1)
- 16. If (Dirty is D4) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)
- 17. If (Dirty is D4) and (Weight is W1) then (Time is T4)(Flour is F4) (1)
- 18. If (Dirty is D4) and (Weight is W2) then (Time is T5)(Flour is F5) (1)
- 19. If (Dirty is D4) and (Weight is W3) then (Time is T6)(Flour is F6) (1)
- 20. If (Dirty is D4) and (Weight is W4) then (Time is T7)(Flour is F7) (1)
- 21. If (Dirty is D5) and (Weight is W0) then (Time is Error)(Flour is Error) (1)
- 22. If (Dirty is D5) and (Weight is W1) then (Time is T5)(Flour is F5) (1)
- 23. If (Dirty is D5) and (Weight is W2) then (Time is T6)(Flour is F6) (1)
- 24. If (Dirty is D5) and (Weight is W3) then (Time is T7)(Flour is F7) (1)
- 25. If (Dirty is D5) and (Weight is W4) then (Time is T8)(Flour is F8) (1)

برای تغییر یک قاعده ابتدا روی قاعدهای که باید تغییر داده شود کلیک نموده و سپس تغییرات مورد نظر را روی آن اعمال کنید و در نهایت روی کلید Change rule کلیک نمایید.

نمایشگر قواعد فازی

نمایشگر قواعد یک نقشه کلی از فرایند استنتاج فازی را نشان میدهد. در مورد پروژه با بازکردن رابط گرافیکی مربوط به نمایشگر قواعد، نمودار زیر نمایش داده میشوند.



شكل ٢-١٧: نمايشگر قواعد

نمودار ستون اول و دوم از شکل فوق (نمودار زرد رنگ) نشان دهنده ی توابع عضویت مربوط به فرض قواعد (قسمت if قواعد) هست. نمودارهای ستون سوم و چهارم (نمودارهای آبی) نشان دهنده ی توابع عضویت مربوط به نتیجه قواعد (قسمت then) هستند. در نهایت نمودار بیستوششم از ستون دوم وسوم، ارائه دهنده ی نمودار مربوط به تجمیع تصمیم های وزن دار شده میباشد. تصمیم اتخاذ شده نهایی بستگی به مقادیر ورودی دارد. خروجی غیر فازی شده به صورت یک خط عمودی قطور روی این نمودار نشان داده شده است.

متغیرها و مقادیر فعلی آنها در بالای هریک از ستونها نمایش داده شدهاند.در قسمت پایین وچپ پنجرهی یک ناحیهی متنی با نام Input وجود دارد که شما میتوانید مقادیر ورودی خاص را در آن وارد نمایید. و سپس Enter کنید. همچنین میتوانید با کلیک کردن روی هریک از نمودارها و تغییر مکان خط عمودی قرمز رنگ مقدار هر متغیر را تنظیم کنید. با جابجایی این خط محاسبات جدید صورت گرفته و نتایج به نمایش در میآیند. با استفاده از این خط میتوانید

کلیه خصوصیات مربوط به هریک از متغیرها را تنظیم نمایید. به کمک این رابط گرافیکی می توان روال دلالت قواعد و تجمیع آنها را به صورت گرافیکی مشاهده نمود.


همچنین می توانید به کمک چهار کلید left, right ,down ,up نمودارها را در چهار جهت انتقال دهید. همچنین گزینه های موجود در منو به شما اجازه ی ذخیره سازی، بازکردن و یا ویرایش یک سیستم فازی را به کمک هر یک از ۵ ابزار گرافیکی می دهند.

نمایشگر قواعد، قابلیت تفسیر کل فرایند استنتاج فازی را فراهم می آورد. این نمایشگر، نحوه ی تاثیر هر یک از توابع عضویت روی نتیجه نهایی را نشان می دهد. البته در مورد سیستمهای بزرگ استفاده از این رابط گرافیکی اندکی مشکل می شود، اما به هرحال این رابط در مورد سیستمهای کم حجم تر با حدود ۳۰ قاعده و ۶ یا ۷ متغیر می تواند مفید واقع گردد.


در صورتی که بخواهید سطوح کلی مربوط به خروجیهای سیستم که بر مبنای ورودیهای سیستم ترسیم شدهاند را ببینید، میتوانید از نمایشگر سطوح استفاده کنید. برای بازکردن این نمایشگر باید گزینهی Surface را از منوی View انتخاب کنید. در بخش بعد به مفصل به این رابط گرافیکی خواهیم پرداخت.

نمایشگر سطوح

پس از بازکردن نمایشگر سطوح مربوط به پروژه، دو نمودار سه بعدی که یک نمودار نسبت تغییرات کثیفی و وزن البسه را نسبت به تغییرات زمان شستشو را نمایش میدهد و نمودار دیگر نسبت تغییرات کثیفی و وزن البسه را نسبت به تغییرات پودر شستشو را نمایش میدهد. مطابق شکلهای زیر



شکل۲-۱۸: تغییرات کثیفی و وزن البسه نسبت به زمان



شکل۲-۱۹: تغییرات کثیفی و وزن البسه نسبت به پودر

رابط گرافیکی نمایشگر سطوح دارای سه منوی بازشونده ی X(input), X(input), X(input) میباشد. که شما را قادر می سازد تا یکی از ورودیها و یا خروجیها را برای رسم در قالب نمودار انتخاب نمایید. در زیرقسمت یاد شده دو ناحیه متنی با نامهای Y grids و grids و جود دارند که امکان تعیین تعداد خطوط تورانهای محور بها و بها را در اختیار شما قرار می دهند. با استفاده از این امکان، می توانید زمان محاسباتی را در مورد مسائل پیچیده، معقول تر نمایید. در صورتی که قصد ابجاد یک نمودار نرم تر را داشته باشید، می توانید از ناحیه ی Plot pohnts برای تعیین تعداد نقاطی که در محدوده ی ورودی و خروجی تابع عضویت ارزیابی می شود، استفاده نمایید. مقدار این ناحیه به صورت پیش

با کلیک بر روی Evaluate محاسبات آغاز شده و پس از تکمیل محاسبات، نمودار رسم می گردد. برای تغییر تعداد تورانههای هر یک از محور X یا Y ناحیه مربوط را تغییر داده Enter نمایید تا نمودار به روز رسانی شود.

رابط گرافیکی نمایشگر سطوح، دارای قابلیتهای بسیار مفیدی در مورد مسائلی با دو ورودی (یا بیشتر) و یک خروجی میباشد. میتوانید با جابه جایی محورها به کمک ماوس از زاویه جدیدی نمودار را مورد بررسی قرار دهید. میتوان از ناحیهی Ref. Input برای ویرایش ورودیهایی که در رسم نمودار مورد استفاده قرار میگیرند، استفاده نمود. بدین ترتیب با ۵ رابط گرافیکی مربوط به جعبه ابزار منطق فازی آشنا شدهاید. اما شاید بپرسید "چرا اینقدر دردسر؟ به راحتی میتوان با ایجاد یک جدول جستجو، مسائلی مانند پروژه و مسائل مشابه تصمیم گیری را حل نمود". اما باید گفت راه حل فازی مسائل، ضمن سهولت در پیاده سازی، امکان ایجاد تغییرات سریع در سیستم را تسهیل مینماید. همچنین این روش ضمن تولید پاسخ مناسب از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

ورود و خروج دادهها در رابطهای گرافیکی

فرض ۱۰۱ میباشد.

زمانی که شما یک سیستم فازی را در یک فایل ذخیره میکنید. اطلاعات در قالب یک فایل متنی ASCII و با پسوند fis. ذخیره میشوند. این فایل متنی به راحتی قابل ویرایش بوده و بررسی آن ساده میباشد. زمانی که شما

سیستم فازی را در فضای کاری MATLAB ذخیره می کنید، مشخصات سیستم درقالب یک ساختار FIS ذخیره می شود. در واقع می توان گفت فایل و ساختار FIS دارای عملکرد مشابهی می باشند. فقط باید توجه داشته باشید که با ذخیره سازی سیستم در فضای کاری و عدم ذخیره سازی آن در قالب فایل، با بستن و اجرای دوباره نرم افزار MATLAB امکان بازیابی سیستم وجود نخواهد داشت.

برنامه نویسی در محیط m.file نرم افزار MATLAB

```
Clear
Clc
newfis('Laundromat-7');
a = readfis('Laundromat-7.fis');
fuzzy(a);
mfedit(a);
a.input(1).name='Dirty';
a.input(1).renge=[0 100];
a.input(1).mf(1).name='D1';
a.input(1).mf(1).type='gaussmf';
a.input(1).mf(1).params=[4.268 9.975];
a.input(1).mf(2).name='D2';
a.input(1).mf(2).type='gaussmf';
a.input(1).mf(2).params=[4.289 29.95];
a.input(1).mf(3).name='D3';
a.input(1).mf(3).type='gaussmf';
a.input(1).mf(3).params=[4.289 49.95];
a.input(1).mf(4).name='D4';
a.input(1).mf(4).type='gaussmf';
a.input(1).mf(4).params=[4.289 69.95];
a.input(1).mf(5).name='D5';
a.input(1).mf(5).type='gaussmf';
a.input(1).mf(5).params=[4.48 89.97];
a.input(2).name='Weight';
a.input(2).renge=[0 7];
a.input(2).mf(1).name='W0';
a.input(2).mf(1).type='gaussmf';
```

```
a.input(2).mf(1).params=[0.2123 0];
a.input(2).mf(2).name='W1';
a.input(2).mf(2).type='gaussmf';
a.input(2).mf(2).params=[0.261 1.201];
a.input(2).mf(3).name='W2';
a.input(2).mf(3).type='gaussmf';
a.input(2).mf(3).params=[0.4671 2.638];
a.input(2).mf(4).name='W3';
a.input(2).mf(4).type='gaussmf';
a.input(2).mf(4).params=[0.4671 4.387];
a.input(2).mf(5).name='W4';
a.input(2).mf(5).type='gaussmf';
a.input(2).mf(5).params=[0.4671 6.137];
a.output(1).name='Time';
a.output(1).renge=[0 90];
a.output(1).mf(1).name='Error';
a.output(1).mf(1).type='trimf';
a.output(1).mf(1).params=[-0.5 \ 0 \ 0.5];
a.output(1).mf(2).name='T1';
a.output(1).mf(2).type='trimf';
a.output(1).mf(2).params=[0 5.625 12.25];
a.output(1).mf(3).name='T2';
a.output(1).mf(3).type='trimf';
a.output(1).mf(3).params=[11.25 16.8 23.5];
a.output(1).mf(4).name='T3';
a.output(1).mf(4).type='trimf';
a.output(1).mf(4).params=[22.5 28.125 34.75];
a.output(1).mf(5).name='T4';
a.output(1).mf(5).type='trimf';
a.output(1).mf(5).params=[33.75 39.375 46];
a.output(1).mf(6).name='T5';
a.output(1).mf(6).type='trimf';
a.output(1).mf(6).params=[45 50.625 57.25];
a.output(1).mf(7).name='T6';
a.output(1).mf(7).type='trimf';
a.output(1).mf(7).params=[56.25 61.875 68.5];
a.output(1).mf(8).name='T7';
a.output(1).mf(8).type='trimf';
a.output(1).mf(8).params=[67.5 73.125 79.75];
a.output(1).mf(9).name='T8';
```

```
a.output(1).mf(9).type='trimf';
a.output(1).mf(9).params=[78.75 84.375 91];
a.output(2).name='Flour';
a.output(2).renge=[0 400];
a.output(2).mf(1).name='Error';
a.output(2).mf(1).type='trimf';
a.output(2).mf(1).params=[-0.5 \ 0 \ 0.5];
a.output(2).mf(2).name='F1';
a.output(2).mf(2).type='trimf';
a.output(2).mf(2).params=[0 25 51];
a.output(2).mf(3).name='F2';
a.output(2).mf(3).type='trimf';
a.output(2).mf(3).params=[50 75 101];
a.output(2).mf(4).name='F3';
a.output(2).mf(4).type='trimf';
a.output(2).mf(4).params=[100 125 151];
a.output(2).mf(5).name='F4';
a.output(2).mf(5).type='trimf';
a.output(2).mf(5).params=[150 175 201];
a.output(2).mf(6).name='F5';
a.output(2).mf(6).type='trimf';
a.output(2).mf(6).params=[200 225 251];
a.output(2).mf(7).name='F6';
a.output(2).mf(7).type='trimf';
a.output(2).mf(7).params=[250 275 301];
a.output(2).mf(8).name='F7';
a.output(2).mf(8).type='trimf';
a.output(2).mf(8).params=[300 325 351];
a.output(2).mf(9).name='F8';
a.output(2).mf(9).type='trimf';
a.output(2).mf(9).params=[350 375 401];
a.rule(1).antecedent=[1 1];
a.rule(1).consequent=[1 1];
a.rule(1).weight=1;
a.rule(1).connection=1;
a.rule(2).antecedent=[1 2];
a.rule(2).consequent=[2 2];
a.rule(2).weight=1;
a.rule(2).connection=1;
```

```
a.rule(3).antecedent=[1 3];
a.rule(3).consequent=[3 3];
a.rule(3).weight=1;
a.rule(3).connection=1;
a.rule(4).antecedent=[1 4];
a.rule(4).consequent=[4 4];
a.rule(4).weight=1;
a.rule(4).connection=1;
a.rule(5).antecedent=[1 5];
a.rule(5).consequent=[5 5];
a.rule(5).weight=1;
a.rule(5).connection=1;
a.rule(6).antecedent=[2 1];
a.rule(6).consequent=[1 1];
a.rule(6).weight=1;
a.rule(6).connection=1;
a.rule(7).antecedent=[2 2];
a.rule(7).consequent=[3 3];
a.rule(7).weight=1;
a.rule(7).connection=1;
a.rule(8).antecedent=[2 3];
a.rule(8).consequent=[4 4];
a.rule(8).weight=1;
a.rule(8).connection=1;
a.rule(9).antecedent=[2 4];
a.rule(9).consequent=[5 5];
a.rule(9).weight=1;
a.rule(9).connection=1;
a.rule(10).antecedent=[2 5];
a.rule(10).consequent=[6 6];
a.rule(10).weight=1;
a.rule(10).connection=1;
a.rule(11).antecedent=[3 1];
a.rule(11).consequent=[1 1];
a.rule(11).weight=1;
a.rule(11).connection=1;
a.rule(12).antecedent=[3 2];
a.rule(12).consequent=[4 \ 4];
a.rule(12).weight=1;
a.rule(12).connection=1;
a.rule(13).antecedent=[3 3];
```


```
a.rule(13).consequent=[5 5];
a.rule(13).weight=1;
a.rule(13).connection=1;
a.rule(14).antecedent=[3 4];
a.rule(14).consequent=[6 6];
a.rule(14).weight=1;
a.rule(14).connection=1;
a.rule(15).antecedent=[3 5];
a.rule(15).consequent=[7 7];
a.rule(15).weight=1;
a.rule(15).connection=1;
a.rule(16).antecedent=[4 1];
a.rule(16).consequent=[1 1];
a.rule(16).weight=1;
a.rule(16).connection=1;
a.rule(17).antecedent=[4 \ 2];
a.rule(17).consequent=[5 5];
a.rule(17).weight=1;
a.rule(17).connection=1;
a.rule(18).antecedent=[4 \ 3];
a.rule(18).consequent=[6 6];
a.rule(18).weight=1;
a.rule(18).connection=1;
a.rule(19).antecedent=[4 \ 4];
a.rule(19).consequent=[7 7];
a.rule(19).weight=1;
a.rule(19).connection=1;
a.rule(20).antecedent=[4 5];
a.rule(20).consequent=[8 8];
a.rule(20).weight=1;
a.rule(20).connection=1;
a.rule(21).antecedent=[5 1];
a.rule(21).consequent=[1 1];
a.rule(21).weight=1;
a.rule(21).connection=1;
a.rule(22).antecedent=[5 2];
a.rule(22).consequent=[6 6];
a.rule(22).weight=1;
a.rule(22).connection=1;
a.rule(23).antecedent=[5 3];
a.rule(23).consequent=[7 7];
```

```
a.rule(23).weight=1;
a.rule(23).connection=1;
a.rule(24).antecedent=[5 4];
a.rule(24).consequent=[8 8];
a.rule(24).weight=1;
a.rule(24).connection=1;
a.rule(25).antecedent=[5 5];
a.rule(25).consequent=[9 9];
a.rule(25).weight=1;
a.rule(25).connection=1;
```

چند مثال از پروژه ماشین شستشو فازی


مثال اول

زمانی که سنسور بار میزان وزن لباسها را کمتر از نیم کیلو گرم تشخیص داده است و میزان اندازه گیری شده چرک لباسها توسط سنسور نوری برابر ۵۰درصد است.



شكل ٢٠-٢: نمايشگر قواعد مثال اول (الف)


همانگونه که از قبل نیز انتظار داشتیم؛ در این حالت (زمانی که وزن لباسها زیر نیم کیلوگرم است) اصلا از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که ماشین شستشو روشن شود در این حالت ماشین لباسشویی Error کاهش وزن میدهد. و همانگونه که مشاهده می کنید در این حالت زمان شستشو برابر صفر و میزان پودر برابر صفرگرم است. توجه شمارا به مثالی دیگر جلب میکنم. در این مثال سنسور بار میزان وزن لباسها را نیم کیلو گرم تشخیص داده است و میزان اندازه گیری شده چرک لباسها توسط سنسور نوری برابر ۱۰۰درصد است.



شکل۲-۲: نمایشگر قواعد مثال اول (ب)

همانگونه که مشاهده می کنید؛ در این حالت زمان شستشو برابر صفر و میزان پودر برابر صفر گرم است. چراکه خود عدد نیم کیلو گرم از این قاعده مستثتی نبوده و طبق تعریف از لحاظ اقتصای و مصرف انرژی اصلا به صرفه نیست که ماشین شستشو فازی روشن شود.

در همین رابطه توجه شمارا به مثالی دیگر جلب میکنم. در این مثال سنسور بار میزان وزن لباسها را کمی بیشتر از نیم کیلو گرم (5.02) تشخیص داده است و میزان اندازه گیری شده چرک لباسها توسط سنسور نوری برابر ۵۰درصد است. همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید؛ ماشین شستشو شروع به کار میکند در این حالت زمان شستشو برابر ۲۰دقیقه و میزان پودر برابر ۹۲گرم است.




شكل ٢-٢٢: نمايشگر قواعد مثال اول (ج)

مثال دوم

زمانی که سنسور بار میزان وزن لباسها ۳٫۵ کیلوگرم تشخیص داده است و میزان اندازه گیری شده چرک لباسها توسط سنسور نوری برابر ۵۰ درصد است.

در این حالت (زمانی که میزان چرک و وزن لباسها برابر با ۵۰ درصد مقدار تعریف شده است) همانگونه که از قبل نیز انتظار داریم؛ در این حالت باید زمان شستشو برابر ۴۵دقیقه و میزان پودر برابر ۲۰۰گرم باشد. اما همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید؛ زمان و میزان پودر شستشویی که در این حالت توسط سیستم تعریف شده است به ترتیب برابر است با: ۴۱٫۶ دقیقه و ۱۸۴ گرم است و این کمی دور از انتظار ماست. در این باره می توان گفت که سیستم طراحی شده مقدار کمی خطا دارد که می توان از آن چشم پوشی کرد.




شكل ٢-٢٣: نمايشگر قواعد مثال دوم

مثال سوم

زمانی که سنسور بار میزان وزن لباسها ۷کیلو گرم تشخیص داده است و میزان اندازه گیری شده چرک لباسها توسط سنسور نوری برابر ۱۰۰ درصد است.

در این حالت (زمانی که میزان چرک و وزن لباسها برابر با ۱۰۰ درصد مقدار تعریف شده است) همانگونه که از قبل نیز انتظار داریم؛ در این حالت باید زمان شستشو برابر ۹۰دقیقه و میزان پودر برابر ۴۰۰گرم باشد. اما

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید؛ زمان و میزان پودر شستشویی که در این حالت توسط سیستم تعریف شده شده است به ترتیب برابر است با: ۸۹٫۳ دقیقه و ۳۹۷ گرم است. در این باره می توان گفت که سیستم طراحی شده مقدار خیلی کمی خطا دارد که می توان از آن چشم پوشی کرد.



شكل ٢-٢۴: نمايشگر قواعد مثال سوم

فهرست مراجع

- [۱] كيا " سيد مصطفى" منطق فازى در MATLAB, انتشارات كيان رايانه سبز، صفحه ۱۸۱-۲۰۲، ۱۳۹۰.
 - [۲] میرهادی "عبدالرضا" مقاله سیستم های فازی و کاربرد آن در پزشکی، ۱۳۸۶.
- [۳] "ابراهیمیان" مقاله کنترل دمای گلخانه توت فرنگی با منطق فازی و میکروکنترلرهای AVR، AVR