KABLOSUZ MOBILAGILAR DERS NOTLART (2019) ...

Kablosuz iletisim nedir?

Alicinia ve vericinia birbirlerine herhangi bir yalla fiziksel darak temas halinde olmadıkları ilelişimdir.

(Ekktromonyetik dalgoların boshkta yayılmosı (free space))

Simplex Ho

Holf-Duplex

Similtane olmayon iki yönlü iletisim.

- Bastonus radyolar

Full - Duplex

The yorld iletisim - ceptelefonu

Neden Kablosuz iletisim?

Tek yönlü iletisim

- Rodyo

- Televizyon

- L-) Mobil Her yerden iletisimi saplar.
- 2-) Düsük moliyet ve Kolaylık (Poholi yatırımlara ihtiyag duymaz. Kalay kurulur)
- 3-1 Sodece iletisim holindeyken kaynak kullanır.

Kablosuz iletisim Farkları?

- => Gürültülü İletim Ortomi
 - Yüksek bithata oranı
 - Cevresel sartlar Metimi etkiler.
- => Paylasımlı Ortam
 - Interference Korisim, girisim
 - iletim kanalı paylasılmalı.

> 4G

- >> Sinirli Bont Genislipi
 - -RTÜK, FCC
 - ISM bond-lisans gerektirmez
- Sınırlı bont genislipini kullanabilmek idin etkin sinyal isleme ve iletisim sistevleri gerektirir

Board have set by a rate of

Mobil Hetisim

 $Gsm \longrightarrow 3G$

- Cism yeterli olmadızı i cin ortayo cıktı.
- Tomomen yeni bir teknologi
- Hizh iletisim 384kbps- 712 mbps
- Gsm ile uyumlu depil.

- 3G yeterli olmodipi için ortoya
- -Mobil kullanici icin 100 mbps
- Statik kullanıcı icin 1 pbps
 - Tamonen poket anotharlama

Hizh Gelizimin Nedenleri?

- Kücük amo güçlü aletler.
- Düz, hafif, tasınması kday, hafif ve düşük energi tüketimli ekrabı.
- Yüksek bant genisliği
- Gok sayida kablosuz op yapısı: wireless LANS, wireless WANS, GSM, 3G, UG ub.

Teknolojiler (Kullomm Alonlari)

- 1) Sayisol Devicter
- 2) Frekans Üreticileri
- 3) Kaynak Kodlamo
- 4) Kipleme
- 5) Cokly Ortam Paylasimi
- 6) Kanal Kodlomo

Veri iletisimi

Veri iletisiminin etkinlipi asagidaki 4 temel parametreye dayanır.

- 1) Dopru hedef: Verinin sadece dopru hedefe ulasmosidir.
- 2) Dopruluk: Verinin kaynapından cıktıpı sekliyle iletilmesidir.
- 3) Zaman: Verinin zamanındo hedefe ulasmasıdır.
- 4) Gecilme Depisimi: Paketlerin hedefe ulasma süresindeki depisim.
- => Veri iletisimi 5 elemandan olusur.
 - 1) Mesal: (letilen bilpi (ses, görüntü, metin, sayı, resim)
 - 2) Chanderlai: Verigi ileten cihoz (Pc, workstation, video, comero)
 - 3) Alice: " alan " (pc, workstation, television)
 - 4) iletim Ortami: Fiziksel yol (fiber optik kallo)
 - 5) Protokol? Veri iletisimini başlatırı yönetiri sonlandırır
- 4 Günümüzdeki iletim ortamları Fiber optik koblolar ve kablasuz iletim ortamı.

Zaman Bölpesi Kavramları

Analog isaret, Sayisal isaret, Periyodik isaret, Tape penlipi, Elektromonyetik isareti, Frekans, Peniyot, Faz, Daloa boyu,

vicinifications at act of each

I This is a finishment of the f

- ILETÎM TEMELLERÎ -

Elektromanyetik Isaret

Zamana bağlı bir fanksiyondur. Ayrıca frekansa baplı obrak da ifade edilebilir. İsadi farklı frekonslı bilesenlerden dusur.

Frekans Bölgesi Kavromları

Temel Frekans: Bir isaretin bûtûn frekansları, bir frekansın tamsayı ile garpımından edilebiliyorso ibu temel frekansi gösterir.

Spektrum : Bir isaretin bütün frekonsları.

Mullak Bont Genislipi's Bir isoretin spektrumun genislipidir.

Etkin Bont Genislipi : (vajo sodece Bont genislipi): isoretin energisinin bulundupu frekanslarm Gopunlupunun bulundupu bont.

- -Herhangi bir elektromanyetik isaret farklı genlik, frekans ve fazda periyadık analop isaretlerin (sınüs dolpalarının) bir koleksiyonu olarak gösterile bilir.
- Toplam isaretin periyodu temel frekansın periyoduna eşittir.
- Telefonda 300 Hz ile 3.3 kHz crosindo bant genislipinde sester duyulur.
- 500 2500 Hz arosindo ise bant genislipi etkin bant genislipi 2KHzalur.
- -Bort genislipi 1 ne kadar fazla alursa a kadar fazla bilpi aktarılır.
- -Bont penislipi 6-7 KHZ durso O kisinin duypularınıda anlarız telefonda.

Veri Oranı ve Bant Genisligi Arasındakı İliski

- -Doha büyük bant genişliği daha fazla bilgi barındırır. (Tasıma Kapasitesi)
- Herhangi bir sayısal dalpa birimi sonlu bant geni slipine sahip olacaktır.
- iletim sistemi , iletim bant penislipini sınırlayacaktır.
- Verilen herhangi bir ortom ikini daha genis iletim bandı dahafazb moliyet devek.
- -Bununlo beraber, sinirli bant genislipi, bozulma dusturur.

Veri Haberlesmesi Terimleri

<u>Meri</u>: Anlam ve bilpi iletenler.

isoret: Verinin elektriksel veyo elektromanyetik sunumu.

iletim: İsaretlerin islenmesi ve yayılması ile veri haberleşmesi.

"onethin Analop => Video, Ses

Analog isoretler

- Frekansino gore cesiti ortalbida yayılabilen bir elektromoyetik dolpodur Bakir kablo ortami, Fiber optik kablo, Atmosfer veyo uzay yayılımı

- Analop isaretler, analop veya sayısal werl yayabilirler.

Soyisol > metin, Tomsayılar

Soyisal Isoretler

- Botir ortando yayılabilen voltaj dorbelerinin bir dizisidir.
- Genellikle analopisaretten daho ucuzdur.
 Gürültü girisimine daho az duyarlıdır.
- Zayıflamadan daha oz muzdariptir
 - Sayisal isoretler analog veryo sayisal veri yayabilirler.

Veri ve isaret kombinasyonu secimi igin Nedenler i Sayisal Veri - Sayisal isonet A PROMOTE A Kadlamo i an ekipman, sayisal-analop ekipmandan daha ucu adur. Analya Veri - Sayisal isoret Gerrim modern saysoliletim ve anohtorlamo ekipmonlarının kullanımına izla veris Sayssal Veri - Analopisaret Bazı iletim ortambrı sodece analogi saretlerin yayılımına izin verir. 04/optik kablaba, uydub Analop Veri - Analop isaret Analog veri bolayco onalog isarete cevrilebilic * Analop iletim Sayisal iletim - Analop isoretter, iceripe bokılmaksızın - isoretin iceripi ile ilpilenir. - Zayıflamo veri bütünlüpünü tehlikeye otar. iletilir. - Analgoveri bozulmayı tolere edebilir. - Sayisal isoret - Saysal isoretlerde hotalara neden dur. * Tekrarbyicilor doha usek mesafelere - Zayıflama illetim hattının uzunlupunu erisebilir. * Tekrarlayıcılar isareti kurtarıp yeriden similar Saysol isoret tasiyon cholop isoretler * Yeniden iletim cihozları sayısal veriyi analop verider alkarir. y yeni ve temiz' analop imaet unetir Kanal Kapasitesi Verilen bir hoberlesme Yolundo veyo kandında i verilen sortlar altında en yüksek iletim oranidir.

Kavramlar => Veri orani, Bont Genislipi, Gürültü, Hato oranı

Nyquist Bant Genisligi

ikili i soretler icin i

* C= 2B

* B = Bortperislipi (HZ)

Cok - Sevryeli isoret icini

* C = 28 lop2

→ M = Ayrik isoret sayısı veya Valtaj seriyesi

Isaret Gürültü Oranı (SNR)

*isoret gucunun iletimale belirli bir noktadoki guruttu pucune orandur.

(SNIR) db = 10 lopio roise power pour pour

- * Yüksek SNR'ın anlamı, yüksek kolite i düsük deper ara itekrarlayıcı gerektiğini ifode eder.
- * SNR, erisebilecek veri oronnin sinirini belirler.

Shannon Kapasite Formülü

C= 8 1902 (1+ SNR)

* Erisilebilecek en büyük deperi belirtir.

Nyquist ve Shannon Formülüne Örnekler

3MHZ ve 4MHZ orası kanal spektrumu; GRNEK:

SNRdB = 24dB

B= 4mH2-3mH2=1mH2 -1 1x106H2

SNRdB = 24 dB = 10 lopio (SNR)

24 = 10910 -> 214 = 3NR -> 5NR = 251

Nyquist C=26 C= 26-10Pz db=10.10020 (I KING C = B. 1097

* Stannon formülü kullenmi ile i

C = 10 x lop2 = 10 x 8 = 8 mbps

Erisebilecek en bûyûk deper BRNEK: Kac isoretleme seviyesi pereklidir?

C = 2810p2

8 x 10 = 2 x (106) x lop2 4 = lop2 H=16

ILETIM OATAMLARININ SINIFLANDIRILMASI îletim Ortami => iletici ve alici arasındaki fiziksel yoldur.

Güdümlü (Yönlendirilmis Ortam)

Dalpolar soplarn bir ortam bayunca qu dümlenir.

89/18 bur bukülü cift, optik fiberler

Güdümsüz (Yönlendiriluzuis) Ortam

iletim aracı soplar fokat elektro-Monyetik dolpayı yönlendirmez.

M Atmosfer veyo dis usay

Genel Frekans Aralikları

* mitrodolpo Fretons Aralipi

- T CHF - MAO CHF

- Yanli ısınma mümkün, uydu haberlesmesi icin kullanlır.

* Radyo Frekans Aralipi

-30 mHZ -16GHZ

- Got yönlü cypulamolo icin uypun

* Kizil ötesi frekas Aralipi

-3×10" - 2×10" Hz

- Kapoli alanla do noktada noktaya goklu uypulamoloda Paydali.

Korasol Mikrodolpa


Birdar arasi Elso noktodan noktowa bookstoru zun mesofeli haberlesme hismeti

Lydu Mitrodolpo

TV yoyın depatimi, uzak mesafelere telefon hoberlesme

Gopullamo

lletim ortamının kapasitesi genellikle, bir isareticin gerekli kapasiteye ulasır. Gopullama, bir ortamda birden ack isaretin taşınmasıdır. Böylece iletimortamı doha etkin kullanılır.




Copullamanin Yaypın Kullanım Nedenleri:

- Veri oranındaki artıs ile klops başına iletim tesisi maliyeti düşer.
- Artan veri oranı ile iletim ve alım ekipmanlarının maliyeti düser.
- agu başımsız veri hoberlesme cihazı, göreceli olarak mütevazi veri oranının destepi gerektirir.

Copullama Teknikleri:

* Frekans Bölmeli Copullamo (Frequency - division multiplexip - FDU)


Ortamin band genislipi verilen isaret icin gerekli band penislipine ulosmo gerepinden
faydalmir.




Istedipin zaman aralipheb veri gönderebiliyasun fakat düsük frekanslarb.
"O"ile "10" arasında bir bord genislipi vor diyelim. A kisisi "O"ile 3" arasını kulbnyar.
B kisisi Lile b orasını kullanyar.

+ Frekons bondidor oldukça ses Kaydı düşer

* 2 aman Bölmeli Gogullama (Time - division multiplexing — TDM)
Ortamin erisilebilir bir oranının verilen sayısal isaretin gerekli veri sınırına erisebilecepi gerapinden faydalanır.





sodece. A kullanyar.
"" ile "5" zanor cralipini. B kullansır.

Burdo daho yüksek frekonslerb veri gönderiliyor fatot isteriler zaunda pönderileniyar.

- ANTENLER VE YAYILIM -

Anten: Bir elektriksel iletken veya elektriksel iletkenlerin bir sistemidir.

- Frekans yüksekse iletken bir tel bile anten porevi porur.
- Iki yonlü iletisimde aynı anten hemiletim hem de alım için kullanlır.

iletim: Elektromanyetik enerjiyi uzayo yayar. Alim: Uzaydan elektromanyetik enerjiyi toplar.

Yayılım Örüntüleri

- * Yayılma Örüntüsü
- Bir antenin yayılım özel, profik sunumu.
- Iki boyutlu bir kesit olorok resmedilir.

* Isimo Chenislipi


- Antenin yönlenme ölcüsüdür.

* Yayılmo Oruntüsü

- Alici enterin isimo diruntúsune esdeper almosidir.







* Anten, sekillerde oldupu pibi yayılabilir.

ANTEN TIPLERI

- 1) Yönden Başımsız (İsotrapi) Anten (İdeal)
 - * Chúců esit olarak heryöne yayar.
 - * (Dairesel!) Referons antendir.



* Kapsarno alan' dar olur. Refereso bopli olorak düsünülür


2) Cift Kutuplu Antenler

* Yarım dalpa gift kutuplu anten (veyo Hertz onten)



* Ceyrek dalpa dikey anten (yeyp Marconi anten)





3) Parabolic Yansıtıcı Anten (Canok Antenler)
Conopin kullanılma sebebi elektromanyetik delpoları yasıtmaktır.



Anten Kazanci

Cauc akısı belirli bir yande mükemmel yansüz enterin (isatropic) herhaypı bir yandeki yayılımı ile karsılastırıldığında elde edilen sanuctur.

iki anten tipi arasında eşit sartlarda karşılaştırılarak hapisi deha iyi sonuc veriyorsa onun anten kazıncı deha iyidirderiz.

Ne kadar düşük frekans kullanırsan, o kadar büyük dalpa boyu elde edəsin. (λV ve $f \uparrow$ ters orantılıdır) $\left(\lambda = \frac{1}{f}\right)$

H Etkin Alon

Antenin fiziksel boyu ve sekli ile ilişkilidir.

Anten kazancı ve Etkin Alan arasındaki iliski;

$$G = \frac{4\pi Ae}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 Ae}{c^2}$$

$$G \cdot \lambda^2 = 4\pi Ae \rightarrow G \cdot A^2 = Ae$$

G = Anten Kazanai

Ae = Etkin alan

f = tasiyia frekans

C = Isik hizi (3x108 mls)

A = tasiyici dolpo boyu

BRNEKS Frekans 12 Chtz ve capi 2m dan parabolik antenin etkin alon ve anten kazar nedir?


$$\lambda = c/f = 3.10^8 / 12.10^9 = 0.025 m$$

$$G = 7A/\lambda^2 = 7T/(0.025)^2$$


GaB = 46. 46 dB

YAYILIM MODLARI


1) Yer Dalgası Yayılımı




2) Gökyüzü Yayılımı



3) Cabrus Hatti Yayılımı



- Elektromanyetik dalpalar yerkabupu üzerride akım oluşturur, isoret yavaslar ve bü-
- Önemli uzaklıklara yayılabilir.
- -Frekons 2 mHzle kodor cikabilic by Arn Rodio ...
- İyonosfer tabokasına corparak biryayılı gercellesir.
- Yorsma isipin kirilmasi ile dur.
- Isaret atmosferin iyonize danistalmoni tarafından yere dapru yarsıtır.
- Uypun hovosortlar ve iyonosfer kalınıpı yakso alici sinyali abmayobilir. Gokylizi youlmin desountatide.
- OYAmotorrodyo, CB Rodio, BEC International



(Fretans yükseldikce / dalgaların ulasması zorlaragı) içiniki anten birbirini görmek zorundadır)

Udu Hoberlesmes

isoret 30 MHz üzerinde omaludr.

Yer Haberlesmesi

Antenier kirilma dimonasi icin etkin görüşçizpisi üzerinde almalıdır.

Kırılma

Dolpaların atmosfer tarafından bütülmesidir

- Elektromanyetik dalpanın hızı, ortam yopunlupuno pore depisir.
- Ortam depistipinde hiz depisir.
- Dalpa ortam depisiminin oldupu yerde , yopun olan ortamo dapru epilir.

LOS Kablasuz iletim Kusurları


- 2 ayıflano ve zayflano bozulması
- Serbest 12 ay Kaylor
- Gürültü
- Atmosferfak emilim
- Goklu Yol
- Kirilma
- Isil Gürültü

















Zayiflamo

- Ísaretin gücü, iletim ortami üzerinde uzaklipa bæli olarak düser.
- SNR belirli bir deperde docak ke alkı isoreti alsın. (SNR oran yüksek aludı)
- isoret , hatasız alınabilmesi için gürültü seviyesinden daha yüksek tutuludı.
- Zayıflama, yüksek frekanslarda doha fazladır, bozulmaya sebep olur.

Gürültü Koteporileri

- Isi Chürültü

-Intermodulasyon gürültü

Forkly frebosologo Gorpisp ayni ortalogo Gorpisp ayni ortalogo

- Crosstalk

- Derbe Gürültüsü - Düzersiz pürültü zıplandarı


isoet yollon arasında istermeyen yüklene


okw YOL YAYILIMI



Shodowip(p8/peleue)


- Sinyal duvorda diper tarofo geamez.





+ Reflection (Yansıma)


Yansımo sinyal, dalpa bayuna oranla cok daho büyük bir asme caparso



* Scattering (Dipilmo)


Socilmo sinyal dalpo boyuylo orantili ya da daha kucuk bircisme carparsa olusur.

+ Diffraction (Kirilus) - Kirilarok depilus sinyal dalpa boyuna oranla cak daha büyük bircismin kösesinde alusur



GOKLU YOL YAYILMANIN ETKILERÎ

Bu etkilerden ötürü sinyal depisik yollardan alıcıya ulasabilir.



- -Burdoki pibi bir isoret pånderince birden fazla gärüntü elde aderiz.
- Kablosuz ortamlardo alıcı ve verici arosındoki iletisim kanalları cokçesitlik. Verici tarafından gönderilen sinyoller yansımo, kırılma ve depilmo pi bi etkiler nedeniyle alıcıya birçok kanalı kullanarak farklı püçlerde ve farklı zaun gecik melerinde ulaşabilir.

I SARET KODLAMA TEKNIKLEPIT

Kodlama Teknikleri Secimi Nedenleri

* Sayisal Veril Sayisal isoret

Ekipmonlar sayisal-analop modülasyon ekipmonlanda deha az karvasikve vauz.

* Analgo Veri , Scyled is net


modern sayisal hoberlesmeye ve anahtoloup etipmontum tullaruma izm var

Modülasyon

- * Mükemmel iletisim icin soyisol isoretler sonsuz frekans aralipina ihtiyoc duyor.
- * Veriyi iletime uypun hole petirmek icin yapılan kodlama (encodip) islevidir.
- * Chenelde "basebord" bir sinyali qok daha yütsek frekastaki bir "badpas" sinyale cevirme islemidir.

Göndermek icin kullandipimiz tasıyıcı - bandpass,, Gönderecopimiz bilpi - basebond,

- * Sinyalin hapi dzellikleri depistirilebilir?
 - Frekansın penlipi / periyodu ve faz ayısı,
 - Frekons ne kodar yükselirse onten boyutunu o kodar kücültmeliyiz.



- Frekans bölme copullaması yapılarak aynı anda birçok isoretin taşınmasına olanak soplaabilir.
- modülasyan yüksek frekanslı tasıyıcının genlik i faz acısı ya do frekasının gönderilecek "baseband" sinyde päre depistirilmesi ile yaptır

Modülasyon Kriterleri

- * Alicinin gänderilen bir sinyali bosaili bir sekilde almasını ettileyen fattarler?
 - I soret Chirultin Oran (SNR) A bit hata orannozativ.
 - Veri oral 1 bit hoto oralli arttire.
 - Bant Genislipi 1 veri orani arttırır.

Modulasyon Nasil gapilir?

- Modulasyon yüksek frekanslı taşıyıcının genlik / faz ve frekonsının gönderilecek baseband sınyak pöre depistivilmesi ile yapılır.


Genel olarat iki gesit modülasyon islemi :

Frekans Cevrimi: Temel bant isaretini, bütün olarak yüksek bir frekasa taşıma obyı.

Sayisallastirmo: Temel bont isoretini örnekleyerek sayisal hale petirue olayi.

SAYISAL MODÜLASYON

1) Amplitude Shift Keying (ASK) - Genlik Kaydırmalı




- Düsük bont genislipi

- Bosit, verimsiz.


- Chirisimden (interface) etkilenir. (Hatobralusur)
- Ses hatlarindo, 1200 bps kadar kullanlir.

et on the Shall of one D. for the

- 1 peldipinde veriyi ponderin, 0 peldipinde pondermez.
- Sayısal veriyi, optik fiber szerinde iletuek ian kullanlabilir
- 2) Frequency Shift Keyinp (FSK) Frekans Kaydırmalı



- Yüksek bond genislipi
- Frekans bozulmaları olmaz.
- ASK don doho az hata olusur, isoret ya vardir ya yaktur.
- Yüksek frekanslı (3+30 MHZ) radioiktisimi için kullanılır.
- Coaxial koblo kul. LAN' lordo doho yüksek frekonsloda kullanılır.
- 3) Phase Shiff Keying (PSK) Faz Kaydırmalı



- Isoretin for depision
- Karmasik
- Chirisime (interference) Karsi dayonikh.

Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK)

* Ikili deperlerden birisi tosiyici sinyolin varlipi ile ifade edilir.

Frekanslar Kaydırmalı Anahtarlamo (FSK)

vikili døerler, tosylci frekonsino yokn iki depisik frekons død ifode edilirler.

Multiple Frequency Shift Keying (MFSK)

The frekonston factors kullendiger. Bent penistipi olarak daha iyi aua hata alustur. mayor doho musait.

MFSK frekas kullanni (H=4)

Bit soyishin fasto olmosi hizi orttirir, kormosiklik do ata

ASK

$$\prod_{f_i}$$

Doho picienti

MESK

Dato histe,

Phase - Shift Keying - Faz Kaydırmalı (PSK)

ikili deperden ifade etmek icin iki forklı for kullanlır. PSK do depisin yok. Veri depismiyorsa for depisiklipi yok. O'don 1'e geciste for depisir. 1-0 gegiste for depismez.


Differential PSK (DPSK)

I pelditce fazi cevir. Herfaz depisiklipi l'i teusiledor.



Dort Seviyeli (Quanter PSK - QPSt)

- Her bir elemon iti bit ifade eder.



- 90° bir faz depisiklipi olur.
 - BPSK yapore dono oz bort peristipine
 - Daha Kormasik

SORU

3 bit pånderirsek ;

000 100

OLO 111

sellinde;

- a) Bir ando 3 bit gåndermek i an m ne almale?
- b) Frekanslar arası IMHZ olmak zorundaysa en oz bond penislipi?
 - c) fc = 100 mHz ise kul-frekmsla nelerdir?

Ceupler

- a) 23=8 8 frekas almoudr. m=8


keplar.

- c) L tanesi üst kisindo, li toresi alt kisimdo - Tom ortodoyso /
- ton ortage fely i koyore
- 10015 mH2 101,5 mHz 10215 mHz 10315 mHZ

ANALOG VER ANALOG ISARET

Temel Teknikler

- Analog veriden analog sinudiain i Asinyalin markez frekonsini. yükseltic
 - * Amplitude modulation (AU)
 - a Apple Modutaion (Ad Modubsyonu)
 - FM , PM




Gördeiller isorete pore depisir. (Frelos fi ve fz'de depisir)

PM Her an depisir Faz strekli olarak pånderilen bilpiye påre depisir Tuda Tv'lerde kullanlır.

DELTA MODÜLASYONU

Delto modulasyonu, Pcm'den doho bosittir.

- dineklenen deper, bir öncekinden büyükse ortis, kücükse azalıs gerællestivi.



-7 Uretilen birry dota.

* I pelince arthrilr, O pelince azolt.

- * Her bir örnekleme aralipindo bir kuantalaus seviyesi yukor akar veyo ospir
- * Cok robot ve půvenilir depildir.
- & Biraz pürültü varsa bilpi karşı tarafa yanlıs aktarılır.
- * Uzok mesofeler igin uypun depil.

Sayısal Tekniklerin Gelismesinin Nedenleri

Liuniumi zde zaman paylasımlı modülasyon kullarımı frekans paylasımlı ağarllardar gönderilirken bozulmalar abbiliyar.


Yükselticiler yerine tekrorlayıcılar kullandı.

Sayısal i saret gevrimi / daha et kili sayısal anahtarlama tekniklerinin kullanılmasına izin verir.

VIZEYE	KADAA	***
ハブセンヒ	KHUHH	Name of the last o

SPREAD SPECTAUM (YAYILI IZGE)


- * Modulosyon teknikleri bant genişliği kullanımını etkin hale getirmeyi awadır.
- * Spread Spectrum teknikleri ise gerekenden aak daha fazla bir bontpenislijai kullanar
 - Tek kullanıcı için gereksiz bantgenislipi isrofi alur ancak caklu kullanında kullanında kullanında kullanabilir.
 - Dobyksi ile caklu kullanımda spread spectrum bantpenislipi acısından etkin bir yöntemdir.
 - * Spread spectrum iletilecek veri icin gerekli alan bant genislipinin yayılmasını icerir.
 - * CDMA spread spectrum teknipine dayonar bir coldu erisim modelidir Aynı bont genişliğini kullanalar icin CDMA örnek verilebilir. İletisim saplar.
 - * CDMA' de ortak bir kanalı kullanan her bir kullanıcıya aynı frekans bandını keplayan bir sinyal (code) verilir.
 - * Veriyi genis bontænislipine yaymak jamming ve interception'ı zorlaştırır.



* Dar bant girisimi yüzünden 3. ve likanolladaki sinyal kolitesi cot düsük oldupundan alıcı tarafından dopru alpılanamaz.

Casim?


- Dar bant isoreti özel bir kod kullonorok genis bant isoreti obrok yayılır.
- Spread spectrum narrowbond interference Karsi dayonklilipi arttirir




* Bütün narrowbond sinyaller aynı frekons arclipindo broadbad sinyal obrok yayılıb.

Bosa harconan spectrum ne kazandirigar.


- Gürültüye karsı dayanıklılık
- Güvenlik-zifreleme
- Brook kullanıcı genis bir bandı cok az bir girisim ile kullanabilir.




Dor bont iscreti,



Îletim sırasında, dar bant ve penis bant girisim isorete katılır.




Görderici isareti yayar, dar bont isareti genis bant isaretine dänüstürür. Aynı energi daha genis bir frekans aralipina yayılır.



inggy - ngy ti nà pilan i


Alici isoreti toplar ve darbent pirisimi yoya



Alla bir bant gegiren filtre kullanoak asil isoreti elde eder.

- * Veri bir konal kodloykidan gegirilir. - Dar bont penistipine schip bir andop sinyal elde edilir.
- * Bu sinyol bir bit sırası kullanıbrak modulate edilir. - Dapitim kodu yo do dopitim sirosi olarak adlandru.
- * Modülasyon panderilecek olan sinyalin bantgenislipini arttırmak icin yapılır.

* Alici tarafında oyni bit dizisi spread spectrum sinyali demodulate etmek icin kullalı * Sinyal kord decoder 'dan gecirilerek orginal veri elde edilir



Spectrumun yoyılmosı iki sekilde oldbilir:

* Frequency Hopping

* Direct Septence

Hocam yazdırdığı örnek:

$$\frac{\rightarrow}{f_1}$$

$$f_2$$

$$f_3$$

Eger sırayla gönderiliyorsa, karsı tarafta bilpiyi sırayla alıyar. Sıra bozulursa, bilpi baskasına aktarılır.

	D121
-1,	7
12	Ь
+1	4
44	5
+5	2
+6	3

Bu sironn tatip edilmesi lazım. İki torafın onlaşmalı olması lazım. Aksi takdirde iletimde sıkıntı olur.

	A	B	С	0	E	F
4	11	3	4	6	2	5
12	6	2	3	5	4	1
+3	41	5	2	$f = L_{AB,A}$	3	6
44	5					
+5	2					
ti	(3)	- 1				

Korsilikli porüme,

- Görüame yapılabilmesi icin karşılıklı kad bilmesi lazım.
- * A-A' arosindaki hoberlesmeyi diperleri duymaz, bilues Sifreleme de sdz konusudur.


AIBICIDIE IF ahazbrini sadece bir kisi üretiyor. Sadece onun.


Planlamodo bir depisiblik yapmal istersem, baslangıs degerini depistirmek yeterli olacaktır.

rand varmis pibl aynı sırada üretir (Rostpele ama aynı sırada) (Yapay Randou) (Pseudo Randou Öneuli!)

Frequency Hoping Spread Spectrum (FHSS)

- * Isoret rostgele rodyo frekans serisi "zerinden ponderilir.
 - FH sinyali icin konollar ayrılır.
 - Her kanolin genisliği giris isaretinin bant genisliğine esittir
- * i saret belirli zaman aralıklarında frekanstan frekansa zıplar.
 - Chönderici bir anda bir kanalda isler.
 - -Bit'ler bazı kodlomo teknikleri ile gönderilir.
 - Her bir basonlı aralıkla , yeni tasıyıcı frekonsı secilir.





- * 2 plama yapılocak kanal dizisi spreading cade tarafından loelirlenir.
- * Gönderici ile senkronize bir sekilde frekanslar arasında zıplayan alıa gönderilen mesaji alır.
- * Avontaglar
 - Kölicü kişiler sodece alasılmaz bipler duyar.
 - Frekonsjam edilirse sodece birkag bit etkilenir.

MFSK kullanan FHSS

- *MFSK isareti, FHSS tasylo isaret ile modüle edilerek, MFSK isoreti her To soviyede yeni bir isorete cevrilir.
- * R veri premicin?
 - Bir sürasi . T= 1/R soniye
 - Îsaret elena suresi Ts = LT saniye
- * Tc> Ts slow frequency hop spread spectrum
- * TC < Ts fast-frequery hop spread spectrum

Slow Frequency Hop

Your frekons atlamalı, iletisimin radyo frekaslarını düzenli oralıklarla depistirme işlemidir. Tek bir frekansta iletim süresi tipik olarak birkacı bit dijital bilpi padarmek icin geyen zon ada daha uzundur. Yavaş frekans atlamalı, radyo sinyalinin solmasının etkilerini azaltmak ve aynı frekansta çalışan radyo karallandakı parazitlerin etkilerini en aza indirmek için kullanılır.

Aynı frekansto galısan yokındaki hücre bölpelerinden alına radyo sinyali girisiminin etkileri, yavas frekas atlamalı kulbularak azattılabilir Girisim radyo sinyalleri sadece belirli zarnan dilimlerini etkileyebilir Frekans otlama, birden fazla zava dilimine depituları, hata karunmas ile birleştirildişi için, bir sinyal salması da ha az sayılla bit hatası ürelerektir

> Yavos Frehas Atland (SFH)

-Budurumdo bir veyo daha fazlo veri biti bir atlamada iletilir Bir avantaj, tutarlı veri algılamanın mümkün almosıdır. Capunlukla, yavaş atlama kullana sistemler aynı zamando bitlerin kaybını bir sekmede geri kazanuak icin hato kontrol kadbıması kullanır.

Fast Frequency Hop

-Bir veri biti, goklu atlamalara bölünür. Hızlı sekmede tutarlı sinyal alpılava zordur ve nadiren kullanılır. Gopunlukla, FSK veya MFSK modülasyon kullanılır.

FHSS Performans incelemesi

- * Cok sayida frekans kullanlır.
- * Jamming'e oldukça dayonklı bir sistemdir.
 - Jammer bütün frekanslarda bozma yapılı
 - Eper Jammer 'ın gücünün sabit oldupu kabul edilirse, frekons baısına düsen Jammer gücü düser ve isaret bozulur.

Direct Sequence Spread Spectrum (0565) (EXOR)

- Orginal isaretteki her bir bit gänderilen i soretteki caklu bitler ile sunulur.
- Yayılı kod izareti daha yüksek frekons bondina yayar.

 * Yayma kullanılar bit sayısı ile doprudan oranlılıdır.



Code-Division Multiple Access (CDMA)

comainin temel pressipleri

- D= Veri i saretinin orani
- Her bir bit k yonpayo oyın
 - * Yongabe kullance tanimh depismes druntulerdir.
- Yeni kanalin yanga verisi = KD


BRNEK


Eper k=6 ve kod 1 ve -1 lerin bir dizisi ise


- * Bir "I" bit icin, A yongo druntusunu panderir:
 - < C1 , C2, C3, C4, C5, C6>
- * Bir "0" bit iain, A kodun tümleyenini gönderir:

Alici gondericinin kodunu bilir ve elektronik kod gozucu fon Karyoni uppub:

- < did2,d3,d4idsid6> = Alina yorga brantusu
- < CII C2 I C3 / C4 / C5 / C6> = Cychderianin todu
- Kullona A kodu = < 1, -1, -1, 1, -1, 1>
 - *"1" biti pondermek icin = <1,-1, -1, 1,-1,1)
 - + "0" biti parderner icin = <-1,1,1,-1,1,-1>
- Kullaria B kodu = <1,1,-1,-1,1,1>
 - * I" bit pondermekiain = <1, 1,-1,-1,1,1)
- Alnın kodlarını da alıcı
 - * (A'nın kodu) x (Alman yanga örüntüsü)
 - Kullonici A 11 bit : 6->1
 - Kullona A '0' bit : -6 ->0
 - Kullonci B'1' bit : 0 -> istenmeyen isoret ihmol edilir.







-Merkete ponderiliyor. Karsı taraf aynı frekas bandında bilginin haspisindangelligini nasıl onlayocak?

=> A Bic 'nin Lodbivor X bu sayede kodo

HICRESEL AGLAPI

- * ilk mobil of sistemerinde amacı tek bir yüksek güclü anten ile oldukca genis bir abnı kapscucktı
- * Hücresel of konsepti
 - Yüksek güalü gönderici gerine düsük güalü göndericiler ile depistirme.
 - Her bir baz istasyonu bütün Kanallardan bir kısmını alır
- * Prensip: Talep arttika boz istasyonu sayısını arttı ve iletim gücünü düsür.
 - Belli sayıdaki kanal tekror tekror kullanılarak göreceli olarak aok sayıddi.
 kullanıcıya hizmet eder
- * Bir sistem i ainde bütün hücresel baz istasyonları için kanal pruplarını secme ve yer ayırma tasarın süreci fiekansın yeniden kullanımı veya frekans plalauası olarak bilinir
- * Space division multiplex (Alan Paylasimili Copullaua) kullanılır.
 - Bir baz istasyonu belli bir bölgeyi kapsar. (cell = hücre)
- * Mobil istasyonlar sodece baz istasyonu ile iletisim kurarlar.
- * Hücre Japisinin Avantajaris
 - Yüksek koposite, yüksek kullarıcı soyısı
 - Düsük iletim gücü gerektirir.
 - Doha güvenilir, bopimsız yönetim
 - Baz istasyonu yerel obrak pirisim ve iletim ortomindan faydobur.

DezavontaT

- Bütün baz istosyonlarını baplarak karmosık bir yapı gerektirir
- Devir teslim gerektirir.

Hücresel Gösterimi

- * Footprint: Bir horenin geraek radyo kaplama alam.
 - Boslukhr ve drtusen böljeler kare, estem ücpen.
 - Altiper peametri, bir caprofik alanın kopsouck için deha az sayıda hücre kullanılmasını saplar.

Karal Tenimi


Bir koral söyle karakterize edilir,

- * Frequency Division Multiplexing (FDM) 'de frekansbandı.
- * Time Division Multiplexize (TDM) 'de 20000 yours!
- * Code Division Multiplexing (CDM) de dik modülasyon bodu.
- & Veyp, yukarıdakilerin kombinasyonu.


N 512

Kanal Tekrar Kullonimi


Ano göndericiden olman energinin, ikinci göndericiden baskın olması için / eğer kanalı kullanan ikinci gönderici ana pöndericiden yeterince uzakta ise kanal yeniden kullanılır.




Frekans Planlaması



* 3 Holdre Demeti



* 7 Hücre Demeti



* 3 Sector Anteni ile 3 hücre demeti

2 1 3 V 2 2 2 1 1

Kapasite ve Demet

* N 3 Carup i cari sindeki hiscre soyisi (Dellet boyutu)

* k : Bir grubun her hüresindeki kanal sayısı

MS: Bir grupto kullanılabilecek cift yanılı kanal sayısı (Devet)

* 5 = K.N

* N hücreleri demek obrok isimlendirilir

* M: Demet sayisi ve C: Kapasite

* C= MKN = MS

* C kapasitesini en büyük yopmak icin en kücük münkün N degeri - Chrisiu

* Bir hücresel sistemin frekonsı (veyo kanalı) yeriden kullanın faktörü INN ileveril N= i2+ i-J+j2

Tam cift yönlü sesi saplomak ve kontrol etmekicin iki adet 25 KHz tekjön kanal kullanan özel FDD hücresel telefon sistemine topbm 33 MHz bort genişliği ayrılmış ise N=4,7 ve 12 ise hücre boşına kanal sayısı ve k'y hesoplayın.

KANAL DAGITIM STRATEJILEPI

Sobit Kanal Atomo

- Belirli frekanslor belirli hücrelere atonir.
- Problem: Farkli hücrelerde farklı trofik yükü
- -Bloklama: Eper bir hücredeki bütün kanallardalu ise, yeni bir ağırı blaklarır

Düzgin drayon yük dopilimin etkicini alt etmek isin stratejiler

- Düzpün almayan kanal ayırma: Her bir hücreye atanan kanal sayısı beklenen yüke baplıdır.

Sobit Koral Atomo

- Kanal ödüng alma semaları: girisim katları yerine getirilmesi halinde konsu bir hücreden bir kanal ödüna; aramolar tarnomlandıktan sonra ödüng kanalları döndürülür.
 - * Konal kilitleme: Bir kanalı ödünc alındığı zavar, diper bozı hücrelerin onu kullamaları yasaktır.

Diramik Konal Atama (DCA)

- * Kanallar trafipe pore atanir.
- * Mobil Anahtarlama Merkezi, komsu hücreler tarofından zaten kullanılan frekanslara göre frekanslar secer.
- * Hikrelerde doha foelo kapasite kulbnimi daha foelo trofik demektir.
- * MSC konol mespuliyeti, trafik depilimi pibi bilpileri gercek zamon verisi obak toplar.

DCA StrateTileri


- * Merkezi DCA S'Merkezi Lonroldr veyo merkezi havuz.
- * Dopitik DCA

Hibrit Karal Atama (HCA)

- * Topbom karal kümesi iki olt kümeye ayrılır.
 - -ilk kanal kümesi FCA tarafından hücrelere atanır.
 - ikinci alt küme merkezi havuzdo tutulur ve istekte hücrelere dinamik atanır.

Devir Teslim

Devri Testim: Kullonce horeket ettipinde devom eden bir agjarı bir hücreden Basel diperine aktorılır.




Hungi noktalodo devredece pini buluyor.

Kullanıcı hareketinde, baz 1'in isoreti güçlerir ve bozz ininki azdır.

Kalı ve Yumuzok Devir Teslirm


<u>Mobil</u> (Cep) bir sonrali kanalı sermeder bir kadı bırakı; (TOMA siskuluk) Yumuşak Teslim ? Mobil istasyon bir veya daha fazla baz istasyanundan isaret alır, bunbrı karşılaştırır ve en iyi isareti seger.





Devir Testim Oncelipi

- -Devom eden capitaro karsı yeni capitar. (905)
- Copri enpelleme orani
- Coori birakma orani
- Uncelik Testimi
- Korumo Konali Karrow
- Teslim istek kugrupu

Sektörleme







(a) 120° sectoring

(b) 60° sectoring

7 Hüreli yeniden kullanu sisteminde sektörleme percekler

- Bölgelendirme ilk kodemede pirisin yapanlar sayısını ozalttıpında pirisihlazdır.
- Bu nederk, bölgelendirme sistemdekî herbir kullonki için 5/1 yı iyilestirir.