## Veri İletimi

#### Veri İletimi

 "Toto, artık Kansas'da olmadığımız yönünde bir hissim var." Judy Garland (The Wizard of Oz)

## İletim Terminolojisi

- Veri iletimi, verici ve alıcı arasında bir iletim ortamı üzerinden gerçekleşir.
- Yönlendirilmiş (guided) ortam
  - Bükümlü kablo (twisted pair), coaxial kablo (coaxial cable), fiber optik (optical fiber)
- Yönlendirilmemiş (unguided) / kablosuz (wireless) ortam
  - Hava, su, vakum

## İletim Terminolojisi

- Doğrudan bağlantı (direct link)
  - Ara bağlantı cihazı bulunmamaktadır
- Uçtan uca (point-to-point)
  - Doğrudan bağlantı
  - Sadece 2 cihaz aynı bağlantıyı kullanmaktadır
- Çoklu uç (multi-point)
  - 2 den fazla cihaz aynı bağlantıyı kullanır.


## İletim Terminolojisi

- Tek Yönlü (simplex)
  - Tek yönlü iletim
    - Televizyon gibi
- Yarı Çift Yönlü (half duplex)
  - Her iki yönde iletim mevcut ancak bir anda tek yön mümkün
    - Walkie-Talkie gibi
- Çift Yönlü (full duplex)
  - Aynı anda çift yönlü iletim
    - Telefon gibi

# Frekans, Spektrum ve Band Genişliği


- time domain (zaman bölgesi) kavramları
  - Analog Sinyal
    - Zamanla değişen bir yapı gösterir.
  - Dijital Sinyal
    - Sabit bir değerden başka bir sabit değere değişim gösterir.
  - Periyodik Sinyal
    - Zamanla tekrarlayan bir görünüm sergiler.
  - Periyodik Olmayan Sinyal
    - Zamanla tekrarlayan bir görünüm sergilemez.

## Analog ve Dijital Sinyal



Veri İletimi


# Periyodik Sinyaller



#### Sinüs Dalgası

- Genlik (A)
  - Sinyalin maksimum gücünü gösterir
  - volt
- Frekans (f)
  - Sinyalin değişim sıklığı
  - Hertz (Hz) ve saniyedeki tekrar miktarı
- Periyot (T)
  - T = 1/f
- Faz (phase) (φ)
  - Zaman içerisindeki izafi pozisyon

# Değişik Sinüs Dalgaları $s(t) = A \sin(2\pi ft + \Phi)$



Veri İletimi

Ders 4

#### Dalgaboyu ( $\lambda$ )

- Bir periyodun kapladığı mesafe
- Arka arkaya gelen iki periyotdaki ilgili fazlar arasında tanımlanır
- Sinyal hızı v ise  $\lambda = vT$
- Eşdeğeri  $\lambda f = v$
- *V=C* 
  - $c = 3*10^8 \, \text{ms}^{-1} \, (\text{uzayda ışık hızı})$

## Örnek - Dalgaboyu


- Türkiye'de evlerdeki şebeke gerilmi
   V<sub>rms</sub>=220 V ve frekans=50Hz
- $V(t) = V_{pik} Sin(2\pi ft)$
- $V_{rms} = V_{pik} / \sqrt{2} = 0.707 \text{ Vpik}$
- $V(t) = 311*Sin(2\pi*50*t)$
- T= 1/50=0,02s
- $\circ$  v=0,9\*c=0,9\*3\*108
- $\lambda = v^*T = 0.9^*3^*10^8 *0.02=5.4^*10^6$ m = 5.400 km

### Frekans Bölgesi Kavramları

- Sinyaller pek çok frekansın birleşiminden oluşmaktadır.
- Birleşim sinüs dalgalarından oluşmaktadır.
- Fourier analizi herhangi bir sinyalin sinüs dalgalarından oluştuğunu göstermektedir.


# Frekans Toplamı (T=1/f)

- C f ve 3f'nin toplamıdır.
- f = Ana frekans (fundemantal frekans)
- 3f = Harmonik frekans
- Periyotlar?



## Frekans Bölgesi Gösterimi

- Frekans bölgesi fonksiyonu Fig 3.4c
- Tek bir kare dalganın frekans bölgesi fonksiyonu



## Spektrum ve Bant genişliği

- Spektrum
  - Sinyalde yer alan frekans çeşitliliği
- Mutlak bant genişliği
  - Spektrum genişliği
- Etkin bant genişliği
  - Çoğunlukla bant genişliği olarak adlandırılır
  - Enerjinin yer aldığı dar frekans bantı
- Doğru Akım (DC) Bileşen
  - Sıfır frekans içeren kısım


#### Veri Hızı ve Bant Genişliği

- Herhangi bir iletim sistemi, belli bir frekans bandına sahiptir.
- Bu taşınan veri hızını sınırlar.
- Kare dalga sınırsız parça ve dolayısıyla sınırsız bant genişliğine sahiptir.
- Çoğunlukla enerjinin büyük kısmı ilk birkaç parçasında yer alır.
- Sınırlı bant genişliği sinyal bozulmasını artırır.
- Veri hızı ile bant genişliği arasında doğrudan bir ilişki vardır.

## Analog ve Dijital Veri İletimi

- Veri
  - İletilen bilgi
- Sinyal ve Sinyal iletimi
  - Verinin elektriksel olarak ifade edilerek bir ortam içerisinde fiziksel olarak iletilmesi
- İletim
  - İletim ve sinyal işlem ile veri haberleşmesinin sağlanması


### Akustik Spektrum (Analog)



'

#### Ses Sinyalleri

- Frekans aralığı 20Hz-20kHz (Konuşma 100Hz-7kHz)
- Kolaylıkla elektromanyetik sinyallere dönüştürülebilir.
- Değişik ses kuvveti değişik voltaja dönüşür.
- Ses kanallarında frekans aralığı 300-3400Hz
   arasında sınırlanır




#### Video Sinyalleri

- USA 483 satır/kare, kare/saniye
  - 525 satır, dikey taramada 42 kayıp
- 525 satır x 30 tarama = 15750 satır / saniye
  - 63.5μs / satır
  - 11μs tekrar tarama, 52.5 μs / video satırı
- Satır siyah ve bayaz olarak değişirse maksimum frekans
  - Yatay çözünürlük 52.5 μs lik dalga için 450 satır (225 periyot)
  - Maksimum frekans: 4.2MHz

Veri İletimi

#### Dijital Veri


- Bilgisayar tarafından üretilir
- İki adet DC parçası vardır.
- Bant genişliği veri hızına bağlıdır



User input at a PC is converted into a stream of binary digits (1s and 0s). In this graph of a typical digital signal, binary one is represented by Đ5 volts and binary zero is represented by +5 volts. The signal for each bit has a duration of 0.02 msec, giving a data rate of 50,000 bits per second (50 kbps).

#### **Analog Sinyal**

Analog Signals: Represent data with continuously varying electromagnetic wave




#### Dijital Sinyal

Digital Signals: Represent data with sequence of voltage pulses Analog Signal Digital Signal Codec Digital Signal Digital Data Digital Transceiver

## Dijital Sinyallerin Avantaj ve Dezavantajlari

- Ucuz
- Gürültüye daha az duyarlı
- Daha fazla zayıflama ihtimali
- Pekçok alanda tercih edilmektedir.



### Dijital İletim Kullanım Sebepleri

- Dijital teknolojisindeki gelişmelerle büyüklük ve maliyetlerdeki azalma
- Repeater (tekrarlayıcılarla) veri bütünlüğünü bozmadan uzun mesafeli iletim imkanı
- Dijital iletimde zaman bölümleme ile kapasitenin arttırılması
- Güvenlik ve özel verilerinin oluşturulabilmesi
- Veri, ses ve görüntünün ekonomik olarak birleştirilebilmesi

#### İletim Bozuc<u>uları</u>

- Gönderilen sinyalle alınan sinyal farklı olabilir
  - analog sinyallerde sinyal kalitesinde bozulma
  - Dijital sinyallerde bit hataları
- En etkili bozucular
  - Sinyal zayıflamasından kaynaklanan bozulma
  - Gecikme bozulması
  - Gürültü

#### Sinyal Zayıflaması

- Mesafeyle beraber sinyal gücündeki azalma
- İletim ortamına bağlıdır
- Alınan sinyal gücü:
  - Algılanacak kadar güçlü olmalıdır
  - Hatasız alınması için gürültüden belirgin bir şekilde yüksek olmalı
- Amplifiers/repeaters (güçlendirici/tekrarlayıcı) bunu sağlamak için kullanılır
- Frekans artışı ile de ilişkilidir.
- Önlemek için frekans bantları boyunca zayıflama eşitlenir.
  - Yük bobinleri ve güçlendiriciler kullanılması gibi

#### Gecikme Bozulması

- Sadece yönlendirilmiş ortamlar için geçerlidir
- Dağıtım hızı frekansa bağlı olarak değişiklik gösterir
- Bu sebeple sinyalin farklı frekans parçaları farklı zamanlarda hedefe ulaşır
- Bu ise alıcıda faz farkı oluşturur
- Dijital verilerde daha kritikdir
- Dijital sinyallerde diğer bitlerle karışmasına sebep olur.

#### Gürültü

- Verici ile alıcı arasında iletilen sinyale eklenmiş olan ilave sinyaldir
- Dört kategoriye ayrılabilir
- Sıcaklıkla ilgili (Termal)
  - Sıcaklıktan dolayı elektronların etkilenmesi sonucu oluşur
  - Elektronik cihazlar ve iletim ortamında mevcuttur
  - Haberleşme sistemindeki bant genişliği boyunca düzgün bir dağılım gösterir
  - Bu sebeple "beyaz gürültü" (white noise) olarak adlandırılır
- Intermodulation
  - Aynı ortamı kullanan sinyallerin birbirlerini etkilemesi
  - Sinyal frekanslarının farkı ya da çarpımı şeklinde oluşur
  - Alıcı ve vericilerin lineer olmayan yapısından kaynaklanır.

#### Gürültü

- Etkileşim (crosstalk)
  - İletim ortamındaki sinyalin yakındaki başka bir sinyalden etkilenmesi
  - Sıcaklık gürültüsü seviyesinde veya daha az seviyede oluşur
- Impulse
  - Düzenli olmayan pals veya anlık sinyal değişimi
    - Harici elektromanyetik etkiler gibi
  - Kısa sürelidir
  - Yüksek genliktedir
  - Analog sinyallerde çok az etki gösterir
  - Dijital sinyallerdeki bozulmanın en büyük sebebidir
    - 0.01 saniyelik enerji dalgalanması 56 kbps hzındaki bir dijital veride 560 bitin bozulmasına sebep olabilir.

#### Kanal Kapasitesi

- Mümkün olan maksimum kanaldaki iletim hızı
- Etkileyen faktörler
  - Veri hızı bps (bit/saniye)
  - Bant genişliği Saniyedeki tekrar veya Hz
  - Gürültü İletişim hattındaki
  - Hata oranı bozulmuş bitler
- Fiziksel özelliklerden dolayı oluşan sınırlandırmalar
- Bütün bu bilgiler dikkate alınarak kapasitenin en etkin bir şekilde kullanımı istenilir.

### Nyquist Bant Genişliği

- Gürültünün olmadığı bir haberleşme kanalı kabul edelim
- Sinyal iletim hızı 2B ise maksimumu B olan frekanslardan oluşan bir sinyal bu sinyal hızında taşıma yapmak için yeterlidir.
  - Diğer bir ifadeyle B bant genişliği için, en yüksek sinyal hızı 2B dir.
- Binary sinyaller için, 2B bps veri hızı B Hz bant genişliğine ihtiyaç duyar
- Çok seviyeli sinyal gönderme ile bu oran M sinyal seviyesine çıkarılabilir.
  - M: Ayrık sinyal sayısı, voltaj seviyesi
- Çok seviyeli iletişimde Nyquist Formulü;
  - $\circ$  C = 2B log<sub>2</sub>M
- Sinyaller arttırılarak veri iletim hızı arttırılabilir. Ancak;
  - Alıcının işlem karmaşıklığı artacaktır.
  - Gürültü ve diğer bozucu etkiler M'yi sınırlandıracaktır.

Veri İletimi

#### Shannon Kapasite Formülü

- Veri iletim hızı ve gürültüyü beraber değerlendirir
  - Veri iletimi hızlandıkça transfer edilen bitlerin süresi kısalır.
     Bu durumda gürültüden etkilenme oranı artar.
  - Belli bir gürültü seviyesi için yüksek iletim hızı demek daha fazla hata demektir.
- Shannon, geliştirdiği formülle sinyali gürültü ile ilişkilendirdi (dB olarak)
  - SNR<sub>db</sub>=10 log<sub>10</sub> (sinyal/gürültü)
- Kapasite ise;
  - $\circ$  C=B log<sub>2</sub>(1+SNR)
  - Ulaşılabilecek maksimum kapasite
  - Pratikte daha düşük değerlere ulaşılır çünkü formülde sadece beyaz gürültü dikkate alınmaktadır

Veri İletimi

#### Özet

- Veri iletim kavramları incelendi
- Frekans, spekturum ve bandgenişliği tanıtıldı
- Analog ve dijital sinyaller işlendi
- İletimi bozucu faktörlerden bahsedildi