
NSS et signalisation


Plan de la présentation

- Architecture globale d'un réseau GSM.
- Rôle des équipements NSS
- Rôle des différentes plate-formes
- Identité mobiles
- · Cas d'appel et de mobilité

Architecture globale d'un réseau GSM



Rôle des équipements NSS 1/3



•VLR: Visitor Location Register

-Base de données des abonnés présents dans la zone couverte par un MSC/VLR.

•HLR: Home Location Register

-Base de données centralisée où l'abonné est enregistré de façon permanente. On y trouve ses caractéristiques et l'adresse du MSC VLR visité.


•AUC: AUthentication Center

-Base de données associée au HLR, regroupant les données d'authentification de l'abonné.

•EIR : Equipment Identification Register


-Base de données comportant les numéros des terminaux mobiles.

Rôle des équipements NSS 2/3



- •MSC: Mobile Switching Center
- -Point de commutation.
- -Traite les appels et établit les connexions entre un abonné mobile et un autre réseau ou entre deux abonnés mobiles.
- -Fonctions de base : sélection routes, établissement des connexions de signalisation et de trafic, supervisions des connexions, enregistrements des appels pour la taxation, mesures de trafic, traitement des surcharges.
- •-Fonctions spécifiques au GSM: gestion de la mobilité, de la sécurité, accès aux bases de données du PLMN.

Rôle des équipements NSS 3/3




•GMSC : Gateway MSC

Passerelle d'entrée pour d'autres réseau.

•VMSC : Visited MSC

MSC visité.

Rôle des plateformes



VMS: Voice Messaging System

IVR: Interactive Response Voice


Identité pour mobiles et abonnés

- IMSI: International Mobile Susbcriber Identity.
 Numéro de la carte SIM qui se rapporte à l'abonné.
 Cette identité est utilisée par le réseau pour toute opération concernant l'abonné.
- MSISDN: Mobile Subscriber ISDN
 Numéro d'appel de l'abonné.

 Dans le HLR, correspondance entre MSISDN et IMSI
- IMEI : Identity Mobile Equipement Identity Numéro du terminal.

Dans le HLR, correspondance entre MSISDN et IMSI

Cas d'appel : Appel voix vers un mobile



Signalisation Sémaphore.

- Généralités.
- La signalisation sémaphore : Principes.
- Les protocoles et messages du réseau de signalisation.

Signalisation : généralités (1)

Définition de la signalisation :

La signalisation peut être décrite comme un échange d'informations entre différentes parties fonctionnelles d'un système de télécommunication.

Ces échanges auront pour but de permettre :


- L'établissement, la supervision et le relachement des connexions et des services nécessaires à un appel téléphonique,
- L'interrogation de base de données,

Signalisation : généralités (2).

- Les centraux téléphoniques doivent être interconnectés de façon à pouvoir établir des communications entre eux.
- La signalisation par Canal Sémaphore remplace la technique de signalisation entre centraux téléphoniques appelée Voie par Voie.
- Sémaphore :

Sema: Signe, Phoros: Qui porte

Signalisation : généralités (3).




Signalisation d'usager : UNI (1).

Définition :

- Signalisation entre l'usager et le central téléphonique est faites par les signaux :
 - décrochage.
 - Numérotation.
 - Tonalités diverses.
- Signalisation très simple.


Signalisation d'usager : UNI (2).

Signalisation de ligne d'usager



Signalisation d'usager : UNI (3).

- Application aux téléphones analogiques.
 - Signalisation décimale ou Decadic.




- Signalisation d'enregistreur DTMF Q.23.
 - Dual Tone MultiFrequency.



	1209 Hz	1336 Hz	1447 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	Α
770 Hz	4	5	6	В
852 Hz	7	8	9	С
941 Hz	*	0	#	D

Signalisation inter centraux: NNI

- Channel-Associated Signalling: CAS.
 - La trame MIC (E1).



Signalisation inter centraux: NNI (2).

- CAS: Channel Associated Signalling
 - Signalisation qui utilise la voie de parole
 - La signalisation de ligne est envoyée dans l'IT 16 du MIC
- CCS: Common-Channel Signalling
 - Un canal commun est utilisé pour établir un très grand nombre de communication simultanément
 - La signalisation est mise sous forme de trame contenant l'adresse, des codes de détection et de correction d'erreur...
 - Appelé : Signalling System number 7 (de l'ITU-T)

Signalisation SS7


La signalisation SS7 est un ensemble d'échanges d'informations entre centraux téléphoniques.

Ces échanges auront pour but de permettre :

- L'établissement, la supervision et le relachement des connexions et des services nécessaires à un appel téléphonique,
- L'interrogation de base de données.

Plan contrôle / Plan usager (1).

Notion de plan.




Plan de Contrôle : Etablir les connexions du plan usager

Plan Usager : Connecte physiquement les ressources de parole


Ces 2 plans forment 2 réseaux parallèles

Plan contrôle / Plan usager (2).

Séparation logique voir physique.




Le plan contrôle n'est pas restreint à la signalisation de support, il englobe aussi la signalisation de service



interconnexion PLMN - RTCP

chaque MSC est relié à un CAA du réseau public les deux réseaux disposent de leur propre réseau SS7, ces derniers étant reliés. L'accès aux réseaux internationaux s'effectue par un PS.




Les protocoles et messages.

- Architecture de protocoles de SS#7.
- MTP1 : couche liaison de données.
- MTP2 : canal sémaphore.
- MTP3 : niveau réseau sémaphore.
- SCCP: Signalling Connection Control Part.
- Sous-systèmes utilisateurs : TUP et ISUP.
- TCAP: Transaction Capabilities Application Part.
- INAP: Intelligent Network Application Protocol.
- MAP: Mobile Application Part.

Architecture de protocoles (1).

• Structure de base.



MSU: Message Signal Unit

Architecture de protocoles (2).

- 2 types de signalisation possible.
 - Signalisations "associées circuit".
 - le TUP : Signalisation utilisée par le traitement d'appel pour des abonnés à raccordement analogique.
 - l'ISUP : Signalisation utilisée par le traitement d'appel pour des abonnés RNIS.
 - Signalisations "non associées circuit".
 - MAP est une signalisation utilisée entre les MSC et les VLR/HLR (norme GSM).
 - INAP est une signalisation utilisée entre les commutateurs SSP et les ordinateurs SCP de l'IN.

Architecture de protocoles (3).

