ফর্ম ওয়ার্ক / সাটারিং – লক্ষ্যণীয়

- সাটারিং-এ বাঁশের প্রপ ব্যবহার করলে তাতে কোন প্রকার জোড়া থাকা যাবে না এবং দূর্বল ও পুরাতন বাঁশ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।
- অধিক ভারী স্থাপনা ও ভুমিকম্প সহনশীল স্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্টিলের সাটারিং ব্যবহার করতে হবে।
- সাটারিং মজবুত হয়েছে কিনা তা ঠিকমত নাড়াচাড়া দিয়ে দেখে নিতে হবে, নতুবা ঢালাইয়ের পর তা আগত লোড না নিতে পেরে ধসে যেতে পারে।
- ► সাটারিং-এর ফাঁকে ফাঁকে যেন কংক্রিটের পানি লিক না করে সেজন্যে ফোম, পেপার ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ► কলামের সাটারিং–এর ক্ষেত্রে ক্রস ব্রেসিং দিতে হবে, এতে কলামের পজিশন ঠিক থাকবে।
- কলাম এর সাটারিং সোজা আছে কিনা তা উলন বা প্রাম–বব ঝুলিয়ে দেখে নিতে হবে, কোন অবস্থাতেই কলাম বাঁকা হওয়া যাবে না।
- ফর্মওয়ার্ক বা সাটারিং অপসারণ এর সময়—
 স্থ্যাবের তলা = ২১ দিন, বিম ও গার্ডারের তলা =
 ২৮ দিন, বিম ও কলামের সাইড = ৩ দিন।