ফাউডেশন – লক্ষ্যণীয়

- ফাউণ্ডেশনের মার্টি কাটার সময় মার্টি সরে আসার ঝুঁকি থাকলে বা পার্শ্ববর্তী কোন স্থাপনা ঝুঁকিতে থাকলে যথাযথ ভাবে শোরিং করতে হবে।
- ডুয়িং অনুযায়ী পাইল ক্যাপের উপর কলাম পয়েন্ট সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে হবে, অন্যথায় কলামের পজিশন ঠিক থাকবেনা এবং কলাম ফেইল করতে পারে।
- একটি পাইল ঢালাইয়ের পর পাইল-এর ব্যাসের সাড়ে চার গুণ দূরত্বের মধ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে পাইল ড্রাইভ করা যাবে না।
- শ্রেড বিমের নিচের মাটি ভাল করে কমপ্যাকশন করে, লেভেল করে ব্রিক সলিং করতে হবে অন্যথায় বিম ফেইল করতে পারে।
- পাইলিং-এর সময় স্বচ্ছ পানি বের না হওয়া পর্যন্ত ওয়াশ বোরিং করতে হবে।
- পাইল-এর ক্লিয়ার কভার ঠিক রাখার জন্যে স্পাইরাল রডগুলোতে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের চাকা আকৃতির সি.সি ব্লক দিতে হবে।