টাইলস – লক্ষ্যণীয়

- টাইলস বসানোর পূর্বে ২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং টাইলস বসানোর ২৪ ঘন্টা পর কিউরিং আরম্ভ করে ৭ দিন পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতে করতে হবে।
- থ্যালের নীচ থেকে উপরের দিকে টাইলস লাগাতে হবে।
- থ্যাল টাইলসের মর্টারের পুরুত্ব ১ ইঞ্চির বেশি দেওয়া যাবে না। এর বেশি পুরুত্ব হলে টাইলস খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ফ্লোর টাইলসের ক্ষেত্রে মর্টারের পুরুত্ব ১.৫ ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না।
- ফ্লোর টাইলস বসানোর পূর্বে ফ্লোর ভালভাবে চিপিং করে লেভেল করে নিতে হবে এবং শুকনো বালি থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে নতুবা টাইলস খুলে যেতে পারে।
- স্থোর টাইলস গুলোর মাঝে ২-৩ মিলিমিটার ফাঁকা রেখে তা সাদা সিমেন্ট দ্বারা ভর্তি করতে হবে। টাইলসের মাঝখানে সিমেন্ট/বালি/মর্টার থাকলে তা চিকন ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।