
STM32 GPIO口的8种工作模式

输入类型


1、浮空输入模式



上图红色的表示便是浮空输入的过程,外部输入时0读出的就是0,外部输入时1读出的就是1,外部没有输入IO处于阻塞读不出电平状态。

用处:感觉在信号处理方面用的比较好,比如在读取一段一段的波形,可以清晰的知道什么时候是0信号,什么时候是1信号,什么时候是没有信号的。

2、上拉输入



上拉输入和浮空输入的区别是,上拉电阻的开关闭合了,如上图所示。IO没有输入的时候,IO电平等于VDD即1电平,当然IO输入低电平的事就是VDD和IO口形成一个闭环电路,根据分压法IO口出分担的电压为0。当然IO输入为1时,IO口电压和VDD相等,上拉电阻好比断开了,IO口的电压还是0。


用处:在按键使用的时候特别适用,按键的一端接地,一端接IO口,当按键没有按下的时候电平为高电平,当按键按下的时候IO是低电平。

小计:

上拉输入,不管输入1还是不输入IO的电平都是1,输入0是IO口的电平是0

注:按键是共地还是共VCC选择的时候要慎重

3、下拉输入




下拉输入和上拉输入的区别是,上拉电阻的开关断开了,下拉电阻的开关闭合了。如上图所示。IO没有输入的时候,IO电平等于VSS即0电平,当IO输入高电平的时候IO口就和VSS组成一个闭合电路,根据分压法,电压都分担到了电阻上,所以IO口电平为高电平。当然IO输入为低电平的时候,IO口肯定是低电平。

用处:在按键使用的时候特别适用,按键的一端接VCC,一端接IO口,当按键没有按下的时候电平为低电平,当按键按下的时候IO是高电平电平。

注:按键是共地还是共VCC选择的时候要慎重

4、模拟输入




模拟输入,大家看上图的红色的标示。模拟输入和其他输入最大的区别

- 1、 没有连接TTL触发器, 这样保留最原始的电压值, 不是转换过后的0和1信号
- 2、数据连接的终点不一样,其他的输入我们都是读取输入寄存器的值,而模拟输入,数据直接送到片上外设,一般是ADC。

下面就是输出类型了

1、推挽输出




上图就是就是推挽输出的过程。上图标示的"2"便是我们的输出寄存器,我们可以写入1或者0,如果写入1,图上的"3"上面的P-mos导通,N-mos截止,IO口等价直接连接在VDD上,所以IO口电平是高电平。同理输出寄存器的值为0时,P-mos截止,N-mos导通。IO口直接连接在VSS上,所有IO口电平为低电平。

大家可能会问图上标的1是什么?其实1的寄存器就是间接向输出寄存器写入。


用处:适合做一些开关控制,应为推挽输出可以快速的切换0和1,例如继电器,led等

2、开漏输出



上图红色标示便是开漏输出的过程图,图上1和2的标示已经在推挽输出中介绍了,此处不再说明。开漏输出与推挽输出唯一的区别就是开漏输出只有一个N-mos管。当输出寄存器的值为0的时候,n-mos导通,IO口直接连接VSS,输出为低电平。当输出寄存器为1的时候,n-mos截止,IO口直接和输出端断开了,处于浮空状态。电平状态不可控制。

3、复用(推挽和开漏)输出



复用推挽\开漏和(推挽\开漏输出)区别在于起点不一样,复用输出来源片上外设。

用处: 复用开漏输出片内外设功能 (TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)

复用推挽输出片内外设功能(I2C的SCL,SDA)