手持机动态库使用说明

动态库名: SmartCom411SCJ.dll

(一) 公用参数说明

(1) ComPort:

通讯串口,如1,2等。

取值	含义
1	COM1
2	COM2
3	COM3
4	COM4
5	COM5

(2) BaudRate:

通讯波特率。

取值	代表含义
0	19200
1	9600
2	4800
3	2400
4	1200
5	28800
6	57600
7	115200
8	38400

(3) level:

终端设备所连接的数据服务器的级别数。

如果终端设备没有通过数据服务器与PC连接,则level为0,如果终端设备通过一个数据服务器与PC连接,则level为1,如果终端设备通过两个串联的数据服务器与PC连接,则level为2,依次类推。

(4) level_Array

当 level 大于 0,也就是终端设备通过了数据服务器与 PC 连接时,level_Array 须赋值。否则可以不赋值.

举例说明如下:

 level:=1;
 表示终端设备通过一个数据服务器与 PC 连接

 level_Array[0]:=1;
 表示终端设备连接的数据服务器的机号为 1

 level_Array[1]:=2;
 表示终端设备通过端口 2 与数据服务器连接

 level:=3;
 表示终端设备通过三个数据服务器与 PC 连接

 level_Array[0]:=1;
 表示终端设备连接第一级数据服务器的机号为 1

 level_Array[1]:=2;
 表示第一级数据服务器通过端口 2 与第二级数据服务器连接

 level_Array[2]:=3;
 表示终端设备连接第二级数据服务器的机号为 3

 level_Array[3]:=4;
 表示第二级数据服务器通过端口 4 与第三级数据服务器连接

 level_Array[4]:=5
 表示终端设备连接第三级数据服务器的机号为 5;

 level_Array[5]:=6;
 表示第三级数据服务器通过端口 6 与该终端设备连接

(5) addr:

机器机号(0—255) 0表示广播通讯.

(6) Commision

4 字节授权号(HEX,高位在前)

(二) 返回值

返回代码: (小于 0 为动态库返回错误代码, >=0 为机器返回错误代码)

- -1:数据长度参数值太大或等于负值,
- -2:接收数据错(串口没有打开即通讯)
- -3:发送数据错(串口没有打开即通讯)
- -4:接收数据超时;
- -5:返回地址不匹配
- -6:终端无反应
- -7: 串口打开/关闭错
- -8:返回数据长度错误
- -9:数据校验错
- -10:传入参数错
- 0: 成功

- 1:非法卡
- 2:时钟错
- 3:钱包格式错
- 4:数据满
- 5:流水号错
- 7:传入参数错
- 8: 无此命令或命令无法此时使用
- 9:重复打标记
- 10: 无记录或数据
- 11:授权号不符
- 13:申请签到
- 14:黑名单有效期过期
- 15:卡内金额不足
- 17:还有记录未收集
- 18:卡使用次数超限
- 19:卡片已过有效期
- 20:卡片金额太大
- 22:已结帐的交易流水已被覆盖(无法复核)
- 23:还有结账记录未上传
- 24:设备未授权无法签到

三、具体函数说明

(一) 串口操作

(1) 打开串口

int IniCom(int ComPort, int BaudRate)

入口参数:

ComPort: 串口

BaudRate: 通讯波特率(见公用参数说明)

返回值: 0 成功

-7 串口打开错

(2) 关闭串口

int CloseCom(int ComPort)

返回值: 0 成功

-7 串口关闭错

(二) 命令操作函数说明

(1) 读取终端设备 ID 号(串行口上只允许接一个终端设备)

int ReadId(int ComPort , unsigned char *id,int level,unsigned char *level_Array); 入口参数:

无

出口参数: id: 4 字节设备 ID号(HEX, 高位在前) + 1字节机号

返回值: 0 成功

-6:终端无反应

(2) 通过终端设备 ID 号给终端设备设置机号

int WriteJh(int ComPort , unsigned char *id, int level,unsigned char *level_Array);

入口参数:

id: 4 字节设备 ID号 (HEX, 高位在前), 1 字节机号,

出口参数:

无

返回值: 0 成功

-6:终端无反应

(3) 读终端设备机器类型

int ReadType(int ComPort , unsigned char *buffer,int Addr, int level,unsigned char
*level_Array);

入口参数:

Addr: 设备机号 (0<Addr<254)

出口参数:

buffer:2字节机器类型(Hex, 高位在前)

返回值: 0 成功

-6:终端无反应

(4) 读终端设备程序完成时间(年、月、日、时)

int ReadDate(int ComPort, int Addr, unsigned char *Buffer,int level,unsigned char *level_Array); 入口参数:

Addr: 设备机号 (0<Addr<254)

出口参数:

Buffer:4字节程序完成时间(年月日时BCD码)

返回值: 0 成功

(5) 清空 Flash (即初始化) 恢复为出厂状态

int EmptyFlash(int ComPort, int Addr, unsigned char *commission, int level, unsigned
char *level_Array)

入口参数:

出口参数:

无

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

17: 还有记录未收集

后果: 主参数清为出厂状态, 记录全部清除

(6) 下传时钟

int DownClock (int ComPort , int Addr,unsigned char *commission,unsigned char*
Buffer,int level,unsigned char *level_Array);

入口参数:

Buffer:6字节 年月日时分秒(Hex)

返回值:

0: 成功

7: 传入时钟错误

11: 授权号不符

17: 还有记录未收集

(7) 上传时钟

int UpClock(int ComPort , int Addr,unsigned char* Buffer, int level,unsigned char
*level_Array);

入口参数:

出口参数:

Buffer: 6字节 年月日时分秒(Hex)

返回值:

0: 成功

2: 终端设备时钟格式出错

(8) 下传黑名单有效期

int DownBlackExpire(int ComPort, int Addr, unsigned char *commision, unsigned char

*date, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

Date: 6字节有效期(年月日时分秒HEX)

出口参数: 返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

(9) 上传黑名单有效期

int UpBlackExpire(int ComPort,int Addr,unsigned char * commision,unsigned char *date, int level,unsigned char *level_Array)

入口参数:

出口参数:

Date: 6 字节有效期(年月日时分秒 Hex)

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

(10) 下传黑名单版本

int DownBlackVersion(int ComPort , int Addr,unsigned char * Commision,unsigned char* Buffer,int level,unsigned char *level_Array);

入口参数:

Buffer:6字节 年月日时分秒(BCD码)

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

(11) 上传黑名单版本

int UpBlackVersion (int ComPort ,int Addr, unsigned char* Buffer, int level, unsigned
char *level_Array);

入口参数:

出口参数:

Buffer: 6字节 年月日时分秒(BCD 码)

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

(12) 下传黑名单

 $int\ DownBlackCard\ (int\ ComPort\ ,\ int\ Addr, unsigned\ char\ *\ Commission,\ ,int\ \&num\ unsigned\ char\ *Buffer, int\ level, unsigned\ char\ *level_Array);$

入口参数:

Buffer:黑名单(每个黑名单为3字节交易卡号,HEX,高位在前)

num:下传的黑名单条数(最多60条,最好单条下传,则 num=1)

出口参数:

num:实际改为黑名单的条数

返回值:

- 0: 成功
- 1: 非法卡(所传入的卡号中有不正确的卡号)
- 11: 授权号不符
- -10: 传入参数错(num 非法)

(13) 删除黑名单

int DownDelBlack (int ComPort , int Addr, unsigned char *Commision, int &num unsigned char *Buffer, unsigned char *buffer, int level, unsigned char *level_Array);
入口参数:

Buffer:要删除的黑名单(每个黑名单为3字节交易卡号,HEX,高位在前)

num:要删除的黑名单条数(最多 60, 最好为单条删除, 则 num=1)

出口参数:

num: 实际删除的黑名单条数

返回值:

- 0: 成功
- 1: 非法卡(所传入的卡号中有不正确的卡号)
- 11: 授权号不符
- -10: 传入参数错(num 非法)

(14) 删除所有黑名单

int DownDelBAll (int ComPort , int Addr, unsigned char *Commision, int level, unsigned char *level Array);

入口参数:

出口参数:

无

返回值:

- 0: 成功
- 11: 授权号不符
- -4: 接收数据超时
- -6:终端无反应

(15) 下传系统主参数

int DownParam(int ComPort , int Addr,unsigned char * Commission,unsigned char*
Buffer,int level,unsigned char *level_Array)

入口参数:

Buffer: 系统主参数后 28 字节 (机号与授权号单独下)

手持机主参数见手持机系统主参数

返回值:

0: 成功

7: 传入参数错

11: 授权号不符

17: 还有记录未收集

(16) 用户上传系统主参数

int UserUpParam(int ComPort, int Addr, unsigned char * Commission, unsigned char*
Buffer, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

Commission 授权号

出口参数:

buffer:33 个字节数据

返回值: 0

0: 成功

11: 授权号不符

(17) 下传工作密钥

int _stdcall SetWorkKey(int ComPort, int Addr, unsigned char *commision, unsigned char *key, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

commision: 授权号

key: 8 字节的密钥 (如 "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08")

出口参数

无

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

(18) 设置授权号

int SetCommision(int ComPort, int Addr, unsigned char * Commision, unsigned char
*newcommision, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

Commission: 4 字节旧终端授权号(Hex, 高位在前, 设备出厂时该授权号为 ID

号)

newCommision: 四字节新授权号(Hex, 高位在前)

出口参数

无

返回值:

0 成功

17 还有记录未收集

11 旧授权号不符

(19) 传一条当前记录

int UpRecordOne(int ComPort, int Addr, unsigned char * commission, unsigned char *buffer, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

出口参数:

buffer:28 个字节记录

手持机记录格式见手持机消费记录格式

返回值:

0: 成功

10: 无记录

11: 授权号不符

13: 终端机申请签到

23: 还有结账记录未上传(收费机)

(20) 传一条记录结束

int EndUpRecordOne(int ComPort, int Addr, unsigned char * commision, unsigned char
*serialno, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

serialno:交易流水号,由上条命令得到(2字节)高位在前. HEX 返回值:

- 0: 成功
- 5:流水号错
- 8: 无此命令或命令无法此时使用
- 9: 已打标记,试图重复打标记.

说明: 12,13 为一对命令,每次只有都返回成功,才能上传一条记录并清记录标志。 根据上传记录的流水号确认记录成功上传,并发13命令要求下位机清除标志。

(21) 上传一条历史记录

int UpHisBySerial(int ComPort, int Addr, unsigned char *commission, unsigned char
*serialno, unsigned char *buffer, int level, unsigned char *level_Array)

入口参数:

serialno:交易流水号, (2字节)高位在前.HEX

出口参数:

buffer:28 个字节数据

手持机记录格式见手持机消费记录格式

返回值:

0: 成功

11: 授权号不符

10: 无记录

四、附表:

(1) 手持机系统主参数

commission 四字节 授权号(初始化为 ID 号)

MachineNum 一字节 机号(初始化为 0x01)

Security一字节 密码开关(初始化为 0x00)ConsumeWay一字节 收费方式(初始化为 0x00)

CardCount 二字节 卡片最大使用次数(初始化为 0xFFFF)

CardType 二字节 允许消费卡类别(初始化为 0xFFFF, 相应位为 0, 表示禁止, 为 1

表示允许,最低位表示1类卡,最高位表示16类卡)

 PurseMax
 三字节
 钱包存款最高限额(初始化为 0xA08601,一千元)

 ConsumeMax
 三字节
 每次存取款限额(初始化为 0x102700, 一百元)

 PurseMin
 三字节
 钱包余款最低限额(初始化为 0x000000, 低位在前)

FixedCount 三字节 存取款定值额(初始化为 0x640000, 低位在前, 一元)

ConsumeType 一字节 消费类型(初始化为 0x00)*

2003-02-08 后改为收费机增强功能开关

PurseAttribute 一字节 钱包属性(初始化为 0x00)*

PersonalKey 四字节(个人密码密钥前四个字节,初始化为 0x000000000)

SysPWD 二字节(BCD) 系统员密码 (初始化为 0x0000)

CardSet 一字节 机器使用卡型(十进制) 0XX 只读卡 1XX: 读写卡 100:Mifare

one,2XX:保留*

共33字节,(红色标记的主参数,当有记录时如与原参数不同时不能更改,但相同时可更改)

(2) 手持机消费记录格式

终端设备授权号 4 字节 HEX, 高位在前(注: 终端程序版本为 020801 之后的为终端 ID 号)

2、通信版本号1字节,0x103、数据通信启动原因1字节,0x02

4、交易流水号2字节 HEX,高位在前5、交易卡号3字节 HEX,高位在前6、交易时间6字节 HEX,年月日时分秒7、累计使用次数2字节 HEX,高位在前8、入卡金额3字节 HEX,低位在前9、出卡金额3字节 HEX,低位在前10、交易标记1字节,0X00:黑卡

0X02: 中途拔卡 0X03: 钱包数据错 0X05: 无法写卡 0X10: 密码错 0XFA: 充值记录 0XFE: 冲正记录 0X99: 正常消费记录

11、CRC 2字节,该笔交易记录校验,2字节 CCITT

(共28字节)

广东智慧电子信息产业有限公司 软件研究开发部 2005-10-9